
上电复位


上电复位信号由内部的电压检测电路产生。当系统电源(VCC)低于检测阀值时,上电复位信号有效。上电复位的检测阀值,请参考电气参数部分。

上电复位电路能够保证芯片在上电过程中处于复位状态,芯片上电后能够从一个已知的稳定的状态开始运行。上电复位信号也会被芯片内部的计数器展宽,以保证上电后内部的各种模拟模块,比如 RC 振荡器等能够进入稳定的工作状态。



外部复位

在外部复位引脚(RSTN)上施加一个低电平,外部复位立即有效。低电平的宽度要大于一个最小复位脉冲宽度要求。外部复位为异步复位,即使芯片没有时钟工作,外部复位仍然能够对芯片进行复位。LGT8FX8P的外部复位引脚同时也可以作为通用 I/O 使用。在芯片上电以后,默认作为外部复位功能。用户可以通过寄存器配置,关闭该引脚的外部复位功能,从而可以当作普通的 I/O 使用。具体使用请参考 IOCR 寄存器的描述部分。



低电压检测(LVD)复位

LGT8FX8P 内部包含一个可编程低电压检测(LVD)电路。LVD 同样是检测 VCC 的电压变化,但与上电复位不同的是,LVD 可以选择检测电压的阀值。用户可以通过直接通过操作 VDTCR 寄存器在不同的电压阀值之间选择。LVD 的电压检测电路具有 ± 10 mV~ ± 50 mV 的迟滞特性,用于滤除 VCC 电压的抖动。当 LVD 使能后,如果 VCC 的电压下降到设定的复位阀值,LVD 复位将立刻有效。当 VCC 增加到复位阀值以上后,内部的复位展开电路启动,将复位继续展宽至少 1 毫秒。