R/W	R/W					
位定义						
[7:0]	E2PD1	16 位模式时用于存储 16 位数据的高 8 位				
		32 位模式时用于存储低 16 位数据的高 8 位				

## FLASH 数据寄存器-E2PD2

E2PD2 - FLASH 数据寄存器 2								
E2PD2: 0x57		默认值: 0x00						
Bits	E2PD2[7:0]							
R/W	R/W							
位定义								
[7:0]	E2PD2	32 位模式时用于存储高 16 位数据的低 8 位						

## FLASH 数据寄存器-E2PD3

E2PD3 - FLASH 数据寄存器 3							
E2PD3: 0x5C		默认值: 0x00					
Bits	E2PD3[7:0]						
R/W	R/W						
位定义							
[7:0]	E2PD3	32 位模式时用于存储高 16 位数据的高 8 位					

## FLASH 模式控制寄存器- ECCR

ECCR - FLASH/E2PROM 配置寄存器										
ECCR: 0x36 (0x56)					默认值	默认值: 0x0C				
bits	WEN	EEN	ERN	SWM	CP1	CP0	ECS1	ECS0		
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
初始值	0	0	0	0	1	1	0	0		
位定义										
[7]	WEN	在修	ECCR 写使能控制 在修改 ECCR 前,必须先将 WEN 写 1,然后在 6 个系统周期 内,更新 ECCR 寄存器的内容							
[6]	EEN	1:	E2PROM 使能,仅对 LGT8F328P 有效 1:使能 E2PROM 模拟,将会从 32KFLASH 中保留部分空间 0:禁用 E2PROM 模拟,32KFLASH 全部用于程序空间							
[5]	ERN	写1	写 1 将复位 E2PCTL 控制器							
[4]	SWM	连续	连续写模式,适用于模拟 E2PROM 控制器操作							
[3]	CP1	页交	页交换 <b>CP1</b> 区域使能控制							
[2]	CP0	页交	页交换 CPO 区域使能控制							
[1:0]	ECS[1:0]	] 00:	E2PROM 空间配置 00: 1KB E2PROM, 30KB 程序 FLASH 01: 2KB E2PROM, 28KB 程序 FLASH							