寄存器定义

C1SR - AC1 控制和状态寄存器

地址: 0x2F 默认值: 0x80 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name C1D C1BG C10 C1I C1IE C1IC C1IS1 C1I R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Bit Name 描述	S0
Name C1D C1BG C10 C1I C1IE C1IC C1IS1 C1I R/W R/W R/W R R/W R/W R/W R/W R/W R/W R	S0
R/W R/W R/W R R/W R/W R/W R/W R/W R/W Bit Name 描述	
Bit Name 描述	W
模拟比较器禁止位。	
7 【1D 当设置 C1D 位为"1"时,模拟比较器被关闭。	
当设置 C1D 位为"0"时,模拟比较器被开启。	
模拟比较器 1 正端输入源选择位。C1BG 与 C1XR 寄存器的 C1PSG)位
共同设置 AC1 正端输入源, {C1BG, C1PS0} =	
6 C1BG 00 = AC1P 作为正端输入	
01 = ACXP 作为正端输入	
10 = 内部 DAC 的输出作为正端输入	
11 = 关闭 AC1 的正端输入源	
模拟比较器的输出状态位。	
5 C10 模拟比较器的输出经过同步之后直接连到 C10 位。软件可读取	C10
位的值来获取模拟比较器的输出值。	
模拟比较器的中断标志位。	
当模拟比较器的输出事件触发了由 C1IS 位定义的中断模式时,	
4 C1I 位被置位。当中断使能位 C1IE 为"1"且全局中断置位时,中断产	
执行模拟比较器中断服务程序时, C1I 将自动清零, 或对 C1I 位写	"1"
也可清零该位。	
模拟比较器的中断使能位。	
3	
当设置 C1IE 位为 0, AC1 的中断被禁止。 2 C1IC 模拟比较器输入捕捉使能位	
CIIC 模拟记数器和八角延使能位	
CIIC = 1,是的计数器 1 的输入捕捉源来自外部引脚 $ICP1$ 。	
1 C1IS1 模拟比较器中断模式控制高位。	
0 C1ISO 模拟比较器中断模式控制低位。C1ISO和 C1IS1 一起组成 C1PS[1	01
用来控制模拟比较器的中断触发方式。	
C1IS[1:0] 中断模式	
00 AC1 的上升沿或下降沿触发	
01 保留。	
10 AC1 的下降沿触发	
11 AC1 的上升沿触发	