## 地址匹配单元

地址匹配单元用来检查接收到的地址字节是否与 TWI 地址寄存器中的 7 位地址相匹配。当 TWAR 寄存器中的 TWI 广播呼叫识别使能位 (TWGCE) 置位,从总线接收到的地址也会与广播地址比较。一旦地址匹配成功,控制单元将执行正确的动作。TWI 模块可以响应或不响应主机的寻址,这取决于 TWCR 寄存器的设置。即使在休眠模式下,地址匹配单元也可以比较地址,若被总线上的主机寻址,则将 MCU 从休眠模式唤醒。

## 控制单元

控制单元负责监听总线并根据 TWCR 的设置产生相应的响应。当 TWI 总线上发生需要应用软件参与的事件时, TWI 中断标志位 TWINT 将会被置位。在接下来的一个时钟周期, TWI 状态寄存器 TWSR 将会被更新为表明该事件的状态码。在 TWINT 被置位时, TWSR 包含确切的状态信息。在其它时间里, TWSR 为一个特殊的状态码,表示没有确切的状态信息。一旦 TWINT标志位被置位, SCL 线就一直保持低电平, 暂停总线上的 TWI 传输, 让应用软件处理事件。

下列情形下, TWINT 标志位将置位:

- TWI 传送完 START/REPEATED START 状态后
- ◆ TWI 传送完 SLA+R/W 后
- TWI 传送完一个地址字节后
- TWI 总线仲裁失败后
- TWI 被主机寻址后 (从机地址匹配或广播方式)
- 被寻址作为从机工作时, 收到 STOP 或 REPEATED START 后
- ◆ 由非法的 START 或 STOP 状态所引起的总线错误时

## TWI 的使用

TWI 接口是面向字节和基于中断的。所有的总线事件,如接收到一个字节或发送了一个 START 信号等,都会产生一个 TWI 中断。由于 TWI 是基于中断的,因此在 TWI 字节传送的过程中,应用软件可以自如的进行其它操作。 TWCR 寄存器中的 TWI 中断使能位 TWIE 和全局中断使能位一起来控制在 TWINT 标志位置位时是否产生 TWI 中断。如果 TWIE 位被清零,应用软件必须采用查询 TWINT 标志位的方式来检测 TWI 总线上的动作。

当 TWINT 标志位被置位时,表示 TWI 接口完成了当前的操作,等待应用软件的响应。在这种情况下,TWI 状态寄存器 TWSR 中包含了反映当前总线状态的状态码。应用软件可以通过设置 TWCR 和 TWDR 寄存器,来决定在接下来的 TWI 总线周期 TWI 接口该如何工作。

下图给出的是应用程序与 **TWI** 接口连接的例子。该例中,主机期望发送一个字节的数据给从机。这里的描述很简单,接下来的章节会有更详细的展示。