		任何一个使能的 PCn 引脚的电平变化都会置位 PCIF1。当 PCIE1 和全局中断均置位时,MCU 将会跳转至 PCI1 中断入口地址。PCn 引脚中断的使能可分别由 PCMSK1 寄存器来控制。
		执行中断服务程序或往 PCIF1 位写"1"都会清零 PCIF1 位。
0	PCIF0	引脚改变中断标志位 0。
		任何一个使能的 PBn 引脚的电平变化都会置位 PCIFO。当 PCIEO 和全
		局中断均置位时,MCU将会跳转至PCIO中断入口地址。PBn引脚中
		断的使能可分别由 PCMSKO 寄存器来控制。
		执行中断服务程序或往 PCIFO 位写"1"都会清零 PCIFO 位。

PCMSKO - 引脚改变中断屏蔽寄存器 0

PCPISKO - SIMIX支中M开版可符品 V												
РСМЅКО- 引脚改变屏蔽寄存器 0												
地址: 0x6B 默认值: 0x00												
Bit		7	6	5	4	3	2	1	0			
Name PCII		PCINT	7 PCINT6	PCINT5	PCINT4	PCINT3	PCINT2	PCINT1	PCINTO			
R/W R		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
Bit	Nar	ne	描述									
7	PCI	INT7 引脚改变使能屏蔽位 7。										
			当设置 PCINT7 位为"1"时,PB7 引脚电平改变中断被使能。PB7 引脚									
			上的电平改变将置位 PCIFO,若 PCIEO 位和全局中断置位,将会产生									
			PCIO中断。当设置 PCINT7位为"O"时, PB7引脚电平改变中断被禁止。									
6	PCINT6		引脚改变使能屏蔽位 6。									
			当设置 PCIN	T6 位为"1	."时, PB6	引脚电平	改变中断	被使能。	PB6 引脚			
	_		上的电平改造	变将置位	PCIFO, 若	PCIEO 位	和全局中	断置位,	将会产生			
	P		PCIO 中断。当	当设置 PCI	NT6 位为"	0"时, PB6	5 引脚电平	P改变中断	被禁止。			
5	5 PCINT5		引脚改变使能屏蔽位 5。									
			当设置 PCIN	T5 位为"1	."时, PB5	引脚电平	改变中断	被使能。	PB5 引脚			
			上的电平改造	变将置位	PCIFO, 若	PCIEO 位	和全局中	断置位,	将会产生			
			PCIO中断。当设置 PCINT5 位为"O"时, PB5 引脚电平改变中断被禁止。									
4	4 PCINT4		引脚改变使能屏蔽位 4。									
			当设置 PCINT4 位为"1"时,PB4 引脚电平改变中断被使能。PB4 引脚									
			上的电平改	变将置位	PCIFO, 若	PCIEO 位	和全局中	断置位,	将会产生			
			PCIO 中断。当设置 PCINT4 位为"O"时,PB4 引脚电平改变中断被禁止。									
3	PCINT3		引脚改变使	能屏蔽位	3。							
			当设置 PCIN	T3 位为"1	."时, PB3	引脚电平	改变中断	被使能。	PB3 引脚			
			上的电平改	变将置位	PCIFO, 若	PCIEO 位	和全局中	断置位,	将会产生			
			PCIO 中断。当	当设置 PCI	NT3 位为"	0"时, PB3	3 引脚电平	2改变中断	f被禁止。			
2	PCINT2 引脚改变使能屏蔽位 2 。											
	FU	11112	当设置 PCIN			21脚中立	沙杰山米	湖庙能	PR2 21脚			
			上的电平改变将置位 PCIFO, 若 PCIEO 位和全局中断置位,将会产生 PCIO 中断。当设置 PCINT2 位为"O"时, PB2 引脚电平改变中断被禁止。									
1	P(1	NT1										
_	1 (1		当设置 PCIN			引脚中亚	沙李山縣	被使能	PR1 21脚			
			コ以且・ロハ	· + IV/Y -	. וטי, וטד	JIMIL	以文十四	IX IX IIICo				