## ADCSRB - ADC 控制和状态寄存器 B

ADCSRB – ADC 控制和状态寄存器 B												
地址:(	)x7B		默认值: 0x00									
Bit		7		6	5	4	3	2	1	0		
Name		CME01		CME00	CME11	CME10	ACTS	ADTS2	ADTS1	ADTS0		
R/W		R/W		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
Bit	Nan	ne	描过	<u> </u>								
7	CMI	E01	ACO 负端输入选择, CMEO = {CMEO1, CMEOO}									
6	CME00 00: 外部端□ ACXN 作为 ACO 负端输入											
			01:	01: ADC 多路复用输出作为 ACO 负端输入								
			10: 差分放大器输出作为 ACO 负端输入									
			11: 关闭 ACO 的负端输入源									
5	CMI	E11	AC1 负端输入选择, CME1 = {CME11, CME10}									
4	CME10 00: 外部端□ ACXN 作为 AC1 负端输入											
			<b>01:</b> 外部端□ AC1N 作为 AC1 负端输入									
			10: ADC 内部 1/5 分压作为 AC1 负端输入									
			11: 差分运放的输出作为 AC1 负端输入									
3	AC	HS	AC 触发源通道选择									
			0 - ACO 输出作为 ADC 自动转换触发源									
			1 - AC1 输出作为 ADC 自动转换触发源									
2:0	AD	TS	见 ADC 寄存器描述。									

## C1XR - AC1 辅助控制寄存器

C1XR-AC1 辅助控制寄存器												
地址: 0	)х3А		默认值: 0x00									
Bit		7		6	5	4	3	2	1	0		
Name		-		C10E	C1HYSE	C1PS0	C1WKE	C1FEN	C1FS1	C1FS0		
R/W		-		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
Bit	Nam	ie										
7	-		保留									
6	C1	C10E		AC1 比较器输出到外部端口的使能控制								
			C10E = 1, AC1 的比较器输出到外部端□ PE5									
			C10E = 0,禁止比较器输出到外部端□									
5	C1HYSE		AC1 输出迟滞功能使能控制。									
			1= 使能输出迟滞									
			0 = 禁用输出迟滞									
4	C1PS0		AC1 正端输入源选择低位。									
			C1PSO 与 C1BG 共同控制 AC1 的正端输入源,请参考 C1SR 寄存器定									
	义											
3	C1WKE AC1 用于休眠唤醒的使能控制。											
		1= 使能比较器输出的唤醒功能										