Inhalt

orwort	2
Impressum	2
lauptfunktionen	
Datenmodel	
Datenausgabe und Zeitintervall	
•	
/erschlüsselung und Authentifizierung	4

Vorwort

Die vorliegende Spezifikation dient vorrangig der Beschreibung der Kundenschnittstelle gegenüber Hersteller von Endkunden-Geräten die von dieser Kundenschnittstelle Gebrauch machen möchten sowie technischen Experten welche die Kundenschnittstelle für Eigenentwicklungen nutzen möchten.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es Netz Burgenland (auch auszugsweise) nicht möglich ist die genannten Normen bereitzustellen. Diese müssen durch den Nutzer direkt bei der jeweiligen Normungsstelle bezogen werden.

Impressum

Netz Burgenland GmbH A-7000 Eisenstadt, Kasernenstraße 10

Tel: +43 (0) 5 / 77 90 - 0 Fax: +43 (0) 5 / 77 90 - 1904 E-Mail: info@netzburgenland.at

Netz Burgenland GmbH ist ein Unternehmen der Energie Burgenland AG.

Hauptfunktionen

Die Hauptfunktionen der Kundenschnittstelle sind wie folgt:

- Die Datenausgabe ist durch den Netzbetreiber festgelegt und erfolgt nur unidirektional vom Zähler nach außen. D.h. die Kundenschnittstelle akzeptiert keinen von außerhalb gesendeten Daten (keine Interaktion mit dem Zähler möglich).
- Die Ausgabe der Daten erfolgt in einem durch den Netzbetreiber festgelegten Zeitintervall.
- Zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Authentizität werden die Daten mit individuellen kundenbezogenen Schlüsseln verschlüsselt und authentisiert.
- Die Implementierung erfolgt gem. IDIS CII Spezifikation, entsprechend der Norm EN/IEC 62056-7-5 " Local data transmission profiles for Local Networks (LN)".

Datenmodel

Das Datenmodel basiert auf den zusammengeführten drei-Schichtmodel der bei IEC 62056 typischerweise zur Anwendung kommt. Der Anwendungsprozess, die Anwendungsschicht sowie die Verbindungsschicht ist durch die IEC 62056 Normenreihe spezifiziert. HDLC wird als Standard-Verbindungsschicht auf dem drahtgebundenen M-Bus (IEC 13757-2) als physikalische Schicht angewendet.




Abb. 1 Datenmodel

Datenausgabe und Zeitintervall

Die Datenausgabe und das Zeitintervall sind durch den Netzbetreiber festgelegt. Entsprechend der vorliegenden Konfiguration des Zählers werden die nachstehen Daten in einem periodischen Zeitintervall von 5sek ausgegeben:

- Zeitstempel
- Momentanspannung L1
- Momentanspannung L2
- Momentanspannung L3
- Momentanstrom L1
- Momentanstrom L2
- Momentanstrom L3
- Wirkleistung +P
- Wirkleistung –P
- Wirkenergietotal +A
- Wirkenergietotal –A
- Zähleridentifikationsnummern des Netzbetreibers

Verschlüsselung und Authentifizierung

Die Datenausgabe wird mit individuellen kundenbezogenen Schlüsseln verschlüsselt und authentisiert. Zur Anwendung kommt dabei die dlms/COSEM Security Suite 0, die entsprechend dem Datenmodel durch die IEC 62056 Normenreihe spezifiziert ist.