11 常见 QinQ 操作

关于本章

介绍QinQ的常见操作。

- 11.1 配置基本QinQ
- 11.2 配置灵活OinO
- 11.3 配置对Untagged报文添加双层Tag功能
- 11.4 删除灵活QinQ配置

11.1 配置基本 QinQ

基本QinQ又称为普通QinQ,是基于接口方式实现的。接口开启基本QinQ功能后,设备会为该接口接收到的报文添加上本接口缺省VLAN的Tag。

- 如果接收到的是已经带有VLAN Tag的报文,该报文就成为双Tag的报文。
- 如果接收到的是不带VLAN Tag的报文,该报文就成为带有接口缺省VLAN Tag的报文。

创建外层VLAN 10。

<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] vlan 10
[HUAWEI-vlan10] quit

#配置下行接口GE1/0/1。

 $[\verb|HUAWEI|] interface gigabitethernet1/0/1$

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] port link-type dot1q-tunnel //设置链路类型为dot1q-tunnel [HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] port default vlan 10 //对接口GE1/0/1收到的所有数据报文统一封装

VLAN为10的Tag

#配置上行接口GE1/0/2透传外层VLAN 10。

[HUAWEI] interface gigabitethernet1/0/2

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk

 $[\verb|HUAWEI-GigabitEthernet| 1/0/2] \textbf{ port trunk allow-pass vlan 10}$

相关信息

技术论坛

玩转高大上的QinQ技术

11.2 配置灵活 QinQ

灵活QinQ又称为VLAN Stacking或QinQ Stacking,它是基于接口与VLAN相结合的方式 实现的。

配置需求:对内层VLAN 100~200的报文添加上VLAN ID为2的外层Tag,对内层 VLAN 300~400的报文添加上VLAN ID为3的外层Tag,对VLAN 1000的报文做单层透

盒式交换机配置灵活QinQ

创建外层VLAN 2、VLAN 3和需要单层透传的VLAN 1000。

<hul><huAWEI> system-view

[HUAWEI] vlan batch 2 3 1000

#配置下行接口GE0/0/1。

```
[HUAWEI] interface gigabitethernet0/0/1
```

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] qinq vlan-translation enable //盒式设备,必须先使能VLAN转换功

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 2 3 //接口以Untagged方式加入叠加后 的VLAN 2和VLAN 3

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid tagged vlan 1000 //接口透传单层VLAN 1000

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port vlan-stacking vlan 100 to 200 stack-vlan 2 100~200的报文添加上VLAN ID为2的外层Tag

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port vlan-stacking vlan 300 to 400 stack-vlan 3 //对内层VLAN 300~400的报文添加上VLAN ID为3的外层Tag

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port vlan-mapping vlan 1000 map-vlan 1000 //盒式S5700EI、

S3700EI和S3700SI对单层透传的VLAN,需要配置自身映射到自身的VLAN Mapping,其他形态不需要配置 [HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] quit

#配置上行接口GE0/0/5透传叠加后的外层VLAN和需要单层透传的VLAN。

[HUAWEI] interface gigabitethernet0/0/5

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/5] port link-type trunk

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/5] port trunk allow-pass vlan 2 3 1000

框式交换机配置灵活QinQ

创建外层VLAN 2、VLAN 3和需要单层透传的VLAN 1000。

<HUAWEI> system-view

[HUAWEI] vlan batch 2 3 1000

配置下行接口GE1/0/1。

[HUAWEI] interface gigabitethernet1/0/1

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid untagged vlan 2 3 //接口以Untagged方式加入叠加后 的VLAN 2和VLAN 3

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] **port hybrid tagged vlan 1000** //接口透传单层VLAN 1000

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] port vlan-stacking vlan 100 to 200 stack-vlan 2 //对内层VLAN 100~200的报文添加上VLAN ID为2的外层Tag

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] **port vlan-stacking vlan 300 to 400 stack-vlan 3** //对内层VLAN 300~400的报文添加上VLAN ID为3的外层Tag

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] port vlan-mapping vlan 1000 map-vlan 1000 //EF1D2G24SE3L ESODOG24SA00、ESODOG24CA00、EH1D2G24SSA0和EH1D2S24CSA0单板对单层透传的VLAN,需要配置自身映射 到自身的VLAN Mapping, 其他单板不需要配置

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] quit

#配置上行接口GE2/0/1透传叠加后的外层VLAN和需要单层透传的VLAN。

[HUAWEI] interface gigabitethernet2/0/1

 $[\verb|HUAWEI-GigabitEthernet| 2/0/1] \ \textbf{port link-type trunk}]$

[HUAWEI-GigabitEthernet2/0/1] port trunk allow-pass vlan 2 3 1000

相关信息

技术论坛

玩转高大上的QinQ技术

11.3 配置对 Untagged 报文添加双层 Tag 功能

#配置接口GE0/0/1对收到的Untagged报文,直接添加双层Tag的功能。

<HUAWEI> system-view

[HUAWEI] vlan 10 //创建双层Tag中外层Tag对应的VLAN

[HUAWEI-vlan10] quit

[HUAWEI] interface gigabitethernet0/0/1

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] **qinq vlan-translation enable** //盒式设备,必须先使能VLAN转换功能,框式设备不需要配置

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] **port hybrid untagged vlan 10** //接口以Untagged方式加入叠加后的外层

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] **port vlan-stacking untagged stack-vlan 10 stack-inner-vlan 5** //该接口收到的Untagged报文,叠加两层VLAN Tag,内层VLAN为5,外层VLAN为10

□ 说明

- 盒式S5700SI和S5700EI, EF1D2G24SE3L、ES0D0G24SA00、ES0D0G24CA00、EH1D2G24SSA0和EH1D2S24CSA0单板不支持此配置。
- 在配置对Untagged报文添加双层Tag的命令时,若出现如下提示信息,请先通过命令port link-type hybrid设置接口的链路类型为Hybrid。

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port vlan-stacking untagged stack-vlan 10 stack-inner-vlan 5 Error: The port is not a Trunk or Hybrid port.

- 盒式设备,在配置对Untagged报文添加双层Tag的命令时,若出现如下提示信息,请先通过命令qinq vlan-translation enable使能VLAN转换功能。
 - [HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port vlan-stacking untagged stack-vlan 10 stack-inner-vlan 5 Error: Please configure qinq vlan-translation enable on this port first.
- 在配置对Untagged报文添加双层Tag的命令时,若出现如下提示信息时,请先通过命令undo port hybrid pvid vlan恢复接口的PVID为缺省值1。

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port vlan-stacking untagged stack-vlan 10 stack-inner-vlan 5 Error: This port has been configured with default VLAN or PVID, please undo it first.

相关信息

技术论坛

玩转高大上的QinQ技术

11.4 删除灵活 QinQ 配置

#删除某一接口下所有灵活QinQ的配置。

<HUAWEI> system-view

[HUAWEI] interface gigabitethernet 1/0/1

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] undo port vlan-stacking all

#删除灵活QinQ中某一个内层VLAN的配置。

<HUAWEI> system-view

[HUAWEI] interface gigabitethernet 1/0/1

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] **undo port vlan-stacking vlan 3 stack-vlan 10** //删除内层VLAN为3的灵活QinQ配置