# **19** 常见 NAC 操作

# 关于本章

介绍NAC的常见操作。

- 19.1 配置MAC旁路认证
- 19.2 配置Guest VLAN功能
- 19.3 配置802.1X认证报文二层透明传输功能
- 19.4 限制802.1X认证接口可以学习的MAC地址数量

# 19.1 配置 MAC 旁路认证

在同时存在PC以及少量哑终端(如打印机)的网络环境中,可配置802.1X认证MAC旁 路认证功能保证哑终端同样能够接入802.1X认证网络。例如接口GE1/0/1和GE1/0/5下均 接有大量PC以及少量哑终端,为保证PC以及哑终端都能够接入网络,可在接口下使能 802.1X认证MAC旁路认证功能。以接口GE1/0/1为例,GE1/0/5的配置与之类似。

#### NAC传统模式下配置MAC旁路认证功能:

在系统视图下对多个接口进行批量配置

<HUAWEI> system-view

[HUAWEI] dot1x enable

[HUAWEI] dot1x enable interface gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/5

[HUAWEI] dot1x mac-bypass interface gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/5

在接口视图下对每个接口进行单个配置

<HUAWEI> system-view

[HUAWEI] dot1x enable

 $[{\tt HUAWEI}] \ \ \textbf{interface gigabite} \\ \textbf{thernet} \ \ 1/0/1$ 

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] dotlx enable [HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] dot1x mac-bypass

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] quit

[HUAWEI] interface gigabitethernet 1/0/5

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/5] dot1x enable

[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/5] dot1x mac-bypass

#### NAC统一模式下配置MAC旁路认证功能:

对于V200R009C00之前的版本 需要在接口下同时配置802.1X和MAC认证,并且802.1X认证配置在前。 常用操作指南 19 常见 NAC 操作

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] interface gigabitethernet 1/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] authentication dot1x mac-authen
[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

● 对于V200R009C00及其之后的版本

需要在认证模板下同时绑定802.1X接入模板和MAC接入模板,并且配置命令authentication dot1x-mac-bypass。之后将认证模板绑定到接口上。

```
HUAWEI] system-view
[HUAWEI] mac-access-profile name m1
[HUAWEI] dot1x-access-profile name d1
[HUAWEI] dot1x-access-profile name d1
[HUAWEI] authentication-profile name p1
[HUAWEI] authen-profile-p1] mac-access-profile m1
[HUAWEI-authen-profile-p1] dot1x-access-profile d1
[HUAWEI-authen-profile-p1] authentication dot1x-mac-bypass
[HUAWEI-authen-profile-p1] quit
[HUAWEI] interface gigabitethernet 1/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] authentication-profile p1
[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

## 相关信息

#### 技术论坛

- 一个门卫的故事(一)
- 一个门卫的故事(二)

# 19.2 配置 Guest VLAN 功能

为了满足用户不进行认证即能访问某些网络资源需求,譬如下载客户端软件、升级客户端、更新病毒库等,可配置Guest VLAN功能。例如为保证接口GE1/0/1和GE1/0/5下的用户能够实时更新病毒库,可在接口下是配置Guest VLAN功能。假设病毒库服务器在VLAN10中。

#### □ 说明

交换机V200R005C00及其之后版本,仅NAC传统模式支持Guest VLAN功能。

● 在系统视图下对多个接口进行批量配置

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] dotlx enable
[HUAWEI] dotlx enable interface gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/5
[HUAWEI] authentication guest-vlan 10 interface gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/5
```

● 在接口视图下对每个接口进行单个配置

```
HUAWEI system-view
[HUAWEI] dot1x enable
[HUAWEI] interface gigabitethernet 1/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] dot1x enable
[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] authentication guest-vlan 10
[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/1] quit
[HUAWEI] interface gigabitethernet 1/0/5
[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/5] dot1x enable
[HUAWEI-GigabitEthernet1/0/5] authentication guest-vlan 10
```

### 相关信息

#### 技术论坛


一个门卫的故事(一)

#### 一个门卫的故事(二)

# 19.3 配置 802.1X 认证报文二层透明传输功能

802.1X认证过程中的EAP协议报文,是一种BPDU报文。对于BPDU报文,华为公司的交换机设备当前缺省是不做二层转发的。因此如果使能802.1X的设备和用户之间还存在二层交换机,就必须在其上配置二层透明传输,否则用户发送的EAP报文将无法到达认证设备,用户自然无法通过认证。

#### 图 19-1 配置 802.1X 认证报文二层透明传输功能示意图



如**图19-1**所示,使能802.1X认证的接入设备Switch与用户之间存在二层交换机LAN Switch,为保证用户的802.1X认证报文能够通过LAN Switch到达Switch,需要在LAN Switch上进行如下配置(二层交换机以S5700LI为例进行说明)。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname LAN Switch
[LAN Switch] 12protocol-tunnel user-defined-protocol dot1x protocol-mac 0180-c200-0003 group-mac
0100-0000-0002
                //group-mac不能设置为保留的组播MAC地址(0180-C200-0000~0180-C200-002F)以及其他几
种特殊MAC地址,其余MAC地址均可。
[LAN Switch] interface gigabitethernet 0/0/1 //需要在二层交换机连接上行网络以及用户的所有接口上进行
[LAN Switch-GigabitEthernet0/0/1] 12protocol-tunnel user-defined-protocol dot1x enable
[LAN Switch-GigabitEthernet0/0/1] bpdu enable
[LAN Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[LAN Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[LAN Switch-GigabitEthernet0/0/2] 12protocol-tunnel user-defined-protocol dot1x enable
[LAN Switch-GigabitEthernet0/0/2] bpdu enable
[LAN Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
[LAN Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[LAN Switch-GigabitEthernet0/0/3] 12protocol-tunnel user-defined-protocol dot1x enable
[LAN Switch-GigabitEthernet0/0/3] bpdu enable
[LAN Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

## 相关信息

#### 技术论坛

- 一个门卫的故事(一)
- 一个门卫的故事(二)

## 19.4 限制 802.1X 认证接口可以学习的 MAC 地址数量

由于802.1X认证功能与mac-limit命令(配置接口能够学习的最大MAC地址数量)以及mac-address learning disable命令(关闭接口的MAC地址学习功能)冲突,因此当接口使能802.1X认证功能之后,无法再通过执行mac-limit命令和mac-address learning disable命令限制接口可以学习的MAC地址数量,下面是几种替代方法。

## NAC 传统模式

● (适用于所有版本)通过限制接口下允许接入的802.1X认证用户数量,从而限制 该接口可以学习的MAC地址数量。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] dot1x max-user 3
```

● (适用于V200R012及之后版本)在接口下配置端口安全功能,并限制该接口能够 学习的MAC地址数量。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port-security enable
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port-security max-mac-num 3
```

## NAC 统一模式

● (适用于V200R005-V200R008版本)通过限制接口下允许接入的用户数量,从而 限制该接口可以学习的MAC地址数量。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] authentication mode multi-authen max-user 3
```

● (适用于V200R009及之后版本)通过在认证模板下配置允许接入的802.1X认证用户数量并将该模板应用到指定接口,从而限制该接口可以学习的MAC地址数量。

● (适用于V200R012及之后版本)在接口下配置端口安全功能,并限制该接口能够 学习的MAC地址数量。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port-security enable
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port-security max-mac-num 3
```