
MODUL RP2350-Touch-LCD-2 (displejem nahoru, USB-C nahoru)
U4
U5
U6
U3
U7
U1
TSR1-2450
J7
J8
K1
K2
K3
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
L1
JP2
J6
M3
M3
M3
5A
F1
READY
+5V
GND
UP
DOWN
RDY
LOCK
CANH
CANL
SOL1
SOL2
SOL3
TCU1
TCU2
TCU3
+12V
GND
J3
J4
J2
J1