








K1
K2
K3
D2
C1
5A
J6
READY
TSR1-2450
JP2
+5V GND UP DOWN RDY LOCK
BRZD VSS
CANH CANL
SOL1 SOL2 SOL3 TCU1 TCU2 TCU3
+12V GND


MODUL RP2350-Touch-LCD-2 - ze spodní strany, USB-C nahoru
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
K1
K2
K3
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
D1
D2
D3
D7
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
L1
F1
J1
J2
J3
J4
J5
J6
JP2
M3
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43