


#### J. Christian Andersen

### Kursusuge 2

### Plan

- Blokdiagram modellering
  - Hvorfor
  - Elementer
  - Eksempler
- Regulering introduktion
- Regulator design håndtuning



### DTU Electrical Engineering

Department of Electrical Engineering



## **Blokdiagram**

- Hvorfor, til hvad?
  - Blokdiagram er forbindelsesled mellem fysik og matematik
  - Mellem blokke er værdier der giver fysisk mening
  - Blokdiagram giver overblik
  - Blokke beskriver forhold mellem input og output (overføringsfunktion)
  - Mange blokke kan enkelt reduceres til få
  - Kan let give overføringsfunktion fra et input til et output

Newton: 
$$f = m\ddot{x} \qquad \qquad f \qquad \qquad \frac{1}{m} \qquad \qquad \dot{x} \qquad \int_0^t \frac{\dot{x}}{\int_0^t \frac{1}{m} f(t) dt^2} dt$$


# DTU


# **Blokdiagram**

Y er output og x er input:

$$y = ax + by$$

- Lineært blokdiagram
  - Grundelementer:
    - Signaler
    - Summationsblok
    - Multiplikationsblok
    - Forgrening -
  - Input og output
- Integration er tilladt
- Kan udviddes til ulineære blokke
  - f.eks. begrænser





Output funktion input

$$\dot{x} = f(trust)$$

# **Blokdiagram - eksempel**



$$u(t) \longrightarrow G \rightarrow \dot{x}(t)$$

$$u(t) = \text{trust [N]}$$

Delelementer i matematik her: Højde er konstant, Drag er:

$$D = k\dot{x}$$


$$\dot{x}(t) = \int_0^t \frac{1}{m} (u(t) - D(t)) dt + \dot{x}_0$$

Vi ser bort fra startværdi (starter med hastighed 0 i stor højde ;)

# **Blokdiagram**




$$u(t) = \text{trust [N]}$$





$$D = k\dot{x}$$

$$\dot{x}(t) = \int_0^t \frac{1}{m} (u(t) - D(t)) dt$$




Giver fysisk mening (letter fejlfinding og forståelse)



### **Blokmodel**

## reduktion til overføringsfunktion



$$x = GCr - GCHx$$

$$x + GCHx = GCr$$


$$x(1 + GCH) = GCr$$

$$\frac{x}{r} = \frac{GC}{1 + GCH} \quad \text{Overføringsfunktion}$$



### **Blokmodel**

# - reduktion til overføringsfunktion - sløjfe



For en sløjfe, gælder generelt:

- Overføringsfunktion er en brøk, med
- Fremadgren i tæller, og
- 1 plus hele sløjfen (på nær minus) i nævner




### **Blokreduktion**

Anvendes Laplace transformation udtrykkes integration som 1/s,

Og omvendt betyder s differentiering
- og s skal ikke forveksles med sekund
Vi vil bruge s og 1/s som notation, og antage at
vi kan bruge regneregler som var s en variabel
(mere om Laplace næste gang)



### Motor model – for ankerstrøm Ia







### **Motormodel**

- Motormoment
   Back emf
  - Motormoment P








 $J_m = \text{intertimoment}$ 

 $B_m = \text{friktion (viskos)}$ 

 $K_{\rm emf} = K_{\tau} \mod {\rm SI}$  enheder





# Fra overføringsfunktion til blokdiagram model (I)

$$G(s) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

Blokmodel med integratorer?

$$V_2(s^2 + a_1s + a_0) = b_0V_1$$

$$V_2s^2 = b_0V_1 - a_1V_2s - a_0V_2$$


$$\ddot{V}_2 = b_0V_1 - a_1\dot{V}_2 - a_0V_2$$



# Fra overføringsfunktion til blokdiagram model (II)

$$G(s) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

### Blokdiagram?






# J. Christian Andersen

### Kursusuge 2

### Plan

- Blokdiagram modellering
- Regulering introduktion
  - Systemmodel
  - Reguleringssløjfe
- Regulator design håndtuning




DTU Electrical Engineering

Department of Electrical Engineering

# DTU


# Regulering introduktion


- Varmesystem for lokale
- Input påvirkningmuligheder?
- Output? Hvad vil vi styre?
- Hvad er forstyrrelser?



# Modellering af system

- Varmesystem for lokale
- Input påvirkningmuligheder?
- Output? Hvad vil vi styre?
- Hvad er forstyrrelser?






# Blokdiagram Lukket sløjfe regulator



Reguleret system



Hvad skal regulatoren sørge for?




#### J. Christian Andersen

### Kursusuge 2

### Plan

- Blokdiagram modellering
- Regulering introduktion
- PID regulator design håndtuning
  - FF: feed forward
  - P : proportionalregulator (konstant)




### DTU Electrical Engineering

Department of Electrical Engineering



## Feed forward regulator



- $u = G_{ff} \cdot T_{ref}$
- Test viser:


• 
$$u = 0 \Rightarrow T_{m \mathring{a}lt} = 10^{\circ} C$$

• 
$$u = 5 \Rightarrow T_{målt} = 30^{\circ}C$$

$$G_{ff} = ?$$



# Feed forward regulator



• 
$$u = G_{ff} \cdot T_{ref}$$

• Test viser:

• 
$$u = 0 \Rightarrow T_{målt} = 10^{\circ} C$$

• 
$$u = 5 \Rightarrow T_{m \mathring{a}lt} = 30^{\circ} C$$

 $G_{ff} = 0.25(T_{ref} - 10)$ 

$$G_{ff} = K_{ff}(T_{ref} - 10)$$

Udfordringer?



### **Feed forward**


- Feed forward regulator (med konstant gain)
  - Kræver:
    - at output er proportionalt med input (her temperatur er proportional med ventilsignal u)
  - Fordel:
    - Giver ikke ustabilitet
    - U-signalet (aktuator-signal) er konstant (for konstant reference)
  - Ulemper:
    - Tager ikke hensyn til forstyrrelser

• Hvad så med en P-regulator?

# P-regulator Lukket sløjfe regulator







$$u = K_p \cdot e$$


$$e = T_{ref} - T_{målt}$$

$$K_p = ?$$

# P-regulator Lukket sløjfe regulator







$$u = K_p \cdot e$$

$$e = T_{ref} - T_{målt}$$


$$K_p = ?$$

Eksempel:  $T_{ref} = 20^{o}C$  kræver: u = 2.5 V  $\Rightarrow e = \frac{2.5}{K_{ref}} \Rightarrow$ 

DTU Electrical Engineering, Technical University of Denmark


# P-regulator udfordringer - støj Lukket sløjfe regulator





# P-regulator udfordringer - stabilitet Lukket sløjfe regulator





Stabilitet?

$$K_p = 1000$$

Hvis det er lidt for koldt, og Kp er stor, vil


- u åbner ventil meget det tager kort tid
- Flow vil varme radiator op (langsomt)
- Radiator afgiver stigende effekt til luften nær radiator
- Efter en tid registreres at temperaturen er steget
- e bliver mindre, og ventilen lukker, men
- Radiatoren afgiver fortsat meget energi, og temp stiger fortsat
- Ventilen lukkes i lang tid, hvorefter det gentager sig, forstærket Ustabilitet!

DTU Electrical Engineerii

# **P-regulator – mindre Kp** $u = 0 \Rightarrow T_{malt} = 10^{o}C$ **Lukket sløjfe regulator** $u = 5 \Rightarrow T_{målt} = 30^{o}C$







$$K_p = 1$$

$$T_{m lpha lt} = T_{ref} - rac{2.5}{K_p}$$
  $\Rightarrow T_{m lpha lt} = T_{ref} - 2.5$  2.5 °C fejl!



### P - regulator


- Proportionalregulator
  - Kræver:
    - at u (aktuatorsignal) kan påvirke output
  - Fordele:
    - Kan undertrykke forstyrrelser
  - Udfordringer:
    - Kan for visse typer af systemer give give stationær fejl for t→∞.
    - Kan give store u (aktuator) svingninger, især hvis der er støj på måling.
    - Kan give ustabilitet.

# Kombination

### $u=0 \Rightarrow T_{målt}=10^{\circ}C$ $u = 5 \Rightarrow T_{målt} = 30^{\circ}C$







### Problem?

$$G_{ff} = 0.25(T_{ref} - 10)$$

$$K_p = 1$$

$$T_{ref} = 20$$

En forstyrrelse gør at 2 grader lavere end forventet.

$$T_{m\mathring{a}lt} = 10 + 4u - 2$$

$$u = K_{ff}(\cdot T_{ref} - 10) + K_P(T_{ref} - T_{m\mathring{a}lt})$$

$$\Rightarrow T_{m\mathring{a}lt} = 18.6^{\circ}$$



P-regulator og betegnelser

• P-regulator gain K:


 Højere gain kan give mindre stationær fejl (forskel mellem ønsket og stationær) <sup>0.8</sup>

 Højere gain kan give hurtigere stigetid

 Højere gain kan give <sup>0.6</sup> oversving og måske ustabilitet

 Lavere gain kan give 0.4 større stationær fejl

 Lavere gain giver langsommere indsvingningstid



DTU Electrical Engineering, Tech