


# DIO

#### J. Christian Andersen

#### Kursusuge 6

#### Plan


- Stabilitetsmargin
  - Begreber (igen)
  - Nyquist plot
- PID design ud fra frekvensanalyse
  - P- regulator
  - PI regulator
  - P-Lead regulator



#### DTU Electrical Engineering

Department of Electrical Engineering

# **Bodeplot begreber Stabilitetsmargin**




Stabilitetsmargin og bodeplot: Altid åben sløjfe (open loop)

Krydsfrekvens (crossing frequency): Frekvens  $\omega_c$ , hvor åben sløjfe krydser 0 dB gain.

Fasemargin  $\gamma_M$  (gamma M) er fasemargin ved  $\omega_c$  ned til -180 grader

#### Pi-frekvens:

frekvens  $\omega_\pi$  , hvor åben sløjfe fasedrejning er -180 grader








# Nyquist plot - samme begreber, blot andet plot-format

## Nyquist plot


$$G_{\mathring{a}} = \frac{1.075}{s^3 + 5s^2 + 2.1s + 1}$$











Andet system (åben sløjfe)

$$G_{\mathring{a}}(s) = 0.13 \frac{1.5}{s(2s+1)(s+1)}$$


#### MATLAB:

G2 = 
$$tf([1.075],[1 5 2.1 1])$$
  
nyquist(G2)


# DTU 🗮

## Nyquist forenklede stabilitetkriterie

## - åben sløjfe



Når nyquistkurven af  $G(j\omega)$  fra **lav til høj frekvens** har **-1 punkt til venstre** er systems **lukket sløjfe** stabilt



**DTU Electrical Engineering, Technical University of Denmark** 


(gælder når der *ikke* er poler i højre halvplan)


#### "Audio" forstærker



(reduceret i frekvens og båndbredde – og dårligt design (motorboating))

### Åben sløjfe bode plot






Krydsfrekvens? Stabil?

### "Audio" forstærker



(reduceret i frekvens og båndbredde – og dårligt design (motorboating))




0.01

0.02

0.03

0.0





Nyquist af 3 åben sløjfe systemer med  $K_P=1$  (ingen poler i højre halvplan)

#### Opgave 1:


– Hvilke af de 3 systemer vil give et stabilt lukket sløjfe system?


#### Opgave 2:

- Hvordan kan  $K_P$  ændres (ca.) for hvert system før at lukket sløjfe bliver marginalt stabilt?

#### Opgave 3:

- For rødt system, hvad skal  $\,K_P\,$  være for at fasemargin  $\gamma_M=60^o$ 







Nyquist af 3 åben sløjfe systemer med  $K_P=1$  (ingen poler i højre halvplan)


#### Opgave 1:


– Hvilke af de 3 systemer vil give et stabilt lukket sløjfe system?

G1: ustabilt, -1 er til højre for kurven

G2: stabilt

G3: stabilt, da -1 er til venstre for kurven







Nyquist af 3 åben sløjfe systemer med  $K_P=1$  (ingen poler i højre halvplan)

#### Opgave 2:


- Hvordan kan  $K_P$  ændres (ca.) for hvert system før at lukket sløjfe bliver marginalt stabilt?


G1: Gain kan reduceres fra ca. 1.5 til 1.0, Kp = 1/1.5 = 0.67 for marginal stabil

G2: Kp kan gøres meget stor før marginal stabil

G3: 2 muligheder

- a) gain kan reduceres til Kp=0.5 eller —
- b) øges til Kp = 5








Nyquist af 3 åben sløjfe systemer med  $K_P=1$  (ingen poler i højre halvplan)

#### Opgave 3:

- For rødt system, hvad skal  $K_P$  være for at fasemargin  $\gamma_M=60^o$ 

G1: Gain hvor  $\angle G_{å1} = 120^\circ$  er (ca.) 2.6 (+8.3 dB)
Derfor skal Kp ændres med -8.3dB, eller Kp = 0.385.
Så vil -1 være til venstre og system stabilt






## PID design

## PID design




Optimal regulering

- System output følger referencen hurtigt og præcist eller  $\ y(t)=r(t)$ 



## PID design **Kp - led**



 $K_P$  kan rykke amplituden op og ned (men ikke ændre fasen).

Og dermed ændre fasemargin  $\gamma_M$  og krydsfrekvens  $\omega_c$ .

- Mindre Kp giver (normalt) Bedre fasemargin (og gainmargin) og (normalt) mindre oversving.
- Større Kp giver (normalt) mindre statisk fejl

For enhedsstep – lukket sløjfe:


$$\mathbf{e}_{ss} = \lim_{s \to 0} s \; \frac{1}{1 + G_{\mathring{a}}} \; \frac{1}{s}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + 3.3K_P}$$


$$K_P = 1 \Rightarrow e_{ss} = 23\%$$

$$G_{\mathring{a}} = K_P G(s)$$

$$G(s) = \frac{3.3}{s^3 + 5s^2 + 2.1s + 1}$$



## PID design Kp – led statisk fejl





 $K_P$  kan rykke amplituden op og ned (men *ikke* ændre fasen).

Og dermed ændre fasemargin  $\gamma_M$  og krydsfrekvens  $\omega_c$  .

- Mindre Kp giver (normalt)
   Bedre fasemargin (og gainmargin)
   og (normalt) mindre oversving.
- Større Kp giver (normalt) mindre statisk fejl

For input = enhedsstep 
$$R(s) = \frac{h_0}{s} \;, \; h_0 = 1$$
  $G_{\aa} = K_P G(s)$ 

$$G(s) = \frac{3.3}{s^3 + 5s^2 + 2.1s + 1}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \to 0} \left( \frac{1}{1 + G_{\mathring{a}}} \right)$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + 3.3K_P}$$


$$K_P = 1 \Rightarrow e_{ss} = 23\%$$

$$K_P = 10 \Rightarrow e_{ss} = 3\%$$

$$K_P = 100 \Rightarrow e_{ss} = 0.3\%$$

$$K_P = 0.2 \Rightarrow e_{ss} = 60\%$$

## PID design Kp - led






 $K_P$  kan rykke amplituden op og ned (men *ikke* ændre fasen).


$$G(s) = \frac{3.3}{s^3 + 5s^2 + 2.1s + 1}$$

$$K_P = 0dB = 1 \Rightarrow \gamma_M = 20^\circ$$

$$K_P = -10dB = 0.31 \Rightarrow \gamma_M = 65^\circ$$


$$K_P = -20dB = 0.1 \Rightarrow \gamma_M = ?$$





Frequency (rad/s)

## PID design Kp - led




 $K_P$  kan rykke amplituden op og ned (men *ikke* ændre fasen).


$$G(s) = \frac{3.3}{s^3 + 5s^2 + 2.1s + 1}$$

$$K_P = 0dB = 1 \Rightarrow \gamma_M = 20^\circ$$

$$K_P = -10dB = 0.31 \Rightarrow \gamma_M = 65^\circ$$

$$K_P = -20dB = 0.1 \Rightarrow \gamma_M = \infty$$







1. Design en P-regulator til et system G1


$$G_1(s) = \frac{40}{s(s+10)^2}$$

Med en fasemargin på 60 grader,

- a) hvad skal Kp være?
- b) Hvad bliver lukket sløjfe overføringsfunktion fra R til e?

$$\frac{e(s)}{R(s)} = 3$$

- c) Hvad er stationær fejl for et enhedsstep?
- d) Plot et steprespons for lukket sløjfe Hvad bliver oversving?





$$G_1(s) = \frac{40}{s(s+10)^2} = \frac{40}{s^3 + 20s^2 + 100s}$$


Med en fasemargin på 60 grader, a) hvad skal Kp være?


Fasemargin 60 grader kræver en krydsfrekvens hvor fasedrejning er -120 grader.

Som vist er det ved 2.68 rad/s, hvor gain er -17.2 dB

$$K_P = +17.2 \text{ dB}$$

$$K_P = 10^{\frac{17.2}{20}} = 7.16$$







1. Design en P-regulator til et system G1

$$G_1(s) = \frac{0.1}{s(s+10)^2}$$
  $K_P = 7.16$ 


b) Hvad bliver lukket sløjfe overføringsfunktion fra R til e?

$$\frac{e(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + K_P G_1}$$

$$\frac{e(s)}{R(s)} = \frac{s^3 + 20s^2 + 100s}{s^3 + 20s^2 + 100s + 286.5}$$

c) Hvad er stationær fejl for et enhedsstep? 
$$e_{r,ss} = \lim_{s\to 0} s \frac{1}{1+K_PG_1} \frac{1}{s} \quad \Rightarrow e_{r,ss} = 0$$

d) Plot et steprespons for lukket sløjfe Hvad bliver oversving? Oversving 7.7% **DTU Electrical Engineering, Technical University of Denmark** 



stepinfo(Gcl)

RiseTime: 0.4541 SettlingTime: 1.4176

SettlingMin: 0.9079


SettlingMax: 1.0771 Overshoot: 7,7083

Undershoot: 0


Peak: 1.0771

PeakTime<sup>03-0</sup>0-19855


## PID-design I-led








## PID-design I-led



20



$$C(s) = K_P \left( 1 + \frac{1}{\tau_i s} \right)$$
$$C(s) = K_P \frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s}$$

I-led giver høj gain ved  $\omega \to 0$  og dermed mindre stationær fejl - for step input  $e_{ss} \to 0$ 

-m

Integrator virkning aftager med frekvensen Negativ fasedrejning (  $-90^{o}$  ) aftager ved I-leddets knækfrekvens  $\omega_{i}$ 

Magnitude (dB) 10  $\tau_i s$ -10 -20 Phase (deg)  $10^{-2}$  $10^{-1}$  $10^{0}$ 10<sup>1</sup> Frequency (rad/s)

**Bode Diagram** 

**DTU Electrical Engineering, Technical University of Denmark** 

## PID design I - led


$$C(s) = \frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s}$$


I-led tilføjer en pol i  $\omega=0$  og et nulpunkt (knæk op) ved  $\omega_i$ 

Nulpunkt ved  $\omega_i$  placeres lavere end  $\omega_c$  med en faktor  $N_i$  for at mindske tab af fasemargin


$$N_i = \frac{\omega_c}{\omega_i} = \omega_c \tau_i \quad \Rightarrow \quad \tau_i = \frac{N_i}{\omega_c}$$

Fasemargin effekt  $\varphi_i = -\arctan\frac{1}{N_i}$ 







## **PID-design** Lead (D) - led








## PID-design Lead (D) - led






$$C_D \approx \frac{\tau_d s + 1}{\alpha \tau_d s + 1} , \alpha < 1$$

$$\varphi_m = \arcsin \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$


Nulpunkt giver positiv fasedrejning, som kan udnyttes til bedre fasemargin

Pol tilføjet for at undgå  $\omega \to \infty \Rightarrow |G_D| \to \infty$  (og gøre system implementerbart)



**DTU** Electrical Engineering, Technical University of Denmark How??

## PID design Lead – led




Et Lead-led tilføjer et nulpunkt og en pol


$$C_D(s) = \frac{\tau_d s + 1}{\alpha \tau_d s + 1} \qquad ; \alpha = 0.2$$


Positiv fasedrejning  $\,arphi_m\,$  skal helst udnyttes ved den nye  $\,\omega_{c,ny}\,$ 

Her er  $K_P=0.31~{\rm og}~N_i=3$  bevaret, og vist grønt

Her placeres  $\omega_{c,ny}$  så  $\gamma_M=52^o$ 







2. Design en PI-Lead-regulator skal designes

Det besluttes at bruge følgende (typiske) værdier:


$$N_1 = 3, \ \alpha = 0.3, \ \gamma_M = 60^{\circ}$$

- a) Hvilken fasedrejning giver I-leddet ved krydsfrekvensen?
- b) Hyilken fasedrejning giver Lead leddet maksimalt?
- c) Når der skal opnås 60 grader fasemargin, ved hvilken fasevinkel for systemet G(s) skal krydsfrekvensen findes?
- d) Når systemet er

$$G(s) = \frac{40}{(s+1)(s+10)^2}$$

Hvad bliver så den nye krydsfrekvens?

e) Hvad skal Kp være for at opnå denne krydsfrekvens?



2. Design en PI-Lead-regulator skal designes

Det besluttes at bruge følgende (typiske) værdier:

$$N_1 = 3, \ \alpha = 0.3, \ \gamma_M = 60^{\circ}$$

a) Hvilken fasedrejning giver I-leddet ved krydsfrekvensen?


$$\varphi_i = -\arctan\left(\frac{1}{N_i}\right) * 180/\pi = -18.4^o$$

b) Hvilken fasedreining giver Lead-leddet maksimalt?

$$\varphi_d = \arcsin\left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right) * 180/\pi = 32.6^{\circ}$$

c) Når der skal opnås 60 grader fasemargin, ved hvilken fasevinkel for systemet G(s) skal krydsfrekvensen findes?

$$\varphi_G = -180^o + 60^o - 32.6^o + 18.4^o = -134.2^o$$



2. Design en PI-Lead-regulator skal designes

Det besluttes at bruge:

$$N_1 = 3, \ \alpha = 0.3, \ \gamma_M = 60^{\circ}$$

c) ved hvilken fasevinkel skal krydsfrekvensen findes?

$$\varphi_G = -134.2^{\circ}$$


d) Hvad bliver den nye krydsfrekvens?

$$\omega_c = 5.22 \text{ rad/sek}$$

$$\tau_i = \frac{N_i}{\omega_c} = 0.57 \qquad \tau_d = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\alpha}} = 0.35$$

e) Hvad skal Kp være?

 $\rightarrow$  Kp = 7.0849






## **Grupperegning og Dagens øvelse**

- Næste gang: bl.a. midtvejstest og midtvejsevaluering
- Grupperegning PI-Lead
- Øvelse 6+7+8 dampmaskineopgave

## **Grupperegning**



1. Design en PI-Lead regulator til et system G1

$$G_1 = \frac{9000}{(100s+1)(s^2+60s+900)}$$

a) Design en PI-Lead regulator, når der vælges:

$$N_i = 2, \ \alpha = 0.1 \text{ og } \gamma_M = 70^o$$

2. Multible choice opgaver på campusnet