## Reguleringsteknik 1

### J. Christian Andersen


## Kursusuge 10


### Plan

- Ustabile systemer poler i højre halvplan
  - Regulatordesign fortegnsanalyse
  - Regulatordesign Nyquist baseret
- REGBOT model, og intro til øvelse
  - Model forklaring
  - Regulator sløjfer
  - Tilt måling på robot gyro og accelerometer

### Øvelse 10+11+12


REGBOT balance regulering





Department of Electrical Engineering


# Ustabile systemer = Poler i højre halvplan



Tyngdepunkt langt bagude








Bakke med anhænger


## Poler i højre halvplan

## System (åben sløjfe)

$$G_{sys} = \frac{0.5(s+1)}{(0.1s+1)(-0.01s+1)}$$
$$G_{sys} = \frac{0.5(s+1)}{0.001s^2 - 0.09s - 1}$$

Forskelligt fortegn (og manglende led) i nævnerpolynomiet er et sikkert tegn på poler i højre halvplan! (eller på jw aksen)






## Poler i højre halvplan





### System

$$G_{sys} = \frac{0.5(s+1)}{(0.1s+1)(-0.01s+1)}$$


$$K_P = 1$$











## System (åben sløjfe)

$$G_{sys} = \frac{0.5(s+1)}{(0.1s+1)(-0.01s+1)}$$

$$G_{sys} = \frac{0.5(s+1)}{0.001s^2 - 0.09s - 1}$$

## Lukket sløjfe med P-regulator

$$G_{cl} = \frac{G_{\aa}}{1 + G_{\aa}}$$

$$G_{cl} = \frac{0.5K_P(s+1)}{-0.001s^2 + (0.5K_P + 0.09)s + 0.5K_P + 1}$$

Forskelligt fortegn (og manglende led) i nævnerpolynomiet er et sikkert tegn på poler i højre halvplan! (eller på jw aksen)


## Samme fortegn, hvis:

$$\begin{cases} 0.5K_P + 0.09 & < & 0 \\ 0.5K_P + 1 & < & 0 \end{cases} \Rightarrow K_P < -2$$

Metode kan bruges, men vanskelig, hvis Kp alene ikke er nok.

## Poler i højre halvplan Lukket sløjfe


$$G_{sys} = \frac{0.5(s+1)}{(0.1s+1)(-0.01s+1)}$$




Lukket sløjfe stabilt for  $K_P < -2$ 

$$K_P = -3$$

$$G_{cl} = \frac{1500s + 1500}{s^2 + 1410s + 500}$$





## Reguleringsteknik 1

### J. Christian Andersen


## Kursusuge 10

### Plan

- Ustabile systemer poler i højre halvplan
  - Regulatordesign fortegnsanalyse
  - Regulatordesign Nyquist baseret
- REGBOT model, og intro til øvelse
  - Model forklaring
  - Regulator sløjfer
  - Tilt måling på robot gyro og accelerometer

### Øvelse 10+11+12

REGBOT balance regulering



## DTU Electrical Engineering

Department of Electrical Engineering

## Nyquist plot med Poler i højre halvplan Kp fortegn

System


$$G_{sys}(s) = \frac{0.5(s+1)}{(0.1s+1)(-0.01s+1)}$$

### Nyquist stabilitetskriterie

Med en pol i højre halvplan (åben sløjfe): For  $s=j\omega$  og  $\omega=|-\infty\to+\infty|$ Skal kurven omløber -1 netop en gang i modurs retning (CCV), for at lukket sløjfe er stabilt. (og tilsvarende 0 gange for 0 poler i højre halvplan, og 2 gange for 2 poler i højre halvplan, etc)

> Konklusion for dette system: Kp skal være negativ.

For uddybning se appendix B (Appendix B er ikke pensum)




Real Axis

## Poler i højre halvplan Kp negativ

Re





## Poler i højre halvplan Kp negativ

### System

$$G_{sys2} = \frac{0.5(s+1)}{(0.1s+1)(-0.01s+1)}$$

$$\omega_c = 2000$$

$$\frac{1}{|G_{sys}(j\omega_c)|} = 4 \implies K_P = -4$$


### Lukket sløjfe


$$G_{cl} = \frac{2(s+1)}{0.001s^2 + 1.91s + 1}$$


$$e(s) = \frac{s^2 - 90s - 1000}{s^2 + 1910s + 1000}$$

Enhedsstep input, hvad bliver Stationær fejl?

DTU Electrical Engineering, Technical University of D









6


## Poler i højre halvplan Bode-design med PI-regulator









**Bode Diagram** 





# Regulator design hint for ustabile systemer



- Find systemets overføringsfunktion
- Vurder om Kp skal være negativ
  - Nyquist plot, mod uret en gang for hver pol i højre halvplan.
- På basis af Bodeplot med fortegn fra Kp:
  - Vurder om der er behov for I-led til at fjerne stigende amplitudekurve.
    - Hvis ja, så placer tau\_i  $\tau_i$  så amplitudekurve er monotomt faldende (i muligt omfang).
  - Vurder om et D-led (Lead-led) kan forbedre fasemargin og/eller forøge krydsfrekvens  $\omega_c$  uden at ødelægge den (helst) monotomt faldende amplitude.
  - Vælg en krydsfrekvens og udregn tau\_d  $\tau_d$  og endelig den  $K_P$  der giver den valgte krydsfrekvens (husk fortegn)
- Test lukket sløjfe.
  - Eventuelt revurder, især D-led (Lead-led) og krydsfrekvens (det er ikke altid en lavere  $\omega_c$  (og  $K_P$ ) giver et bedre resultat)

## Nu og fremover



- Dagens øvelse: REGBOT Balance
  - Sidste øvelsesvejledning
  - Resultat skal med i REGBOT rapport

- Plan for resten af kurset (lektion og øvelse)
  - 11 Forstyrrelser, støj, sensitivitet (*REGBOT balance*)
  - 12 Feed forward, delay (REGBOT balance youtube?)
  - 13 Prøveeksamen (*REGBOT rapport*)