

# 电子对抗技术

**Electronic Warfare** 

# • 射频对抗

• 水声对抗

- 电子侦察/反侦察
  - (隐身与反隐身)
- 电子干扰/反干扰
- 电子摧毁与反摧毁
- 光电对抗

# 电子对抗的手段



- 电子侦察与反侦察
  - (隐身与反隐身)
  - (制导与反制导)
- 电子干扰与反干扰
  - (电子欺骗与反欺骗)
- 火力摧毁与反摧毁

# 无线电通信对抗

电子对抗的范围 (按频谱)



- 含义:对敌方无线电通信进行电子侦察、干扰和己方无线电通信设备实施反侦察、反干扰进行的电磁斗争。
- 目的: 阻碍或削弱 敌方无线电通信, 同时保护己方无线 电通信设备的效能 得到充分发挥。



# 无线电通信侦察




- 内容:对敌方各种无线电通信设施所发射的无 线电通信信号和指挥联络信号进行搜索、定位、 检测、识别、记录和分析,从而获取敌方电子 设备的技术参数、类别、用途、配置等。
- 基本任务: 情报侦察、技术侦察
- 侦察设备:各种长波、短波、超短波和微波无线电接受机、测向机以及各类信号分析设备等;使用这些侦察设备组成地面侦察站、电子侦察 飞机、电子侦察船、电子侦察卫星等。

# 无线电通信干扰



- 概念:发射干扰信号,使敌方的无线电通信设备不能正常工作。是无线电通信对抗的核心。
- 种类:
  - 压制性干扰
    - 瞄准式干扰:针对敌方某个通信网(专向)的工作 频率施放干扰。
    - 阻塞式干扰:能同时干扰一个频段范围内的不同工作频率的多部电台。
    - 半瞄准式干扰 (扫频式干扰) : 介于两者之间。
  - 欺骗性干扰 (无线电冒充)



#### 无线电通信压制性干扰



- 瞄准式干扰
  - 通常用于干扰敌短波通信
  - 种类: 断续、连续、自动、试探性
- 阻塞式干扰
  - 通常用于干扰敌超短波通信
- 半瞄准式干扰(扫频式/扫描式干扰)

# 无线电通信反侦察



- 控制无线电波发射的时机
- 控制无线电波的发射方向、范围
  - 发射功率越小, 敌方越难侦察到
- 采用快速电报通信
  - 缩短电波暴露在空中的时间
- 采用保密通信
  - 防情报侦察
- 采用不易被侦收的通信体制
  - 激光通信、微波接力通信等
- 设置假电台

### 判断题



- 当无线电通信受到干扰时,可通过增大发射功率的方法反干扰。
  - .T.
- 人工按键发报是无线电通信反侦察的一种手段。
- 使用无线电静默可以对付敌方的无线电干扰。
  - .F.
- 采用宽频带通信是对付敌无线电干扰的有效措施。 .T.
- 对无线电通信的干扰, 既可以是有源干扰, 也可 以是无源干扰。
  - .F.

# 无线电通信反干扰



- 提高收信端信号强度
  - 增大发射功率、增设中继站
- 采用抗干扰能力强的通信方式
  - 数字保密通信(也可反侦察)、对流层散射通信 等
- 采用扩频技术
  - 宽频带通信
  - 主要形式:直接序列式、跳频式
  - (同时也可反侦察)

### 不定选题



- 无线电通信反干扰的方法有:
  - a、增大发射功率
- b、改变工作频率
- c、提高接受机的灵敏度 d、设置假电台
- (ab)
- 对付敌电子干扰,无线电通信设备可采用的方法有:
  - a、采用跳频通信
- b、增大发射功率
- c、采用无线电静默
- d、尽量采用有线电通信

- (ab)
- 无线电通信反侦察的方法有:
  - a. 采用数字保密通信
- b. 采用微波接力通信
- c. 采用有线电通信
- d. 采用快速电报通信

- (abd)
- 对敌无线电通信实施瞄准式干扰的基本方法有:
  - a. 断续干扰
- b. 连续干扰
- c. 自动干扰
- d. 试探性干扰

- (abcd)

#### 雷达对抗

- 派江大学军事效用室
- 含义:对敌方雷达进行电子侦察、干扰、摧毁和己方雷达反侦察、反干扰、反摧毁的战斗行动。
- 目的:降低或破坏敌方雷达发现和跟踪目标的能力,保证己方雷达发挥正常效能。



### 雷达对抗的特点与要求



- 宽频带。
- 圆极化和多种极化。
- 大功率。
- 全频段、全空域的侦察干扰能力。
- 实时快速的信号处理能力。
- 能准确获取雷达的各种参数,具有掌握各种雷达"指纹"的能力。
- 综合使用多种对抗技术、对付多部雷达的能力。
- 具有多种技术储备,技术新,换代快,对雷达 技术发展具有快速反应能力。

### 雷达侦察



- 特点
  - 作用距离远 (接收的是雷达站的直射波)
  - 获取的目标多而准
  - 预警时间长
  - 隐蔽性好
- 局限性
  - 获得情报完全依赖于雷达的发射
  - 只能测向,不能直接测距

# 雷达干扰



- 含义: 利用雷达干扰设备发射干扰波,或利用能反射或能衰减无线电波的器材反射或衰减雷达波。
- 分类:
  - 有意的有源的干扰
  - 有意的无源的干扰 (金属箔条/干扰丝, 角反射器等)
  - 无意的有源的干扰
  - 无意的无源的干扰

# 雷达干扰种类



	有意干扰	积极干扰(	压制性干扰 (遮盖性)	噪声干扰
				连续性干扰
				脉冲干扰 (高工作比,杂乱脉冲)
				假目标干扰
雷	$\hat{}$	(有 源)	欺骗性干扰	距离跟踪欺骗
▏▦	电子扰 )	源	(模拟性)	角度跟踪欺骗
达				速度跟踪欺骗
l _		消极平抗	压制干扰:	
Ŧ			大面积投放干扰丝,形成干扰走廊、干扰云以掩护目标	
扰			欺骗性干扰:点投干扰丝,角反射器,假目标(雷达诱饵)	
"	无	有源 平 扰	自然界的: 宇宙干扰, 雷电干扰	
	意干		人为的: 工业干扰, 友邻 (雷达) 干扰, 电 (视) 台干扰	
		无源干扰	自然界的: 山、鸟、林木、海浪、雨雪、鸟群等干扰	
	扰		人为的: 建筑物、铁塔、电力线等地物干扰	

#### 雷达反侦察



- 控制雷达开机时间
- 控制雷达工作频率的使用
- 隐蔽雷达和新式雷达的启用必须经过批准
- 实施更换可能被敌侦悉的雷达阵地
- 设置假雷达,并发射假的雷达信号

# 雷达反干扰



- 增大雷达的发射功率或增大脉冲的宽度
- 改变雷达的工作频率
  - 最常用,跳频、频率捷变反干扰
- 扩展雷达的工作频率
  - 同时也可反侦察
- 采用隐蔽扫描
  - 双基地、多基地雷达等
- 提高雷达天线的方向性 (使雷达天线的波束变窄)
- 采用动目标显示 (对抗无源干扰)

### 判断题



- 在雷达对抗中,通过改变频率的方式可对付无源干扰。
  - .F.
- 在雷达对抗中,动目标显示技术是用来对付有源干扰的一种技术。
  - .F.
- 对敌雷达或通信设备,都可采用欺骗性干扰或压制性干扰。
  - .T.

## 不定选题



- 雷达有源干扰有以下等方法:
- (ab)

- a. 扫频式干扰
- b. 距离欺骗
- c. 利用角反射器
- d. 利用箔条
- 雷达对抗中,无源对抗的方法有: (bcd)
  - a. 改变工作频率
- b. 利用反射性器材
- c. 利用吸收性器材
- d. 利用隐身技术
- 雷达对付敌干扰丝干扰,可采用的方法是: (c
  - a. 无线电静默 b. 增加发射功率 c. 改变工作频率 d. 动目标显示
- 对付敌雷达侦察,可采用的方法有: (ad)
  - a. 关机

- b. 增大发射功率
- c. 使用方向性好的天线
- d. 改变雷达工作频率
- 雷达对抗中的雷达侦察的特点有: (abc)
  - a. 作用距离远
- b. 隐蔽性好
- c. 预警时间长
- d. 能够直接测距

# 外层空间的电子对抗



- 特点: 适于激光和红外光谱的传播。
- 方法:
  - 对卫星的自爆系统的干扰
  - 对卫星机动发动机天线和电源的干扰
  - 夺取胶卷情报
  - 干扰光电系统
  - 制造假信号、欺骗卫星上的接收设备。
  - 干扰破坏靶场或基地的跟踪、遥控指令设备
- 卫星的反干扰