

Workshop C: Gestion du réseau de la poste Tunisienne

Fascicule 4: STP & PVST+

Contexte

Afin de garantir la haute disponibilité de la **zone C**, la poste tunisienne a décidé de mettre en place un réseau redondant. La redondance augmente la disponibilité des périphériques dans la topologie du réseau en protégeant le réseau contre un point unique de défaillance. La redondance dans un réseau commuté est assurée grâce à l'utilisation de divers commutateurs ou de plusieurs liaisons entre commutateurs ou les deux à la fois. Lorsque la redondance physique est introduite dans une conception réseau, des boucles et des trames dupliquées peuvent se produire.

Vous, en tant qu'administrateur du réseau de la société, devez proposer les solutions possibles tout en respectant l'architecture du réseau déployé.

Objectifs

A la fin de cette manipulation, en répondant aux tâches demandées, vous serez capables de :

- ✓ Maitriser le protocole STP (Spanning Tree Protocol) et PVST+ comme mécanismes de prévention contre les boucles de couche 2.
- ✓ Observer la sélection du port racine en fonction du coût.
- ✓ Observer la sélection du port racine en fonction de la priorité.
- ✓ Configurer le pont racine et examiner la convergence PVST+

Tâches à réaliser

La quatrième partie du Workshop, vous exige les manipulations à faire sur **la zone C** pour accomplir les tâches suivantes :

- Observer le processus de sélection du protocole STP du pont racine.
- Observer le processus de sélection du port en fonction du coût et de la priorité.
- Configurer le pont racine principal et le pont racine secondaire.



- Configurer les ports de périphérie (Edge port) pour effectuer une transition immédiate vers un état de transfert.
- Empêcher les ports de périphérie (Edge port) de transférer les BDPU.

Partie 1: STP

Vous souhaitez commencer par vérifier la configuration actuelle de votre instance spanningtree dans la zone C.

1. Donnez la commande permettant de vérifier le pont racine du VLAN par défaut ?

show spanning-tree

2. Quel commutateur est le pont racine ? ZC-Switch5

Affichez le résultat obtenu sur le pont racine :

```
ZC-Switch5>en
ZC-Switch5#show spanning-tree
 Spanning tree enabled protocol ieee
            Priority 32769
            Address 0001.96DE.2B7B
This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address 0001.96DE.2B7B
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20
                Role Sts Cost
                                   Prio.Nbr Type
Interface
Desg FWD 19 128.3
Desg FWD 19 128.5
                                           P2p
Fa0/3
                                            P2p
               Desg FWD 19
Fa0/5
                                 128.5
128.1
Fa0/1
               Desg FWD 19
               Desg FWD 19
Desg FWD 19
                                   128.2
128.6
Fa0/2
                                             P2p
               Desg FWD 19 128.2 P2p
Desg FWD 19 128.6 P2p
Desg FWD 19 128.4 P2p
Desg FWD 19 128.9 P2p
Fa0/6
Fa0/4
Fa0/9
```



3. Pourquoi le mode Spanning-Tree sélectionne-t-il ce commutateur en tant que pont racine ?

Par défaut le STP choisi le switch qui a une priorité la plus basse, sans notre cas les priorités sont égaux (32769) donc le STP a choisi comme pont racine celui qui a l'adresse MAC la plus basse (0001.96DE.2B7B)

C'est le commutateur ZC-Switch5.

4. Quels sont les ports racines sur chacun des commutateurs de la zone C?

ZC-Switch2: Fa0/9

ZC-Switch4: Fa0/3

ZC-Switch3: Fa0/5

ZC-Switch1: Fa0/1

- 5. Pourquoi le mode Spanning-Tree sélectionne-t-il ces ports comme ports racines sur le commutateur ZC-Switch4 ? Justifiez avec un calcul.
- 6. Quels sont les ports désignés sur chacun des commutateurs ?

Switch1	Il n'a pas des ports designé
Switch2	Fa0/1
Switch3	Fa0/9
Switch 4	Fa0/2 - Fa0/7 - Fa0/5 - Fa0/6 - Fa0/8
Switch 5	Fa0/3 - Fa0/5 - Fa0/1 - Fa0/2 - Fa0/6 -
	Fa0/4 - Fa0/9

7. Quels ports apparaissent-ils comme ports alternatifs actuellement bloqués ?

Switch 1	Fa0/9
Switch2	Fa0/2
Switch3	Fa0/6 - Fa0/8 - Fa0/7
Switch4	Fa0/4



- 8. Pourquoi le mode Spanning-Tree sélectionne-t-il ces ports en tant que ports alternatifs (bloqués) ?
- 9. Puisque ces ports ne sont pas désigné et ne sont pas des ports racines le STP les choisi comme des ports alternatives pour éviter les boucles

Partie 2: PVST+

Etape 1: Configuration des VLANs

Pour une meilleure utilisation des ressources, vous avez décidé de segmenter le réseau de la zone C en VLANs.

1- Configurez les VLANs suivants sur les commutateurs de la zone C :

VID	@ IP
31	10.150.31.0/24
32	10.150.32.0/24

2- Configurez les liaisons inter-commutateurs dans le mode adéquat.

```
ZC-Switch1(config)#vlan 31
ZC-Switch1(config-vlan)#exit
ZC-Switch1(config)#vlan 32
```



3- Affectez les terminaux aux VLANs appropriés selon les adresses IP déjà configurées sur les machines.



ZC-Switch4#show interface f0/6 switchport Name: Fa0/6 Switchport: Enabled Administrative Mode: static access Operational Mode: static access Administrative Trunking Encapsulation: dotlq Operational Trunking Encapsulation: native Negotiation of Trunking: Off Access Mode VLAN: 32 (VLAN0032) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Voice VLAN: none Administrative private-vlan host-association: none Administrative private-vlan mapping: none Administrative private-vlan trunk native VLAN: none Administrative private-vlan trunk encapsulation: dotlq Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none Administrative private-vlan trunk private VLANs: none Operational private-vlan: none Trunking VLANs Enabled: All Pruning VLANs Enabled: 2-1001 Capture Mode Disabled Capture VLANs Allowed: ALL Protected: false

```
ZC-Switch5 (config) #int f0/2
ZC-Switch5(config-if) #switchport mode access
ZC-Switch5(config-if) #switchport access vlan 32
ZC-Switch5 (config-if) #exit
ZC-Switch5 (config) #end
ZC-Switch5#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ZC-Switch5#show interface f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dotlq
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 31 (VLAN0031)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dotlq
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

2021-2022 5



4- Assurez le routage Inter VLANs par sous-interfaces « router-on-a-stick »

```
ZC-Switchl#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ZC-Switchl(config)#int g0/2
ZC-Switchl(config-if) #switchport mode trunk
ZC-Switchl(config-if) #switchport trunk allowed vlan 31,32
ZC-Switchl(config-if)#
ZC-Router>en
ZC-Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ZC-Router(config) #int g0/1
ZC-Router (config-if) #exit
ZC-Router(config)#int g0/1.31
ZC-Router(config-subif) #encapsulation dot1g 31
ZC-Router(config-subif) #ip address 10.150.31.31 255.255.255.0
ZC-Router(config-subif) #no sh
ZC-Router (config-subif) #exit
ZC-Router(config) #int g0/1
ZC-Router(config-if) #exit
ZC-Router(config) #int g0/1.32
ZC-Router(config-subif) #encapsulation dot1q 32
ZC-Router(config-subif) #ip address 10.150.32.32 255.255.255.0
ZC-Router(config-subif) #no sh
ZC-Router(config-subif)#exit
 ZC-Router(config-if) #int g0/1
ZC-Router(config-if) #no sh
```

5- Vérifiez la connectivité Intra-VLAN et Inter-VLAN.

Affichez le résultat du ping entre ZC-PC2 et ZC-PC3 :

```
Pinging 10.150.32.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.150.32.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 10.150.32.1
Pinging 10.150.32.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.150.32.1: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.150.32.1: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 10.150.32.1: bytes=32 time=48ms TTL=127
Ping statistics for 10.150.32.1:
   Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 48ms, Average = 16ms
```



Etape 2 : Examen de la convergence de PVST+

- 1- Combien y a-t-il d'instance STP sur chaque commutateur ? 3 instances
- 2- Donnez la priorité de chaque commutateur pour les VLANs 31 et 32 :

VLAN	Nom Commutateur	Priorité
Vlan 31	Switch 1	32799
Vlan 32	Switch 1	32800
Valn 31	Switch 2	32799
Vlan 32	Switch 2	32800
Valn 31	Switch 3	32799
Vlan 32	Switch 3	32800
Valn 31	Switch 4	32799
Vlan 32	Switch 4	32800
Valn 31	Switch 5	32799
Vlan 32	Switch 5	32800
i .		

3- Quel commutateur est le pont racine pour chaque VLAN?

VLAN 1: switch 5 VLAN 31: switch 5 VLAN 32: switch 5

4- Pourquoi ce commutateur fait-il office de pont racine par défaut ?
Puisque les priorités sont égaux pour tous les VLANs ce switch possède l'adresse MAC
la plus basse donc il est le pont racine par défaut



Etape 3: Configuration du pont racine primaire et secondaire

- 1. Dans le but d'assurer un équilibrage des charges entre les ponts racines des VLANs 31 et 32, vous allez réaliser les tâches suivantes :
 - a. Choisissez un premier commutateur et configurez-le comme pont racine primaire pour le VLAN 31. Donnez la commande correspondante :

```
ZC-Switch2(config) #spanning-tree VLAN 31 root primary
ZC-Switch2 (config) #end
ZC-Switch2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ZC-Switch2#show spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
           Priority 32769
Address 0001.96DE.2B7B
 Root ID
            Cost 19
Port 9/F
            Port
                        9(FastEthernet0/9)
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000C.85CD.901C
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20
                Role Sts Cost
                                   Prio.Nbr Type
Interface
______ ____ ____
                                                _____
               Desg FWD 19 128.1 P2p
Altn BLK 19 128.2 P2p
Fa0/1
Fa0/2
               Root FWD 19 128.9 P2p
Fa0/9
VLAN0031
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 24607
            Address 000C.85CD.901C
This bridge is the root
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Priority 24607 (priority 24576 sys-id-ext 31)
Address 000C.85CD.901C
 Bridge ID Priority
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20
```

b. Choisissez un deuxième commutateur et configurez-le comme pont racine secondaire pour le VLAN31. Donnez la commande correspondante :.

```
ZC-Switch3(config) #spanning-tree VLAN 31 root secondary
```

c. Choisissez un premier commutateur et configurez-le comme pont racine primaire pour le VLAN 32. Donnez la commande correspondante :

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNIL/2.

ZC-Switch4(config) #spanning-tree VLAN 32 root primary
```



```
VLAN0032
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 24608
Address 0001.97B4.A865
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24608 (priority 24576 sys-id-ext 32)
Address 0001.97B4.A865
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
```

d. Choisissez un deuxième commutateur et configurez-le comme pont racine secondaire pour le VLAN 32. Donnez la commande correspondante :

```
ZC-Switch2 (config) #spanning-tree VLAN 32 root secondary
```

- 2. Quelle est la priorité de pont primaire pour le VLAN 31 ? 24607
- 3. Quelle est la priorité de pont secondaire pour le VLAN 31 ? 28703
- 4. Interprétez ces résultats.

La priorité de pont primaire est inférieure à celle de pont secondaire

Etape 4: Configuration des ports edge

Vous souhaitez maintenant assurer une transition immédiate vers un état de transfert pour les ports adéquats.

1- Sur quels types de ports doit-on activer cette fonction?

Cette fonction est activée uniquement sur les terminaux qui sont les PC

2- Donnez la commande prévue à cet effet.

```
ZC-Switch4>en
ZC-Switch4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ZC-Switch4(config)#int f0/5
ZC-Switch4 (config-if) #spa
ZC-Switch4(config-if) #spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/5 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
ZC-Switch4(config-if)#exit
ZC-Switch4(config)#int f0/6
ZC-Switch4(config-if) #spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/6 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
```



```
ZC-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ZC-Switch5 (config) #f0/1
% Invalid input detected at '^' marker.
ZC-Switch5 (config) #int f0/1
ZC-Switch5(config-if) #spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
ZC-Switch5 (config-if) #exit
ZC-Switch5 (config) #f0/2
% Invalid input detected at '^' marker.
ZC-Switch5 (config) #int f0/2
ZC-Switch5(config-if) #spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
ZC-Switch5(config-if)#
```

Vous souhaitez maintenant empêcher le transfert des BPDU sur ces ports.

3- Sur quels types de ports doit-on activer cette fonction?

Sur les ports de commutateur activé par PortFast qui ne devraient jamais recevoir de BPDU

```
ZC-Switch4(config) #int f0/5
ZC-Switch4(config-if) #spanning-tree bpdug
ZC-Switch4(config-if) #spanning-tree bpduguard enable
ZC-Switch4(config-if) #exit
ZC-Switch4(config) #int f0/6
ZC-Switch4(config-if) #spanning-tree bpduguard enable
ZC-Switch4(config-if) #

ZC-Switch5(config-if) #

ZC-Switch5(config) #int f0/1
ZC-Switch5(config-if) #spanning-tree bpduguard enable
ZC-Switch5(config-if) #exit
ZC-Switch5(config-if) #exit
ZC-Switch5(config-if) #spanning-tree bpduguard enable
ZC-Switch5(config-if) #spanning-tree bpduguard enable
ZC-Switch5(config-if) #spanning-tree bpduguard enable
ZC-Switch5(config-if) #spanning-tree bpduguard enable
```

- 4- Donnez la commande prévue à cet effet.
 - Lorsqu'elle est activée, la protection BPDU place immédiatement le port à l'état errdisabled (erreur désactivée) lors de la réception d'une trame BPDU.
 - Cela protège contre les boucles potentielles en arrêtant efficacement le port.



Bon travail