Chapitre II : Transmission de données (Couche physique)

Cours réseau L3 ACAD Pr. Abdelli Abdelkrim

PLAN

- 1. Transmissions de données et caractéristiques
- 2. Types de transmission de données
- 3. Les supports physiques
- 4. Les modes de Transmission de données
- 5. Multiplexage des données
- 6. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
- 7. Le Multiplexage MIC

données

La transmission de données entre deux machines peut s'effectuer de différentes manières. Elle est caractérisée par :


- Le sens des échanges.
- Le du nombre de bit envoyés simultanément.
- La mode de synchronisation.

II. 4.1 Le sens des échanges

Liaison Simplexe: Elle caractérise une liaison dans laquelle les données circulent dans un seul sens, c'est à dire de l'émetteur vers le récepteur. Ce mode est très utile lorsque les données n'ont pas besoin de circuler dans les deux sens (par exemple de votre ordinateur vers l'imprimante ou de la souris ou le clavier vers l'imprimante ou de la souris ou le clavier vers l'est modes de Transmission de vers l'all'est modes de Transmission de vers l'imprimante ou de la souris ou le clavier vers l'est modes de Transmission de vers l'est modes de Transmission de vers l'all'est modes de Transmission de vers l'est modes de l'est modes

- Liaison Half Duplex: caractérise une liaison dans laquelle les données circulent dans un sens ou l'autre, mais pas les deux simultanément. Ainsi, avec ce genre de liaison, chaque extrémité de la liaison émet à son tour. Ce type de liaison permet d'avoir une liaison bidirectionnelle utilisant la capacité totale de la ligne.
- Liaison Full Duplex : caractérise une liaison dans laquelle les données circulent de bidirectionnelle et simultanément. Ainsi, chaque extrémité de la ligne neut émettre et recevoir en même même Liaison half-duplex sé p ETTD ETCD passan ur d ETTD émissi nné êm est Jou 1 utilisé ansi ETTD ETCD ETTD ETCD ETCD ETTD

Figure 2.10 : Sens des échanges.




II.4.2 Modes de transmission


Le mode de transmission désigne le nombre d'unités d'informations (bits) pouvant être simultanément transmis par le canal de communication. En effet, un processeur ne traite jamais un seul bit à la fois mais plusieurs, c'est la raison pour laquelle la liaison de base sur un ordinateur est une *liaison parallèle*.


• Liaison série: Dans une liaison en série, les données sont envoyées bit par bit sur la voie de transmission. Toutefois, étant donné que la plupart des processeurs traitent les informations de façon parallèle, il s'agit de transformer des données arrivant de façon parallèle en données en série au niveau de l'émétteur, et inversement au niveau du

récenteur Ces opérations sont réalisées grâce

Dans une liaison en série, les données sont envoyées bit par bit sur la voie de transmission. C'est le type de communication utilisé pour relier des appareils en utilisant, par exemple les ports USB (Universal Serial Bus) de l'ordinateur.










II.4 Les modes de Transmission de données

- Liaison parallèle : On désigne par liaison parallèle la transmission simultanée de N bits. Ces bits sont envoyés simultanément sur N voies différentes (la liaison parallèle nécessite généralement 10 fils). Ces voies peuvent être:
- N lignes physiques: auquel cas chaque bit est envoyé sur une ligne physique (c'est la raison pour laquelle les câbles parallèles sont composés de plusieurs fils en nappe).
- Une ligne physique divisée en plusieurs sous-canaux par division de la bande passante. Ainsi, chaque bit est transmis sur une fréquence différente.
- Etant donné que les fils conducteurs sont proénes sur une nappe, des perturbations



données







Les bits sont envoyés simultanément sur Nvoies différentes (une voie étant par exemple un fil, un câble ou tout autre support physique.

Il faut autant de lignes de transmission que de bits à transmettre : Do à D7, plus une équipotentielle zéro (la référence de tension) GND, plus un signal dit d'échantillonnage STR/, plus un signal d'acquittement ACK/.

II.4 Les modes de Transmission de données






Connecteur Centronics mâle



connecteur SUB-D 25	connecteur Centronics	Fonction	Niveau de repos	Direction	Registre
1	1	Strobe	1	5	contrôle
2	2	donnée DO	0	E/S	donnée
3	3	donnée D1	0	E/S	donnée
4	4	donnée D2	0	E/S	donnée
5	5	donnée D3	0	E/S	donnée
6	6	donnée D4	0	E/S	donnée
7	7	donnée D5	0	E/S	donnée
8	8	donnée D6	0	E/S	donnée
9	9	donnée D7	0	E/S	donnée
10	10	Acknowledge	1	E	état
11	11	Busy	0	E	état
12	12	Paper end	0	E	état
13	13	Select	0	E	état
14	14	Autofeed	1	S	contrôle
15	32	Error	1	Е	état
16	31	Initialize	1	5	contrôle
17	36	Select input	1	5	contrôle
18-25	17, 33, 19-29	Ground			

- La transformation parallèle-série se fait grâce à un registre de décalage. Le registre de décalage permet, grâce à une horloge, de décaler le registre (l'ensemble des données présentes en parallèle), d'une position à droite, puis d'émettre le bit de poids fort (celui le plus à gauche) et ainsi de suite.
- La transformation série-parallèle se fait quasiment de la même façon grâce au registre de décalage qui se décale d'une position à droite à chaque réception d'un bit, puis d'émettre la totalité du registre en parallèle lorsque celui-ci est plein et ainsi de suite.
- Remarque Si la liaison parallèle est plus rapide, elle est également plus chère (plus de fils), plus encombrante et très mauvaise sur les longues distances. Le déphasage entre les les différents signaux du même câble entraîne souvent une désynchronisation. C'est pour cette raison que les câbles d'imprimante dépassent rarement les







Figure 2.11: Modes de transmission







Figure 2.12 : Sérialisation et parallélisation des données.

II. 4.3 Modes de Synchronisation


- Besoin de synchroniser émetteur et récepteur car chaque état ne dure qu'un laps de temps très court qu'il faudra identifier (début et fin d'un état) c'est la synchronisation par bit ou état.
- Lorsqu'on émet un bloc le récepteur doit encore reconnaître le début et la fin de chaque caractère ou **Bloc** : c'est la **synchronisation-caractère** ou **Bloc**. Deux modes de synchronisations sont possibles :
- A)Transmission asynchrone: Les données circulent en mode semi-duplex, l octet (caractère) à la fois. Chaque caractère (7bits +1 bit de parité) est émis de façon irrégulière dans le temps (exemple : caractères saisis au clavier). L'intervalle de temps entre l'envoi de deux caractères est quelconque. Il n y a synchronisation entre l'émetteur et le récepteur que pendant la transmission de chaque caractère. Il est donc nécessaire d'ajouter u le début de la transmission de chaque caractère. Il est ou signal START) et l'envoi d'a de transmission du caractère signales sur sur sur la synchronisation our une donnée sur 7 bits une donnée sur 7 bits. 110 1100000110 pas



Δ: Temps nécessaire pour l'envoi d'un bit

T : Temps quelconque entre l'envoi du message 1 et du message 2 (multiple de △).






Câble (protocole) RS232

II.4 Les modes de Transmission de données

- Transmission synchrone: Elle permet de transmettre un un flot continu de bits sous forme de blocs d'information, appelé trame, en mode duplex sans utiliser les bits start et stop. Elle est utilisée pour transférer une grande quantité de données.
- Les données sont rythmées par une horloge qui assure un temps constant entre chaque bit envoyé. La synchronisation des horloges est obtenue soit en générant un signal sur une ligne séparée, soit en utilisant les signaux de données comme référence d'horloge (*Manchester*) ce qui permet d'utiliser moins de fils.
- Un autre niveau de synchronisation est nécessaire pour déterminer le début et la fin d'une trame. Un préambule, données doivent être générés au début et à la fin d'une



• Dans la transmission synchrone, les données sont transférées sous la forme de trames, alors dans la transmission asynchrone, les données sont envoyées sous forme d'octet ou de caractère.

Fanion

- La transmission synchrone nécessite un signal d'horloge entre l'émetteur et le récepteur afin d'informer le récepteur du nouvel octet.
- Dans la transmission asynchrone, le taux de transfert de données est plus lent que celui de la transmission synchrone.
- La transmission asynchrone est simple et économique alors que la transmission synchrone est complexe et

- Dans la transmission synchrone, les données sont transférées sous la forme de trames, alors dans la transmission asynchrone, Elles sont envoyées sous forme de caractère.
- La transmission synchrone nécessite un signal d'horloge entre l'émetteur et le récepteur afin de se synchroniser.
- Dans la transmission asynchrone, le taux de transfert de données est plus lent que celui de la transmission synchrone.
- La transmission asynchrone est simple et économique alors que la transmission synchrone est simple et coûteuse.

La transmission synchrone est efficace et a

II.5 Multiplexage des données

Pour optimiser l'usage des canaux de transmission, les opérateurs ont développé des techniques qui regroupent plusieurs communications sur un même support de transmission. On parle alors de partage de canal physique ou MULTIPLEXAGE physique. Les données transmises sur des lignes secondaires appelées resignées hassa suitassa (DIV) cont concentrées Multiplexage sur ur (dit vo

VOIE HV
Support de transmission

VOIES

BV

- Le *multiplexage* consiste donc à faire transiter sur une seule et même ligne de liaison, dite voie haute vitesse, des communications appartenant à plusieurs paires d'équipements émetteurs et récepteurs, (sans mélanger l'information à la sortie). Chaque émetteur (resp. Récepteur) est raccordé à multiplexeur (resp. démultiplexeur) par une liaison dite voie basse vitesse.
- On appelle *multiplexeur* l'équipement de multiplexage permettant de combiner les signaux provenant des émetteurs pour les faire transiter sur la *voie haute vitesse*. On nomme *démultiplexeur* l'équipement de multiplexagement lequel les récepteurs sont

raccordés à la voie haute vitesse

Le partage de canal peut être réalisé suivant deux types d'allocation:

- L'allocation statique : Lorsqu'une fraction de la capacité de transmission de la ligne est allouée de façon permanente à la disposition de chaque voie ou canal de transmission. Facile à exploiter mais mauvaise gestion de ressources
- L'allocation dynamique: Lorsque les durées d'allocation sont variables suivant le trafic de chaque voie. Le partage statique met en œuvre des équipements de type multiplexeur. Le partage dynamique peut être réalisé à l'aide d'équipements spécialisés de mtype age concentrateurs. Optimisation des ressources mais plus complexe à mettre en



Mutiplexeur FO



Mutiplexeur pour Câbles coaxia




Mutiplexeur pour Câbles coaxiaux TV SAT





Multiplexeur /Démultiplexeur





Mutiplexeur pour réseaux de capteur


II.5.1 Le multiplexage fréquentiel :

- Appelé aussi *MRF* (*Multiplexage par répartition de fréquence* ou en anglais *FDM*, *Frequency Division Multiplexing*), permet de partager la bande de fréquences disponibles sur la voie haute vitesse en une série de canaux de plus faible largeur.
- Il consiste à transposer *les fréquences* de chaque canal en entrée d'une ligne *BV* dans la bande qui lui est impartie dans la voie *HV*.
- Plusieurs transmissions peuvent être faites simultanément, chacune sur une bande de fréquences particulières, et à l'arrivée, le *Démultiplexeur* est capable de discriminer chaque signal de la voie haute vitesse pour l'aiguiller sur la bonne voie basse vitesse.










FDM à la réception (DEMUX)





• La voie HV doit avoir une capacité suffisante pour absorber toutes les données provenant des voies BV. Chaque voie BV conserve sa bande passante sur la voie HV. Soit BP la bande passante de la voie haute vitesse et Bp_i est la bande passante à la ligne basse vitesse (i). On a :

$\Sigma Bp_i < BP.$

- Ainsi, si C est la capacité de la ligne HV et D_i et R_i le débit et la rapidité d'une ligne BV, alors : $C \ge \Sigma_i D_i$: $R_{Mux} \ge \Sigma_i R_i$
- Remarque Le multiplexage fréquentiel est uniquement possible avec la transmission analogique des Fourrier a démontré grâce à sa transformée la possibilité de retrouver des signaux

• FDM est utilisé en téléphonie où, chaque signal occupe une bande de fréquence de 4kHz. Les supports de transmission HV employés pour acheminer ces signaux possèdent des bandes passantes beaucoup plus larges. Une hiérarchie FDM téléphonique a été définie pour transmettre jusqu'à 600 voies téléphoniques multiplexées sur les supports comme des fils torsadés ou des câbles coaxiaux







Le premier niveau FDM regroupe 12 canaux, pour former le groupe primaire. Le groupe secondaire est constitué de 5 groupes primaires et peut donc véhiculer 60 voies téléphoniques. Le groupe tertiaire (Master group) est composé de 10 groupes secondaires et véhicule 600 voies téléphoniques. Le jumbo group peut relier 6 masters groups.

II.5.2. Le multiplexage temporel


- Le multiplexage temporel, appelé aussi *MRT* (*Multiplexage par répartition dans le temps* ou en anglais *TDM*, *Time Division Multiplexing*) permet d'échantillonner les signaux des différentes voies BV et de les transmettre successivement sur la voie *HV* en leur allouant la totalité de la bande passante pendant un laps de temps limité appelé *Quantum*.
- Plus moderne et mieux adaptée à la transmission numérique, cette technique permet de transmettre à grande vitesse plusieurs signaux numériques *en série* sur un seul canal de transmission. Suivant les techniques de chaque intervalle de temps attribué à une voie permet de transmettre 1






- Multiplexage temporel synchrone: Multiplexage statique où les quantums sont égaux et alloués périodiquement à chaque équipement. Pas besoin d'adresser les flux mais implique l'existence d'une mémoire dédiée (Buffer) à chaque ligne BV pour le stockage de l'information en attente de transfert. Pendant le quantum, les données de la voie BV occupent toute la bande passante de la voie HV.
- Remarque: La vitesse de transmission des voies basse vitesse, notée d, est fonction de la vitesse de transmission de la ligne composite, notée D, et du nombre de voies n: d=D/n. La période de scrutation (cycle) That siences fonction du nombre de voies et de l'intervalle de temps élémentaires (Ouantum) O:

Dans un TDM synchrone, le débit de données de la liaison est n fois plus rapide, et la durée de l'unité est n fois plus courte.







Une trame du multiplexeur peut être formée en regroupant les bits venant de chaque canal), ou les caractères individuellement si la portion de temps allouée à chaque canal est suffisamment la gent des données des données de la gent de la g

• Multiplexage temporel asynchrone: Définit un multiplexage dynamique où un quantum est alloué à la demande dès qu'un buffer est plein. Cela nécessité de rajouter l'adresse de la provenance. Cette technique permet de réduire les silences sur la ligne HV. Elle améliore le multiplexage temporel synchrone en n'attribuant la voie haute vitesse qu'aux voies basses vitesses qui ont re. Les


donc

avoir






a. Synchronous TDM



b. Statistical TDM



Architecture TDM en téléphonie numérique MIC.

II.5.4 Concentration et diffusion

- La *concentration* consiste en la réception d'informations sur plusieurs lignes pour remettre l'ensemble sur une seule (la ligne est partagée dans le temps).
- La *diffusion* est l'opération inverse.
- Un concentrateur (un hub) est un multiplexeur asynchrone temporel intelligent, permettant d'assurer les fonctions de concentration et de diffusion. Il alloue dynamiquement (à la demande) les tranches de temps aux ETTD qui ont en besoin. Pour cela, il doit assurer le stockage des données temporairement sur des mémoires avant leur émission.
- Les blocs de données doivent explicitement contenir des informations de l'expéditeur. Le concentrateur_{nnées} doit être capable de désynchroniser le traitement des différentes

37

