
Arduino Uno
Vin
+5V
+3V3
12V
IOREF
RESET
J1
Conn_01x08_Pin
GND
J4
Conn_01x10_Pin
SCL/A5
SDA/A4
AREF
13
12
*11
*10
*9
8
GND
A0
A1
A2
A3
SDA/A4
SCL/A5
J3
Conn_01x06_Pin
J2
7
*6
*5
4
*3
2
TX/1
RX/0
Conn_01x08_Pin
MCU6050
H1
MountingHole
H2
MountingHole
J6
MCU6050
+3V3
SCL/A5
SDA/A4
GND
Puente H
Motor A1
Motor A2
J5
Motor A
J13
Motor B
Motor B1
Motor B2
J7
Alimentacion Puente H
12V
GND
J9
Logica Puente H
*5
*6
7
8
*9
*10
Alimentacion
J11
Conexion alimentacion
GND
12V
GND
12V
Switch
Bateria
Conexion Motores
J8
Motor A
Motor A1
Motor A2
Motor B1
Motor B2
J14
Motor B
* Indicates a PWM-capable pin