PRACOVNÍ LIST – MATICOVÝ DISPLEJ - V

PŮVODNÍ ZAPOJENI MATICOVÉHO LED DISPLEJE ROZŠÍŘÍTE O PŘIPOJENÍ AKCELEROMETRU. V ZÁVISLOSTI NA POLOZE BUDE POSKYTOVAT DATA PRO POZICI ROZSVÍCENÉ DIODY NA MATICOVÉM DISPLEJI.

CO SE NAUČÍTE

- Zapojovat akcelerometr.
- 2 Spojení akcelerometru a maticového displeje.
- 3 Zpracovávat hodnoty z akcelerometru pro displej.




CO BUDETE POTŘEBOVAT


- 1 Maticový displej.
- 2 Desku Arduino.
- (3) Akcelerometr.
- 4 Kontaktní pole.
- 5 Vodiče typu zásuvka-zásuvka.




Maticový displej 8x8



Deska Arduino




ntaktní pole



celerome

RYCHLÝ ÚVOD ...

① Pokud nemáte sestavený obvod s maticovým displejem, tak v rámci opakování jej zapojte podle níže uvedeného schématu.



OTÁZKY PRO VÁS

- → Víte kde se můžete setkat se zařízením akcelerometr?
- → Víte, co akcelerometr měří?



KRÁTCE O AKCELEROMETRU


Akcelerometr je malé pohybové čidlo, které měří pohybové zrychlení a to nejlépe ve všech třech osách. Ze znalosti zrychlení a hmotnosti lze zjistit sílu působící na těleso.

Akcelerometry jsou vhodné nejen pro měření odstředivých a setrvačných sil, ale i pro určování pozice tělesa, jeho náklon nebo vibrace. Akcelerometry jsou dnes i v mobilních telefonech a využívají se v leteckém a automobilovém průmyslu.

Aby bylo možné definovat úhly akcelerometru ve třech rozměrech **pitch**, **roll** a **theta**, využívají se všechny tři výstupy akcelerometru. **Pitch** (ró), je definováno jako úhel vzhledem k ose X a země. **Roll** (fí) je definováno jako úhel vzhledem k ose Y a země. **Theta** je úhel vzhledem k ose Z - gravitace.

JAK ZAPOJIT AKCELEROMETR

2 Pokud máte zapojený maticový displej, připojte podle přiloženého schématu akcelerometr.



DEJTE SI POZOR

→ Zaměřte se zejména na správné zapojení napájení akcelerometru a datových pinů SDA a SCL.

PROGRAMOVÁNÍ

3 Otevřete si předchozí programový kód a uložte jej jako nový soubor. Tím si ušetříte práci a čas.



Pro co možná nejjednodušší programování akcelerometru ADXL 345 je vhodné použít některou z knihoven. Proto si ji na začátku programového kódu připojte. Použitá knihovna pro ADXL 345 je k dispozici na GitHub ke stažení.

4 Připojení knihoven pro práci s akcelerometrem je následující:

```
#include <Wire.h>
#include <ADXL345.h>
acc.read(&Xg, &Yg, &Zg);
```

5 Pro výpočet úhlů roll a pitch využijte následující programový zápis.

```
1 roll = (atan2(-Yg, Zg)*180.0)/M_PI;
2 pitch = (atan2(Xg, sqrt(Yg*Yg + Zg*Zg))*180.0)/M_PI;
```



- → A) Inovujte programový kód otevřeného programu tak, abyste aplikovali uvedený vzorec pro výpočet úhlů roll a pitch. Nezapomeňte definovat všechny proměnné.
- **(6)** Hotový program nahrajte do desky Arduino. Pokud je vše v pořádku, tak na pohyb akcelerometru je znázorněn na maticovém displeji pohybujícím se světlem.