
## ŘEŠENÍ ÚLOH

Úkol A)

Zapojení druhého tlačítka a naprogramování jeho chování.



```
#include <Servo.h>
 1
 2
     Servo myservo;
 3
 4
     int servoPin = 9;
 5
     int leftButton = 2;
 6
     int rightButton = 3;
     int servoPos = 90;
 7
 8
     int delayPeriod = 2;
 9
10
     void setup()
11
12
      myservo.attach(servoPin);
13
      myservo.write(servoPos);
      pinMode(leftButton, INPUT);
14
      pinMode(rightButton, INPUT);
15
16
17
18
     void loop()
19
      if(digitalRead(leftButton) == LOW)
20
21
       if(servoPos > 0)
22
23
24
          servoPos--;
25
26
        myservo.write(servoPos);
27
        delay(delayPeriod);
28
      }
29
30
      if(digitalRead(rightButton) == LOW)
31
32
       if(servoPos < 180)</pre>
33
       {
34
           servoPos++;
35
        myservo.write(servoPos);
36
37
        delay(delayPeriod);
38
      }
39
     }
```

## Úkol B)

Pro zapojení fotorezistorů je využit tzv. proudový dělič. Díky tomu využijeme jediný analogový vstup a celý příklad lze přirovnat k zapojení servomotoru s potenciometrem.

```
1
     #include <Servo.h>
 2
 3
     int sensorPin = A0;
 4
     int servoPin = 9;
 5
 6
     int sensorValue = 0;
 7
     int servoPos = 90;
 8
 9
     Servo myservo;
10
11
     void setup() {
       pinMode(sensorPin, INPUT);
12
13
       myservo.attach( servoPin );
     }
14
15
16
     void loop() {
17
       sensorValue = analogRead(sensorPin);
18
       if (sensorValue < 512 )</pre>
19
20
         if (servoPos < 180)</pre>
21
22
         {
23
            servoPos++;
24
         }
       }
25
26
      if (sensorValue > 512 )
27
28
29
         if (servoPos > 0)
30
         {
31
              servoPos--;
32
         }
33
34
35
       myservo.write(servoPos);
36
       delay(100);
37
     }
```