# PRACOVNÍ LIST – ULTRAZVUKOVÝ SENZOR

JEDNÍM Z MNOHA SENZORŮ V ROBOTICE JE ULTRAZVUKOVÉ ČIDLO, KTERÉ NALEZNE UPLATNĚNÍ V CELÉ ŘADĚ APLIKACÍ. JEHO PRINCIP JE POMĚRNĚ JEDNODUCHÝ A TVOŘÍ NEDOMYSLITELNOU ČÁST SENZORICKÉHO SUBSYSTÉMU.


### **CO SE NAUČÍTE**

- 1 Pochopení principu ultrazvukového senzoru.
- 2 Zapojení ultrazvukového senzoru.
- 3 Programování ultrazvukového senzoru.



### **CO BUDETE POTŘEBOVAT**

- 1 Ultrazvukové čidlo
- 2 Desku Arduino.
- 3 Kontaktní pole.
- 4 Vodiče typu zástrčka-zástrčka.



### OTÁZKA PRO VÁS

→ Věděli byste na jakém principu pracuje ultrazvukový senzor?




## A JDĚTE NA TO ...

① Podle přiloženého schématu zapojte obvod ultrazvukovým senzorem.

### **DEJTE SI POZOR**

→ Pozor si dejte zejména na zapojení pinů Trig a Echo.





2 Napište program, který zprovozní ultrazvukové čidlo, které bude zobrazovat vzdálenost od objektu.

```
1
     #define trigPin 2
    #define echoPin 3
2
     long duration;
3
     int distance;
4
5
6
     void setup() {
7
       pinMode(trigPin, OUTPUT);
8
       pinMode(echoPin, INPUT);
9
       Serial.begin(9600);
10
     }
11
12
    void loop() {
       digitalWrite(trigPin, LOW);
13
14
       delayMicroseconds(5);
15
       digitalWrite(trigPin, HIGH);
16
       delayMicroseconds(10);
17
       digitalWrite(trigPin, LOW);
       duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
18
       distance = duration * 0.034 / 2;
19
       Serial.print("Distance = ");
20
       Serial.print(distance);
21
       Serial.println(" cm");
22
23
       delay(50);
24
     }
```

#### OTÁZKA PRO VÁS

→ Dokázali byste vysvětlit vzorec, který vypočítává vzdálenost čidla od objektu?



- 3 Pokud máte program napsaný, tak jej nahrajte do desky Arduino.
- Spusťte sériový monitor a vyzkoušejte, zda čidlo reaguje na předměty, které umisťujete v různé vzdálenosti.



### ÚKOL PRO VÁS

→ Ověřte přesnost ultrazvukového senzoru. Postupně pokládejte libovolný předmět před senzor v různých vzdálenostech. Měřte tuto vzdálenost pravítkem. Naměřené hodnoty porovnávejte se zobrazenými daty na sériovém monitoru. Údaje pro porovnání zadávejte do tabulky.