

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека (часть 5)

Дисциплина – Безопасность жизнедеятельности Преподаватель – Дегтерев Б.И.



Вопросы лекции

Световая среда. Фотометрические величины и светотехнические понятия. Характеристики работоспособности органов зрения. Производственное освещение. Требования к производственному освещению, классификация

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

$$\rho + \alpha + \tau = 1$$

Световой поток Ф

$$\Phi = \frac{dQ}{d\tau}$$


Ед. измерения – люмен (лм). Световой поток лампы ЛН



мощностью 100 Вт – 1300 лм, лампы ЛД мощностью 26 Вт – 1600 лм, Солнца – 3,8·10²⁸ лм

Сила света *I*

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega}$$



Ед. измерения – кандела (кд), т.е. лм / ср; Ω (телесный угол) = 0...4π ср (стерадиан) Сила света лампы ЛН мощностью 100 Вт – 100 кд, лампы ЛД мощностью 20 Вт – 100 кд

Освещенность Е


$$E = \frac{d\Phi}{dS}$$




Ед. измерения – люкс (лк), т.е. лм / м² S – площадь освещаемой поверхности, м² Освещенность светом небосвода – от 2 до 25000 лк

Яркость L

Яркость L





σ – площадь видимой поверхности, т.е.
проекции излучающей поверхности на плоскости, [⊥] -ной оси наблюдения, м²

Ед. измерения – кд / м²

Яркость дисплея $L = 200...300 \ кд / м^2$

Коэффициент отражения р

$$\rho = \frac{\Phi_{omp.}}{\Phi_{nad.}}$$

Ф_{отр.} – отраженный поверхностью световой поток, лм;

Ф_{пад.} – падающий на поверхность световой поток, лм.

Основные понятия:

- Объект различения
- Фон:

```
темный при \rho < 0,2; средний при \rho = 0,2...0,4; светлый при \rho > 0,4
```


- Рабочая поверхность
- Условная рабочая поверхность (h = 0,8 м)

Контраст К

 L_{o6} — яркость объекта различения, кд / м² L_{ϕ} яркость фона, кд / м² Контраст: малый при К < 0,2;


средний при К = 0,2...0,5;

$$K = \frac{\left| \left(L_{o6} - L_{\phi} \right) \right|}{L_{\phi}}$$



Видимость V

$$V = \frac{K}{K_{nop}}$$



К – действительный контраст объекта различения и фона;

К_{пор} – пороговый или наименьший различимый глазом контраст, при незначительном уменьшении которого объект становится неразличим на этом фоне

Показатель ослепленности Ро

$$P_o = \left(\frac{V_1}{V_2} - 1\right) \cdot 1000$$

V₁ – видимость объекта при экранировании;

 V_2 – видимость объекта при наличии ярких

источников в поле зрения





Коэффициент пульсации освещенности К_п

$$K_n = \left[\frac{(E_{\text{max}} - E_{\text{min}})}{2E_{cp}}\right] \times 100\%$$

 E_{max} — максимальная освещенность, лк E_{min} — минимальная освещенность, лк E_{cp} — средняя освещенность, лк



Коэффициент естественной освещенности КЕО

$$KEO = \frac{E_{_B}}{E_{_H}} \cdot 100\%$$

E_в – освещенность внутри здания, лк E_н – наружная освещенность, лк



ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

▶ Острота зрения — чувствительность зрительного анализатора, отражающая способность различать границы и детали видимых объектов; определяется по минимальному угловому расстоянию между двумя точками, при котором они воспринимаются раздельно.

Порог остроты зрения: ~ 1'



Поле зрения – участок пространства,
зрительно воспринимаемый человеком при отсутствии движений глазами и головой



ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- > Время адаптации: $\tau_{\partial H}$ ≤ 3 мин.; τ_{HOY} = 30...90 мин.
- > Латентный период зрительной реакции: $\tau_{nom.} = 160...240 \text{ мс}$
- > Критическая частота слияния мельканий: $f_{\kappa\rho} = 20...25 \, \Gamma$ ц

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- ❖Расстройство и ухудшение зрения
- ❖ Светобоязнь (слезоточение, воспалительные заболевания слизистой оболочки, роговицы или радужной оболочки глаз)
- ❖Потеря ориентировки, травматизм
- ***** Аварии
- **❖**Пожары, взрывы

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Требования к системам освещения

- ❖ Соответствие освещенности характеру зрительной работы
- ❖Равномерное распределение яркости на рабочей поверхности
- ❖Отсутствие резких теней на рабочих поверхностях
- ❖Постоянство освещенности во времени
- ❖Правильная цветопередача
- ❖ Электро-, взрыво- и пожаробезопасность
- ❖ Экономичность

ПОКАЗАТЕЛИ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

- 1) коэффициент естественной освещенности КЕО, %;
- 2) освещенность рабочей поверхности Е, лк;
- 3) показатель ослепленности Р, отн. ед.;
- 4) коэффициент пульсации освещенности К_п, %:
- 5) отраженная блескость;
- 6) яркость L, кд/м²;
- 7) неравномерность распределения яркости С, отн. ед.

производственное освещение


***** Естественное:

- ▶ боковое
- > верхнее
- ➤ комбинированное

«Искусственное:

- ➤ общее (равномерное, локализованное)
- *≻* местное
- ➤ комбинированное
- **«** Совмещенное





производственное освещение

- **«Рабочее:** *E* ≥ 2 лк
- *** Освещение безопасности (аварийное):** *E* ≥ 2 лк
- **‡Дежурное (охранное):** *E* ≥ 0,5 лк
- **❖ Эвакуационное:** *E* ≥ 0,5 лк внутри здания,
 - Е ≥ 0,2 лк вне здания



