## Einführung in ROS und die PSES-Plattform



Projektseminar Echtzeitsysteme WS2016/17



#### Was ist ROS?



- Metabetriebssystem f
  ür Roboter
  - → Läuft auf Linux (Ubuntu)
  - Hardwareabstraktion
  - Bereitstellung häufig benötigter Funktionen
  - Kommunikation zwischen Prozessen (Nodes)
  - → Paketverarbeitung und Building-Tools
- Verteilbar auf mehrere Systeme in einem Netzwerk
- Bietet verschiedene Analysewerkzeuge (Netzwerktopologie und -traffic)
- Open-Source-Bibliothek für typische Probleme in der Robotik
- Unterstützt verschiedene Programmiersprachen (C/C++, Python, Java)



#### Was ist ROS nicht?



- Ein "echtes" Betriebssystem
- Eine Programmiersprache
- Eine Entwicklungsumgebung (IDE)
- Eine Architektur die harte Echtzeitbedingungen erfüllt

#### Was haben wir von ROS?



# Abstraktion

#### **Anwendungen**

Folgen einer Wand, autonome Navigation- / Erkundung, Folgen einer Fahrspur, etc.

#### **Funktionalitäten**

Navigation, Steuerung, Wahrnehmung, etc.

#### **Bibliotheken**

Tf, opency, pcl, Gerätetreiber, serielle Kommunikation, etc.

#### Hauptfunktionen


Paket- und Build-Tools, Kommunikationsinfrastruktur, etc.

- Verschiedene Abstraktionsniveaus
  - Erleichtert Entwicklung und Wartung
- Einheitliche Schnittstellen zwischen und innerhalb der Schichten
  - → Wiederverwendbarkeit von Paketen



#### Was haben wir von ROS?






- Verschiedene Abstraktionsniveaus
  - → Erleichtert Entwicklung und Wartung
- Einheitliche Schnittstellen zwischen und innerhalb der Schichten
  - → Wiederverwendbarkeit von Paketen



#### **Aufbau von ROS**



- ROS-Core (wird immer benötigt)
  - → ROS-Master: steuert Kommunikation zwischen Prozessen, registriert und kennt die Namen der ROS-Graph Knoten
  - → ROS-Graph (Peer-To-Peer-Netzwerk von Prozessen)
  - Parameter Server (speichert Parameter und andere Daten)
  - → Rosout (ein "cout" für ROS)
- ROS-Graph Komponenten
  - → Nodes (übers ROS-Netzwerk verteilte Prozesse)
  - Topics (asynchrone many-to-many Kommunikation mit Publishern und Subscribern)
  - → Services (synchrone one-to-many Kommunikation für einfache Funktionen)
  - Parameter (Konfigurations- und Initialisierungseinstellungen auf dem Parameter Server)



#### **ROS Nodes**



- Unabhängige Prozesse im ROS-Netzwerk
- Kommunizieren über Topics
  - → Publisher-Objekte zum Senden auf Topics
  - → Subscriber-Objekte zum Empfangen von Topics (asynchron über Callbacks)
- Darin werden entwickelte Module ausgeführt
- Für Module gilt: so wenig ROS-Abhängigkeiten wie möglich in eure Algorithmen
- Die Nodes sind nur ein Interface für eure Module ins ROS-Netzwerk

#### **Erstellen von Nodes**



```
1 #include "ros/ros.h"
 2 #include "std msgs/String.h"
 3 #include <string>
 4 #include <sstream>
 6 std::string received;
 8 void chatterCallback(const std_msgs::String::ConstPtr& call){
           received = call->data:
10 }
11
12 int main(int argc, char **argv)
13 {
14
15
    ros::init(argc, argv, "nodel");
16
17
    ros::NodeHandle n:
18
19
    ros::Publisher chatter pub = n.advertise<std msgs::String>("nodel/chatter", 10);
    ros::Subscriber chatter_sub = n.subscribe<std_msgs::String>("node2/chatter", 10, chatterCallback);
20
21
22
    ros::Rate loop rate(10);
23
    int count = 0;
    while (ros::ok())
24
25
26
27
      std_msgs::String msg;
28
29
       std::stringstream ss;
30
       ss << "Nodel: -hello world- count:" << count;
31
       msg.data = ss.str();
      chatter pub.publish(msg);
32
33
      count++;
34
35
       ROS INFO("%s", received.c str());
36
37
       ros::spinOnce();
38
39
      loop rate.sleep();
40
41
42
43
    return 0;
44 }
```

#### Compilen der Nodes mit CMake



```
1 cmake minimum required(VERSION 2.8.3)
2 project(example)
4 ## Find catkin and any catkin packages
5 find package(catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp rospy std msgs)
7 ## Declare ROS messages and services
9 ## Generate added messages and services
10
11 ## Declare a catkin package
12 catkin package()
13
14 ## Build talker and listener
15 include directories(include ${catkin INCLUDE DIRS})
16
17 add executable(nodel src/nodel.cpp)
18 target link libraries(nodel ${catkin LIBRARIES})
19
20 add executable(node2 src/node2.cpp)
21 target link libraries(node2 ${catkin LIBRARIES})
```

CMakeList.txt immer im Hauptverzeichnis eines Paketes



#### Starten von Nodes



- Manuelle Variante:
  - 1. ROS-Core starten mit "roscore"
  - 2. ROS-Node 1 starten mit "rosrun example node1"
  - 3. ROS-Node 2 starten mit "rosrun example node2"
    - → Mühsam mit vielen Nodes
- automatische Variante mit einem Launch-File:

- Wird mit "roslaunch example <filename>.launch" aufgerufen
- Launch-Files werden nach Konvention in "<package\_name>/launch" abgelegt
- Mit der Endung "launch"



#### Nützliche ROS Core-Bibliotheken



- TF (Transformation) → http://wiki.ros.org/tf
  - → Hilft bei der Transformation von Punkten in verschiedene Koordinatensysteme
- Navigation Stack → http://wiki.ros.org/navigation
  - → Vorraussetzung für Wegplanung und autonom. Navigation
  - Benötigt Odometrie (Positionsbestimmung)
  - → Benötigt eine Karte (z.B. mit dem Paket "map\_server")
  - → Benötigt einen Laserscan o.ä.
- Dynamic\_reconfigure → http://wiki.ros.org/dynamic\_reconfigure
  - Nutzt den Parameter Server um Variablen in Nodes zu setzen
  - → Werte können geändert werden ohne neues Compilen
  - → Zur Laufzeit (rqt\_reconfigure) oder beim Start (Launch-File)



#### **Verteilung auf mehrere Systeme**



- System A: ist der ROS-Master
- System B: ist das neue System
- 1) ROS über die IP-Adresse des Systems A informieren: Dafür muss man bei jedem neuen Terminal-Fenster im System A den folgenden Befehl tätigen export ROS\_IP="ipA" und export ROS\_HOSTNAME="ipA" → dabei ist <ipA> der IP-Adresse des Systems A
- 2) Bei B die URI des Masters in jedem neuen Terminal mit export ROS\_MASTER\_URI = "http://<ipA>:11311/" setzen, sowie export ROS\_IP="ipB" und ROS\_HOSTNAME="ipB" → wobei <ip> wiederum der IP-Adresse des Systems A und <ipB> der IP des Systems B entspricht

#### Abschließende Empfehlungen




- Tutorials auf der ROS-Wiki lesen → http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials
  - → Besonders wichtig ist dabei:
  - → Erstellen/Reparieren eines catkin workspace
  - → Erstellen eines ROS-Paketes im workspace
  - → Installieren von neuen Paketen
- Weiterführende Tutorials
  - Aufsetzen eines Navigational Stacks → http://wiki.ros.org/navigation/Tutorials
  - Visualisierung → http://wiki.ros.org/rviz/Tutorials
  - Verteilung auf mehrere Systeme → http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/MultipleMachines
  - Generierung von selbstdefinierten ROS-Messages http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/DefiningCustomMessages
  - Aufnahme und "offline" Wiedergabe von Topics → <a href="http://wiki.ros.org/rosbag/Tutorials">http://wiki.ros.org/rosbag/Tutorials</a>



#### **PSES-Plattform**





#### **PSES-Plattform**



- µController-Board
  - STM32 μController (ARM-Cortex M4 mit FPU)
  - Kommunikation mit dem Mainboard via UART
  - Sensorinformation wird gruppiert verschickt
  - Mit einfachen Kommandos konfigurierbar
  - Quellcode, Doku und Datasheets → https://github.com/tud-pses/ucboard
- Mainboard
  - Mitac PD10BI MT Thin Mini-ITX
  - Intel CeleronJ Quadcore 2.0Ghz (2.4Ghz Burst)
  - Intel HD Onboard Grafikkarte (unterstützt OpenCL)
  - 8 GB DDR3-1600 RAM
  - 60 GB SSD
  - Intel Dual Band Wireless AC Netzwerkadapter
  - Betriebssystem Lubuntu 14.04 LTS (64Bit)
    - Username: pses
    - Password: letmein
  - ROS Indigo (Aktualisierung nicht empfohlen)





- pses\_basis ROS-Paket → https://github.com/tud-pses/PSES-Basis
  - Node: car\_handler
    - Abstrahiert die Kommunikation mit dem μController
    - Published die gesammelten Sensordaten auf dem Topic "pses\_basis/sensor\_data"

```
PsesHeader header
float32 accelerometer_x
float32 accelerometer_y
float32 accelerometer_z
float32 angular_velocity_x
float32 angular_velocity_y
float32 angular_velocity_z
float32 hall_sensor_dt
float32 hall_sensor_dt-full
uint32 hall_sensor_count
float32 range_sensor_front
float32 range_sensor_left
float32 range_sensor_right
float32 system_battery_voltage
float32 motor_battery_voltage
```





- pses\_basis ROS-Paket → https://github.com/tud-pses/PSES-Basis
  - Node: car\_handler
    - Abstrahiert die Kommunikation mit dem µController
    - Published die gesammelten Sensordaten auf dem Topic "pses\_basis/sensor\_data"
    - Subscribed das Topic "pses\_basis/command" für Steuerbefehle and die Lenkung oder den Antrieb

PsesHeader header

2 bool reset

3 int16 steering\_level

4 int16 motor\_level

5 bool enable\_kinect




- pses\_basis ROS-Paket → https://github.com/tud-pses/PSES-Basis
  - Node: car\_odometry
    - Berechnet aus den Drehraten  $\omega_x$ ,  $\omega_y$ ,  $\omega_z$  die Lagewinkel Roll, Pitch und Yaw  $\rightarrow$  Topic "pses\_basis/car\_info"
    - Drehraten sind nur mit einem einfachen Komplementärfilter gefiltert um das Klettern der Winkel zu reduzieren (noch nicht perfekt)
    - Berechnung Geschwindigkeit und gefahrener Strecke anhand des Hall-Sensors → Topic "pses\_basis/car\_info"
    - Berechnung der Odometrie aus Lagewinkeln und zurückgelegter Strecke → Topic "odom"

std\_msgs/Header header
string child\_frame\_id
geometry\_msgs/PoseWithCovariance pose
geometry\_msgs/TwistWithCovariance twist

geometry\_msgs/Point position geometry\_msgs/Quaternion orientation

geometry\_msgs/Twist twist ← float64[36] covariance

- PsesHeader header
  float32 roll
  float32 pitch
  float32 yaw
  float32 driven\_distance
  - float32 speed



float64 x float64 y float64 z float64 w


float64 x float64 y

float64 z

geometry\_msgs/Vector3 linear geometry\_msgs/Vector3 angular




- pses\_basis ROS-Paket → https://github.com/tud-pses/PSES-Basis
  - Node: car\_dashboard car\_info






- pses\_basis ROS-Paket → https://github.com/tud-pses/PSES-Basis
  - Node: car\_dashboard



### **PSES-Basis Kommunikation**







- pses\_basis ROS-Paket → https://github.com/tud-pses/PSES-Basis
  - Bedienung:
    - Zuerst "sudo su"
    - Start via Launchfile → "roslaunch pses\_basis pses\_basis.launch"
    - Beenden mit "strg+c" im Terminal





- pses\_simulation ROS-Paket → https://github.com/tud-pses/PSES-Basis
  - Node: simulation\_control
    - Subscribed das Topic "pses\_basis/command" für Steuerbefehle and die Lenkung oder den Antrieb
    - Published auf dem Topic "pses\_basis/sensor\_data" synthetische Sensordaten
    - Published auf dem Topic "pses\_basis/car\_info" Roll,
       Pitch, Yaw, gefahrene Distanz und Geschwindigkeit
      - → Berechnet aus einem Modell des Autos
    - Berechnet zu jedem Zeitschritt die Odometrie eines Modells anhand von Steuereingaben





- pses\_simulation ROS-Paket → https://github.com/tud-pses/PSES-Basis
  - Node: simulation\_usscan
    - Simuliert die Ultraschallsensoren
    - Benutzt dafür Odometrie aus simulation\_control
    - An der Position des Roboters wird eine Karte in Blickrichtung des Sensors abgetastet
    - Published auf dem Topics "front us range",
       "left\_us\_range" und "right\_us\_range" synthetische

Sensordaten

uint8 ULTRASOUND=0 uint8 INFRARED=1 std\_msgs/Header header uint8 radiation\_type float32 field\_of\_view float32 min\_range float32 max\_range float32 range





- pses\_simulation ROS-Paket → https://github.com/tud-pses/PSES-Basis
  - Node: simulation\_laserscan
    - Simuliert einen Laserscan
    - Benutzt dafür Odometrie aus simulation control
    - An der Position des Roboters wird eine Karte in Blickrichtung des Sensors über das komplette Field of View abgetastet
      - → wie in usscan nur mit mehr/Entfernungswerten
    - Published auf dem Topic "scan" synthetische Sensordaten eines Laserscanners

std\_msgs/Header header float32 angle\_min float32 angle\_max float32 angle\_increment float32 time\_increment float32 scan\_time float32 range\_min float32 range\_max float32[] ranges float32[] intensities




- pses\_simulation ROS-Paket → https://github.com/tud-pses/PSES-Basis
  - Node: simulation\_dashboard
    - Einfache GUI zur Kontrolle → wie bei car\_dashboard
  - Node: simulation\_measurement
    - Zum Aufzeichnen des zurückgelegten Pfades gedacht
    - Ausgabe in "pses\_simulation/data/output/" als .png-Datei




## **PSES-Simulation Visualisierung in Rviz**





## **PSES-Simulation Kommunikation**







- pses\_simulation ROS-Paket → https://github.com/tud-pses/PSES-Basis
  - Bedienung:
    - Start via Launchfile → "roslaunch pses\_simulation simulation.launch"
    - Beenden mit "strg+c" im Terminal
    - Verwenden einer anderen Karte durch ersetzen im Verzeichnis "pses\_simulation/data/map/"
    - Alternative Karten in "pses\_simulation/data/map/alternative maps/"
    - Im Allgemeinen bedient Simulation die selben Schnittstellen wie Basis
      - Pakete die in der Simulation funktionieren sollten auch auf Basis funktionieren



#### CarControl-App (1/2)




 Eine Android-App zur Fernsteuerung des Roboters und Darstellung der gesammelten Sensordaten wird bereitgestellt

→ https://github.com/tud-pses/CarControl-App

- Einige Bugs werden noch beseitigt
  - Updates werden in der Repository hochgeladen

#### Voraussetzungen


- Android 4.0+
- Zuverlässige WLAN-Verbindung
  - eduroam:)
  - Mobile Hotspot
  - Verbindung über eigenen Router
  - Ad-hoc-Netz (Nur für gerootete Geräte)



#### CarControl-App (2/2)



- Die App ist mit ROS integriert und agiert als ein ROS-Node, der über die WLAN-Verbindung mit dem ROS-Master auf dem Mainboard kommuniziert
- Die App lässt sich als Alternative zum ROS-Node "car\_dashboard" verwenden



[Darstellung der Sensordaten]



#### **Letzte Hinweise**



- Alle Folien, die Pakete und die Doku zum Board
  - https://github.com/tud-pses
- Doku zum Basispaket ist noch in Arbeit
- Code noch unkommentiert
- Bei Problemen und Fragen → Email an uns
  - Nicolas: aceronicolas@hotmail.com
  - Sebastian: sebastian.ehmes@gmx.de

Danke für die Aufmerksamkeit! Fragen ?

