

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 02_Réseau	Date de création : 22/08/2025	Nombre de page : 5
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : CIS-SWI-CFG	Configuration Initiale et Sécurisation d'un Switch Cisco		

Table des matières

1. Objectif.....	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Topologie Cible	1
4. Procédure de Configuration	2
4.1. Accès et Modes de Configuration	2
4.2. Configuration de Base	2
4.3. Configuration de l'Horloge	2
4.4. Sécurisation des Accès (Mots de Passe)	3
4.5. Mise en Place de l'Accès à Distance Sécurisé (SSH)	3
4.6. Configuration de l'Interface de Gestion (SVI)	4
4.7. Sauvegarde de la Configuration.....	4
5. Vérifications.....	5

1. Objectif

L'objectif de cette procédure est de réaliser la configuration initiale d'un switch Cisco sorti d'usine. Nous allons le nommer, le sécuriser avec des mots de passe, configurer un accès pour l'administration à distance via SSH, et sauvegarder la configuration pour qu'elle persiste après un redémarrage.

2. Contexte et Justification

Un équipement réseau non configuré est une porte ouverte sur le réseau. Il est anonyme, accessible par n'importe qui via une simple connexion console, et ne peut pas être géré à distance. Cette procédure est le strict minimum à appliquer à **tout nouvel équipement** pour garantir son intégrité, sa traçabilité et permettre son administration efficace au quotidien.

3. Topologie Cible

Pour cette procédure dans Packet Tracer, nous utiliserons une topologie très simple :

- **1x Switch Cisco 2960** (ou modèle similaire).

Configuration Initiale et Sécurisation d'un Switch Cisco

- **1x PC** qui servira de console d'administration.

Le PC est connecté de deux manières au switch :

- Avec un **câble console** (bleu clair) pour réaliser la configuration initiale.
- Avec un **câble Ethernet** (droit) du PC vers un port du switch (ex: FastEthernet0/1) pour tester la connexion à distance à la fin.



4. Procédure de Configuration

Connectez-vous au switch via le câble console et ouvrez le terminal sur le PC.

4.1. Accès et Modes de Configuration

1. Passez en mode privilégié, qui permet de voir la configuration, avec la commande **enable**.
2. Passez en mode de configuration globale, qui permet de modifier la configuration, avec la commande **configure terminal**.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

4.2. Configurations de Base

1. Définissez le nom d'hôte du switch avec la commande **hostname**.
2. Créez une bannière d'avertissement qui s'affichera à chaque connexion avec la commande **banner motd # ACCES RESERVE AU PERSONNEL AUTORISE #**.
3. Pour désactiver la recherche DNS automatique lorsque vous tapez une commande incorrecte (ce qui peut "geler" le terminal pendant de longues secondes), utilisez la commande **no ip domain-lookup**.

```
SW-Usine(config)#hostname Switch
Switch(config)#hostname SW-Usine
SW-Usine(config)#banner motd # ACCES RESERVE AU PERSONNEL AUTORISE #
SW-Usine(config)#no ip domain-lookup
SW-Usine(config)#
```

4.3. Configuration de l'Horloge

Justification : Des horodatages précis sont essentiels pour analyser les journaux système (syslog), suivre les événements de sécurité et dépanner les pannes réseau.

Configuration Initiale et Sécurisation d'un Switch Cisco

1. Assurez-vous d'être en mode privilégié (l'invite doit se terminer par #). Si vous êtes en mode de configuration, tapez **exit**.
2. Réglez l'heure, la date et l'année avec la commande **clock set HH:MM:SS Jour Mois Année**. Le mois doit être en anglais (les 3 premières lettres)
3. Par exemple, pour le 23 août 2025 à 10:15:00, la commande serait : **clock set 10:15:00 23 Aug 2025**.
4. Vérifiez que l'heure a été correctement enregistrée avec la commande **show clock**.

```
SW-Usine(config)#exit
SW-Usine#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-Usine#clock set 10:15:00 23 Aug 2025
SW-Usine#show clock
10:15:2.697 UTC Sat Aug 23 2025
SW-Usine#
```

4.4. Sécurisation des Accès (Mots de Passe)

1. Passez (ou retournez) en mode de configuration globale avec la commande **configure terminal**.
2. Définissez un mot de passe chiffré pour l'accès au mode privilégié avec la commande **enable secret btsnathan**.
3. Entrez dans la configuration de la ligne console physique avec la commande **line console 0**.
4. Définissez son mot de passe avec **password consolepass**.
5. Activez la vérification du mot de passe à la connexion avec **login**, puis quittez le mode de configuration de ligne avec **exit**
6. Entrez dans la configuration de la ligne d'accès virtuelle avec la commande **line vty 0 4**.
7. Définissez son mot de passe avec **password vtypass**.
8. Activez la vérification du mot de passe à la connexion avec **login**, puis quittez le mode de configuration de ligne avec **exit**
9. Chiffrez les mots de passe en clair dans la configuration (comme consolepass) avec la commande **service password-encryption**.

```
SW-Usine(config)#enable secret btsnathan
SW-Usine(config)#line console 0
SW-Usine(config-line)#password consolepass
SW-Usine(config-line)#login
SW-Usine(config-line)#exit
SW-Usine(config)#line vty 0 4
SW-Usine(config-line)#password vtypass
SW-Usine(config-line)#login
SW-Usine(config-line)#exit
SW-Usine(config)#service password-encryption
SW-Usine(config)#
```

4.5. Mise en Place de l'Accès à Distance Sécurisé (SSH)

1. Définissez un nom de domaine local (obligatoire pour générer les clés de chiffrement) avec la commande **ip domain-name bts-sio.lan**.

Configuration Initiale et Sécurisation d'un Switch Cisco

2. Générez les clés de chiffrement RSA avec la commande **crypto key generate rsa**. Quand il vous demande la taille, entrez **1024** et validez.
3. **Forcez l'utilisation de la version 2 de SSH**, qui est beaucoup plus sécurisée que la version 1, avec la commande **ip ssh version 2**.
4. Créez un utilisateur local pour la connexion SSH avec la commande **username admin secret sshpass**.
5. Entrez dans la configuration des lignes d'accès virtuelles (pour SSH/Telnet) avec la commande **line vty 0 15**.
6. Indiquez au switch d'utiliser la base de données locale des utilisateurs pour l'authentification avec la commande **login local**.
7. N'autorisez que les connexions SSH (bloquant ainsi Telnet, non sécurisé) avec la commande **transport input ssh**, puis quittez ce mode avec **exit**.

```
SW-Usine(config)#ip domain-name bts-sio.lan
SW-Usine(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named SW-Usine.bts-sio.lan .
% Do you really want to replace them? [yes/no]: y
The name for the keys will be: SW-Usine.bts-sio.lan
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

SW-Usine(config)#ip ssh version 2
*Aug 23 10:30:9.717: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SW-Usine(config)#username admin secret sshpass
SW-Usine(config)#line vty 0 15
SW-Usine(config-line)#login local
SW-Usine(config-line)#transport input ssh
SW-Usine(config-line)#exit
SW-Usine(config)#
```

4.6. Configuration de l'Interface de Gestion (SVI)

1. Entrez dans la configuration de l'interface virtuelle du VLAN 1 avec la commande **interface Vlan1**.
2. Assignez une adresse IP et un masque de sous-réseau à cette interface avec la commande **ip address 192.168.1.254 255.255.255.0**.
3. Activez l'interface avec la commande **no shutdown**, puis quittez ce mode avec **exit**.

```
SW-Usine(config)#interface vlan1
SW-Usine(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
SW-Usine(config-if)#no shutdown

SW-Usine(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
SW-Usine(config-if)#exit
SW-Usine(config)#
```

4.7. Sauvegarde de la Configuration

1. Revenez au mode privilégié avec la commande **end**.

Configuration Initiale et Sécurisation d'un Switch Cisco

2. Copiez la configuration actuelle (en mémoire vive) vers la configuration de démarrage (qui persistera après un redémarrage) avec la commande **copy running-config startup-config**. Validez en appuyant sur **Entrée**.

```
SW-Usine(config)#end
SW-Usine#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-Usine#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW-Usine#
```

5. Vérifications

1. **Vérifier la configuration** : Dans la console, tapez **show running-config** pour voir toutes les commandes que vous avez appliquées.
2. **Configurer le PC** : Allez sur le bureau du PC dans Packet Tracer, ouvrez « IP Configuration » et donnez-lui une adresse IP dans le même réseau (ex: 192.168.1.10, masque 255.255.255.0).

IPv4 Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0

3. **Tester la connectivité réseau** : Sur le PC, ouvrez « Command Prompt » et tapez la commande **ping 192.168.1.254**. Vous devez obtenir une réponse.

```
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

4. **Tester la connexion SSH** : Dans le même « Command Prompt », lancez la connexion SSH avec la commande **ssh -l admin 192.168.1.254**. Le switch doit vous demander le mot de passe (sshpas). Une fois connecté, la bannière MOTD s'affiche.

```
C:\>ssh -l admin 192.168.1.254

Password:

  ACCES RESERVE AU PERSONNEL AUTORISE

SW-Usine>
```