
#### รายงานผลการทดลอง : 3HA04: Musicbox FPGA

### **ผลการทดลองCheckpoint #1** (รหัสนักศึกษา 3 ตัวสุดท้าย = 066 E5 A4 A4)


โมดูลนี้ชื่อว่า musicbox ทำหน้าที่สร้างสัญญาณ square waveออกมาจากการกดปุ่มสวิตช์ (sw1, sw2, sw3) เพื่อ ผ่านขา out\_sig




รูปที่ 1 code muscibox CP.1

- parameter note\_E = 50000000/(659\*2); → ความถี่ ~659 Hz (โน้ต E5)
- parameter note A = 50000000/(440\*2); → ความถี่ ~440 Hz (โน้ต A4)
- cnt\_val ขนาด 16 บิตเก็บการนับ clock
- \* เนื่องจากไม่ได้ทำการถ่าย Pin planner ไว้ จึงจะทำเป็น Table ให้แทน


- 1. Clock: ทำงานตามขอบขาขึ้น (posedge clk)
- 2. Counter (cnt\_val) จะนับจำนวนรอบ clock
- 3. ถ้า counter ถึงค่าที่กำหนดตาม note  $\longrightarrow$  จะ กลับค่า out sig (toggle) เพื่อสร้างคลื่นสี่เหลี่ยม.
- 4. การเลือกโน้ตขึ้นอยู่กับการกดสวิตช์:
- o sw1  $\rightarrow$  โน้ต E5
- o sw2 & sw3 → โน้ต A4
- o ไม่กดเลย → reset counterและ out sig = 1



| Pin planner |     |  |
|-------------|-----|--|
| Clk         | 17  |  |
| Sw1 (S5)    | 125 |  |
| Sw2 (S6)    | 139 |  |
| Sw3 (S7)    | 141 |  |



รูปที่ 2 signal note A4



รูปที่ 3 signal note E5

## **ผลการทดลองCheckpoint #2** (รหัสนักศึกษา 3 ตัวสุดท้าย = 066 E5 A4 A6) ส่งเสียงออกทาง buzzer ทั้ง3ตัว

```
parameter G4 = 500000000/392/2;
parameter A4 = 50000000/440/2;
parameter B4 = 50000000/493.88/2;
parameter C5 = 50000000/523.25/2;
parameter D5 = 50000000/587.33/2;
parameter E5 = 50000000/659.25/2;
parameter F5 = 50000000/698.46/2;
parameter G5 = 500000000/783.99/2;
parameter A5 = 50000000/880/2;
parameter B5 = 50000000/987.77/2;
parameter C6 = 50000000/1046.50/2;
parameter D6 = 50000000/1174.66/2;
parameter E6 = 50000000/1318.5/2;
parameter F6 = 50000000/1396.92/2;
parameter G6 = 50000000/1567.98/2;
parameter A6 = 50000000/1760/2;
parameter B6 = 50000000/1975.54/2;
reg [25:0] counterl, counter2, counter3;
reg spkl_out, spk2_out, spk3_out;
assign spkl = spkl out;
assign spk2 = spk2 out;
assign spk3 = spk3 out;
assign outF = clk;
// Logic for spkl
always @(posedge clk) begin
    if (swl == 0) begin
        if (counterl == 0) begin
            spkl out <= ~spkl out;
            if (updown == 0) begin
                counter1 <= E5 - 1;
            end else begin
                counterl <= E6 - 1;
        end else begin
            counter1 <= counter1 - 1;
        end
    end else begin
        spkl out <= 0;
        counterl <= 0;
    end
```

รูปที่ 5 code Speaker 1

โมดูล musicbox สร้างเสียงจาก 3 ปุ่มกด (sw1, sw2, sw3) ออก ที่ 3 buzzer (spk1, spk2, spk3)

มีสวิตช์ 1 บิตชื่อ updown ที่ เลือกระดับเสียง (octave):

- O updown = 0 → เล่นชุดโน้ต "ต่ำ": E5, A4, A5
- O updown =  $1 \rightarrow$ ยกขึ้น "สูง" อีกหนึ่งระดับ: E6, A5, A6

```
// Logic for spk2
always @(posedge clk) begin
    if (sw2 == 0) begin
        if (counter2 == 0) begin
             spk2_out <= ~spk2_out;</pre>
             if (updown == 0) begin
                 counter2 <= A4 - 1;</pre>
             end else begin
                 counter2 <= A5 - 1;</pre>
             end
        end else begin
             counter2 <= counter2 - 1;</pre>
        end
    end else begin
        spk2_out <= 0;
        counter2 <= 0;</pre>
    end
end
// Logic for spk3
always @(posedge clk) begin
    if (sw3 == 0) begin
        if (counter3 == 0) begin
             spk3_out <= ~spk3_out;</pre>
             if (updown == 0) begin
                 counter3 <= A5 - 1;
             end else begin
                 counter3 <= A6 - 1;</pre>
             end
        end else begin
             counter3 <= counter3 - 1;</pre>
    end else begin
        spk3_out <= 0;
        counter3 <= 0;</pre>
end
```

รูปที่ 4 note + code Speaker 1และ2

## 1. ลำโพง spk1 (เล่นโน้ต E5 หรือ E6)

- ถ้ากด sw1  $\rightarrow$  จะเล่นเสียง E5 (659 Hz) ถ้า updown=0 หรือ E6 (1319 Hz) ถ้า updown=1
- ถ้าไม่กดสวิตช์ → เอาต์พุตเป็น 0 (ไม่มีเสียง)

## 2. ลำโพง spk2 (เล่นโน้ต A4 หรือ A5)

• ถ้ากด sw2 → จะเล่นเสียง **A4 (440 Hz)** หรือ **A5 (880 Hz)** ตามค่า **updown** 

## 3. ลำโพง spk3 (เล่นโน้ต A5 หรือ A6)


• ถ้ากด sw3 → จะเล่นเสียง A5 (880 Hz) หรือ A6 (1760 Hz) ตามค่า updown

### 4. หลักการทำงานโดยรวม

- เมื่อกดสวิตช์ → ตัวนับ (counter) จะเริ่มทำงาน
- ตัวนับนับถอยหลังจนเหลือศูนย์ → toggle ค่าเอาต์พุต (spkX\_out)
- การ toggle ทำให้เกิด Square wave ที่ความถี่ตามโน้ต
- ใช้สวิตซ์ updown ในการสลับอ็อกเทฟ (ต่ำ/สุง)
- ถ้าไม่กดสวิตช์ → ตัวนับและเอาต์พุตถูกรีเซ็ต (ไม่มีเสียง)
- สามารถกดหลายสวิตช์พร้อมกันได้ ทำให้ได้หลายเสียง (polyphony)

| เสียง | สัญลักษณ์ | ความถี่ | สัญลักษณ์ | ความถี่ | สัญลักษณ์ | ความถี่ |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| "Do"  | C4        | 261.63  | C5        | 523.25  | C6        | 1046.50 |
| "Re"  | D4        | 293.66  | D5        | 587.33  | D6        | 1174.66 |
| "Mi"  | E4        | 329.63  | E5        | 659.25  | E6        | 1318.50 |
| "Fa"  | F4        | 349.23  | F5        | 698.46  | F6        | 1396.92 |
| "Sol" | G4        | 392.00  | G5        | 783.99  | G6        | 1567.98 |
| "La"  | A4        | 440.00  | A5        | 880.00  | A6        | 1760.00 |
| "Si"  | В4        | 493.88  | B5        | 987.77  | B6        | 1975.54 |

รูปที่ 6 ตาราง note และความถี่



รูปที่ 7 Pin Planner


| Pin planner     |                 |  |  |
|-----------------|-----------------|--|--|
| Clk             | 17              |  |  |
| OutF เวลากด     | 72              |  |  |
| Spk 1           | 144             |  |  |
| Spk 2           | 143             |  |  |
| Spk 3           | 142             |  |  |
| Sw1 (S5)        | 125             |  |  |
| Sw2 (S6)        | 139             |  |  |
| Sw3 (S7)        | 141             |  |  |
| Updown DIP (S4) | 48 (active low) |  |  |




รูปที่ 8 note La A4




รูปที่ 10 note Mi E5



รูปที่ 12 note La A6



รูปที่ 9 +1 octave note La A5



รูปที่ 11 +1 octave note Mi E6 (เพื่ยน)

## Checkpoint#3 ให้ทำการสร้างเพลงเอง

เพลงที่เลือก: Kamado Tanjiro no Uta จาก demon slayer

\*แต่เนื่องจาก code ที่ทำไม่มี duration ของแต่ละ note จังหวะของเสียงทำให้การฟังจึงไม่เหมือนนัก แต่โน้ตคือโน้ตเดียวกัน

```
module musicbox_tanjiro (
input clk,
input rst_n,
input play,
output reg out_sig
 reg [31:0] note_div [0:MELODY_LEN-1];
reg [7:0] note_dur [0:MELODY_LEN-1];
                                                                                                                                                                                                                                                      // 50 MHz
// active-low reset
// 1 = play/loop, 0 = idle
// square-wave audio out
 initial begin
           integer i;
for (i=0;i<MELODY_LEN;i=i+1) begin
    note_div[i] = REST; note_dur[i] = 1;
                                                                                                                                                                                     // ===== User tunables =====
localparam integer CLK_HZ = 50_000_000;
localparam integer BPM_DEFAULT = 99;
localparam integer NOTE_UNIT = 8;
                                                                                                                                                                                                                                                                                 // ~official tempo
// durations are in 1/8 notes
          // ---- Phrase A (D5 C5 D5 | D5 F5 A5 | F5 E5 | C5 F5 A5) ----
note_div[0] = D5; note_dur[0] = 2;
note_div[1] = C5; note_dur[1] = 1;
note_div[2] = D5; note_dur[2] = 1;
                                                                                                                                                                                    // ===== Tempo tick generator (1 "duration unit" = 1/8 note) =====
// duration_tick_hz = BPM * NOTE_UNIT / 60
localparam integer DUR_TICK_HZ = (BPM_DEFAULT * NOTE_UNIT) / 60;
localparam integer DUR_DIV = CLK_HZ / DUR_TICK_HZ; // cycles per 1/8 note
           always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
   if (!rst_n) dur_cnt <= DUR_DIV - 1;
   else if (!play) dur_cnt <= DUR_DIV - 1;
   else dur_cnt <= dur_tick ? (DUR_DIV - 1) : (dur_cnt - 1);</pre>
          note_div[6] = F5; note_dur[6] = 2;
note_div[7] = E5; note_dur[7] = 2;
           note_div[8] = C5; note_dur[8] = 2;
note_div[9] = F5; note_dur[9] = 1;
note_div[10] = A5; note_dur[10] = 1;
                                                                                                                                                                                    // ===== Note frequency to divider (period/2 in clk cycles) =====
// period.half = CLK_HZ / (2*freq)
// Define required pitches around D minor (D4. D6 range)
localparam integer C4 = CLK_HZ/(2*262); localparam integer C54 = CLK_HZ/(2*277);
localparam integer D4 = CLK_HZ/(2*2491; localparam integer D54 = CLK_HZ/(2*340);
localparam integer E4 = CLK_HZ/(2*340); localparam integer E4 = CLK_HZ/(2*340);
localparam integer E54 = CLK_HZ/(2*340); localparam integer G4 = CLK_HZ/(2*340);
localparam integer E54 = CLK_HZ/(2*415); localparam integer B4 = CLK_HZ/(2*440);
localparam integer B4 = CLK_HZ/(2*4466); localparam integer B4 = CLK_HZ/(2*4494);
           // ---- Phrase B (D5 D5 F5 | F5 A5 C6 | A5 G5 | A5 G5 D6) ----
note_div[11] = D5; note_dur[11] = 2;
note_div[12] = D5; note_dur[12] = 2;
          localparam integer C5 = CLK_HZ/(2*523); localparam integer C5 = CLK_HZ/(2*554); localparam integer D5 = CLK_HZ/(2*587); localparam integer D5 = CLK_HZ/(2*698); localparam integer D5 = CLK_HZ/(2*698); localparam integer F5 = CLK_HZ/(2*698); localparam integer F5 = CLK_HZ/(2*740); localparam integer G5 = CLK_HZ/(2*784); localparam integer G5 = CLK_HZ/(2*880); localparam integer G5 = CLK_HZ/(2*980);
          note_div[16] = C6; note_dur[16] = 2;
note_div[17] = A5; note_dur[17] = 2;
          localparam integer C6 = CLK_HZ/(2*1046); localparam integer Cs6 = CLK_HZ/(2*1109); localparam integer D6 = CLK_HZ/(2*1375); localparam integer D6 = CLK_HZ/(2*1245); localparam integer E6 = CLK_HZ/(2*1397); localparam integer F6 = CLK_HZ/(2*1368); localparam integer F6 = CLK_HZ/(2*1588);
           note_div[21] = D6; note_dur[21] = 4; // hold
                                                                                                                                                                                    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
   if (!rst_n) begin
      tone_cnt <= 0;
      out_sig <= 1'b0;
end else if (!play || current_div == REST) begin
      tone_cnt <= 0;
      out_sig <= 1'b0;
end else begin
   if (tone_tick) begin
      tone_cnt <= current_div - 1;</pre>
        // ---- Bridge (C6 A5 G5 | F5 E5 D5 | REST | pickup) ----
note_div[22] = C6; note_dur[22] = 2;
note_div[23] = A5; note_dur[23] = 2;
        tone_cnt <= current_div - 1;
out_sig <= ~out_sig;
end else begin
tone_cnt <= tone_cnt - 1;
         note_div[27] = D5; note_dur[27] = 4;
         note_div[28] = REST;note_dur[28] = 2;
note_div[29] = D5; note_dur[29] = 2; // pickup to reprise
                                                                                                                                                                                  end
end
        // ---- Phrase A' (variant) ----
note_div[30] = D5; note_dur[30] = 2;
note_div[31] = C5; note_dur[31] = 1;
note_div[32] = D5; note_dur[32] = 1;
                                                                                                                                                                                    // ===== Sequencer (indexes ROM, counts durations) ===== reg [7:0] idx; reg [15:0] dur_left; // in 1/8-note ticks reg [31:0] current_div;
                                                                                                                                                                                    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
         note_div[35] = F5; note_dur[35] = 2;
note_div[36] = E5; note_dur[36] = 2;
                                                                                                                                                                                           note_div[40] = D5; note_dur[40] = 2;
note_div[41] = D6; note_dur[41] = 2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        // load duration (in 1/8 notes)
         note_div[47] = D5; note_dur[47] = 4; // end/loop point
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        // loop
                                                                                                                                                                                                                        else
idx <= idx + 1;
                     Tone divider =====
                                                                                                                                                                                 end
end
                                                                                                                                                                                                               end
reg [31:0] tone_cnt;
wire tone_tick = (tone_cnt == 0);
```

#### ภาพรวม (Overview)

- สร้างเสียงดนตรีออกที่ขา out sig โดยใช้สัญญาณนาฬิกา clk 50 MHz
- เมื่อ play=1  $\rightarrow$  เริ่มเล่นทำนองและวนลูปอัตโนมัติ
- เมื่อ play=0 → หยุดเล่น (out = เงียบ)
- เก็บข้อมูลโน้ต (frequency divider) และความยาวโน้ต (duration) ของทำนอง

### 2. Input / Output

- Input
  - o clk: สัญญาณนาฬิกาหลัก 50 MHz
  - o rst n:reset แบบ active-low
  - o play: สวิตช์เริ่ม/หยุดเพลง
- Output
  - o out sig : สัญญาณ square wave ที่ส่งไปขับ buzzer

### 3. Tempo Generator

- localparam BPM\_DEFAULT = 99; // BPM 99/นาที่
- localparam NOTE UNIT = 8; // หน่วยเป็นโน้ตเขบ็ดหนึ่งชั้น (1/8)
- มีตัวนับ dur\_cnt ใช้นับ cycle ของ clock จนได้จังหวะ 1/8 note

### 4. Note Frequency Table

• เก็บค่าครึ่งคาบ (period/2) สำหรับโน้ต C4-G6

## 5. Melody ROM (เก็บทำนอง)

```
note_div[0] = D5; note_dur[0] = 2; // โน้ต D5 ความยาว 1/4
note_div[1] = C5; note_dur[1] = 1; // โน้ต C5 ความยาว 1/8
```

- note div[i] = ค่าความถี่ (divider) ของโน้ต
- note\_dur[i] = ระยะเวลา (เป็นจำนวน 1/8 note)

## 6. Tone Divider (สร้างเสียงจริง)

- reg [31:0] tone\_cnt : tone\_cnt จะนับลงจากค่า current\_div
- wire tone\_tick = (tone\_cnt == 0) : ทุกครั้งที่ถึง 0  $\rightarrow$  toggle out\_sig  $\rightarrow$  เกิด Square wave

## 7. Sequencer (ตัวจัดลำดับเล่นทำนอง)

- ทำหน้าที่เลือกโน้ตจาก Melody ROM
- โหลด note\_div และ note\_dur เมื่อเริ่มโน้ตใหม่
- ลดค่า dur\_left ทุก ๆ duration tick
- เมื่อหมด → ไปยังโน้ตถัดไป (idx+1)
- ถ้าเล่นถึงโน้ตสุดท้าย → กลับไปที่ index 0 (วนซ้ำ)

### 8. หลักการทำงานโดยรวม

- กดปุ่ม play=1  $\longrightarrow$  Melody ROM จะเริ่มทำงาน
- Sequencer จะเลือกโน้ตตัวแรก o โหลดค่า divider และ duration
- Tone divider ใช้ divider ในการแบ่ง clock ออกมาเป็นความถี่เสียงจริง
- Tempo generator จับเวลาเพื่อกำหนดว่าโน้ตจะเล่นนานแค่ใหน
- เมื่อโน้ตหมดเวลา ightarrow เปลี่ยนไปโน้ตถัดไป
- ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จนครบทำนอง แล้ววนกลับไปต้นเพลงอีกครั้ง
- 9. YouTube Vdo Link: https://youtube.com/shorts/6Jnp6\_HoiN8?si=o16xMznAG56mtFTx