

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA — DS-024-2016-EM (ADAPTACIÓN INTERNA)

MineraAndes S.A. — Versión 4.1 — Lima, Perú — 2026

1. DISPOSICIONES GENERALES

El presente reglamento establece las normas de seguridad y salud ocupacional aplicables a todas las operaciones de MineraAndes S.A., en cumplimiento del Decreto Supremo N° 024-2016-EM y su modificatoria DS-023-2017-EM. Es de aplicación obligatoria para todo el personal propio, contratistas y visitantes en las instalaciones de la unidad minera.

2. CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Tipo	Definición	Acción inmediata
Incidente	Evento que no causó lesión pero pudo haberla causado	Reporte interno 24h
Near Miss	Casi accidente — evento con alto potencial de daño	Reporte inmediato al supervisor
Accidente Leve	Lesión que requiere primeros auxilios sin descanso médico	Reporte al área de SSOMA en 2h
Accidente Incapacitante	Lesión que requiere descanso médico certificado	Reporte a MINEM en 24h
Accidente Fatal	Lesión que causa la muerte del trabajador	Paralización inmediata, reporte a MINEM en 4h
Emergencia	Situación que requiere respuesta inmediata multidisciplinaria	Activar Plan de Contingencia

3. PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN EL TAJO

3.1 Activación del Plan de Emergencia

Ante cualquier emergencia en el tajo (accidente, derrumbe, explosión no controlada, incendio o condición geotécnica inestable), el personal debe:

Paso 1 — Alerta inmediata: Comunicar al supervisor de turno y al Centro de Control por radio en frecuencia de emergencia (canal 1). Dar ubicación exacta (banco, sector, coordenadas UTM si disponibles).

Paso 2 — Evacuación: Evacuar el área afectada en un radio mínimo de 500 metros. Activar sirena de emergencia (3 toques largos). Personal se dirige al Punto de Reunión más cercano (PR-01 tajo norte, PR-02 tajo sur).

Paso 3 — Bloqueo de acceso: El supervisor bloquea accesos vehiculares y peatonales al área afectada. Ningún personal puede ingresar sin autorización del Jefe de Emergencias.

Paso 4 — Evaluación inicial: El Jefe de Emergencias evalúa la situación en 10 minutos máximo. Activa los recursos necesarios: brigada de rescate, ambulancia, brigada contra incendios.

Paso 5 — Atención médica: La unidad médica evalúa y estabiliza a los heridos. Si requiere hospitalización, se coordina con el hospital de referencia (Hospital Regional de Cusco o Lima según severidad).

Paso 6 — Reporte a autoridades: El área de SSOMA reporta a OSINERGMIN y MINEM según plazos legales. Para accidentes fatales: máximo 4 horas. Para accidentes incapacitantes: máximo 24 horas.

Paso 7 — Investigación: El Comité de Seguridad inicia investigación en las primeras 24 horas. Se elabora informe de causas raíz y medidas correctivas en plazo máximo de 10 días hábiles.

3.2 Puntos de Reunión

PR-01 (Tajo Norte): Estacionamiento principal, entrada norte. Capacidad 200 personas. PR-02 (Tajo Sur): Área de acopio sur, junto a taller de mantenimiento. Capacidad 150 personas. PR-03 (Planta): Estacionamiento administrativo. Capacidad 100 personas.

4. TRABAJOS EN ALTURA

Se considera trabajo en altura toda labor realizada a partir de 1.8 metros sobre el nivel del piso o plataforma de trabajo. Para estos trabajos se requiere obligatoriamente:

- Permiso de Trabajo en Altura (PTA) firmado por supervisor y trabajador.
- Arnés de seguridad con doble línea de vida y absorbedor de impacto certificado.
- Punto de anclaje resistente a mínimo 2,270 kg (5,000 lbs).
- Capacitación específica en trabajos en altura con certificado vigente (anual).
- Examen médico de altura aprobado (aptitud para trabajo en altura).
- Dos personas como mínimo: ejecutor + vigía en todo momento.

5. BLASTING Y VOLADURAS

Las operaciones de voladura en el tajo requieren:

Zona de exclusión mínima de 500 metros en todas las direcciones. Sirena de preaviso 15 minutos antes (5 toques cortos). Confirmación de zona despejada por radio con todos los supervisores de área. Sirena de detonación (1 toque largo). Tiempo de espera post-voladura: 30 minutos mínimo antes de reingresar. El Jefe de Guardia autoriza el reingreso por radio.

6. CONDICIONES GEOTÉCNICAS

El área geotécnica monitorea permanentemente la estabilidad de taludes. Cuando se detecta una condición de riesgo (grietas, movimiento de talud, saturación por agua), se clasifica según:

Nivel	Condición	Acción
Verde	Estable — monitoreo normal	Operar con normalidad
Amarillo	Alerta — signos de movimiento incipiente	Incrementar monitoreo, notificar supervisor
Naranja	Precaución — movimiento activo detectado	Suspender operaciones en área afectada
Rojo	Emergencia — riesgo de colapso inminente	Evacuación inmediata, área bloqueada

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Todo el personal en área operativa debe usar obligatoriamente: casco de seguridad (blanco para supervisores, amarillo para operadores, rojo para visitantes), lentes de seguridad, protectores auditivos (en zonas de ruido >85 dB), respirador para polvo (en zonas con material particulado), chaleco reflectivo de alta visibilidad, botas de seguridad con punta de acero y planta antideslizante.

Aprobado por la Gerencia de SSOMA de MineraAndes S.A.

Lima, enero 2026 — Versión 4.1