Fan nomi: Elektr ta'minoti asoslari

Ma'ruza mashg'ulotini olib boradi: ass. N.N.Niyozov

Lavozimi: ToshDTu "Elektr ta'minoti" kafedrasi assistenti

Telefon raqami: +998914022422 **El.pochta:** intention@mail.ru

MA'RUZA №4

ELEKTR YUKLAMALAR GRAFIKLARINI HARAKTERLOVCHI ASOSIY KATTALIKLAR

Reja:

- 4.1. Quvvat va vaqt boʻyicha ish rejimini tavsiflovchi yuklamalar grafiklarining koeffitsientlari.
 - 4.2. Korxonalarda qo'llaniladigan yuklamalar turlari.

Yuklamalarni hisoblash va tadqiqot qilishda iste'molchilarning quvvat va vaqt boʻyicha ish rejimini tavsiflovchi yuklamalar grafiklarining koeffitsientlaridan foydalaniladi. Bunday koeffitsientlar xususiy va guruhiy grafiklari uchun aniqlanib, mos ravishda kichik k va bosh K xarflar bilan belgilanadilar.

4.1. Quvvat va vaqt boʻyicha ish rejimini tavsiflovchi yuklamalar grafiklarining koeffitsientlari.

Ishlatilish koeffitsiyenti deganda, oʻrtacha aktiv quvvatni nominal quvvatga nisbati tushuniladi va uning miqdori eng koʻp yuklamali smena uchun aniqlanadi:

$$k_{ish.a} = \frac{p_{o'rt.}}{p_n}; \qquad K_{ish.a} = \frac{P_{o'rt.}}{P_n} = \frac{\sum_{1}^{n} k_{ish.a} \cdot p_n}{\sum_{1}^{n} p_n}$$

Bu yerda, p_n , P_n — mos ravishda bir yoki guruh iste'molchilarining nominal aktiv quvvatlari. P_n ni miqdorini takroriy qisqa muddatda ishlaydigan iste'molchilarda ularning pasportlaridan olinadi.

P_s, P_s – mos ravishda ayrim guruh iste'molchilarning oʻrtacha aktiv quvvat energiya hisoblagichlarining koʻrsatgichi boʻyicha aniqlanadi:

$$p_{o'rt.} = \frac{\vartheta_a}{t_s}; \qquad P_{o'rt.} = \frac{\vartheta_A}{t_s}$$

 θ_a , θ_A – bir yoki guruh iste'molchilarning qabul qilgan aktiv elektr energiyasi. θ_a – sikl uchun vaqt intervali.

Yuqorida keltirilgan munosabatlarni reaktiv quvvatga ham yozish mumkin:

$$k_{ish.r} = \frac{q_{o'rt.}}{q_n};$$
 $k_{ish.r} = \frac{Q_{o'rt.}}{Q_n} = \frac{\sum_{1}^{n} k_{ish.r} \cdot q_n}{\sum_{1}^{n} q_n};$ $q_{o'rt.} = \frac{\vartheta_r}{t_s};$ $Q_{o'rt.} = \frac{\vartheta_r}{t_s}.$

Har xil rejimlarda ishlovchi elektr iste'molchilari uchun ishlatilish koeffitsiyentlarining oʻrtacha qiymati ma'lumotlarda keltirilgan.

Grafikni toʻldirish koeffitsiyenti deb, ma'lum vaqt oraligʻidagi oʻrtacha quvvatni maksimal quvvatga nisbatini aytiladi.

$$K_{t.a} = \frac{P_{o'rt.}}{P_m}$$

1-rasm. Har xil rejimlarda ishlovchi elektr iste'molchilarning yuklamalar grafigi.

Odatda, $P_{o'rt}$ va P_m larning miqdorlari t yuklamali smena davrining vaqti uchun olinadi.

Aktiv quvvatni maksimumi deganda, ma'lum vaqt oraligʻida oʻrtacha quvvatning maksimumi tushuniladi. Smena davomidagi 30 minutli oʻrtacha quvvatlarining qiymatlaridan eng maksimumi olinadi. Rasmda 6 soat davomida har 30 minutga toʻgʻri keladigan oʻrtacha qiymatlarning grafik keltirilgan. Qurilgan vaqt intervalida 30 minutli yuklamaning maksimum qiymati 210 minutdan 240 minutgacha oraliqda sodir boʻlar ekan.

Yuklamaning ushbu qiymatini koʻp hollarda hisobiy quvvat sifatida ham qabul qilinadi.

Grafikni toʻldirish koeffitsiyenti guruh iste'molchilari uchun topiladi. Bu koeffitsiyentini aniqlashning reaktiv quvvat uchun ifodasi quyidagicha boʻladi:

$$K_{t.r} = \frac{Q_{o'rt.}}{Q_m}$$

Kunlik grafikning toʻldirish koeffitsientlarining qiymatlarini turli korxonalar uchun ma'lumotnomalardan olish mumkin(A.6).

Maksimum koeffitsiyenti – grafikni toʻldirish koeffitsiyentiga teskari boʻlgan miqdor, ya'ni:

$$K_{m.a} = \frac{1}{K_{T.a}} = \frac{P_m}{P_{o'rt.}}; \qquad K_{m.r} = \frac{1}{K_{T.r}} = \frac{Q_m}{Q_{o'rt.}}$$

Bu koeffitsiyentning qiymati t yuklamali smena uchun aniqlanadi va guruh iste'molchilariga tegishli bo'ladi. Agar maksimal quvvat deganda hisobiy quvvatni qabul qilinilishini e'tiborga olinadigan bo'lsa,

$$K_{M.a} = \frac{P_x}{P_{o'rt.}}$$


Demak, maksimum koeffitsiyenti grafikdan aniqlanadigan ikki eng asosiy miqdorlar – hisobiy va oʻrtacha yuklamalar orasidagi munosabatni belgilaydi. K_m koeffitsiyenti hisobiy quvvatni oʻrtacha quvvatga nisbatan qancha kattaligini

koʻrsatadi. Uning miqdori birga teng yoki katta boʻlishi mumkin. Oʻzgarmas yuklamali iste'molchilar (ventilyatorlar, nasoslar va t.u.) uchun $K_m=1$, ya'ni $P_x=P_{o'rt}$.

Forma koeffitsiyenti yuklamaning effektiv (oʻrtacha kvadrat) qiymatini uning oʻrtacha qiymatiga nisbati bilan aniqlanadi. Bu koʻrsatgich ayrim iste'molchi yoki guruh iste'molchilari uchun ma'lum vaqt oraligʻida topiladi:

$$k_{f.a} = \frac{p_{o'rt.kv.}}{p_{o'rt.}}; \qquad K_{F.A} = \frac{P_{o'rt.kv.}}{P_{o'rt.}}$$
 $k_{f.r} = \frac{q_{o'rt.kv.}}{q_{o'rt.}}; \qquad K_{F.R} = \frac{Q_{o'rt.kv.}}{Q_{o'rt.}}$

Forma koeffitsienti yuklama grafigining vaqt boʻyicha notekisligini koʻrsatadi. Uning eng kichik qiymati, vaqt boʻyicha oʻzgarmaydigan yuklamada, birga teng boʻladi. Oʻrtacha kvadrat yuklama quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:



2-rasm. Yuklama grafigining vaqt boʻyicha notekisligi.

$$P_{o'rt.kv.} = \sqrt{\frac{\sum_{1}^{n} P_{i}^{2} \cdot t_{i}}{T}} = \sqrt{\frac{\sum_{1}^{n} P_{i}^{2}}{n}} \qquad Q_{o'rt.kv.} = \sqrt{\frac{\sum_{1}^{n} Q_{i}^{2} \cdot t_{i}}{T}} = \sqrt{\frac{\sum_{1}^{n} Q_{i}^{2}}{n}}$$

Bu yerda, $n = \frac{T}{t_i}$ - yuklama grafigining T vaqt oraligʻidagi teng boʻlaklar soni. Forma koeffitsiyenti $K_{f,a}$ ning miqdori ishlab chiqarish jarayoni maromida

boʻlgan korxonalarda 1,05 dan 1,15 oraligʻida boʻladi.

Yuklanish koeffitsiyenti deb, ma'lum vaqt davomida iste'molchining haqiqiy o'rtacha quvvatini uning nominal quvvatiga nisbatini aytiladi.

$$K_{yuk.a} = \frac{P_{o'rt.}}{P_{nom}}$$

Iste'molchining o'rtacha haqiqiy yuklamasi $P_{o'rt.x}$ deganda, uning faqat ulangan vaqtga to'g'ri keladigan o'rtacha yuklama tushuniladi. Rasmda ko`rsatilgan grafikda ulanish vaqti: $t_u=t_1+t_2+\ldots+t_{10}$, bo'lib,

$$K_{yuk.a} = \frac{m_1 \cdot t_1 + m_2 \cdot t_2 + \dots + m_{10} \cdot t_{10}}{m_1(t_1 + t_2 + \dots + t_{10})}$$

Yuklanish koeffitsienti iste'molchining ulangan vaqtdagi ishlatilish (foydalanish) darajasini ko'rsatadi.

Talab koeffitsiyenti iste'molchilar guruhiga tegishli bo'lib, u hisobiy yuklamani iste'molchilarning nominal qiymatiga nisbati orqali aniqlanadi:

$$K_{T.a} = \frac{P_x}{P_{nom}}$$

Ishlatilish va maksimum koeffitsiyentlarining ifodalarini hisobga olsak:

$$K_{T.a} = \frac{P_{o'rt.}}{P_{nom}} \cdot \frac{P_x}{P_{o'rt.}} = K_{ish.a} \cdot K_{M.a}$$

shuningdek,

$$K_{Tr} = K_{ishr} \cdot K_{Mr}$$

Talab koeffitsiyentlarining qiymatlari sanoat korxonalaridagi har xil iste'molchilar guruhlari uchun ekspluatatsiya sharoitida tajriba asosida ushbu ifoda orqali aniqlanadi:

$$K_{T.a} = \frac{P_q}{P_{nom}}$$

Bu yerda, P_q – iste'molchilar guruhining qabul qilgan aktiv quvvati. Talab koeffitsiyentining har xil iste'molchilar guruhi va korxonalar uchun qiymatlari

ma'lumotnomalarda keltirilgan.

4.2. Korxonalarda qo'llaniladigan yuklamalar turlari.

Oʻrtacha yuklamalar. Korxonalarning hisobiy yuklamalarini aniqlashda va elektr ta'minoti tizimidagi energiya sarfini, nobudgarchiligini hisoblashda oʻrtacha yuklamasi hisobiy yuklamaning eng kichik qiymati toʻgʻrisida ma'lumot beradi. Umumiy holda ma'lum oraliqdagi oʻrtacha quvvat quyidagicha ifodalanadi:

$$p_{o'rt.} = \frac{1}{t} \int_{0}^{t} p dt \qquad q_{o'rt.} = \frac{1}{t} \int_{0}^{t} q dt$$

Eksluatatsiya sharoitida guruh iste'molchilarining o'rtacha quvvatlari aktiv va reaktiv energiya hisoblagichlarining ko'rsatgichlari asosida ushbu munosabatlar orqali topiladi:

$$P_{o'rt.} = \frac{\mathcal{J}_a}{t_s}$$
; $Q_{o'rt.} = \frac{\mathcal{J}_r}{t_s}$; $S_{o'rt.} = \sqrt{P_{o'rt.}^2 + Q_{o'rt.}^2}$

Bu yerda, \mathcal{I}_a , \mathcal{I}_r – aktiv va reaktiv elektr energiyalarining koʻrilayotgan t_s vaqt oraligʻidagi sarfi.

Korxonaning elektr ta'minotini loyihalash bosqichida guruh iste'molchilarining eng katta yuklamali smenasidagi oʻrtacha quvvatini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$P_{o'rt.} = K_{ish.a} \cdot P_{nom}$$

Bu yerda, P_{nom} – iste'molchilarning nominal quvvatlarini yigʻindisi boʻlib, takroriy qisqa muddatli rejimda ishlovchi iste'molchilarni UD=100% rejimga keltirish kerak; $K_{ish.a}$ – guruh iste'molchilariga tegishli boʻlgan ishlatilishi koeffitsiyenti.

Eng yuklangan smenaga reaktiv quvvatning oʻrtacha qiymatini guruh iste'molchilari uchun shunday topiladi:

$$Q_{o'rt.} = K_{ish.r} \cdot Q_{nom}$$
 yoki $Q_{o'rt.} = P_{o'rt.} \cdot tg\varphi$

Bu yerda, $tg\varphi$ ni qiymatini topishda ma'lumotnomalarda har xil guruh iste'molchilarga uchun berilgan quvvat koeffitsientidan foydalaniladi. Sex yoki korxonaning yillik oʻrtacha quvvati ushbu munosabatdan aniqlanadi:

$$P_{o'rt.} = rac{artheta_{a.y}}{T_{y}}; \qquad \qquad Q_{o'rt.} = rac{artheta_{r.y}}{T_{y}}$$

Ifodadagi $\Im_{a,y}$ – yillik iste'mol qilingan aktiv energiya miqdori (kVt*soat);

 $\mathfrak{I}_{r,y}$ – yillik iste'mol qilingan reaktiv energiya miqdori (kVAr*soat);

 T_y – korxonaning yillik ish vaqti(soat).

Faza boʻyicha oldinda boruvchi toklar hosil qiluvchi iste'molchilarning (sinxron mashinalar, kondensatorlar) reaktiv quvvatlari manfiy ifoda bilan qabul qilinadi.

Oʻrta kvadratik yuklamalar. Vaqtni har qanday oraligʻida (interval) oʻrta kvadratik yuklama quyidagicha aniqlanadi.

$$P_{o'rt.kv.} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} P^{2}(t) dt} \; ; \quad Q_{o'rt.kv.} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} Q^{2}(t) dt} \; ; \quad I_{o'rt.kv.} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} I^{2}(t) dt}$$

Bu yerda, T – vaqtni koʻrilayotgan davri; $Q_{o'rt.kv.}$ – elektr energiya tarmoqlarida quvvat koeffitsiyenti($cos \varphi$) oshganda, quvvat isrofi kamayishini baholash uchun zarur boʻlgan kattalik.

Maksimal yuklama. P_m – vaqtning ma'lum oraligʻidagi oʻrtacha quvvatning eng katta qiymati.

Maksimal yuklanish – vaqtni u yoki bu davrida, ma'lum bir kutilayotgan tezlikda hosil boʻlishi bilan xarakterlanadi.

Davomiyligi boʻyicha ikki xil maksimal yuklanish turi mavjud:

- 1. Elektr ta'minlash tarmoqlarida sistema elementlarini qizishi va maksimal quvvat isrofi bo'yicha tanlashda, vaqt davomiyligi bo'yicha turlicha (10, 15, 30, 60, 120 min) uzoq maksimal yuklanishlar.
- 2. Tarmoqlardagi kuchlanish tebranishlarini tekshirish uchun, kontaktli tarmoqlardagi kuchlanish yoʻqolishini aniqlash uchun, tarmoqlarni el. dvigatellarni oʻz-oʻzidan ishga tushish shartlari asosida tekshirish uchun, saqlagichlarning eruvchan qismlarini tanlash uchun, maksimal tokli rele himoyasini ishga tushish tokini hisoblash uchun, davomiyligi 1/2 sek. boʻlgan qisqa muddatli maksimal yuklanishlar kerak boʻladi.

NAZORAT SAVOLLARI:

- 1. Ishlatilish koeffitsiyenti nima va qanday topiladi?
- 2. Grafikni toʻldirish koeffitsiyentiga ta'rif bering.
- 3. Maksimum va forma koeffitsiyentlari qanday topiladi?
- 4. Yuklanish va talab koeffitsiyentlarining formulalarini keltiring.
- 5. Korxonalarda qo'llaniladigan qanday yuklamalar turlari bor?
- 6. Maksimal yuklanish nima va davomiyligi bo'yicha qanday turlari mavjud?