Fan nomi: Elektr ta'minoti asoslari

Ma'ruza mashg'ulotini olib boradi: ass. N.N.Niyozov

Lavozimi: ToshDTu "Elektr ta'minoti" kafedrasi assistenti

Telefon ragami: +998914022422 **El.pochta:** intention@mail.ru

MAVZU №15 ELEKTR APPARATLARINI TANLASH.

REJA:

- 1. Elektr apparatlar va ularning turlari.
- 2. Elektr apparatlarni tanlash.

1. Elektr apparatlar va ularning turlari

Elektr apparatlarini tanlash kataloglar yordamini elektr qurilmaning normal rejimdagi koʻrsatgichlari boʻyicha bajariladi. Qabul qilingan apparatni ulanish nuqtasidagi maksimal qisqa tutashuv toki ta'siri boʻyicha tekshirib qurilinishi zarur. Albatta, katalog boʻyicha tanlangan apparatlarning parametrlari(nominal kuchlanishi va toki) elektr qurilmaning ekspluatatsiya sharoitidagi kuchlanish va tok miqdorlariga teng yoki katta boʻlishi kerak.

Koʻp hollarda elektr apparatlari komplekt panellar, shkaflar yoki komplekt taqsimlash punktlari sifatida qabul qilinadi. Apparatlar, qurilmalarni tanlashda ularni korxona boʻyicha birxillashtirishga (унификация) katta e'tibor beriladi. Bu esa elektr ta'minoti tizimini kam sarf-xarajatlar bilan ratsional ekspluatatsiya qilish imkonini yaratib, ishonchligini oshiradi.

Konkret apparatlarni ma'lum ish rejim sharoitlari uchun qabul qilinganda koʻplab omillarni hisobga olishga toʻgʻri keladi. Biz bulardan faqat apparatlarni qisqa tutashuv toki ta'siriga chidamligiga e'tibor beramiz, ya'ni apparatlarning tugunligini hisobga olamiz.

1. Kabellarni tanlash. Kabellar, shinalar nominal tok va kuchlanishlar boʻyicha qabul qilinib, qisqa tutashuv tokining termik ta'siriga tekshirib quriladi. 10 kV gacha boʻlgan mis yoki alyumin simli va qogʻoz izolyatsiyali kabellarda q.t.

rejimida haroratning qisqa muddatli oshishi 250°C dan oshmasligi kerak. Buning uchun kabel simining koʻndalang kesimining qiymati quyidagicha aniqlanishi kerak:

$$S_T = \alpha \cdot I_{q.t.} \cdot \sqrt{t_{q.t.}}$$

bu yerda, $I_{q.t.}$ - qisqa tutashuv rejimining turg'un toki;

 $t_{q.t.}$ - keltirilgan vaqt davomiyligi, bu vaqt davomida q.t. turgʻun toki shunday issiqlik hosil qiladiki, uning miqdori oʻzgaruvchan q.t. tokini haqiqiy t vaqtidagiga ekvivalent boʻladi. $t_{q.t.}$ - miqdori maxsus adabiyotlarda keltirilgan grafiklar asosida aniqlanadi(A6).

 α - kabel simining joiz qizishi haroratining qiymatiga bogʻliq boʻlgan koeffitsient, uning miqdori 10 kV gacha boʻlgan mis va alyumin simli kabellar uchun mos ravishda 7 va 12 ga teng.

Kabel kesimini yuqorida koʻrsatilgan formula boʻyicha aniqlanganda eng yaqin kichik standart kesim tanlanadi.

2. Yuqori kuchlanishli oʻzgichlarni tanlash. Yuqori kuchlanishli elektr energiyasini uzatish va taqsimlash jarayonida elektr zanjirlarini ulash va uzishga toʻgʻri keladi. Bu operatsiyalar maxsus uzgichlar (выключатели) vositasida bajariladi. Uzgichlar yordamida elektr toklarni faqat nominal rejimlarda emas, balki har xil avariya va qisqa tutashuv holatlarda ham uzish yoki ulash operatsiyalarini bajarish mumkin. Ma'lumki, qisqa tutashuv rejimidagi tokning miqdori juda katta boʻladi. Shuning uchun oʻzgichlar taqsimlash qurilmalarining eng ma'sul elementlaridan biri hisoblanadi. Tokli zanjirni uzish jarayonida uzgich kontaktlari oraligida kuchli elektr yoyi hosil boʻladi. Ushbu yoyni oʻchirish uchun kontaktlarni oʻzaro ajrilishi ma'lum muhitda sodir etiladi. Elektr yoyini oʻchiruvchi muhitiga qarab, uzgichlar yogʻli yoki siqilgan havoli boʻlishi mumkin. Birinchi holda yoy oʻchiruvchi muhit vazifasini maxsus transformator yogʻi bajaradi; ikkinchi holda esa yuqori bosimli siqilgan havo ta'siridan elektr yoyi oʻchiriladi.

Yuqori kuchlanishli uzgichlarni nominal kuchlanishi va toki, oʻchiriluvchi

tokning qiymati va quvvati boʻyicha qabul qilinadi. Odatda, uzgichning katalogdagi koʻrsatgichlari va hisobiy miqdorlar oʻzaro solishtirishtiriladi.

Qisqa tutashuv toki boʻyicha tekshirilganda uzgichning maksimal uzishi mumkin boʻlgan toki uzgich oʻrnatilgan nuqtadan oʻtadigan zarb toki bilan qiyoslanadi:

$$i_{max} \ge i_{zarb}$$
.

Bundan tashqari uzgichning uzish quvvati hisobiy uzish quvvatidan katta boʻlishi kerak, ya'ni $S_{n,u} \geq S_{h,u}$.

Uzgichining termik bardoshligini tekshirish uchun q.t. tokining issiqlik impulsi - V quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi:

$$V=I_t^2 \cdot t$$

Bu yerda, I_t - uzgichning q.t. vaqti(t, s) davomiyligida termik turgʻunlik toki (katalogda koʻrsatiladi).

Quyidagi shart bajarilishi talab etiladi:

$$I_T^2 \ge I_{q.t.}^2 \cdot t_{q.t.}$$

bu yerda, $I_{\text{q.t.}}$ - q.t. turgʻun toki; $t_{\text{q.t.}}$ - q.t. rejimining keltirilgan vaqti.

Kataloglarda besh (I₅) yoki oʻn sekundli (I₁₀) turgʻun termik toklarning miqdorlari beriladi. Formuladan termik bardoshlik sharti quyidagiga boʻladi:

$$I_{t} \geq I_{q.t.} \cdot \sqrt{\frac{t_{q.t.}}{t}}$$

3. Ayrgichlarni tanlash. Ayrgichlar(разъединители) kuchlanish ta'siridagi toksiz elektr zanjirlarini uzish yoki ulash uchun ishlatiladi. Ayrgichlar elektr zanjirlarida koʻrinib turuvchi uzuq oraliqni hosil qiladi. Ayrgichlarda elektr yoyni oʻchiradigan moslamalar boʻlmaganligi uchun ular uzgichlardan keyin yoki oldin oʻrnatiladi. Ayrgichlar ta'mirlash ishlarida yoki uzuvchi apparatlarni reviziya qilinayotganda xavfsizlikni ta'minlashda qoʻllaniladi.

Ayrgichlar yordamida transformatorlarning salt ish rejimidagi tokni, transformatorlarning neytral tokini, katta boʻlmagan zaminlash toklarni, zaryad toklarini uzish mumkin. Ayrgichlar 6 kV va undan yuqori kuchlanishlarga

moʻljallangan boʻlib, nominal toklari 200 A dan katta boʻladi.

Ayrgichlarni tanlash va tekshirish uzgichlar uchun koʻrsatilgan tartibda bajarilib, uzish toki va quvvati boʻyicha tekshirilmaydi.

Yuqori kuchlanishli saqlagichlarni - nominal kuchlanish va tok orqali qabul qilinadi va maksimal uzuvchi tok va quvvat boʻyicha tekshirib koʻriladi:

$$I_{uz} \geq I_{q.t.}$$

Bu yerda, I_{uz} - saqlagichning eng katta uzish toki (katalogda keltiriladi).

4. Tok transformatorlarini tanlash. Tok transformatorlari nominal tok, nominal kuchlanish, ikkilamchi chulgʻamning yuklamasiga bogʻliq boʻlgan aniqlik darajasiga qarab qabul qilinadi va elektrodinamik va termik turgʻunliklar (K_{din} va K_t) boʻyicha tekshirilib quriladi. Elektrodinamik bardoshlik quyidagi shart bajarilganda sodir boʻladi:

$$K_{din.} \ge \frac{i_{uz}}{\sqrt{2} \cdot I_{n1}}$$
 yoki $K_{din.} \cdot \sqrt{2} \cdot I_{n1} \ge i_{uz.}$

Bu yerda, $K_{din.}$ - tok transformatorlari uchun kataloglarda berilgan boʻladi; I_n - transformator birlamchi chulgʻamining nominal toki.

Termik bardoshlik karraligi kataloglarda 1 sek davomiylik uchun beriladi va

$$K_{t} \ge \frac{I_{q.t.} \cdot \sqrt{t_{q.t.}}}{I_{n1}}$$
 yoki $(I_{n1} \cdot K_{t})^{2} \ge I_{q.t.}^{2} \cdot t_{q.t.}$

boʻlishi kerak.

Agar tok transformatorining ikkilamchi chulgʻamidagi yuklama quyidagi shartni kanoatlantirsa uning aniqligi talab darajasida boʻladi:

$$S_{2n} \geq S_{r}$$

Bu yerda, S_{2n} - ikkilamchi chulgʻamning nominal yuklamasi ma'lumotnomalarda keltiriladi.

 S_x - tok transformatorining ikkilamchi chulgʻamining hisobiy quvvati(VA).

$$S_x \approx I_{2n}^2 \cdot \left(r_n + r_c + r_k \right)$$

Bunda, I_{2n} - ikkilamchi chulg'amning nominal toki (I_{2n} =5A);

 r_n - ushbu chulgʻamga ulangan asboblar chulgʻamlarining aktiv qarshiligi;

 r_s - o'lchashda ishlatiluvchi simlarning qarshiligi;

 r_k - kontaktlarning qarshiligi (r_k =0,1 Om).

Ikkilamchi chulgʻamdagi simlarning kundalang kesim alyuminli oʻtkazgichlar uchun 2,5 mm², misli oʻtkazgichlarda esa 1,5 mm² dan kam boʻlmasligi kerak.

5. Kuchlanish transformatorini tanlash. Elektr oʻlchov asboblarini ulash uchun qoʻllaniladigan kuchlanish trasformatorlari nominal kuchlanish, yuklamaning miqdori asosida qabul qilinadi. Zaminlash toki kam boʻlgan tarmoqlarda izolyatsiya holatini nazorat qilib turish uchun besh sterjenli kuchlanish transformatori ishlatiladi. Kuchlanish transformatorining quvvati chulgʻamlari parallel ulangan elektr asboblarning qabul qiladigan toʻla quvvatidan katta boʻlishi kerak, ya'ni:

$$S_n \ge S_2 = \sqrt{P_{\Sigma}^2 + Q_{\Sigma}^2}$$

Bu yerda, $P_{\Sigma}=S_2*cos\varphi$ - asboblar g'altaklarining iste'mol qiladigan aktiv quvvati; $Q_{\Sigma}=S_2*sin\varphi$ - asboblar g'altaklarining iste'mol qiladigan reaktiv quvvati.

Misol: Nominal toki I_n =320 A, kuchlanishi 10 kV, i_3 =17 kA, $I_{q.t.}$ =10 kA, $t_{q.t.}$ =2,1 sekund bulgan liniya uchun uzgich, ajratgich va tok transformatori tanlansin.

Yechish: VMP-10K (600 A; 10 kA) tipli yogʻli uzgich, RV-10/400 tipidagi ajratgich va TPLM-10/400-0,5/R tipidagi qoʻsh ikkilamchi chulgʻamli tok transformatori qabul qilamiz. Tanlangan qurilmalarning joiz koʻrsatigichlari va hisobiy natijalar keltirilgan jadvalda berilgan. Qiyosiy tahlildan ma'lum boʻladiki, qabul qilingan uzgich, ajratgich va tok transformatorlari maqsadga muvofiq tanlangan.

10.3-jadval

Uzatgichning koʻrsatgichlari		Ajratgichning koʻrsatgichlari		Transformatorning koʻrsatgichlari	
Hisobiy	joiz	Hisobiy	joiz	hisobiy	Joiz
$U_n=10kV$	U _n =10kV	U _n =10kV	$U_n=10kV$	$U_n=10kV$	$U_n=10kV$
$I_n = 320A$	$I_n = 600A$	$I_n = 320A$	$I_n = 400A$	$I_n = 320A$	$I_n = 400A$
$i_{uz}=17kA$	$I_{max}=52kA$	i _{uz.} =17kA	$I_{max}=50kA$	$i_{uz}=17kA$	$I_{max}=$
$I_{q.t.}=10kA$	$I_{uz.}=20kA$	$I_{q.t.}=10kA$	I _{q.t.} =10kA	$i^2 \cdot t_{q.t.} = 10^2 \cdot$	$K_{zarb.}\sqrt{2}I_1 =$
$i^2 \cdot t_{q.t.} = 10^2 \cdot$		$i^2 \cdot t_{q.t.} = 10^2 \cdot$	$I^2 \cdot t_{10} = 10^2 \cdot$	·2,1=210	zarb. v 21 1

·2,1=210	$I_{S}^{2}t_{S}=20^{2}\cdot 5$	·2,1=210	·10=1000	kA ² ⋅c	$160.\sqrt{2.0,4}=90k$
kA ² ⋅c		kA ² ⋅c	kA ² ⋅c		A
$S_{q.t.} = \sqrt{3} \cdot U \cdot$	=2000				$(\mathbf{i} \cdot \mathbf{t}_{q.t.})^2 =$
$I_{q.t.} = 1,73 \cdot 10 \cdot 10 = 1$	kA ² ·c				$(65.0,4)^2 \cdot 1$
73	S _{uz.} =350 MVA				$=800 \text{ kA}^2 \cdot \text{c}$
kVA					

Nazorat savollari:

- 1. Elektr apparatlar va ularning qanday turlari mavjud.
- 2. Elektr apparatlarni tanlash turlari.
- 3. Elektr apparatlarni tanlash shartlari.