Fan nomi: Elektr ta'minoti asoslari

Ma'ruza mashg'ulotini olib boradi: ass. N.N.Niyozov

Lavozimi: ToshDTu "Elektr ta'minoti" kafedrasi assistenti

Telefon ragami: +998914022422 **El.pochta:** intention@mail.ru

MA'RUZA №8

SANOAT KORXONALARI ELEKTR TA'MINOTI TIZIMIDA REAKTIV QUVVATNI KOMPENSATSIYALASH MASALALARI

Reja:

- 8.1. Reaktiv quvvat tushunchasi. Reaktiv quvvatni kompensatsiyalashning umumiy masalalari.
- 8.2. Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash usullari. Tabiiy va sun'iy usullar.

8.1. Reaktiv quvvat tushunchasi. Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash umumiy masalalari.

Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash xalq xoʻjaligi uchun katta ahamiyatga ega boʻlib, elektr ta'minoti tizimining foydali ish koeffitsientini oshirish, uning iqtisodiy va sifat koʻrsatgichlarini yaxshilashda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda reaktiv quvvat iste'molining oʻsishi aktiv quvvat iste'molining oʻsishidan ancha yuqori boʻlib, ayrim korxonalarda reaktiv yuklama aktiv yuklamaga nisbatan 130% tashkil etadi. Reaktiv quvvatni liniyalar boʻylab uzoq masofaga uzatish elektr ta'minoti tizimining texnik-iqtisodiy koʻrsatgichlarini yomonlashuviga olib keladi.

Agar iste'molchi sinusoidal man'baga ulansa, ya'ni $U = \sqrt{2}U\sin\omega t$ bo`lsa, qabul qilinadigan sinusoidal tok $i = \sqrt{2}I\sin(\omega t - \varphi)$ kuchlanishdan φ burchakka siljigan bo`ladi. U holda iste'mol qilinayotgan oniy quvvat quyidagicha aniqlanadi:

$$p = Ui = 2UI \sin \omega + \sin(\omega t - \varphi) = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t - \varphi)$$

Bu yerda, quvvat ikki miqdorning yigʻindisidan iborat boʻlib, biri vaqt boʻyicha oʻzgarmas qiymatni, ikkinchisi esa 2 chastota bilan oʻzgaruvchan sinusoidal miqdorni tashkil etadi.

Quvvatini oʻrtacha qiymatini aniqlash uchun ushbu ifodani manba kuchlanishining toʻla davri T oraligidagi integralining ifodasini topamiz:

$$P_{o'rt.} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} p dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left[UI \cos \varphi - UI \cos (2\omega t - \varphi) \right] dt = UI \cos \varphi$$

Quvvatning o'rtacha miqdori foydali ish bajarish uchun sarf bo'ladi.

$$P_{o'rt} = U I \cos \varphi$$

Bu yerda,
$$\cos \varphi = \frac{r}{Z}$$
 ekanligini e'tiborga olsak, $P_{o'rt.} = \frac{U}{Z}Ir = I^2r$

Demak, I^2r aktiv qarshilikda sarf boʻladigan quvvat, shuning uchun oʻrtacha quvvatni aktiv quvvat deb ataladi va P bilan belgilanadi, ya'ni:

$$P=UI\cos\varphi$$


U·I=S miqdorni toʻla quvvat deyiladi. Buning ma'nosi shuki, biror liniya orqali iste'molchilar guruhiga normal rejimda energiya uzatilganda, iste'molchilarning qabul qilayotganda aktiv quvvati eng ma'qul sharoitda (iste'molchilar guruhi uchun ($cos \varphi$ =1 boʻlganda), toʻla quvvatga teng boʻladi.

Iste'molchining kirish qismidagi to'la quvvat kompleks ko'rinishda quyidagicha yoziladi:

$$\overset{\bullet}{S} = \overset{\bullet}{U}\overset{*}{I} = UIe^{j\varphi} = UI\cos\varphi + jUI\sin\varphi = P + jQ$$

Bu yerda, U - kompleks kuchlanish, I - qoʻshma kompleks toki, $Q = UI \sin \varphi$ - reaktiv quvvat. Kompleks quvvatning moduli toʻla quvvatni beradi: $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$. Ist'emolchilar uchun P va S hamma vaqt musbat hisoblanadi, reaktiv quvvat musbat (φ >0, iste'molchi induktiv xarakterli boʻlsa) yoki manfiy (φ <0, iste'molchi sigʻim xarakterli boʻlsa) qiymatlarga ega boʻlishi mumkin. Reaktiv quvvatining musbat qiymatlarida reaktiv quvvat iste'mol qilinadi, manfiy qiymatlarida esa reaktiv quvvat ishlab chiqariladi(generatsiya qilinadi). Sanoat korxonalarida reaktiv quvvatni asosiy qismini asinxron yuritgichlar iste'mol qilinayotgan umumiy reaktiv quvvatning (60-65 %), transformatorlar (20-25 %), havo elektr liniyalari, reaktorlar, oʻzgartgichlar (10 % atrofida) iste'mol qiladilar.

Aktiv quvvat elektr stansiyalarining generatorlari tomonidan ishlab chiqilsa, reaktiv quvvatni esa stansiyaning generatorlari, sinxron kompensatorlar, sinxron yuritgichlar, kondensatorlar batariyasi, liniyalar, tiristorli reaktiv quvvat manbalar tomonidan generatsiya qilinadi.



8.1-rasm. Quvvat uchburchagi.

Ushbu rasmda aktiv, reaktiv va toʻla quvvatlar hosil qilgan vektor uchburchagi koʻrsatilgan. Koʻrinib turibtiki, iste'mol qilinayotgan reaktiv quvvat qanchalik kichik boʻlsa φ burchak ham shunchalik kichik boʻladi. Burchakni quyidagi funksiyalar xarakterlaydi:

$$\cos \varphi = \frac{P}{S};$$
 $\sin \varphi = \frac{Q}{S};$ $tg\varphi = \frac{Q}{P};$ $ctg\varphi = \frac{P}{Q};$

$$ctg \varphi = \frac{P}{Q} tg \varphi = \frac{Q}{P}$$
 Bu yerda, - quvvat koeffitsienti; -reaktiv quvvat koeffitsienti.

Elektr ta'minoti tizimini loyihalashtirish jarayonida reaktiv quvvat koeffitsientining ko'rsatgichi bilan ishlash maqsadga muvofiqdir. Korxonaning reaktiv quvvat koeffitsienti qanday bo'lishligini energosistema hal qiladi, chunki reaktiv quvvatni kompensatsiyalash masalasi to'g'ri yechilganda iste'molchilar, liniyalar, elektr tarqatuvchi qurilmalar, transformatorlar, o'zgartgichlar va generatorlarni o'z ichiga olgan tizim ishining effektivligi ta'minlanadi.

Reaktiv quvvatni liniya va transformatorlar orqali uzatish elektr energiyasini qoʻshimcha nobudgarchiligiga, kuchlanish yoʻqotuvini oshishiga va ta'minot tizimiga ketadigan harajatlarni ortishiga olib keladi.

1. Liniya va transformatorlardan reaktiv quvvat oʻtishi natijasida

qo`shimcha aktiv quvvat va energiya nobudgarchili sodir boʻladi. Agar R qarshilikga ega boʻlgan liniya orqali P va Q quvvatlari uzatilsa, aktiv quvvat nobugarchiligi quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta P = I^2 R = \left(\frac{S}{U}\right)^2 R = \frac{P^2 + R^2}{U^2} R = \frac{P^2}{U^2} R + \frac{Q^2}{U^2} R = \Delta P_a + P_P$$

Demak, reaktiv quvvatni liniyadan uzatishi natijasida qoʻshimcha aktiv quvvat nobudgarchiligi ($\Delta P_r = \frac{Q^2}{U^2}R$) sodir boʻlib, uning qiymati Q ning kvadratiga toʻgʻri proporsionaldir. Shuning uchun elektr stansiyalari generatorlaridan iste'molchilarga reaktiv quvvat uzatish maqsadga muvofiq emas.

2. Aktiv va reaktiv qarshiliklari R va X bo`lgan energetik tizimi elementidan hisoblanadi, P va Q quvvatli energiya uzatilganda kuchlanishning yoʻqotuvi quyidagicha topiladi:

$$\Delta U = IR\cos\varphi + IX\sin\varphi = \frac{UI\cos\varphi}{U}R + \frac{UI\sin\varphi}{U}X = \frac{P}{U}R + \frac{Q}{U}R = \Delta U_a + \Delta U_r$$

Bu yerda, ΔU_a - aktiv quvvatni uzatishi bilan bog`liq bo`lgan kuchlanishning yoʻqotuvi; ΔU_r - reaktiv quvvatni uzatish bilan bogʻliq boʻlgan kuchlanishning yoʻqotuvi.

Demak, reaktiv quvvat uzatilishi natijasida elektr ta'minoti tizimi elementida qoʻshimcha kuchlanish yoʻqotuvi ($\Delta U_r = Q \cdot X/U$) sodir boʻlib, uning miqdori Q va X larga toʻgʻri proporsionaldir.

3. Korxona elektr ta'minoti tizmining katta miqdorda reaktiv quvvat bilan yuklanishi havo va kabel liniyalarini kesimini oshishiga va transformatorlarning quvvatlarini ortishiga olib keladi. Ma'lumki, liniyalarning kesimlari va transformatorlarning quvvatlari hisobiy tok va toʻla quvvat boʻyicha qabul qilinadi:

$$S_X^2 = P_X^2 + Q_X^2,$$
 $I_X^2 = \frac{P_X^2}{U_X^2} + \frac{Q_X^2}{U_X^2}$

ekanligini e'tiborga olsak, S_x va I_x qiymatlarni Q ning hisobiga qo'shimcha ortishini ko'ramiz. Shuning uchun, reaktiv quvvat elektr ta'minoti tizimi

elementning o'tkazish qobiliyatini kamaytiradi deyiladi.

Yuqorida aytilgan mulohazalardan koʻrinadiki, reaktiv quvvatni elektr ta'minoti tizimida kamaytirish boʻyicha tadbirlar ishlab chiqish zarur ahamiyatga ega ekan. Sanoat korxonalarida reaktiv quvvatni energosistemadan kam qabul qilishning ikki yoʻli mavjud:

- 1. Tabiiy usul;
- 2. Maxsus kompensatsiyalovchi qurilmalarni ishlatish usuli.

8.2. Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash usullari. Tabiiy va sun'iy usullar.

Tabiiy usullar asosida reaktiv quvvat iste'molini kamaytirishni birinchi navbatda ko'rib chiqilishi kerak, chunki bunda katta miqdordagi harajatlar talab qilinmaydi.

Reaktiv quvvat iste'molchilari asosan asinxron yuritgichlar, transformatorlar va ventilli o'zgartgichlar bo'lganligi uchun quyidagi masalalar to'la ko'rib chiqish kerak:

- 1) Kam yuklangan yuritgichlarni kichik quvvatliligi bilan almashtirish;
- 2) Sistematik ravishda kam yuklama bilan ishlaydigan yuritgichlarni kuchlanishlarini kamaytirish;
- 3) Yuritgichlar va payvandlash transformatorining salt ish rejimlariga cheklash;
- 4) Texnologik jarayonga salbiy ta'sir boʻlmagan xollarda, asinxron yuritgichlarni sinxron yuritgichlar bilan almashtirish;
- Ventil oʻzgartkichning eng ma'qul boʻlgan sxemasini ishlatish, kam yuklamani asinxron yuritgichlarini kerakli kichik quvvatliligi bilan almashtirish iste'mol qilinadigan reaktiv quvvat miqdorini kamayishiga olib kelishi tabiiydir. Davlat tomonidan energiya iste'molini nazorat qiluvchi tashkilot hodimlarining hisob-kitoblarini koʻrsatishicha, agar elektr yuritgichning yuklamasi uning nominal miqdorining 45% dan kichik boʻlsa, uni kam quvvatliligi bilan almashtirish iqtisodiy foyda beradi. Agar yuritgichning yuklanishi 70% dan ortiq boʻlsa uni kam quvvatligi bilan almashtirish zarur emas. Yuritgichning yuklanishi 45% dan

75% oraligʻida boʻlganda uni almashtirish masalasi texnik-iqsodiy koʻrsatgichlarni tahlili asosida hal qilinishi kerak.

Agar kam yuklangan asinxron yuritgichni almashtirish imkoniyati boʻlmasa uni kirish qismidagi kuchlanishni kamaytirish imkoniyatini qidirish kerak. Ma'lumki, yuritgichning kirishidagi kuchlanish joiz miqdorgacha pasaytirilsa magnitlanish tokining kamayish hisobiga iste'mol qilinayotgan reaktiv quvvat ozoyadi va nobudgarchilik kamayib, F.I.K. ortadi. Ekspluatatsiya jarayonida kam yuklamali asinron yuritgichlarni kuchlanishini kamaytirish uchun quyidagi usullar ishlatiladi:

- 1. Stator chulgʻamlarini uchburchakdan yulduz sxemasiga oʻtkazish;
- 2. Stator chulgʻamlarini seksiyalash;
- 3. Pasaytiruvchi transformator chulgʻamlarining shaxobchalarini almashtirib kuchlanishni miqdorini kamaytirish.

Koʻp texnologik jarayonlarda asinxron yuritgichlarning salt ishlashi butun ish vaqtining 50-65% tashkil etadi. Salt ish rejimida yuritgich foydali ish bajarmasdan katta miqdorda reaktiv quvvat iste'mol qiladi. Agar yuritgichning nominal quvvat koeffitsienti $cos \varphi_n$ =0,91÷0,93 atrofida boʻlsa, salt ish rejimida iste'mol qilinadigan reaktiv quvvat nominal rejimdagiga nisbatan 50% tashkil etadi. Shuning uchun bunday rejim vaqtida iste'molchini tarmoqdan uzib qoʻyish reaktiv quvvat iste'molini kamaytiradi.

Ayrim hollarda kam yuklangan transformatorlarni tarmoqdan uzib q`yish yoki 30% gacha yuklama bilan ishlayotgan transformatorlarni kam quvvatligi bilan almashtirish reaktiv quvvat iste'molini sezilarli darajada kamayishiga olib keladi.

Umuman olganda, korxonalarda texnologik jarayonlarni avtomatlashtiruvchi tizimlarni ishlatilishi elektr qurilmalarining energetik rejimlarini yaxshilaydi va reaktiv quvvat iste'molini kamaytiradi.

Sanoat korxonalarida oʻzgartuvchi tokni oʻzgarmas tokga aylantiruvchi katta quvvatli ventil toʻgʻrilagichlar keng ishlatiladi. Bunday qurilmalar reaktiv quvvat iste'molchilar boʻlib, ularda kuchlanish bilan tokning asosiy garmonikalari orasidagi φ_I ning taxminiy qiymati quyidagicha aniqlanadi:

$$f_1 = \arccos \frac{U_T}{U_{TO}}$$

Bu yerda, U_T - to 'g'rilangan kuchlanishning o'rtacha qiymati;

 U_{TO} - salt ish rejimidagi toʻgʻirlangan kuchlanish.

Ushbu munosabatdan koʻrib turibdiki, toʻgʻrilangan kuchlanishni qanchalik keng diapazonda boshqarilsa, shunchalik koʻp reaktiv quvvat talab qilinadi. Reaktiv quvvat iste'molini kamaytirish usullaridan biri bu ikki yoki undan koʻp boʻlgan toʻgʻrilagich koʻprik sxemalarini ketma-ket ulab, ularni navbatma-navbat boshqarishdan iborat. Albatta, bunday sxemalar ancha murakkab va qimmat hisoblanadi, shuning uchun ularni katta quvvatli elektr yuritmalarda ishlatish tavsiya etiladi.

NAZORAT SAVOLLARI

- 1. Reaktiv quvvat deganda nimani tushunasiz?
- 2. Quvvat uchburchagini tushuntirib bering.
- 3. Reaktiv quvvatni qanday qurilmalar ishlab chiqaradi?
- 4. Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash usullari ni tushuntirb bering.
- 5. Reaktiv quvvat iste'molchilari nimalar?