

# 第六篇 量子物理

### 第16章 半导体与激光简介

尹航

华中科技大学 物理学院



了解半导体及固体能带结构



了解激光的特性、产生的机理及其应用

#### 口 半导体的发展

#### 固体物理 既是一门综合性的理论学科又和实际应


用紧密结合(材料、激光、半导体...)

1928-29 建立能带理论并由实验证实

1947 发明晶体管

1958 制成集成电路


1	1971	intel 4004	微处理器芯片	2300晶体管
i	1982	8028	6	13.4万
1	1989	8048	6	120万
i	1993	pentiu	ım	320万
1	1997	pentiu	m2	750万



#### 集成度每10年增加 1000 倍!

元器件集成度越高——量子尺寸效应开始出现

集成度的每一步提高,都和表面物理及光刻的研究分不开。




没有晶体管和超大规模集成 电路,就没有计算机的普遍 应用和今天的信息处理技术。

#### 口 固体的能带

#### • 能带的形成


晶体是具有大量分子、原子或离子有规则排列的点阵结构。




对孤立原子,其电子的能量是量子化的。

原子的外层电子(高能级), 势垒穿透概率较大, 电子可以在整个固体中运动, 称为共有化电子。

量子力学计算表明,固体中若有N个原子,由于各原子间的相互作用,对应于原来孤立原子的每一个能级,变成了N条靠得很近的能级,称为能带。





能带重叠

- ① 越是外层电子,能带越宽, $\Delta E$  越大。
- ②两个能带有可能重叠。

#### 能带中电子的排布

固体中的一个电子只能处在某个能带中的某一能级上。

#### 能带的分类和电子排布情况

- ① 满带(内层能级分裂):能带排满电子 —— 不导电
- ② 价带(外层能级分裂):能带中只有一部分能级排满电子

能导电

③ 空带(外层能级分裂):能带未排电子。——能导电

#### · 能带中电子的排布

固体中的一个电子只能处在某个能带中的某一能级上。

#### 能带的分类和电子排布情况

- ① 满带(内层能级分裂):能带排满电子——不导电
- ② 价带(外层能级分裂):能带中只有一部分能级排满电子、

——能导电

- ③ 空带(外层能级分裂):能带未排电子。——能导电
- 4 禁带:相邻能带间不存在能级的区域(不能排电子)

——不导电

满带

#### 金属钠的各能带上电子的分布

3p 空带

3s N 价带

2p 6N


2s 2N

1s 2N

电子在满带中运动时不形 成电流,只有当电子向更 高能带跃迁后才形成电流。

#### 口 导体、绝缘体、半导体的能带结构


导电性能不同 →原因: 能带结构不同



导体

没有禁带, 故显示 出很强的导电性。

禁带较窄,满带中 的电子较易进入导 带,形成电流。




绝缘体

禁带很宽,满带中的电 子很难进入导带,形不 成电流,导电性很差。

#### 口 半导体的分类

• 本征半导体(纯净的半导体,如硅、锗等)

满带中的能级全部被电子填满,导带中几乎没有电子。



#### ・ 杂质半导体

#### ① n型半导体

四价的本征半导体 Si、Ge等,掺入少量五价的杂质元素,形成电子型半导体,称n型半导体。



量子力学表明,这种掺杂后**多余的电子** 会在导带底附近形成的局部能级,极易 形成电子导电。

该局部能级称为施主能级。

施主能级不断地为导带提供导电电子。

#### ② p型半导体

四价的本征半导体Si、Ge等,掺入少量三价的杂质元素形成空 穴型半导体,称p型半导体。

导带

量子力学表明,这种掺杂后多余空穴能

在满带顶附近形成局部能级,极易形成

空穴导电。

该局部能级称为受主能级。

受主能级不断地收留满带中的电子, 使满带中的空穴大大增加。



了解半导体及固体能带结构



了解激光的特性、产生的机理及其应用

#### 口 激光


激光(Laser)

全名: Light amplification by stimulated emission of radiation

"受激辐射的光放大"

激光的基本原理都是基于1916年 爱因斯坦提出的受激辐射理论。

1960年,世界上第一台激光器诞生



西奥多.梅曼和他的激光器

#### 口 激光的特点

· 方向性强, 能量集中

定位、导向、测距、精密机械加工、激光手术刀、激光武器等。

• 单色性好, 相干长度长

$$\rightarrow L = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$$

普通光源Δλ: 0.1~10 cm;

氦氖激光器:  $\Delta \lambda < 10^{-8} \text{ nm} \longrightarrow 氦氖激光相干长度: 180 公里$ 

· 亮度和强度极高


#### 口 激光的发光原理

原子运动状态的变化与发光相关联的情况有三种:

自发辐射、受激吸收、受激辐射。

#### 自发辐射

$$v = \frac{E_2 - E_1}{h}$$




普通光源的发光机理。

各原子自发辐射的光是 独立的非相干光。

#### • 受激吸收


外来光子被吸收, 使原子从 $E_1 \rightarrow E_2$ 。



导致光子数越来越少

· 受激辐射 (爱因斯坦1916)





#### 光放大

由受激辐射得到的放大了的光是相干光——激光

### 大学物理课程答疑

### 本学期答疑时间和地点安排如下:

日期	地点	时间
2023-12-27 周三	东九B204	19:00~21:00
2024-01-03 周三	东九B204	

#### □ 激光原理

外来光子
$$h\nu = E_2 - E_1$$
   
受激吸收  
受激辐射

#### • 粒子数反转

粒子数的正常分布:

原子数目按能级的分布服从玻尔兹曼统计分布率

$$N_n = Ae^{-\frac{E_n}{kT}}$$
  $E^{\uparrow} \longrightarrow N_{\downarrow}$  通常光源中低能级上的原子数 若  $E_2 > E_1 \longrightarrow N_2 << N_1$  比高能级上的原子数**多得多**。

受激吸收较受激辐射更占优势! 无法产生激光

为了产生激光,必须将两个能级上的原子数目的关系倒过来:

$$N_2 >> N_1$$
 — 粒子数反转

实现"粒子数反转"是获得激光的必要条件。

#### • 实现粒子数反转的条件

① 利用激励能源,将基态原子激发到高能态

光、气体放电、化学、核能等

但原子一般在激发态上停留的寿命只有10-9—10-8 s

如何使原子在激发态上停留的时间长一些?

#### • 实现粒子数反转的条件

① 利用激励能源,将基态原子激发到高能态

光、气体放电、化学、核能等

但原子一般在激发态上停留的寿命只有10-9—10-8 s

如何使原子在激发态上停留的时间长一些?

② 工作物质 (激活物质)

有的元素原子存在某些特殊的激发态→亚稳态

激发态寿命10-3s (提高5-6个数量级)

利用具有亚稳态的元素做工作物质。

#### • 光学谐振腔、激光的形成

工作物质激活后,能产生光放大,虽可得到激光,但这时的激光寿命短,强度弱,没有实用价值。


必须加上一个<mark>光学谐振腔</mark>

光波在其中来回反射从

而提供光能反馈的空腔;

激光器的

必要组件



#### 光学谐振腔的作用:

① 使激光具有极好的方向性(沿轴线);

管内受激发射的光子,沿管轴来回反射,凡传播方向偏离 管轴方向的光将逸出管外而被淘汰。

② 增强光放大作用(延长了工作物质寿命);

形成光振荡,从而获得很强的光。

当光的放大作用与光的损耗达到动态平衡时,就形成稳定的

光振荡——输出激光。

③ 使激光具有极好的单色性(选频)。

 $nL = k\lambda/2$ ,  $k = 1, 2, 3, \cdots$ 

光在谐振腔内传播时形成以反射镜为节点的<mark>驻波。</mark>