

1. Atención Crítica a la Cabina de Intemperie (Insonorizada)

Al estar afuera, la estructura exterior es la que protege el motor. Debes realizar:

- **Inspección de sellos y gomas:** Verificar que las gomas de las puertas de la cabina no estén partidas por el sol. Si entra agua de lluvia, dañará los componentes eléctricos.
- **Desobstrucción de rejillas:** Limpiar las persianas de entrada y salida de aire. Al estar afuera, suelen acumular hojas, nidos de insectos o suciedad que pueden obstruir el flujo de aire y recalentar el motor.
- **Cerraduras y bisagras:** Lubricar con spray especializado para evitar que se peguen o se oxiden debido a la humedad del ambiente.

2. Sistema del Motor y Fluidos

- Cambio obligatorio de aceite y filtro de aceite:
- Cambio obligatorio del filtro de aire:
- Cambio Filtro de combustible:
- Drenaje de la trampa de agua:
- Cambio de correa de accesorio
- cambio de cooler
- Identificación de fugas

3. Sistema Eléctrico y Trifásico

- Medición del cargador y batería:
- Revisión del equilibrio de fases:
- Limpieza y revisión de terminales eléctricos en tablero de transferencia.

4. La Prueba Dinámica Indispensable

- Prueba con carga real:
- Programación de panel

Características no excluyentes:

Entrega de informe de mantención y recomendaciones , garantía 12 meses para elementos remplazados , en caso de emergencia por falla se debe dar respuesta máx 30 minutos, . PRESENTAR PROTOCOLO DE MANTENCIÓN A REVISAR.

1. Atención Crítica a la Cabina de Intemperie (Insonorizada)

Al estar afuera, la estructura exterior es la que protege el motor. Debes realizar:

- **Inspección de sellos y gomas:** Verificar que las gomas de las puertas de la cabina no estén partidas por el sol. Si entra agua de lluvia, dañará los componentes eléctricos.
- **Desobstrucción de rejillas:** Limpiar las persianas de entrada y salida de aire. Al estar afuera, suelen acumular hojas, nidos de insectos o suciedad que pueden obstruir el flujo de aire y recalentar el motor.
- **Cerraduras y bisagras:** Lubricar con spray especializado para evitar que se peguen o se oxiden debido a la humedad del ambiente.

2. Sistema del Motor y Fluidos

- Cambio obligatorio de aceite y filtro de aceite:
- Cambio obligatorio del filtro de aire:
- Cambio Filtro de combustible:
- Drenaje de la trampa de agua:
- Cambio de correa de accesorio
- cambio de cooler
- Identificación de fugas

3. Sistema Eléctrico y Trifásico

- Medición del cargador y batería:
- Revisión del equilibrio de fases:
- Limpieza y revisión de terminales eléctricos en tablero de transferencia.

4. La Prueba Dinámica Indispensable

- Prueba con carga real:
- Programación de panel

Características no excluyentes:

Entrega de informe de mantención y recomendaciones , garantía 12 meses para elementos remplazados , en caso de emergencia se debe dar respuesta máx 30 minutos . PRESENTAR PROTOCOLO DE MANTENCIÓN A REVISAR.