

Tracker " Localiser " maison : ce qu'on remplace, et à quel prix réel

La liste d'achat + les limites que le marketing oublie

Un ESP32 peut remplacer un traceur du commerce - à condition de connaître ses limites : autonomie, réseau, portée. Ce kit donne la liste réelle, les prix constatés et les cas où il ne faut PAS le faire.

La methode, etape par etape

1. Choisir le besoin réel

Objet

2. Vérifier la couverture

Un tra

3. Lister le matériel exact

Carte

4. Calculer l'autonomie réaliste

Divise
usage

5. Mesurer le coût total

Matér
ration

6. Décider

DIY s
sans

Checklist a imprimer

- ☐ Besoin réel identifié (maison / véhicule / extérieur)
- ☐ Couverture réseau vérifiée sur la zone d'usage
- ☐ Liste matériel complète avec prix relevés
- ☐ Autonomie divisée par 2 par prudence
- ☐ Coût total comparé à un produit du commerce
- ☐ Décision DIY ou achat justifiée par écrit

Les erreurs qui coutent cher

- Croire à l'autonomie annoncée par le vendeur.
- Oublier le boîtier et le câblage dans le calcul.
- Choisir le DIY pour économiser - ce n'est presque jamais le cas.