

Тепло для жизни



### Газовые напольные котлы Junkers

Основные требования, предъявляемые к отопительному оборудованию, – надежность и безопасность. Напольные отопительные котлы Junkers отвечают самым высоким европейским нормам. Они изготовлены из высококачественного чугуна, оснащены бесшумной атмосферной горелкой, электронным розжигом и элементами безопасности.

Включение и выключение котла происходит автоматически по запросу от регулятора или от термостата котла. С помощью встраиваемых регуляторов Junkers можно управлять как контуром отопления и ГВС, так и низкотемпературной системой обогрева со смесителем (теплый пол).

Напольные отопительные котлы Junkers могут подключаться к отопительной системе как отдельно, так и с выполненным с ними в одном дизайне бойлером, предназначенным для производства горячей воды бытового назначения.



### Предлагаемые модели.

На российском рынке Junkers предлагает одноступенчатые напольные котлы SUPRALINE от 34 до 56 кВт и двухступенчатые напольные котлы SUPRASTAR от 45 до 117 кВт с базовой и программируемой панелями управления. Для всех моделей дополнительно поставляются комплекты перенастройки на сжиженный газ.

Тип котла	Обозначение	Площадь обогрева	Бойлер косвенного нагрева
SUPRALINE	<b>К 34-8 Е</b> – 34 кВт <b>К 40-8 Е</b> – 40 кВт <b>К 45-8 Е</b> – 45 кВт <b>К 51-8 Е</b> – 51 кВт <b>К 56-8 Е</b> – 56 кВт	от 300 до 500 м²	SK 120/160/200 - 4 ZB SO 120/160/200 - 1 SK 300/500 - 3 ZB
SUPRASTAR	KN 45-9 DM - 45 κBT KN 54-9 DM - 54 κBT KN 63-9 DM - 63 κBT KN 72-9 DM - 72 κBT KN 81-9 DM - 90 κBT KN 99-9 DM - 99 κBT KN 108-9 DM - 108 κBT KN 108-9 DM - 117 κBT	от 400 до 1000 м²	SK 300/500 - 3 ZB

## Газовые напольные котлы SUPRALINE К 34-8 E, K 40-8 E, K 45-8 E, K 51-8 E, K 56-8 E

Котлы SUPRALINE предназначены для отопления жилых помещений площадью от 300 до 500 кв. м, при каскадном включении – до 1000 кв. м. Возможно подключение бойлера косвенного нагрева для ГВС.

### Приспособленность к российским условиям.

Стандартное давление природного газа в России отличается от европейского и составляет 13 мбар. В зимний период давление газа может оказаться еще ниже. В этих условиях стабильная работа котла зависит от конструкции горелки. В котлах SUPRALINE применяется горелка с частичным предварительным подмешиванием воздуха, исключающая возможность проскока пламени. Кроме того, в комплект котла входят форсунки, рассчитанные на эксплуатацию при пониженном давлении газа.

#### Техническое оснащение котла.

- Электронное зажигание;
- Одноступенчатая горелка;
- Термостат;
- Термометр подающей линии;
- Ограничитель максимальной температуры;
- Контроль тяги;
- Переключение зима-лето;
- Возможность подключения погодной и комнатной автоматики;
- Возможность подключения бойлера косвенного нагрева.





### SUPRALINE

Тиπ	K 34-8 E	K 40-8 E	K 45-8 E	K 51-8 E	K 56-8 E
Номинальная тепловая мощность, кВт	34	40	45	51	56
Макс. температура подающей линии, <sup>о</sup> С	90	90	90	90	90
Подключение к электросети, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Подключение газа: природный газ, R	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4
Подключение подающей и обратной линии, R	1	1	1	1	1
Присоединение дымовой трубы, ∅, мм	150	180	180	180	180
Объем воды в котле, л	12,2	13,9	15,6	17,3	19
Габариты, мм	850x596x737	850x740x737	850x740x737	850x884x737	850x884x737
Вес (без упаковки), кг	131	147	164	183	200

## Газовые напольные котлы SUPRASTAR KN 45-9, KN 54-9, KN 63-9, KN 72-9, KN 81-9, KN 90-9, KN 99-9, KN 108-9, KN 117-9

Котлы SUPRASTAR предназначены для отопления помещений площадью от 400 до 1000 кв. м. Возможно подключение бойлера косвенного нагрева для ГВС.

### Эффективное управление - ТАС-М панель.

Котлы SUPRASTAR KN 45-9 DM... KN117-9 DM оснащены цифровой программируемой панелью управления ТАС-М со встроенным погодным регулятором. С помощью этой панели возможно управление и программирование контура отопления и контура подогрева бойлера ГВС. Установка плат ММХ позволяет дополнительно управлять соответственно одним или двумя контурами со смесителем. Можно подключить до 10 котлов SUPRASTAR в каскад, при этом ведущим котлом становится котел с ТАС-М панелью, а ведомыми – котлы с базовой панелью управления KN 45-9 FM... KN117-9 FM.

#### Техническое оснащение котла.

- Автоматический электронный розжиг;
- Двухступенчатая горелка;
- Термостат;
- Ограничитель максимальной температуры;
- Контроль тяги (поставляется отдельно);
- Переключение зима-лето;
- Цифровая (KN 45-9 DM... KN117-9 DM)
  или базовая (KN 45-9 FM... KN117-9 FM)
  панель управления;
- Возможность подключения бойлера косвенного нагрева.





### **SUPRASTAR**

Тиπ	Номинальная тепловая мощность, кВт	Макс. температура подающей линии, °C	Подключение к электросети, В/Гц	Подключение газа: природный газ, R	Подключение подающей и обратной линии, R	Присоединение дымовой трубы, Ø, мм	Объем воды в котле, л	Габариты, мм	Вес (без упаковки), кг
KN 45-9 DM	45	90	230/50	1	11/2	150	25	930x817x970	203
KN 54-9 DM	54	90	230/50	1	1 1/2	160	29	930x817x970	230
KN 63-9 DM	63	90	230/50	1	11/2	180	33	930x900x970	257
KN 72-9 DM	72	90	230/50	1	11/2	180	36	930x1067x1025	285
KN 81-9 DM	81	90	230/50	1	11/2	200	40	930x1067x1025	305
KN 90-9 DM	90	90	230/50	1	11/2	200	43	930x1234x1025	334
KN 99-9 DM	99	90	230/50	1	11/2	200	47	930x1234x1025	334
KN 108-9 DM	108	90	230/50	1	11/2	225	51	930x1401x 1025	386
KN 117-9 DM	117	90	230/50	1	11/2	225	54	930x1401x1025	408

## Бойлеры горячей воды косвенного нагрева SO 120-1, SO 160-1, SO 200-1, SK 120-4ZB, SK 160-4ZB, SK 200-4ZB, SK 300-3ZB, SK 400-3ZB, SK 500-3ZB, SK 800-ZB, SK 1000-ZB

Бойлеры косвенного нагрева предназначены для подогрева водопроводной воды. Греющий элемент представляет собой змеевик, подключаемый к отопительному котлу через отдельный управляемый контур с насосом.

Все бойлеры оснащены патрубком для соединения с циркуляционным контуром. Со стороны контакта с нагреваемой водой бойлеры покрыты гомогенной эмалировкой. Покрытие нейтрально по отношению к обычной водопроводной воде.

В качестве дополнительной защиты интегрирован магниевый анод.

Теплоизоляция бойлеров состоит из твердого пенопласта, не содержащего фтористых углеводородных соединений. Обшивка бойлеров состоит из ПВХ пленки с подкладкой из мягкого пенопласта, а у бойлеров SK 800-ZB, SK 1000-ZB из твердого пенопласта, кашированного листовым алюминием. В стандартный комплект бойлера входят термометр и датчик температуры воды.



	Тиπ	Полезный объем, л	Макс. теплопроизво- дительность пов-ти нагрева, кВт*	Максимальная производитель- ность в проточном режиме, л/час*	Показатель производитель- ности, N <sub>L</sub> **	Подключение подающей и об- ратной линии, R	Подключение линий ГВС, R	Подключение циркуляции, R	Вес без упаковки, кг
	SO 120-1	114	24,8	590	1,4	1	3/4	3/4	43
	SO 160-1	153	24,8	590	2,8	1	3/4	3/4	49
	SO 200-1	192	24,8	590	4,4	1	3/4	3/4	54
	SK 120-4ZB	114	26,3	646	1,5	1	3/4	3/4	55
	SK 160-4ZB	152	34,3	842	3,0	1	3/4	3/4	67
0	SK 200-4ZB	190	39	958	4,2	1	3/4	3/4	79
	SK 300-3ZB	293	45	1081	8,7	11/4	11/4	3/4	135
	SK 400-3ZB	388	60	1450	13,5	11/4	11/4	3/4	150
	SK 500-3ZB	470	78	1917	17	11/4	11/4	3/4	170
	SK 800-ZB	760	200	4914	35	11/2	11/2	3/4	310
	SK 1000-ZB	954	225	5524	45	11/2	1 <sup>1/2</sup>	3/4	414
	* – при температу	ре в полающей	и́ линии t = 90	0°С и темпера:	гуре в бойлер	e t = 45°C			


 <sup>-</sup> при температуре в подающей линии t<sub>V</sub> = 90°C и температуре в бойлере t<sub>sp</sub> = 45°C
 - показатель производительности N<sub>L</sub> указывает количество снабжаемых в полном объеме квартир с числом жильцов 3 человека, в каждой из которых имеется обычная ванна и две другие точки отбора воды

### Примеры гидравлических схем

### Один отопительный контур и контур подогрева бойлера




- Котел SUPRALINE;
- Комнатный регулятор TRZ 12-2;
- Блок управления бойлером SVM1;
- Ограничитель минимальной температуры МВ 40;
- Бойлер SK.. или SO.. .





- Котел SUPRALINE;
- Погодный регулятор E8.0321
- Регулятор комнатной температуры FBR2;
- Бойлер SK.. или SO.. .

Один отопительный контур без смесителя, один отопительный контур со смесителем и контур подогрева бойлера



- Котел SUPRALINE;
- Погодный регулятор Е8.0321;
- Регулятор комнатной температуры FBR2;
- Бойлер SK.. или SO...






- 2 котла SUPRALINE;
- Погодный регулятор Е8.0631;
- 3 датчика температуры подающей линии VF;
- датчик бойлера SPF;
- комплект для подключения датчиков E8 terminal set;
- 2 регулятора температуры (комнатной или теплого пола) FBR2;
- Бойлер SK.. или SO...

# Регуляторы напольных котлов SUPRALINE


		Число управляемых контуров отопления без смесителя	Число управляемых контуров отопления со смесителем	Управление бойлером	Часы	Возможность каскад- ного подключения 2 котлов	Регулирование по температуре помещения	Ограничитель минимальной температуры подающей линии
		1101	ОДНЫЕ РЕГ	УЛЯТОРЫ ТЕ	INITEPALY	РЫ		
E8.0321	· Cary O.	1	1	Х	х	-	+ FBR2	Х
E8.0631 +AF, 5 kOm +E8 ter- minal set	O.+	-	2 + 3 шт. VF, 5 kOm	+ SPF	X	Х	+ FBR2	Х
		KOM	ІНАТНЫЙ РЕ	ГУЛЯТОР ТЕ	МПЕРАТУ	′РЫ		
TRZ 12-2	SYS TO THE STATE OF THE STATE O	1	-	+ SVM1	X	-	X	+ MB 40 *

Х – встроенная функция

## Один отопительный контур без смесителя и управляемый контур подогрева бойлера



## Один отопительный контур со смесителем, контур подогрева бассейна и управляемый контур подогрева бойлера



<sup>+... -</sup> необходимая принадлежность для обеспечения выбранной функции

<sup>\* -</sup> обязательная принадлежность в случае автономного использования регуляторов

# Ваш официальный партнер:



ООО «Роберт Бош» 129515, Россия, Москва, ул. Акад. Королева, 13, стр. 5 тел.: +7 495 935 71 97 факс: +7 495 935 71 98

Представительство «Роберт Бош АГ» 220030, Беларусь, Минск, ул. Я. Купалы, 25, оф. 201 тел.: +375 17 206 68 64

факс: +375 17 206 68 61