# Microprocessor (W13) - Memory 3 -

Dong Min Kim
Department of IoT
Soonchunhyang University
dmk@sch.ac.kr

# Contents

- 04 가상 기억 장치
- 05 연관 기억 장치

#### ❖ 가상 기억 장치(virtual memory)

- 하드 디스크처럼 용량이 큰 보조 기억 장치를 주기억 장치처럼 사용하는 개념
- CPU가 참조하는 가상 주소를 주기억 장치의 실제 주소로 변환하는 주소 매핑이 필요하다.

#### ❖ 주소 매핑(address mapping)

- 프로그래머가 프로그램에 표시한 주소를 가상 주소 또는 논리 주소라 하고, 이들의 주소 집합을 <mark>주소 공간</mark>이라 한다.
- 실제 프로그램이 적재되는 주기억 장치의 주소를 물리 주소라 하고, 이들의 집합을 메모리 공간 이라 한다.




그림 6-36 가상 주소를 물리 주소로 변환하여 정보를 얻는 과정


# 1 가상 기억 장치의 매핑

#### □ 페이지에 의한 매핑

- 페이지(page): 주소 공간을 고정 크기로 나눈 것
- 블록(block) : 메모리 공간을 고정 크기로 나눈 것
- 페이지에 대한 기억 장치 매핑표를 가지고 페이지를 블록으로 변환한다.
- 가상 주소 페이지가 주기억 장치에 존재하지 않는 경우에는 페이지 오류(page fault)가 발생되었다고 하며, 이러한 페이지 오류가 자주 발생되는 경우를 스래싱(thrashing)이라고 한다.

주소 공간이 8K, 메모리 공간이 4K인 컴퓨터 시스템의 예(최대 페이지 4개가 메모리 공간의 블록

4개 중 하나에 들어간다.)



주소 공간(8K=2<sup>13</sup>)

블록 0(1K) 블록 1(1K) 블록 2(1K) 블록 3(1K)

메모리 공간(4K=2<sup>12</sup>)

#### ❖ 기억 장치 매핑표

- 페이지 번호에서 블록 번호로의 변환만 하면 된다.
- 그림에서 페이지 1, 2, 5, 6은 주기억 장치 블록 2, 0, 1, 3에 각각 저장되어 있다.
- 현존 비트가 1이면 해당 페이지가 주기억 장치에 존재함을 의미




그림 6-38 기억 장치 매핑표 구조

예제 6-13

용량이 1MB인 주기억 장치를 가진 컴퓨터 시스템에서 32비트의 가상 주소를 사용한다고 하자. 페이지 크기가 1K 워드고, 1워드는 4바이트라고 할 때 가상 주소와 물리 주소의 구성은 어떻게 될까?

#### 풀이

한 페이지는 1K(=2<sup>10</sup>) 워드고, 한 워드가 4(=2<sup>2</sup>)바이트이므로 한 페이지의 크기는 2<sup>12</sup>이므로 변위는 12비트이어야 한다. 주기억 장치의 용량이 1M(=2<sup>20</sup>)바이트고, 한 페이지의 크기는 2<sup>12</sup>바이트이므로 주기억 장치의 페이지 수는 256(=2<sup>8</sup>)개다.

(주기억 장치의 용량)/(한 페이지의 크기)=2<sup>20</sup>/2<sup>12</sup> =2<sup>8</sup>

따라서 물리 주소는 20비트로 구성되므로 페이지 주소에 8비트, 변위에 12비트가 할당된다.



가상 주소는 32비트이므로 페이지 번호에 20비트가 할당된다.



End of Example

#### □ 연관 기억 장치를 이용한 기억 장치 매핑

- 앞 방법에서 기억 장치 매핑표는 기억 장치의 이용상 비효율적이다.
- 이를 위해 연관 기억 장치를 사용해 기억 장치 매핑표의 워드 수와 주기억 장치의 블록 수를 같게 한다.
- 가상 주소는 인자 레지스터로 전송되며, 키 레지스터의 마스크 값에 따라 이 레지스터의 페이지 번호 비트는 연관 기억 장치의 모든 페이지 번호 부분과 비교된다.
- 매치가 일어나지 않으면 운영체제에 의해 요구되는 페이지가 보조 기억 장치에서 주기억 장치로 옮겨진다.




그림 6-39 연관 기억 장치를 이용한 매핑표 구조

#### □ 세그먼트에 의한 매핑

- 고정 길이의 페이지가 아니라 가변 길이의 세그먼트로 매핑한다.
- 세그먼트로 된 프로그램에 의해 지정되는 주소를 논리 주소라고 한다.
- 프로그래머가 프로그램을 세그먼트화하고, 다시 시스템이 각 세그먼트를 페이지화한다.
- 세그먼트의 논리 주소에서 물리 주소로 매핑은 기억 장치 매핑표와 비슷한 세그먼트 테이블을 참 조해서 이루어진다.
- 속도 향상을 위해 세그먼트 표나 페이지 표를 접근 시간이 빠른 연관 기억 장치에 저장한다.





그림 6-40 세그먼트에 의한 매핑에서 논리 주소를 물리 주소로 매핑

# 2 페이지 교체 알고리즘

- 참조하고자 하는 페이지가 주기억 장치에 없을 경우 페이지 오류(page fault)라 하고, 이 조건이 발생하면 요구된 페이지가 주기억 장치로 옮겨질 때까지 프로그램 수행이 중단된다.
- 보조 기억 장치에서 주기억 장치로 페이지를 전송하는 것은 입출력 동작이므로 운영체제는 이 일을 I/O 프로세서에 맡긴다.
- 페이지 교체 알고리즘 : 새로운 페이지가 주기억 장치로 전송될 때, 주기억 장치가 꽉 차 있으면 제거할 페이지를 선택(FIFO, LRU, LFU 알고리즘 등)



(a) 제거할 페이지가 수정된 경우

(b) 제거할 페이지가 수정되지 않은 경우

그림 6-41 페이지 교체할 때 동작


• 다음 예를 통해 각 알고리즘을 살펴보자.



그림 6-42 페이지 교체 알고리즘 동작 예

#### ❖ FIFO(First-In First Out) 알고리즘


- 주기억 장치에 가장 오래 있었던 페이지를 교체
- 구현하기가 쉽다는 장점이 있으나, 어떤 상황에서는 페이지가 너무 자주 교체되는 단점이 있다.



페이지 폴트 15회 발생

## ❖ LRU(Least Recently Used) 알고리즘


• 최근까지 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지를 선택하여 제거하는 방법



페이지 폴트 12회 발생

## ❖ LFU(Least Frequently Used) 알고리즘

• 사용 빈도가 가장 낮은 페이지를 선택해서 제거하는 방법



페이지 폴트 13회 발생

## ❖ NUR(Not Used Recently) 알고리즘

• LRU와 비슷한 알고리즘으로 참조 비트와 변형 비트를 사용하여 최근에 사용하지 않은 페이지를 교체하는 방법

표 6-10 참조 비트와 변형 비트에 따른 교체 우선순위

참조 비트	변형 비트	교체 순서
0	0	1
0	1	2
1	0	3
1	1	4

#### ❖ 캐시 메모리, 주기억 장치, 가상 기억 장치 간의 데이터 이동




그림 6-43 메모리 계층 구조에서의 데이터 이동

## 05 연관 기억 장치

- 연관 기억 장치(associative memory)는 메모리에 저장된 내용의 일부분을 이용해 원하는 정보가 저
- 장된 위치를 알아낸다.
- CAM(Content Addressable Memory) 또는 병렬 탐색 기억 장치라고도 한다.
- 기억 장치의 모든 단자를 동시에 읽어 주어진 특성과 비교하므로 주소로만 접근할 때보다 훨씬 빠르다.
- 하지만 비교 회로 추가로 비싸져 탐색 시간이 중요하고 빠른 처리에만 주로 사용된다.

## 05 연관 기억 장치

#### ❖ 연관 기억 장치의 구조

- 인자 레지스터는 n비트, 키 레지스터는 n비트, 매치 레지스터는 m비트로 구성된다.
- 인자 레지스터에는 검색하려는 정보를 저장하고, 키 레지스터는 인자 레지스터의 특정 영역에 대한 마스크(mask)를 제공한다.




그림 6-44 연관 기억 장치의 구조

101	11110	
111	00000	
101	00100	일치 $M_1$ =1
111	11011	불일치 $M_2$ =0
010	01101	불일치 M <sub>3</sub> =0
100	11010	불일치 M <sub>m</sub> =0
	111 101 111 010	111 00000 101 00100 111 11011 010 01101 

워드 1이 101이므로 매치 레지스터의 비트  $M_1$ =1이다.

## 05 연관 기억 장치

#### ❖ 메모리 배열과 외부 레지스터의 관계

- $C_{ij}$ : i워드 내의 j번째 셀
- 인자 레지스터  $A_i$ 비트는  $K_i$ =1이라면 j 번째 칸의 모든 비트와 비교된다.
- 마스크되지 않은 모든 인자의 비트와 i워드 비트들의 매치가 이루어지면 매치 레지스터의 대응하는 비트  $M_i$ =1이 된다.




그림 6-45 워드당 n개 셀을 가진 워드 m개의 연관 기억 장치

# Summary

- 가상 기억 장치의 필요성과 매핑 방법 이해
- 연관 기억 장치의 동작 원리 이해