#### **Popis sestavy PC**

Základní sestavu počítače tvoří: počítačová skříň, monitor, klávesnice, myš

V počítačové skříni najdeme:

- Základní deska (mainboard, motherboard) obsahuje procesor (řídí činnost PC)
- HDD slouží k trvalému ukládání souborů (na rozdíl od operační paměti RAM)
- Grafická karta, zvuková karta, síťová karta
- Optické mechaniky (CD, DVD)
- <u>Počítačový zdroj</u> převádí střídavý proud (AC) na stejnosměrný proud (DC)

#### Hardware

HW jsou fyzické části počítače.

<u>Procesor (CPU)</u> – zpracovává data <u>Paměť RAM</u> – ukládá data současně

<u>Základní deska</u> – propojuje vše <u>Grafická karta (GPU)</u> – Zajišťuje obraz

<u>Úložiště (HDD/SSD)</u> – uchovává data <u>Zdroj (PSU)</u> – napájí systém

Dále zahrnuje periferie (klávesnice, myš, monitor)

Každá součást má svou roli a ovlivňuje výkon počítače – například herní PC potřebuje silnou grafickou kartu, zatímco kancelářské počítače spíš stabilitu.

#### **BIOS**

- Po zapnutí nebo resetu počítače je hardware nastaven dle konfigurace BIOS
- Jako první se načte instrukce BIOS a spustí se základní test (funkčnost a přítomnost hardwaru
- BIOS se pokusí nalézt a načíst operační systém

### <u>Architektury počítačů – vlastnost, výhody, nevýhody</u>

#### Von Neumannova

- Obsahuje jednu paměť pro program a data
- Typická pro moderní PC, protože je praktičtější
- Výhody jednodušší konstrukce, vyšší flexibilita, univerzálnost
- Nevýhody nižší výkon, méně efektivní úlohy, zranitelnost vůči chybám

#### Harvardská

- Obsahuje (2) paměti => 1: program (Flash, RWM) a 2: data (RWM, Flash)
- Typická pro mikrokontroléry

- Výhody vyšší výkon, větší bezpečnost
- Nevýhody složitější konstrukce, vyšší nároky na paměť, méně rozšířená v PC

#### **Mainboardy / Motherboardy**

Základní deska, nejdůležitější část každého typu počítače. Propojuje všechny klíčové komponenty systému (procesor, operační paměti, grafické karty, úložiště a periferní zařízení). Zajišťuje komunikaci mezi těmito součástmi prostřednictvím čipsetu a sběrnic, a jeho konstrukce určuje kompatibilitu, výkon a možnosti rozšíření počítače. Součástí je také BIOS nebo UEFI, které umožňuje základní nastavení systému a jeho spuštění.

#### **Chipsety**

Sada integrovaných obvodů (čipů), které vzájemně spolupracují. Hraje klíčovou roli v určení výkonu, kompatibility a rozšiřitelnosti systému.

## **Multimastering**

Více masterů na sběrnici může zahájit komunikaci. Např. DMA (Direct Memory Access) přenáší data mezi periferiemi a pamětí bez procesoru, čímž šetří jeho práci.

Procesor může komunikovat s periferiemi třemi způsoby:

- 1. Pomocí sběrnice
- 2. Pomocí hardwarových přerušení (IRQ)
- 3. DMA

## Sloty, sběrnice – rychlost, propustnost, šířka sběrnice

Sloty a sběrnice zajišťují propojení komponent v počítači. Sloty jako PCIe slouží k připojení zařízení k základní desce. Sběrnice přenášejí data mezi procesorem, pamětí a periferiemi. Klíčové parametry jsou:

- <u>Šířka sběrnice</u>: počet bitů přenášených najednou (64 bitů u moderních RAM)
- Rychlost: frekvence přenosu (PCIe 4.0 má 16 GT/s (Gigatransfer za sekundu))
- Propustnost: Celkové množství dat za sekundu, závisí na šířce a rychlosti

Vyšší šířka, rychlost a propustnost zlepšují celkový výkon počítačů, zejména u náročných úloh, jako jsou hry, střih videa nebo práce s velkými databázemi.

#### Typy sběrnic

- AB (Address Bus adresová sběrnice) => přenáší adresu místa v paměti
- DB (Data Bus datová sběrnice) => přenáší data mezi procesorem a pamětí
- **CB** (Control **B**us řídící sběrnice) => řídí časování a operace (čtení/zápis, sync.)

## I/O zařízení

Vstupní/výstupní zařízení slouží k interakci mezi uživatelem a počítačem.

Vstupní zařízení (klávesnice, myš, mikrofon) zadávají data do systému.

Výstupní zařízení (monitor, reproduktory, tiskárna) zobrazují výsledky zpracování.

Některá zařízení, jako dotykové obrazovky nebo Flash disky, kombinují obě funkce. Komunikují s počítačem přes porty (USB, HDMI) a ovladače, které zajišťují správnou funkci. Jsou klíčová pro ovládání PC a přenos informací.

### <u>Přerušení</u>

Přerušení je okamžitý vstup do programu a spuštění obslužného podprogramu. Po jeho dokončení se provádí návrat na stejné místo původního programu. Hardwarové přerušení znamená, že přerušení vyvolá vnější zařízení.

#### **DMA**

Technologie, která umožňuje periferním zařízením (grafickým kartám, síťovým kartám nebo pevným diskům) přímý přístup k paměti RAM bez zátěže procesoru. DMA přebírá správu přenosu dat mezi pamětí a zařízením.

Funguje tak, že zařízení pošle požadavek DMA řadiči, který poté přes sběrnice (adresovou, datovou a řídící) zajistí přenos dat, zatímco procesor může vykonávat jiné úlohy. klíčové pro rychlé operace, jako je přenos velkých souborů, streamování nebo zpracování zvuku/videa.

#### Popsat jak pro PC, tak pro PIC

<u>PC</u> – Osobní počítač je univerzální zařízení pro široké použití – hry, kancelářské práce, multimédia. Má složitou architekturu (Von Neumannova), mnoho komponent (CPU, RAM, GPU, základní deska) a operační systém (Windows, Linux)

<u>PIC</u> – Mikrokontrolér je určen pro jednoduché řízení například senzorů, motorů, LED. Má integrovanou architekturu (Harvardská), vše je na jednom čipu (procesor, paměť, vstupy a výstupy) a nepotřebuje operační systém, pouze program.

### Rozhraní I/O

Zahrnují porty, jako USB, HDMI, DisplayPort nebo 3,5mm audio jack, které připojují zařízení (klávesnici, monitor, sluchátka). Dále sem patří bezdrátová rozhraní, například Bluetooth a Wi-Fi, pro spojení s perifériemi (myš, tiskárna).

Rozhraní přenášejí data a signály pomocí ovladačů a protokolů, které zajišťují kompatibilitu a rychlost.

## Ondrášek EPO 5. Počítače typu PC, architektura počítačů, jednotlivé typy

Moderní PC podporují rychlá rozhraní, jako USB-C nebo Thunderbolt, pro efektivní přenos dat.

# Změň vlastnictví složky