Установка сервера

- 1. Создание micro SD (16 Gb) карты с операционной системой для Raspberry Pi **«2018-11-13-raspbian-stretch-lite»**.
 - Скачайте образ SD карты. Файл образа представляет собой архив ZIP.
 - Распакуйте полученный архив. Внутри находится файл с расширением IMG. Это и есть образ SD карты.
 - Запишите образ на SD карту (Win32DiskImager).
- 2. Включение SSH на Raspberry PI
 - для включения до запуска создайте на карте памяти в /boot пустой файл с именем «ssh» (без расширения), служба ssh будет включена при загрузке.
- 3. Подключение по SSH к Raspberry PI
 - Raspberry PI должен быть подключен к локальной сети проводом. Для SSH подключения, необходимо узнать IP адрес Raspberry PI, для этого используем любой сканер локальных IP адресов.
 - Запускаем терминал
 - Вводим команду \$ ssh@ip address, где «ip address» это IP адрес Raspberry PI
 - Вводим пароль raspberry
- 4. Копируем файл «hjhome.tgz» microSD, в директорию home/pi
- 5. Распаковываем архив
 - \$ tar xzf hjhome.tgz
- 6. Запускаем скрипт установки сервера
 - Заходим в папку hjhome \$ cd hjhome
 - Запускаем файл run.ch \$./run.ch —h

```
pi@raspberrypi:~/hjhome $ ./run.sh -h
usage:
   ./run.sh [-n, -i, -u, -f, -t, -d, -c, -r, -s, -b, -h]
   -n network settings
        hjhome install
       hjhome upgrade
         full install
        copy files, start hjhome services
        docker install
         set crontab
         remove swap and syslog
         save hjhome
        hjhome full backup in tgz
         print this text
    - h
full install example:
    follow the sequence of arguments: ./run.sh -n -i -t -c
   THE END **
pi@raspberrypi:~/hjhome $
```


- Запускаем поочередно \$./run.ch –n, -l, -t, -c
- При исполнении скрипта «hjhome install» команда запуска \$./run.ch —l, наблюдаем за корректной установкой всех приложений. В случаи ошибки, скрипт необходимо запустить повторно.
- 7. После выполнения всех скриптов, необходимо перезапустить контроллер, команда \$ sudo init 6

```
*** THE END ***
pi@raspberrypi:~/hjhome $ sudo init 6
```

- ssh соединение будет остановлено. Необходимо повторно установить ssh соединение. После проведенных настроек IP адрес контроллера измениться на 192.168.0.10. Выполняем соединение \$ ssh pi@192.168.0.10.
- Установка сервера завершена.

Настройка сервера

1. Проверяем работу веб интерфейса. В адресной строке браузера набираем http://192.168.0.10:5000



2. Необходимо пройти процедуру регистрации.



- В качестве логина поле Username, следует указать адрес электронной почты
- Пароль указываем в поле Password
- Затем необходимо перейти во вкладку «Log In», ввести в поле login и password, свои учетные данные.
- Следующим шагом, заходим на электронную почту, которую указали в качестве логина. На почту придет письмо-подтверждение учетной записи.



- 3. Подтвердите учетную запись, нажав «Confirm»
- 4. После подтверждения учетной записи, напротив логина, появится надпись CONFIRMED.

