# queue.c文件中的重要函数

### **xQueueCreate**

```
QueueHandle_t xQueueCreate(
UBaseType_t uxQueueLength,
UBaseType_t uxItemSize

UBaseType_t uxItemSize
```

创建一个队列。

### **xQueueCreateStatic**

```
QueueHandle_t xQueueCreateStatic(

UBaseType_t uxQueueLength,

UBaseType_t uxItemSize,

uint8_t *pucQueueStorageBuffer,

StaticQueue_t *pxQueueBuffer

);
```

使用静态方式创建一个队列。

### xQueueSendToToFront

```
BaseType_t xQueueSendToToFront(
QueueHandle_t xQueue,
const void *pvItemToQueue,
TickType_t xTicksToWait
);
```

将一个元素送到队首。队列中的元素通过复制而不是引用。

### xQueueSendToBack

```
BaseType_t xQueueSendToBack(
QueueHandle_t xQueue,
const void *pvItemToQueue,
TickType_t xTicksToWait
);
```

将一个元素送到队尾。

### xQueueSend

```
BaseType_t xQueueSend(
QueueHandle_t xQueue,
const void * pvItemToQueue,
TickType_t xTicksToWait
);
```

插入一个元素到队列中。

#### **xQueueOverwrite**

```
BaseType_t xQueueOverwrite(
QueueHandle_t xQueue,
const void * pvItemToQueue

);
```

插入一个元素到队列中,如果队列已经满,则覆盖。

#### xQueueGenericSend

```
BaseType_t xQueueGenericSend(
QueueHandle_t xQueue,
const void * pvItemToQueue,
TickType_t xTicksToWait
BaseType_t xCopyPosition
);
```

和 xQueueSend 效果相同,但是不是推荐的API。推荐使用 xQueueSend(), xQueueSendToFront() and xQueueSendToBack() 这三个函数。

### xQueuePeek

```
BaseType_t xQueuePeek(
QueueHandle_t xQueue,
void * const pvBuffer,
TickType_t xTicksToWait
);
```

获取一个队列中中的元素但是不删除其在队列中的位置。

## xQueueReceive

```
BaseType_t xQueueReceive(
QueueHandle_t xQueue,
void *pvBuffer,
TickType_t xTicksToWait
);
```

获取一个队列中的元素,成功访问后就删除该元素在队列中的位置。

### uxQueueMessagesWaiting

```
1 UBaseType_t uxQueueMessagesWaiting( const QueueHandle_t xQueue );
```

返回储存在队列中信息的数目。

### uxQueueSpacesAvailable

```
1 UBaseType_t uxQueueSpacesAvailable( const QueueHandle_t xQueue );
```

返回队列中的可用空间。

### vQueueDelete

```
BaseType_t xQueueSendToFrontFromISR(
QueueHandle_t xQueue,
const void *pvItemToQueue,
BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken
);
```

删除队列。

上面的函数定义是为了在任务间传输数据,下面的函数用于 co-routines (联合任务)

### **xQueueCreateSet**

```
1 QueueSetHandle_t xQueueCreateSet( const UBaseType_t uxEventQueueLength ) PRIVILEGED_FUNCTION;
```

创建一个集合,以便机器能够让任务堵塞或者等待。

### xQueueAddToSet

BaseType\_t xQueueAddToSet( QueueSetMemberHandle\_t xQueueOrSemaphore, QueueSetHandle\_t
xQueueSet ) PRIVILEGED\_FUNCTION;

添加信号量到队列中。

### xQueueRemoveFromSet

BaseType\_t xQueueRemoveFromSet( QueueSetMemberHandle\_t xQueueOrSemaphore, QueueSetHandle\_t
xQueueSet ) PRIVILEGED\_FUNCTION;

从一个队列中移除一个信号量。

#### xQueueSelectFromSet

1 QueueSetMemberHandle\_t xQueueSelectFromSet( QueueSetHandle\_t xQueueSet, const TickType\_t
xTicksToWait ) PRIVILEGED\_FUNCTION;

选择一个信号量。

#### 非公共的API:

```
void vQueueWaitForMessageRestricted( QueueHandle_t xQueue, TickType_t xTicksToWait, const
BaseType_t xWaitIndefinitely ) PRIVILEGED_FUNCTION;

BaseType_t xQueueGenericReset( QueueHandle_t xQueue, BaseType_t xNewQueue )
PRIVILEGED_FUNCTION;

void vQueueSetQueueNumber( QueueHandle_t xQueue, UBaseType_t uxQueueNumber )
PRIVILEGED_FUNCTION;

UBaseType_t uxQueueGetQueueNumber( QueueHandle_t xQueue ) PRIVILEGED_FUNCTION;

uint8_t ucQueueGetQueueType( QueueHandle_t xQueue ) PRIVILEGED_FUNCTION;
```