# TUYA BLE SDK 开发指南



# 文件修订历史

版本	日期	作者	变更描述
0.0.5	2019-06-14	高永会	创建文档
0.1.0	2019-08-26	苏钉	修订文档

注: 该版本号与sdk 版本号保持一致,若sdk 未更新该文档更新,修改日期即可。

# 目录


1	概述		4
	1.1	总体方案框图	4
	1.2	文件夹介绍	5
		1.2.1 demo	5
		1.2.2 include	5
		1.2.3 src	5
		1.2.4 port	5
		1.2.5 doc	5
2	移植批	<b>省南</b>	6
	2.1	说明	6
	2.2	步骤	6
	2.3	api 介绍(tuya_ble_api.h)	8
		2.3.1 主任务 tuya_ble_main_tasks_exec	8
		2.3.2 初始化 tuya_ble_sdk_init	8
		2.3.3 注册应用层事件回调 tuya_ble_callback_queue_register	
		2.3.4 应用层事件处理响应 tuya_ble_event_response	
		2.3.5 接收 ble 数据 tuya ble gatt receive data	
		2.3.6 上报 dp 点数据 tuya_ble_dp_data_report	
		2.3.7 上报 dp 点数据(带时间戳) tuya_ble_dp_data_with_time_report	
		2.3.8 更新连接状态(建立连接) tuya_ble_connected_handler	
		2.3.9 更新连接状态(断开连接) tuya_ble_disconnected_handler	
		2.3.10 获取连接状态 tuya_ble_connect_status_get	
		2.3.11 恢复出厂设置 tuya ble device factory reset	
		2.3.12 ota 响应 tuya_ble_ota_response	
		2.3.13 用户自定义事件发生 tuya_ble_custom_event_send	
		2.3.14 备用	

# 1 概述

Tuya ble sdk 主要封装了低功耗蓝牙设备和手机 APP(涂鸦智能)之间的通信协议,通过调用 sdk 提供的 api 和 Call Back 接口即可快速实现与手机 APP 的互联互通。


因此,在嵌入式软件中使用该 sdk 的低功耗蓝牙设备无需关心具体的通信协议实现细节,可以更专注于实现具体的业务逻辑。

## 1.1 总体方案框图



简单介绍

#### 1.2 文件夹介绍



#### 1.2.1 demo

不同平台下的使用示例, 暂无。

#### 1.2.2 include

sdk 相关的所有头文件。

- ▶ tuya ble api.h: 用户可在 application 层直接调用的 api, 请务必仔细阅读该文件中的所有注释;
- ▶ tuya\_ble\_config.h: 通过该文件中的宏定义操作,可实现 sdk 的可裁剪可配置,例如配置 sdk 适用于 多协议设备的通用配网模式,蓝牙单点设备、基于 ECDH 秘钥协商加密模式、是否使用 OS 等;
- ▶ 其他文件用户无需关心。

#### 1.2.3 src

sdk 相关的所有源代码。

▶ 所有文件用户无需关心。

#### 1.2.4 port

sdk 依赖的芯片平台相关的 api。其中包括设置蓝牙广播数据、设置蓝牙扫描响应数据、断开连接、BLE 数据收发,NV(非易失性存储器)读写等接口,如果 platform 是基于 os 的,还需要移植 os 相关的线程管理、队列管理等接口,详见 tuya\_ble\_port.h 中的相关注释。

- ▶ tuya ble port.h: 移植 sdk 时需要实现的所有 api 定义及说明;
- ▶ tuya\_ble\_port.c: 对应 tuya\_ble\_port.h 中所有 port api 的弱实现,编译时可被用户实现的同名函数覆写,无须更改;
- ▶ tuya\_ble\_port\_xxxx.c: 对应 tuya\_ble\_port.h 中所有 port api 的实现,<u>该文件需要用户自己创建,也是唯一一个需要用户修改的文件</u>。用户需要根据芯片平台和 tuya\_ble\_port.h 中的说明实现对应的 api,所有在该文件中实现的 api 会覆写 tuya ble port.c 文件中的同名函数。

#### 1.2.5 doc

sdk 相关的所有 doc 文档。


# 2 移植指南

#### 2.1 说明


以下演示均以 keil 平台为例,其他平台请参考 keil 平台作相应改动。

## 2.2 步骤

- 1. 将 tuya\_ble\_sdk-x.x.x 解压后放到工程目录
- 2. 将 include 和 port 文件夹添加到链接搜索路径



3. 将 src 和 port 文件夹中的所有.c 文件添加到工程目录(参与编译)



- 4. 编译链接整个工程,此时无任何错误
- 5. 创建 tuya\_ble\_port\_xxxx.c 文件并添加到工程目录

xxxx: 一般为芯片平台的型号。

根据芯片平台和 tuya\_ble\_port.h 中的说明在 tuya\_ble\_port\_xxxx.c 文件中实现对应的 api,所有在该文件中实现的 api 会覆写 tuya\_ble\_port.c 文件中的同名 api。可参考 tuya\_ble\_port\_rtl8762.c 文件。

6. 将 tuya\_ble\_api.h 中的部分 api 放到 platform 的指定位置

详见注释/api 介绍。请务必仔细阅读该文件中的所有注释。

7. 对 tuya\_ble\_config.h 中的宏定义进行操作,对 sdk 实施裁剪/配置

# 2.3 api 介绍(tuya\_ble\_api.h)

#### 2.3.1 主任务 tuya\_ble\_main\_tasks\_exec

函数名	tuya_ble_main_tasks_exec
功能概述	处理所有 sdk 中待处理的事件,为 sdk 无 os 时的主引擎
参数	无
返回值	无
备注	无 os 时,该 api 有效
放置位置	Main loop

#### 2.3.2 初始化 tuya\_ble\_sdk\_init

函数名	tuya_ble_sdk_init
功能概述	初始化 tuya ble sdk
参数	参考结构体 tuya_ble_device_param_t
返回值	参考结构体 tuya_ble_status_t
备注	无
放置位置	所有平台初始化 api 之后

#### 2.3.3 注册应用层事件回调 tuya\_ble\_callback\_queue\_register

函数名	tuya_ble_callback_queue_register
功能概述	注册应用层回调函数
参数	有 os: 队列指针
<b>少</b> 数	无 os:参考回调函数定义 tuya_ble_callback_t
返回值	参考结构体 tuya_ble_status_t
	所有的 sdk 数据都可以通过该 api 注册的 callback 获取
<b>一</b>	有 os: application 需要新建一个 tuya_ble_cb_evt_param_t 结构类型
放置位置	tuya_ble_sdk_init 函数调用之后

#### 2.3.4 应用层事件处理响应 tuya\_ble\_event\_response

函数名	tuya_ble_event_response
功能概述	事件处理响应
参数	参考结构体 tuya_ble_cb_evt_param_t
返回值	参考结构体 tuya_ble_status_t
备注	有 os 时,该 api 有效
放置位置	处理完队列中的每个事件时,务必调用该 api

#### 2.3.5 接收 ble 数据 tuya\_ble\_gatt\_receive\_data

函数名	tuya_ble_gatt_receive_data
功能概述	接收 ble 数据: peer device → tuya ble sdk
参数	p_data
多奴	len
返回值	参考结构体 tuya_ble_status_t
备注	无
放置位置	接收到 ble 数据的位置

## 2.3.6 上报 dp 点数据 tuya\_ble\_dp\_data\_report

函数名	tuya_ble_dp_data_report
功能概述	上报 dp 点数据
参数	p_data
少奴	len
返回值	参考结构体 tuya_ble_status_t
备注	无
放置位置	无

#### 2.3.7 上报 dp 点数据(带时间戳) tuya\_ble\_dp\_data\_with\_time\_report

函数名	tuya_ble_dp_data_with_time_report
功能概述	上报 dp 点数据(带时间戳)
	timestamp: 时间戳
参数	p_data
	len
返回值	参考结构体 tuya_ble_status_t
备注	无
放置位置	无

#### 2.3.8 更新连接状态(建立连接) tuya\_ble\_connected\_handler

函数名	tuya_ble_connected_handler
功能概述	更新 sdk 中的连接状态(建立连接)
参数	无
返回值	无
备注	无
放置位置	连接成功

## 2.3.9 更新连接状态(断开连接) tuya\_ble\_disconnected\_handler

函数名	tuya_ble_disconnected_handler
功能概述	更新 sdk 中的连接状态(断开连接)

参数	无
返回值	无
备注	无
放置位置	断开连接

## 2.3.10 获取连接状态 tuya\_ble\_connect\_status\_get

函数名	tuya_ble_connect_status_get
功能概述	获取连接状态
参数	无
返回值	参考结构体 tuya_ble_connect_status_t
备注	无
放置位置	无

#### 2.3.11 恢复出厂设置 tuya\_ble\_device\_factory\_reset

函数名	tuya_ble_device_factory_reset
功能概述	通知 sdk 应用层需要恢复出厂设置
参数	无
返回值	参考结构体 tuya_ble_status_t
备注	无
放置位置	无

#### 2.3.12 ota 响应 tuya\_ble\_ota\_response

函数名	tuya_ble_ota_response
功能概述	响应 ota 相关事件
参数	参考结构体 tuya_ble_ota_data_response_t
返回值	参考结构体 tuya_ble_status_t
备注	无
放置位置	无

## 2.3.13 用户自定义事件发生 tuya\_ble\_custom\_event\_send

函数名	tuya_ble_custom_event_send
功能概述	发生用户自定义事件到 sdk
参数	参考结构体 tuya_ble_custom_evt_t
返回值	0-成功; 1-失败
备注	无
放置位置	无

## 2.3.14 备用

函数名	
功能概述	
参数	
返回值	参考结构体 tuya_ble_status_t
备注	无
放置位置	