Para un motor con un diámetro (B), un radio de cigüeñal (a), una carrera (S) y el motor girando a una velocidad de n [rpm].

$$S = 2 \cdot a$$

□ La velocidad promedio del pistón en [m/s o ft/s] es:

$$\overline{Up} = 2 \cdot S \cdot n$$


s es la distancia entre el eje del cigüeñal y el eje del pas

$$s = a \cdot \cos \theta + \sqrt{r^2 - a^2 \cdot sen^2 \theta}$$

- > a = radio del cigüeñal.
- > r = largo de la biela.
- \rightarrow θ = ángulo del cigüeñal.

$$\theta = 0^{\circ} \rightarrow PMS$$

$$\theta = 180^{\circ} \rightarrow PMi$$



Cuando s se deriva con respecto al tiempo, la velocidad instantánea del pistón es:


$$Up = \frac{ds}{dt}$$

■ La relación de la velocidad instantánea del pistón y la del pistón puede ser reescrita como:

$$\frac{Up}{Up} = \left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot sen\theta \cdot \left[1 + \frac{\cos\theta}{\sqrt{R^2 - sen^2\theta}}\right]$$

> donde:

$$R = \frac{r}{a}$$



V_d: es el volumen desplazado por el pistón cuando se mueve del PMI al PMS. [cm³, L, m³].

$$V_d = V_T - V_C$$

La cilindrada o volumen desplazado por el motor puede ser calculado por:

$$V_{d_motor} = z \cdot \left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot B^2 \cdot S$$

- > donde, z es el número de cilindros.
- El mínimo volumen se da cuando el pistón esta en el PMS :

$$V_C = V_T - V_d$$

La relación de compresión se define como

$$r_c = \frac{V_T}{V_C} = \frac{V_C + V_d}{V_C}$$

Motores SI: entre 8 y 11.

Motores CI: entre 12 y 24.

El volumen a cualquier ángulo de giro del cigüeñal es calculado como:

$$V = V_C + \left(\frac{\pi \cdot B^2}{4}\right) \cdot \left(r + a - s\right)$$

También se puede escribir de forma adimensional dividiendo por V_c

$$\frac{V}{V_c} = 1 + \frac{1}{2} \cdot (r_c - 1) \cdot \left[R + 1 - \cos \theta - \sqrt{R^2 - \sin^2 \theta} \right]$$