


# Proteus可视化设计及物联网应用实例





#### Proteus可视化设计及物联网应用实例










## Arduino与可视化


※ 什么是可视化

※ 可视化设计基本操作


# 什么是可视化 – Proteus可视化设计




Schematic Capture 设备模块拖放



Visual Designer 流程图




# Arduino - 开源硬件+开源软件



Internet ihip


## Arduino - 开源硬件+开源软件



#### Arduino的常用产品

- Arduino UNO
  - 开发中最受欢迎和最常被使用的
- Arduino Mega
  - 更大的内存、更多的 外围设备以及更多的 I/O接口
- Arduino Nano
  - Arduino UNO的微型版本,尺寸更小,更方便在面包板上使用

认识Arduino UNO



## Arduino IDE (Windows, Linux, MacOS)

- 以Windows为例
  - 先在电脑上安装Arduino主控板的USB驱动。
  - 驱动成功安装后,在Arduino官网下载Arduino IDE Windows版本的ZIP文件,再将其解压缩到自行制定的文件夹中。进入解压缩后的文件夹,双击Arduino IDE.exe文件即进入其界面。
  - Arduino IDE的环境非常简洁,主要包含一个文本编辑器、一个编译器、一个上传按钮以及一个串口监视器按钮。

```
- 0
sketch_may8a | Arduino IDE 2.1.0
File Edit Sketch Tools Help
                 Select Board
       sketch_may8a.ino
          1 void setup() {
                 // put your setup code here, to run once:
              void loop() {
                 // put your main code here, to run repeatedly:
         10
                                                                                     Ln 10, Col 1 × No board selected 🚨 2
```


Arduino IDE的界面



### Arduino IDE的可视化工具栏

# Grove – 用于快速原型设计的模块化电子平台








2

## 可视化设计基本操作



- Flowchart Files
  - Main
- Peripherals
  - D 🗱 cpu
  - b timer1
    - spi
    - i2c
    - uart

  - - BTN1(Grove Button)
    - BTN2(Grove Button)
    - BTN3(Grove Button)

Arduino开发平台模块



■ Flowchart Files



Main

- Peripherals
  - 🗯 🕮 сри
    - nin
    - pinMode
    - analogReference
    - analogWrite
    - analogRead
    - digitalWrite
    - digitalRead
    - pulseln
    - millis
    - randomSeed
    - enableInterrupt
    - disableInterrupt
    - setBuiltInLED
    - debug
    - tone
    - noTone

△ B ARDUINO UNO(U1)

■ Flowchart Files



■ Peripherals

🕮 сри


₄ 🏙 timer1

- initialize
- setPeriod
- start
- stop
- restart
- resume
- read
- pwm
- disablePwm
- setPwmDuty


CPU模块的方法库

timer1模块的方法库

14



### 系统仿真



## 系统仿真




图 1-2-26 暂停仿真后 Proteus 软件的 Visual Designer 界面





3 闪烁的LED实例

4 键控LED实例

5 流水灯实例

6 花样流水灯实例



# The End