工程控制原理

- 6. 系统的综合与校正
 - 6.3 反馈和顺馈校正

主讲:李敏

6. 系统的综合与校正

6.3 反馈和顺馈校正

除了串联校正方法外,还常常采用反馈和顺馈校正的方法来改善系统品质。所谓反馈校正,是从系统某一环节的输出中取出信号,经过校正网络加到该环节前面某一环节的输入端,并与那里的输入信号叠加,从而改变信号的变化规律,实现对系统校正的目的。应用比较多的是对系统的部分环节建立局部负反馈。


反馈校正中,若 $G_{c}(s)=K$,则称为位置(比例)反馈,若 $G_{c}(s)=Ks$,则称为速度(微分)反馈,若 $G_{c}(s)=Ks^{2}$,则称为加速度反馈。速度反馈和加速度反馈常用的元件有传感器、测速发电机、电流互感器等。

从控制的观点看,反馈校正比串联校正有其突出的优势, 利用反馈能有效地改变被包围环节的动态结构参数,甚至在 一定条件下能用反馈校正完全取代被包围环节,从而可以大 大减弱这部分环节由于特性参数变化及各种干扰给系统带来 的不利影响。

6.3.1 利用反馈校正改变局部结构、参数

(1) 把积分环节变成惯性环节

用位置反馈包围积分环节, 如右图所示。局部回路的传递 函数



$$G(s) = \frac{K/s}{1 + KK_{H}/s} = \frac{1/K_{H}}{s/(KK_{H})+1}$$

结果由原来的积分作用转变成惯性环节,降低了原系统的型次,这意味着降低了大回路系统的稳态精度,但有可能提高系统的稳定性。

(2) 用反馈改变时间常数

右图是比例反馈包围惯性 环节,回路的传递函数为

$$G(s) = \frac{\frac{K}{Ts+1}}{1 + \frac{KK_{H}}{Ts+1}} = \frac{\frac{K}{1 + KK_{H}}}{\frac{T}{1 + KK_{H}}s+1}$$

结果仍是惯性环节,但时间常数由原来的T变为 $T/(1+KK_{H})$,相应减小了,反馈系数 K_{H} 越大,时间常数越小。

(2) 用反馈改变时间常数


右图是惯性环节带速度负 反馈,回路的传递函数为

$$G(s) = \frac{\frac{K}{Ts+1}}{1 + \frac{KK_{1}s}{Ts+1}} = \frac{K}{(T + KK_{1})s+1}$$

结果仍为惯性环节,时间常数增大。且 K_1 越大,时间常数越大。

(2) 用反馈改变时间常数


右图中如果采用速度正反馈,那么结果是时间常数由T变为T- KK_1 ,相应减小,但这时应保证T> KK_1 ,否则就变成不稳定环节了。



由于增加局部反馈,可使原系统中各环节的时间常数拉开,改变系统开环对数幅频特性韵转折频率,从而可以改善系统的动态平稳性。

(3) 速度反馈包围振荡环节


右图所示的局部反 馈回路,可以改变阻尼 比。其回路传递函数经 变换整理为



$$G(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + (2\zeta T + KK_1)s + 1}$$

结果仍为振荡环节,而阻尼比可显著增大,可以有效地减弱小阻尼环节的不利影响,用速度反馈增加阻尼比时,并不影响系统的无阻尼固有频率。

(3) 速度反馈包围振荡环节




在随动系统中,希望系统具有较高的快速性,同时又具有良好的平稳性,广泛地使用了速度反馈。但工程实际中难以获得理想的微分环节,而常用近似微分环节 $TK_1s/(T_1s+1)$ 来实现微分作用,只要 $T_1s<<1$ (一般 T_1 为 $10^{-2}\sim10^{-4}s$),并且 T_1 越小,微分作用越显著。

(4) 利用正反馈增大回路的增益

右图所示的局部正反馈回路 的传递函数为


$$G(s) = \frac{K}{1 - KK_{\rm H}}$$



由上式看出,若取 $K_{H} \approx 1/K$,则回路增益可以远远大于反馈前的K。这是正反馈所独具的重要特性之一。

6.3.2 利用反馈校正取代局部结构

右图所示局部反馈回路表示在环节 $G_1(s)$ 处引入局部反馈校正环节 $H_1(s)$,回路的频率特性为



$$G(j\omega) = \frac{G_1(j\omega)}{1 + G_1(j\omega)H_1(j\omega)}$$

如果在需要的频率区间,能选择结构参数,使得 $|G_1(j\omega)H_1(j\omega)|>>1$


则

$$G(j\omega) \approx \frac{1}{H_1(j\omega)}$$

6.3.2 利用反馈校正取代局部结构

相当于回路的传递函数可近似表示为


$$G(s) \approx \frac{1}{H_1(s)}$$



由上式看出,反馈校正的作用,可以达到用反馈环节 $1/H_1(s)$ 取代原环节 $G_1(s)$ 的目的。反馈校正的这种作用,在系统设计和调试中,常被用来改造不希望有的某些环节,以及消除非线性,改变参数的影响和抑制干扰。

6.3.3 顺馈校正

下图所示的系统,校正装置 $G_c(s)$ 设在系统回路之外,因此可以先设计系统的回路,保证具有较好的动态性能,然后再设计校正装置 $G_c(s)$,以提高对典型输入信号的稳态精度。



按误差定义写出的关系

$$E(s) = \frac{1}{H(s)} X_{i}(s) - X_{o}(s)$$

6.3.3 顺馈校正

系统的输出为

$$X_{o}(s) = [1 + G_{c}(s)] \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} X_{i}(s)$$

误差为

$$E(s) = \left\{ \frac{1}{H(s)} - \frac{\left[1 + G_{c}(s)\right]G(s)}{1 + G(s)H(s)} \right\} X_{i}(s)$$

$$= \frac{1 - G_{c}(s)G(s)H(s)}{H(s)\left[1 + G(s)H(s)\right]} X_{i}(s)$$

为使E(s)=0,应保证 $1-G_c(s)G(s)H(s)=0$,即

$$G_{c}(s) = \frac{1}{G(s)H(s)}$$

6.3.3 顺馈校正

由上面分析看出,这种顺馈校正,实际上相当于将输入信号先经过一个环节,进行一下"整形",然后再加给系统的回路,使系统既能满足动态性能的要求,又能保证稳态精度。

6. 系统的综合与校正

本章总结

本章主要介绍线性连续系统的校正方式、基本控制规律、校正装置的特性和设计方法。需重点掌握的内容如下:

(1) 按校正装置附加在系统中位置的不同,系统校正可分为串联校正、反馈校正和复合校正;按校正装置特性的不同可分为包括滞后校正、超前校正、滞后一超前校正。无论采用何种方法设计校正装置,实质上均表现为修改描述系统运动规律的数学模型。

本章总结

- (2) 比例控制、积分控制和微分控制是线性系统的基本控制规律,由这三种控制作用构成的PD、PI、PID控制规律附加在系统中,可以达到校正系统特性的目的。PID校正是工程上使用最多的一种控制器,其参数意义明显,设计方法多,适合各种知识结构的设计人员,在工程应用方面,PID控制器具有独一无二的优势。
- (3) 超前校正的作用在于提高系统的相对稳定性和响应快速性,但对稳态性能改善不大。滞后校正能改善稳态性能,但对动态性能的影响不大。采用滞后一超前校正则可同时改善系统的动态、静态性能。

本章总结

(4) 反馈校正能有效地改变被包围环节的动态结构和参数,在一定的条件下甚至能完全取代被包围环节。顺馈校正的特点是不依靠偏差而直接测量干扰,在干扰引起误差之前就对其进行近似补偿,及时消除干扰的影响。

作业: p.151

6-1