OWNER'S MANUAL AND WARRANTY CERTIFICATE

Dell Anno

MANUAL DO PROPRIETÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA

MANUAL DEL PROPIETARIO Y CERTIFICADO DE GARANTIA

English 4
Português 22
Español 40

OWNER'S MANUAL AND WARRANTY CERTIFICATE

Dell Anno

English

DEAR CLIENT,

Concern with quality, beauty and innovation has led us to seek several different ways of enhancing our products, constantly investing in research and technology. This is why you are now acquiring a product with UNICASA quality, one of the largest producers of planned furniture in Latin America.

1

USE OF FURNITURE

IMPORTANT CARE:

. After the installation of the furniture, leave it without bearing any kind of weight for about 24 hours. This is the time necessary for the products to bond completely.

. The areas around the sink, the oven and the skirting boards are more prone to the action of humidity and therefore warrant special attention.

. Immediately dry any liquid which has been spilt on the furniture.



. Fully and carefully open the doors of your furniture unit. While handling, do not hit them or leave them ajar, so that there is no possibility of collision with drawers, as this could damage the coating of the parts.

. The furniture must not have any contact with direct sunlight, as this could change the characteristics of the furniture, making it yellow and reducing its durability. We suggest the use of blinds, curtains or layers of film.

. On moving objects on the furniture for cleaning, lift them up and do not drag, as this could cause scratches on the coatings of the furniture.

. Do not place excessive weight on the furniture and never stand upon the doors, which could lead to warping, maladjustment or breakage.

. Never support yourself on the drawers when trying to reach the upper parts. Special attention must be given to children, as they may use open drawers as ‘stairs’ to climb onto the top surfaces.

. Never place wet or moist towels over the doors of the furniture. Over time, moisture may cause permanent damage.



. Never place heated pans, trays, baking trays and other utensils on the counter surfaces, as this could cause damage. Always use supporting or protective devices when placing hot objects on the counter surfaces.

. Never cut food directly on the counters, as the cutting instruments could damage the finishing of the products.

Always use supports for protection.

. Never use utility knives or any other objects with blades or sharp points to make cuts over lids. The coatings could be permanently scratched or damaged.

. Avoid the contact of ink (pens in general) with the coatings of cupboards and lids, as this could cause stains. Use a pen holder and special protection barriers to store such materials.

. Always keep the furniture free from moisture. Use silicone-based sealants to close off the junction of the lids and sinks with the coatings of the walls. Check the installations at regular intervals, so as to avoid leaks.

2

WEIGHT

Check the maximum weight borne (without damaging the furniture) for each internal shelf, on the upper and lower modules:

2.1 KITCHEN AND BATHROOM

WIDTH:	UPPER SHELF:	LOWER SHELF:
15 3/4”	13,22 lb	13,22 lb
23 5/8”	19,84 lb	19,84 lb
31 1/2”	28,66 lb	28,66 lb
39 3/8”	35,27 lb	35,27 lb
47 1/4”	28,66 lb (larger) 30,86 lb (larger)	28,66 lb (larger) 30,86 lb (larger)

2.2 BEDROOMS, HOME OFFICE AND HOME THEATER

WIDHT:	UPPER SHELF:
13 3/4”	13,22 lb
17 3/4”	17,63 lb
27 9/16”	26,45 lb
35 7/16”	33,06 lb
39 3/8”	35,27 lb
43 5/16”	35,27 lb
47 1/4”	35,27 lb

2.3 EXTERNAL SHELVES (DECORATIVE)

The external shelves can bear a load of 22,05 lb per linear metre, with compliance with the following constructive conditions:
. Support for sustenance at intervals of 23,62”.
. Fixation to the ends.

PLEASE NOTE:
To avoid damage to the furniture, the maximum weight corresponding to each of the above measurements was calculated based on the exact distribution of weight on the surface of the shelf.

3

CLEANING AND UP KEEP

3.1 CABINETS/PANELS OR DOORS

Always use a soft clean cloth, slightly moistened with warm water (just enough to make the dust stick), drying right afterwards. For more resistant stains, use a clean cloth moistened with neutral soap (not alkaline) and water. After cleaning, dry thoroughly with the use of a soft cloth.

REMEMBER:
The accumulation of dust, fat or moisture, with time, may change the characteristics of the product. For this reason, never forget to clean your furniture regularly!

NEVER USE:	WHY
A wet cloth.	The excess accumulation of water could cause damage to the furniture.
Dishwashing cloth.	Could contain residue.
A dry cloth.	It does not clean, and also it wears the furniture out over time.
Waxes.	Could leave residue, causing stains on the furniture.
Detergents*, instant cleaning agents, defatting agents or any products based on ammonium or soap-based detergents (saponáceo).	These are chemicals which could damage the appearance and the finishing of the furniture.
Hard or rough sponges, or steel wool.	These could scratch or damage the furniture.

*Only the use of neutral detergents is recommended.

AVOID:
. Sharp materials, as these could scratch the furniture.
. Products such as vinegar, salt and lemon wich could cause damage to the furniture over time.
Be careful!

3.2 PAINTED PIECES

3.2.1 High-Shine Paint (Color Shine)

For cleaning and preservation, use a moist flannel cloth. To dry, use a dry flannel cloth, but remember to avoid excessive friction.
We also advise the use of a small layer of silicone-based wax (such as polish for automotive use). This not only cleans but also supplies a renewed appearance and a protective film layer. Spread a small quantity of wax with the aid of a flannel cloth, and soon after polish it with a wool cloth to give it adequate shine. This process should only be performed on doors that have Color Shine painting, and should be repeated every 90 days.

3.2.2 Satin Finish Paint (Satin Color)

Only use water and neutral detergent directly upon an appropriate flannel. After cleaning, dry completely using a dry flannel, always avoiding excessive friction.

PLEASE NOTE:

Excessive exposure to the sun can bring changes to the shade of color of the furniture and also make the paint dry up. Avoid it!

NEVER USE:	WHY:
Abrasive cleaning products such as steel wool, soap-based detergents (saponáceos), alcohol or others.	These could cause scratches and also damage the finishing.

3.3 GLASS AND MIRRORS

To clean, use water and neutral detergent, directly on a suitable cloth or paper towel.

NEVER USE:	WHY:
Dry cloth, steel wool, or other abrasive object.	Friction may damage the glass.
Any product sprayed directly onto the glass.	Can cause damage to the coatings and accessories, should there be direct contact with the furniture.

3.4 HANDLES

Use only a soft cloth, moistened with water, and then dry thoroughly.

NEVER USE:	WHY:
Cleaning Products.	They could stain or cause damage to the handles.
Abrasive products or objects.	They could scratch or cause damage to the handles.
Alcohol, detergents or solvents when cleaning the metal handles.	They remove the layer of enamel (when applied onto the handle).

3.5 HINGES AND SLIDES

Use a soft cloth or a brush with soft bristles, to remove the dust.

PLEASE NOTE:

In regions which have sea breezes, this process should be repeated every 30 days.

Products such as salt, lemon and vinegar may cause rusting of metal accessories and therefore should not be used.

NEVER USE:	WHY
Cleaning Products.	These iron components have protective layers, imperceptible on direct contact, and thus should not receive any interference from any physical or chemical elements or agents.
Abrasive products or objects.	They may may scratch, and cause damage to the materials used in the hinges and slides.

AVOID:
The accumulation of dust, fat or moisture on the hinges and slides, as this could hinder their satisfactory function and/or cause oxidation (rust).

3.6 WIRE PRODUCTS

Cleaning should be carried out every 60 days.
Use a soft cloth with neutral detergent and water. After cleaning, dry thoroughly with a dry cloth.
To highlight the shine and durability of the product, use silicone-based wax.
In the case of chromed wire structures, the cleaning process should be repeated every 30 days.

NEVER USE:	WHY:
Solvents (alcohol and thinner), sanding files, rough materials, or sharp materials (sponges).	They could scratch and damage your product, and cause rust.

PLEASE NOTE:
In regions that have sea breezes, this process should be carried out every 30 days.

Products such as salt, lemon and vinegar may cause rusting and therefore should be avoided of metal accessories.

3.7 ACCESSORIES IN GENERAL

Use neutral soap and warm water. Rinse so that no residue is left, and use a clean soft cloth to dry.

3.7.1 Stainless Steel and Enamelled Parts

Stainless steel and enamelled parts should be cleaned with a slightly moistened cloth and neutral soap or defatting agents (provided they do not contain chlorine or chlorine products).

NEVER USE:	WHY:
Accessories with a chrome finish, in moist environments and coastal regions.	These are prone to the occurrence of rust, thanks to the action of water and sea breezes.
Abrasive products or objects.	They can get scratched, or cause damage to the materials.

REMARKS:
Special products developed for the cleaning and preservation of these materials, in stainless steel or enamelled materials, may indeed be used.

4

RAW MATERIALS

Furniture produced in MDF and MDP are shipped out by the factory without any kind of fungi, termites or pests in general. The wooden boards are subjected to special equipment which makes use of high temperatures (approximately 200 °C) and pressure within their manufacturing process, which assures that there are no pests of any kind in this product.
However, being products derived from wood, they could be attacked if they have any contact with products, materials or locations that are already infested.
If there is a track record showing presence of termites or any other pest, then we recommend the identification of the point of infestation and later elimination of termites and/or application of an appropriate pesticide in the rooms before the furniture is installed (always following the period of isolation of the environment for the start of assembly). We also recommend that the pesticide be applied every six months.

Regarding the proliferation of fungus, the condition of the environment is a determining factor. Due to the fact that the fungus that cause mold / mildew are present in the atmospheric air, this being its main route of dispersion, they install themselves in environments that have favorable conditions for their proliferation. When there is an occurrence of mold / mildew in furniture, it is necessary to first remove the contamination, to prevent the fungus from proliferating by other furniture or enclosures in the house, perform periodic cleaning and control the conditions of the environment to prevent new infestation.

REMEMBER:
Replacement of parts infested with termites is an action that does not eliminate the causes.



As these are raw materials that soak up moisture, they should not be exposed to the excessive moisture or humidity.

5

MIS CELLA NEOUS COMM ENTS

When using the furniture on a daily basis, some situations need to be avoided so that the useful life of the product may be extended.

Pay attention when choosing your cleaning products. Always check the chemical composition in order to identify compatibility with the materials used in furniture and accessories.

Should you have any doubts not covered by this Manual, then please contact the dealer where the products were purchased or our Customer Relations Center (Central de Relacionamento com o Consumidor - CRC) which is open from Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m., using the toll-free telephone 0800 008 9000; you may also access the section on our website which is www.dellanno.com

6

CER
TIFI
CATE

The UNICASA products have a guarantee against possible defects in Workmanship, a warranty which takes effect on the day when assembly is finalized.

WARRANTY PERIODS

ITEM	WARRANTY	RESPONSIBILITY
Assembly and Adjustment	90 days	Resale
Project and Maintenance	90 days	Resale
Cabinets[1] [3]	1825 days (5 year)	Factory
Laccas[3]	730 days (2 year)	Factory
Aluminium door with glass[4]	365 days (1 year)	Factory
Handles	90 days[4]	Factory
Hinges and Slides	90 days[4]	Factory
Accessories in General	90 days[4]	Factory

[1] Boxes, doors, lids, panels and shelves made in MDF or MDP, which are part of the furniture considered.
[2] The design and assembly of the environment are the responsibility of the dealer.
[3] The contractual warranty shall not apply to natural wear and color variations resulting from exposure to the sun and other external agents.
[4] The warranty period for the items produced by third-party suppliers may vary according to the internal policy of each supplier.

WARRANTY FOR APPARENT AND EASILY VISIBLE PROBLEMS:

The Warranty is set at ninety (90) days for defects of workmanship, when such defects are apparent and easily visible, counting from the date of installation.

LIMITATION OF WARRANTY:

THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE FOLLOWING:

. Products not produced or commercialized by UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A., including glass (except for those which are shipped with a metal door in aluminium), marble items, granite, stones in general, cubes, domestic appliances, upholstery and other accessories;
. Normal wear resulting from normal use of the product;
. The use of natural products may cause differences and variations between shades, design, characteristics, color, tones, grains and textures of products presented in catalogs and in showrooms and the products delivered for installation. Dell anno shall not be responsible for these differences and variations. Further, client also expressly understands and acknowledges that with the passage of time, wooden units may change their color from the color they were at initial installation. Dell anno shall not be responsible for such color changes;
. Failure to comply with any information or recommendation of the "OWNER'S MANUAL" and warranty certificate;
. Damage caused by structural problems at the place of installation, including seepages of water, infestations by termites or by pests in general, appearance of mould, and others as may result from the installation environment;
. Inappropriate use, lack of regular maintenance and cleaning, or also the use of cleaning products that are not recommended;
. Defects arising from electric and hydraulic Installations;
. Defects arising from projects, transport, Installations (of furniture) and dismantling of the structure by persons who have not been accredited by the authorized dealers;
. Placing of excessive weight on the furniture.

IMPORTANT:

. Starting after the assembly has been finalised, respecting the time frames for each item as shown in the table of warranty time frames.
. The manufacturer reserves the right to make any changes to the products, as deemed necessary or useful, without the loss of the essential characteristics;
. The exercising of the rights of the client, as mentioned in this warranty certificate, shall only be valid if the fields showing the date of the assembly and the dealer where the product was acquired are duly shown, together with the official tax invoice (Nota Fiscal) of the purchase.
. Services involving items outside the normal product range shall mean a longer time frame for planning (please check with the dealer).
. Any other information can be found on the Internet at dellanno.com

Nº Order / Invoice _____ Date of completion of assembly _____

Signature / Stamp of the dealer: _____

Name _____

Address: _____

Telephone: Cellular Phone: _____ CPF: _____

Ciudad UF: _____

Nº Order / Invoice _____ Purchase date _____ Date of completion of assembly _____

CUSTOMER Signature _____ Signature / Stamp of the dealer _____

MANUAL DO PROPRIETÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA

Dell Anno

Português

PREZADO CLIENTE,

A preocupação com a qualidade, beleza e inovação faz com que a marca busque diversas formas de aperfeiçoar seus produtos, investindo constantemente em tecnologia e pesquisa. É por isso que hoje você está adquirindo um produto com a qualidade UNICASA, uma das maiores fábricas de móveis planejados da América Latina.



USO DOS MÓVEIS

CUIDADOS IMPORTANTES

. Após a instalação dos móveis, deixe-os sem qualquer tipo de peso por aproximadamente 24 horas. Este é o tempo necessário para a colagem completa dos produtos.

. As áreas ao redor da pia, do forno e dos rodapés são mais suscetíveis à ação da umidade e merecem atenção especial.

. Seque de imediato qualquer líquido derramado sobre os móveis.



. Abra totalmente e com cuidado as portas de seu móvel. Durante o manuseio, evite batê-las ou deixá-las entreabertas, de modo que não ocorram colisões com gavetas, pois isso pode danificar o revestimento das peças.

. Os raios solares não devem incidir diretamente sobre os móveis, pois podem alterar as suas características, tornando-os amarelados e prejudicando sua durabilidade. Sugerimos a utilização de persianas, cortinas ou películas.

. Ao mover objetos acima dos móveis para a limpeza, levante-os e não arraste, pois isso pode causar riscos no revestimento dos móveis.

. Não coloque peso excessivo sobre os móveis e nunca se apoie sobre as portas, pois isso pode ocasionar empenamento, desregulamento ou quebra.

. Não se apoie sobre as gavetas para alcançar as partes superiores. Deve-se ter atenção com as crianças, pois elas geralmente utilizam as gavetas abertas como “escada” para subir nos balcões.

. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis. Ao longo do tempo, a umidade pode causar danos permanentes.



. Não apoie panelas, formas, assadeiras e demais utensílios aquecidos sobre os balcões, pois isso pode causar danos. Sempre utilize apoios ou amparos para colocar objetos quentes sobre os balcões.

. Não corte alimentos diretamente sobre os balcões, pois os instrumentos de corte poderão danificar o acabamento dos produtos. Sempre utilize apoios para proteção.

. Não utilize estiletes e outros objetos com lâminas ou pontiagudos para fazer cortes sobre tampos. Os revestimentos podem ser riscados ou danificados permanentemente.

. Evite o contato de tinta (canetas em geral), nos revestimentos dos armários e dos tampos, pois podem causar manchas. Utilize porta-canetas e anteparos para guardar esses materiais.

. Sempre mantenha os móveis livres da umidade. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e das pias com o revestimento das paredes. Verifique as instalações periodicamente a fim de evitar vazamento.

2

PESO

Confira o peso máximo suportado (sem danos aos móveis) para cada prateleira interna de módulos superiores e inferiores:

2.1 COZINHA E BANHEIRO

LARGURA:	PRATELEIRA SUPERIOR:	PRATELEIRA INFERIOR:
40cm	6kg	6kg
60cm	9kg	9kg
80cm	13kg	13kg
100cm	16kg	16kg
120cm	18kg	18kg

2.2 DORMITÓRIOS, HOME OFFICE E HOME THEATER

LARGURA:	PRATELEIRA:
35cm	6kg
45cm	8kg
70cm	12kg
90cm	15kg
100cm	16kg
110cm	16kg
120cm	16kg

2.3 PRATELEIRAS EXTERNAS (DECORATIVAS)

As prateleiras externas suportam 10kg por metro linear, respeitando as seguintes condições:
. Suporte de sustentação a cada 60cm.
. Fixação nas extremidades.

FIQUE ATENTO:
Para que não ocorram danos aos móveis, o peso máximo correspondente a cada medida foi calculado com base na exata distribuição do peso na superfície da prateleira.

3

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3.1 MÓDULOS/PAINÉIS/PORTAS

Sempre utilize um pano limpo e macio ligeiramente umedecido com água morna (apenas o bastante para fazer aderir a poeira), secando logo em seguida. Para manchas mais resistentes, use um pano limpo, umedecido com sabão neutro (não alcalino) e água. Após a limpeza, seque completamente com um pano macio.

LEMBRE-SE:
O acúmulo de poeira, gordura ou umidade, com o tempo, pode modificar a característica do produto. Por isso, não se esqueça de limpar os móveis regularmente!

NÃO UTILIZAR:	PORQUE:
Pano encharcado.	O acúmulo de água pode causar danos ao móvel.
Pano de louça.	Pode conter resíduos.
Pano seco.	Além de não limpar, com o tempo, desgasta o móvel.
Ceras.	Pode deixar resíduos, causando manchas no móvel.
Detergentes*, limpadores instantâneos, desengordurantes ou produtos à base de amônia e saponáceo.	São produtos químicos que podem danificar a aparência e o acabamento dos móveis.
Esponjas duras, ásperas e palhas de aço.	Podem riscar e danificar os móveis.

*É recomendável apenas o uso de detergentes neutros.

EVITE:
. Cuidado com materiais pontiagudos, eles podem riscar o móvel.
. Produtos como vinagre, sal e limão podem causar danos nos móveis com o passar do tempo.
Tome cuidado!

3.2 PEÇAS PINTADAS

3.2.1 Pintura Alto Brilho (Color Shine)

Para a limpeza e conservação, utilize uma flanela úmida. Para secar, utilize uma flanela seca, mas lembre-se de evitar o atrito excessivo.
Também é aconselhável o uso de uma pequena camada de **cera à base de silicone (ex.: cera de uso automotivo)**. Essa cera, além de limpar, fornece uma aparência renovada e uma camada protetora. Passe uma pequena quantidade de cera com a ajuda de uma flanela, e logo após lustre com um pano de lã para dar o devido brilho.
Este processo deve ser feito somente nas portas que possuem Pintura Alto Brilho (Color Shine), devendo ser repetido a cada 90 dias.

3.2.2 Pintura Acetinada/Fosca (Satin Color)

Utilize apenas água e detergente neutro diretamente em uma flanela apropriada. Após a limpeza, seque completamente com uma flanela seca, sempre evitando o atrito excessivo.

FIQUE ATENTO:

A exposição excessiva ao sol pode ocasionar mudanças na tonalidade do móvel, além de ressecar a pintura. Evite!

NÃO UTILIZAR:	PORQUE:
Produtos de limpeza abrasivos como esponja de aço, saponáceos, álcool e outros.	Podem danificar o acabamento e riscar.

3.3 VIDROS E ESPELHOS

Para limpeza, utilize água e detergente neutro diretamente em um pano apropriado ou toalha de papel.

NÃO UTILIZAR:	PORQUE:
Pano seco, esponja de aço ou outro objeto abrasivo.	O atrito pode danificar o vidro.
Qualquer produto pulverizado diretamente no vidro.	Pode causar danos nos revestimentos e acessórios caso entrem em contato com os móveis.

3.4 PUXADORES

Utilize apenas pano macio, umedecido com água. Em seguida, seque totalmente.

NÃO UTILIZAR:	PORQUE:
Produtos de limpeza.	Podem manchar e causar danos aos puxadores.
Produtos ou objetos abrasivos.	Podem riscar e causar danos ao material dos puxadores.
Álcool, detergente ou solvente na limpeza dos puxadores em metal.	Removem a camada de verniz (quando aplicado sobre o puxador).

3.5 DOBRADIÇAS E CORREDIÇAS

Utilize um pano macio ou pincel de cerdas suaves para retirar a poeira.

FIQUE ATENTO:

Em regiões que possuem maresia, este processo deve ser feito a cada 30 dias.

Produtos como sal, limão e vinagre podem acelerar o processo de oxidação dos acessórios metálicos.

NÃO UTILIZAR:	PORQUE:
Produtos de limpeza.	Essas ferragens possuem camadas de proteção não perceptíveis ao contato direto e não devem receber interferência de quaisquer elementos/agentes físicos ou químicos.
Produtos ou objetos abrasivos.	Podem riscar e causar danos ao material das dobradiças e das corrediças.

EVITE:
. O acúmulo de poeira, gordura ou umidade sobre as dobradiças e corrediças podem prejudicar o seu bom funcionamento e/ou ocasionar oxidação (ferrugem).

3.6 PRODUTOS ARAMADOS

A limpeza deve ser realizada a cada 60 dias. Utilize um pano umedecido com detergente neutro e água. Após a limpeza, seque completamente com um pano seco.
Para ressaltar o brilho e durabilidade do produto, utilize cera à base de silicone.
No caso de aramados cromados, este processo de limpeza deve ser realizado a cada 30 dias.

NÃO UTILIZAR:	PORQUE:
Solventes (álcool e tiner), lixas, materiais ásperos ou cortantes (esponjas).	Podem riscar ou danificar seu produto e provocar oxidação.

FIQUE ATENTO:
Em regiões que possuem maresia, este processo deve ser feito a cada 30 dias.

Produtos como sal, limão e vinagre podem acelerar o processo de oxidação dos acessórios metálicos.

3.7 ACESSÓRIOS EM GERAL

Utilize sabão neutro e água morna. Enxágue para não deixar resíduos e utilize um pano limpo e macio para secar.

3.7.1 Peças de Inox e Esmaltados

As peças de aço inox e esmaltados deverão ser limpos com pano levemente umedecido e sabão neutro ou com desengordurantes (desde que não tenham cloro ou seus derivados).

NÃO UTILIZAR:	PORQUE:
Acessórios com acabamento cromado em ambientes úmidos e regiões litorâneas.	Estão sujeitos à ocorrência de oxidação pela ação da água e da maresia.
Produtos ou objetos abrasivos.	Podem riscar e causar danos aos materiais.

OBSERVAÇÃO:
Produtos especiais desenvolvidos para a limpeza e a conservação desses materiais em inox e esmaltados podem ser utilizados.

4

MATÉ RIA-PRIMA

Os móveis fabricados em MDF e MDP são expedidos pela fábrica sem qualquer espécie de fungos, cupins ou pragas em geral. As chapas de madeira são submetidas a equipamentos que utilizam altas temperaturas (aproximadamente 200 °C) e pressão em seu processo de fabricação, o que garante a inexistência de qualquer espécie de praga no produto.
No entanto, por serem derivados da madeira, podem ser atacados, caso tenham contato com produtos, materiais ou locais já infestados.
Em caso de histórico de cupins, ou qualquer outra praga, recomendamos que seja feita a identificação do foco e posterior dedetização / descupinização nos ambientes antes da instalação dos móveis (respeitando o período de isolamento do ambiente para início da montagem). Também recomendamos a frequência semestral de dedetização.

Em relação à proliferação fungos, a condição do ambiente é fator determinante. Devido ao fato de os fungos causadores do mofo/bolor estarem presentes no ar atmosférico, sendo esta sua principal via de dispersão, eles se instalam em ambientes que reúnam condições favoráveis para sua proliferação. Quando houver uma ocorrência de mofo/bolor em móveis é necessário, primeiramente remover as contaminações, a fim de evitar que os fungos se proliferem por outros móveis ou recintos da casa, efetuar limpeza periódica e controlar as condições do ambiente para evitar nova infestação.

LEMBRE-SE:
Substituir as peças infestadas por cupim é uma ação que não elimina as causas.



Por se tratar de matérias-primas que absorvem umidade, não devem ser expostas à ação excessiva da água.

5

OBSER VAÇÕES GERAIS

No uso diário dos móveis, algumas situações devem ser evitadas a fim de prolongar a vida útil do produto.

Atenção ao escolher os produtos de limpeza. Sempre verifique a sua composição química a fim de identificar a compatibilidade com os materiais dos móveis e dos acessórios.

Em caso de dúvidas não previstas neste manual, entre em contato com a revenda onde os produtos foram adquiridos ou com nossa Central de Relacionamento com o Consumidor (CRC) disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 17h, pelo telefone 0800 008 9000 ou acesse a seção no site **dellanno.com.br**

6

CERTIFICADO

Os produtos UNICASA possuem garantia contra eventuais defeitos de fabricação, válidas a partir da data de finalização da montagem.

PRAZOS DE GARANTIA

ITEM	GARANTIA LEGAL	GARANTIA CONTRATUAL	PRAZO TOTAL DA GARANTIA	RESPONSABILIDADE
Montagem/Regulagem	90 dias	[2]	90 dias	Revenda
Projeto/Manutenção	90 dias	[2]	90 dias	Revenda
Módulos[1] [3]	90 dias	1735 dias	1825 dias (5 anos)	Fábrica
Laccas[3]	90 dias	640 dias	730 dias (2 anos)	Fábrica
Porta de alumínio com vidro[4]	90 dias	275 dias	365 dias (1 ano)	Fábrica
Puxadores	90 dias	[4]	90 dias[4]	Fábrica
Dobradiças/Corrediças	90 dias	[4]	90 dias[4]	Fábrica
Acessórios em geral	90 dias	[4]	90 dias[4]	Fábrica

[1] Caixas, portas, tampos, painéis e prateleiras em MDF ou MDP que compõem o móvel.
[2] O projeto e a montagem do ambiente são de responsabilidade da revenda.
[3] A garantia contratual não se aplica para desgaste natural e variação de cor decorrentes da exposição ao sol e outros agentes externos.
[4] O prazo de garantia dos itens fabricados por empresas terceiras pode variar de acordo com a política interna de cada fornecedor.

GARANTIA PARA VÍCIOS APARENTES E DE FÁCIL CONSTATAÇÃO:

Noventa (90) dias para defeitos de fabricação, sendo eles aparentes e de fácil constatação, contados a partir da data de montagem.
Esta garantia é legal e estabelecida por lei.

EXTINÇÃO DE GARANTIA

NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTA GARANTIA:

. Produtos não fabricados/comercializados pela UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A., como vidros (exceto os que são expedidos com porta de perfil em alumínio), mármores, granitos, pedras em geral, cubas, eletrodomésticos, estofados e demais acessórios;
. Desgaste normal decorrente de uso do produto;
. Variações de cor, textura, forma ou qualquer espécie de dano decorrente da exposição ao sol, luminosidade excessiva, produtos químicos, maresia, ferrugem ou outros agentes externos;
. Falta de observação de qualquer informação ou recomendação do "MANUAL DO PROPRIETÁRIO" e certificado de garantia;
. Danos causados por problemas estruturais do local da instalação, como infiltrações de água, infestação de cupins e pragas em geral, aparecimento de mofo e outros decorrentes do ambiente de instalação;
. Uso inadequado, falta de manutenção e limpeza periódica, ou ainda, a utilização de produtos de limpeza não recomendados;
. Defeitos decorrentes de instalações elétricas e hidráulicas;
. Defeitos decorrentes de projetos, transportes, instalações (dos móveis) e desmontagens dos ambientes por profissionais não credenciados pelas revendas autorizadas;
. Colocação de peso excessivo sobre o móvel.

IMPORTANTE:

. As garantias desse certificado são válidas para compras efetuadas a partir de 10/03/2015;
. A UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade, incluindo as revendas que comercializam os produtos por ela fabricados; a assumir em seu nome qualquer outra garantia que não conste nesse certificado;
. A garantia se dará sobre a peça em que for evidenciado o defeito de fabricação, somente a ela, e não ao ambiente em que a mesma está fazendo composição;
. A garantia do produto inicia após a finalização da montagem. Para assistências técnicas geradas posteriormente (ainda dentro do prazo de garantia), a garantia será renovada exclusivamente para o item solicitado, mediante apresentação da nota fiscal ou termo de conclusão de assistência técnica, não contemplando o restante dos itens, que continuarão sendo cobertos pela garantia normal.*
*Iniciada após finalização da montagem, respeitando os prazos de cada item mostrados na tabela de prazos de garantia.
. A fabricante reserva-se o direito de efetuar nos seus produtos eventuais modificações que considerar necessárias ou úteis, sem prejudicar as características essenciais;
. O exercício dos direitos do cliente contidos neste certificado de garantia só terá validade se forem devidamente preenchidos e assinados os campos da data de montagem e da revenda onde foi adquirido o produto, acompanhado da nota fiscal de compra.
. O atendimento de itens fora de linha atende um prazo maior de programação (consulte a revenda);
. Quaisquer outras informações podem ser encontradas no site dellanno.com.br

Nº Pedido/NF: _____ Data de Finalização de Montagem: _____

Assinatura/Carimbo REVENDA: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Telefone/Celular: _____ CPF: _____

Cidade/UF: _____

Nº Pedido/NF: _____ Data de Compra: _____ Data de Finalização de Montagem: _____

Assinatura CLIENTE: _____ Assinatura/Carimbo REVENDA: _____

MANUAL DEL PROPIETARIO Y CERTIFICADO DE GARANTIA

Dell Anno

Español

ESTIMADO CLIENTE,

La preocupación con la calidad, belleza e innovación hacen que la marca busque diversas formas de perfeccionar sus productos, invirtiendo constantemente en tecnología e investigación. Y por eso hoy usted está adquiriendo un producto con la calidad UNICASA, una de las fábricas de muebles proyectados más grande de América Latina.

1

USO DE LOS MUEBLES

CUIDADOS IMPORTANTES:

. Después de la instalación de los muebles, déjelos sin ningún tipo de peso por aproximadamente 24 horas. Este es el tiempo necesario para la adhesión completa de los productos.

. Las áreas alrededor del fregadero, del horno y de los zócalos son más susceptibles a la acción de la humedad y merecen atención especial.

. Seque de inmediato cualquier líquido derramado sobre los muebles.

. Abra totalmente y con cuidado las puertas de su mueble. Durante la manipulación, evite golpearlas o dejarlas entreabiertas, de modo que no ocurran choques con cajones, pues eso puede dañar el revestimiento de las piezas.



. Los rayos solares no deben incidir directamente sobre los muebles, pues pueden modificar sus características, volviéndolos amarillentos y perjudicando su durabilidad. Sugerimos la utilización de persianas, cortinas o películas.

. Al mover objetos arriba de los muebles para la limpieza, levántelos y no arrastre, pues eso puede causar riesgos en el revestimiento de los muebles.

. No coloque peso excesivo sobre los muebles y nunca se apoye sobre las puertas, pues eso puede ocasionar deformación, desregulación o quiebre.

. No se apoye sobre los cajones para alcanzar las partes superiores. Se debe tener atención con los niños, pues ellos generalmente utilizan los cajones abiertos como “escalera” para subir en los mostradores.

. No extienda toallas húmedas o mojadas sobre las puertas de los muebles. A lo largo del tiempo, la humedad puede causar daños permanentes.



. No apoye ollas, moldes, asaderas y demás utensilios calientes sobre los mostradores, pues eso pude causar daños. Siempre utilice apoyos o resguardos para colocar objetos calientes.

. No corte alimentos directamente sobre los mostradores, pues los instrumentos de corte podrán dañar la terminación de los productos. Siempre utilice apoyos para protección.

. No utilice cuchillos y otros objetos con láminas o puntiagudos para hacer cortes sobre tapas. Los revestimientos pueden ser rayados o dañados permanentemente.

. Evite el contacto de tinta (lapiceras en general), en los revestimientos de los armarios y de las tapas, pues pueden causar manchas. Utilice porta lapiceras y protecciones para guardar estos materiales.

. Siempre mantenga los muebles libres de la humedad. Utilice selladores de silicona para sellar la unión de las tapas y de los fregaderos con el revestimiento de las paredes. Verifique las instalaciones periódicamente a fin de evitar fuga de agua.

2

PESO

Verifique el peso máximo soportado (sin dañar los muebles) para cada estante interno de módulos superiores e inferiores:

2.1 COCINA Y BAÑO

LARGURA:	PRATELEIRA SUPERIOR:	PRATELEIRA INFERIOR:
40cm	6kg	6kg
60cm	9kg	9kg
80cm	13kg	13kg
100cm	16kg	16kg
120cm	18kg	18kg

2.2 DORMITORIOS, HOME OFFICE E HOME THEATER

LARGURA:	PRATELEIRA:
35cm	6kg
45cm	8kg
70cm	12kg
90cm	15kg
100cm	16kg
110cm	16kg
120cm	16kg

2.3 ESTANTES EXTERNOS (DECORATIVOS)

Los estantes externos soportan 10kg por metro lineal, respetando las siguientes condiciones:
. Soporte de sustentación cada 60cm.
. Fijación en las extremidades.

ESTÉ ATENTO:
Para que no ocurran daños a los muebles, el peso máximo correspondiente a cada medida fue calculado con base en la exacta distribución del peso en la superficie del estante.

3

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

3.1 MÓDULOS/PANELES/PUERTAS

Siempre utilice un paño limpio y suave ligeramente humedecido con agua tibia (lo suficiente para hacer adherir el polvo), secando enseguida. Para manchas más resistentes, use un paño limpio, humedecido con jabón neutro (no alcalino) y agua. Después de la limpieza, seque completamente con un paño suave.

RECUERDE:
La acumulación de polvo, grasa o humedad, con el tiempo, puede modificar la característica del producto. Por eso, no olvide limpiar los muebles regularmente.

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Paño mojado.	La acumulación de agua puede causar daños al mueble.
Paño de cocina.	Puede contener residuos.
Paño seco.	Además de no limpiar, con el tiempo, desgasta el mueble.
Ceras.	Puede dejar residuos, causando manchas en el mueble.
Detergentes*, limpiadores instantáneos, desengrasantes o productos a base de amonio y jabones.	Son productos químicos que pueden dañar la apariencia y la terminación de los muebles.
Esponjas duras, ásperas y de acero.	Pueden rayar y dañar los muebles.

*Es recomendable solo el uso de detergentes neutros.

EVITE:
. Cuidado con materiales puntiagudos, ellos pueden rayar el mueble.
. Productos como vinagre, sal y limón pueden causar daños en los muebles con el paso del tiempo.
¡Tenga cuidado!

3.2 PIEZAS PINTADAS

3.2.1 Pintura Alto Brillo (Color Shine)

Para la limpieza y conservación, utilice una franela húmeda. Para secar, utilice una franela seca, pero recuerde evitar la fricción excesiva.
También es aconsejable el uso de una pequeña capa de cera a base de silicona (ej.: cera de uso automotriz). Esa cera, además de limpiar, otorga una apariencia renovada y una capa protectora. Pase una pequeña cantidad de cera con la ayuda de una franela, y luego lustre con un paño de lana para dar el debido brillo. Este proceso debe realizarse solamente en las puertas que poseen Pintura Alto Brillo (Color Shine), debiendo repetirse cada 90 días.

3.2.2 Pintura Acetinada/Fosca (Satin Color)

Utilice solo agua y detergente neutro directamente en una franela apropiada. Después de la limpieza, seque completamente con una franela seca, siempre evitando la fricción excesiva.

ESTÉ ATENTO:

La exposición excesiva al sol puede ocasionar cambios en la tonalidad del mueble, además de resecar la pintura. ¡Evítelo!

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Productos de limpieza abrasivos como esponja de acero, jabones, alcohol y otros.	Pueden dañar la terminación y rayar.

3.3 VIDRIOS Y ESPEJOS

Para limpieza, utilice agua y detergente neutro directamente en un paño apropiado o toalla de papel.

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Paño seco, esponja de acero u otro objeto abrasivo.	La fricción puede dañar el vidrio.
Cualquier producto pulverizado directamente en el vidrio.	Puede causar daños en los revestimientos y accesorios en caso de que entren en contacto con los muebles.

3.4 TIRADORES

Utilice solo paño suave, humedecido con agua. Luego, seque totalmente.

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Productos de limpieza.	Pueden manchar y causar daños a los tiradores.
Productos u objetos abrasivos.	Pueden rayar y causar daños al material de los tiradores.
Alcohol, detergente o solvente en la limpieza de los tiradores de metal.	Remueven la capa de barniz (cuando es aplicado sobre el tirador).

3.5 BISAGRAS Y CORREDERAS

Utilice un paño suave o pincel de cerdas suaves para retirar el polvo.

ESTÉ ATENTO:

En regiones que poseen niebla marina, este proceso debe realizarse cada 30 días.

Productos como sal, limón y vinagre pueden acelerar el proceso de oxidación de los accesorios metálicos.

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Productos de limpieza.	Esos herrajes poseen capas de protección no perceptibles al contacto directo y no deben recibir interferencia de ningún elemento/agente físico o químico.
Productos u objetos abrasivos.	Pueden rayar y causar daños al material de las bisagras y de las correderas.

EVITE:
. La acumulación de polvo, grasa o humedad sobre las bisagras y correderas pueden perjudicar su buen funcionamiento y/u ocasionar oxidación (oxido).

3.6 PRODUCTOS DE ALAMBRE

La limpieza debe realizarse cada 60 días. Utilice un paño humedecido con detergente neutro y agua. Después de la limpieza, seque completamente con un paño seco.
Para resaltar el brillo y durabilidad del producto, utilice cera a base de silicona.
En caso de productos de alambre cromados, este proceso de limpieza debe ser realizado cada 30 días.

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Solventes (alcohol y tiner), lijas, materiales ásperos o cortantes (esponjas).	Pueden rayar o dañar su producto y provocar oxidación.

ESTÉ ATENTO:
En regiones que poseen niebla marina, este proceso debe realizarse cada 30 días.
Productos como sal, limón y vinagre pueden acelerar el proceso de oxidación de los accesorios metálicos.

3.7 ACCESORIOS EN GENERAL

Utilice jabón neutro y agua tibia. Enjuague para no dejar residuos y utilice un paño limpio y suave para secar.

3.7.1 Piezas de Inoxidable y Esmaltados

Las piezas de acero inoxidable y esmaltados deberán ser limpiados con paño levemente humedecido y jabón neutro o con desengrasantes (siempre que no tengan cloro o sus derivados).

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Accesorios con terminación cromado en ambientes húmedos y regiones costeras.	Están sujetos a hechos de oxidación por la acción del agua y de la niebla marina.
Productos u objetos abrasivos.	Pueden rayar y causar daños a los materiales.

OBSERVACIÓN:
Productos especiales desarrollados para la limpieza y la conservación de esos materiales en acero inoxidable y esmaltados pueden ser utilizados.

4

MATE RIA-PRIMA

Los muebles fabricados en MDF y MDP son expedidos por la fábrica sin ninguna especie de hongos, termitas o plagas en general. Las placas de madera son sometidas a equipos que utilizan altas temperaturas (aproximadamente 200 °C) y presión en su proceso de fabricación, lo que garantiza la inexistencia de cualquier especie de plaga en el producto.
Sin embargo, por ser derivados de la madera, pueden ser atacados, en caso de que tengan contacto con productos, materiales o lugares ya infestados.
En caso de historial de termitas, o cualquier otra plaga, recomendamos que se realice la identificación del objeto y posterior fumigación en los ambientes antes de la instalación de los muebles (respetando el período de aislamiento del ambiente para inicio del montaje). También recomendamos la frecuencia semestral de fumigación.

En cuanto a la proliferación de hongos, la condición del medio ambiente es un factor determinante. Debido a que los hongos causantes de moho se encuentran presentes en el aire atmosférico, siendo esta su principal vía de dispersión, se instalan en ambientes que cuentan con condiciones favorables para su proliferación.
Cuando se produce la aparición de moho en los muebles, es necesario eliminar primero la contaminación, con el fin de evitar que los hongos proliferen por otros muebles o cerramientos de la casa, realizar limpiezas periódicas y controlar las condiciones del entorno para evitar nuevas infestaciones.

LEMBRE-SE:
Substituir las piezas infestadas por termitas es una acción que no elimina las causas.



Por tratarse de materia prima que absorbe humedad, no deben ser expuestas a la acción excesiva de agua.

5

OBSERVACIONES GENERALES

En el uso diario de los muebles, algunas situaciones deben ser evitadas a fin de prolongar la vida útil del producto.

Atención al elegir los productos de limpieza. Siempre verifique su composición química a fin de identificar la compatibilidad con los materiales de los muebles y de los accesorios.

En caso de dudas no previstas en este manual, entre en contacto con la reventa donde los productos fueron adquiridos o con nuestra Central de Relaciones con el Consumidor (CRC) disponible de lunes a viernes, excepto feriados, desde las 9h a 17h, por teléfono al 0800 008 9000 o ingrese en el sitio web: **dellanno.com.br**

6

CERTIFICADO

Los productos UNICASA poseen garantía contra eventuales defectos de fabricación, válidas a partir de la fecha de finalización del montaje.

PLAZOS DE GARANTÍA

ÍTEM	GARANTÍA LEGAL	GARANTÍA CONTRACTUAL	PLAZO TOTAL DE LA GARANTÍA	RESPONSABILIDAD
Montaje/Regulación	90 días	[2]	90 días	Reventa
Proyecto/Mantenimiento	90 días	[2]	90 días	Reventa
Módulos[1] [3]	90 días	1735 días	1825 días (5 años)	Fábrica
Lacas[3]	90 días	640 días	730 días (2 años)	Fábrica
Puerta de aluminio com vidrio[4]	90 días	275 días	365 días (1 año)	Fábrica
Tiradores	90 días	[4]	90 días[4]	Fábrica
Bisagras/Correderas	90 días	[4]	90 días[4]	Fábrica
Accesorios en general	90 días	[4]	90 días[4]	Fábrica

[1] Cajas, puertas, tapas, paneles e estantes en MDF o MDP que componen el mueble.
[2] El proyecto y el montaje del ambiente son responsabilidad de la reventa.
[3] La garantía contractual no se aplica para desgaste natural y variación de color provenientes de la exposición al sol y otros agentes externos.
[4] El plazo de garantía de los ítems fabricados por terceras empresas puede variar de acuerdo con la política interna de cada proveedor.

GARANTÍA PARA DEFECTOS APARENTES Y DE FÁCIL CONSTATACIÓN:

Noventa (90) días defectos de fabricación, siendo ellos aparentes y de fácil constatación, contados a partir de la fecha de montaje. Esta garantía es legal y establecida por ley.

EXTINCIÓN DE GARANTÍA

NO ESTÁN CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA:

. Productos no fabricados/comercializados por UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A., como vidrios (excepto los que son expedidos con puerta de perfil en aluminio), mármoles, granitos, piedras en general, cubas, electrodomésticos, acolchados y demás accesorios;
. Desgaste normal proveniente de uso del producto;
. Variaciones de color, textura, forma o cualquier especie de daño proveniente de la exposición al sol, luminosidad excesiva, productos químicos, niebla de mar, óxido u otros agentes externos;
. Falta de observación de cualquier información o recomendación del "MANUAL DEL PROPIETARIO" y certificado de garantía;
. Daños causados por problemas estructurales del lugar de instalación, como infiltraciones de agua, infestación de termitas y plagas en general, aparición de moho y otros provenientes del ambiente de instalación;
. Uso inadecuado, falta de mantenimiento y limpieza periódica, o también, la utilización de productos de limpieza no recomendados;
. Defectos provenientes de instalaciones eléctricas e hidráulicas;
. Defectos provenientes de proyectos, transportes, instalaciones (de los muebles) y desmontajes de los ambientes por profesionales no acreditados por las reventas autorizadas;
. Colocación de peso excesivo sobre el mueble.

IMPORTANTE:

. Las garantías de este certificado son válidas para compras efectuadas a partir del 10/03/2015;
. UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. no autoriza a ninguna persona o entidad, incluyendo las reventas que comercializan los productos por ella fabricados; a asumir en su nombre ninguna otra garantía que no conste en este certificado;
. La garantía se dará sobre la pieza en que fuera evidenciado el defecto de fabricación, solamente a ella, y no al ambiente en que la misma está haciendo composición;
. La garantía del producto inicia después de la finalización del montaje. Para asistencias técnicas generadas posteriormente (aún dentro del plazo de garantía), la garantía será renovada exclusivamente para el ítem solicitado, mediante presentación de la factura o término de conclusión de asistencia técnica, no contemplando el resto de los ítems, que continuarán siendo cubiertos por la garantía normal.*
*Iniciada después de la finalización del montaje, respetando los plazos de cada ítem mostrados en la tabla de plazos de garantía.
. El fabricante se reserva el derecho de efectuar en sus productos eventuales modificaciones que considere necesarias o útiles, sin perjudicar las características esenciales;
. El ejercicio de los derechos del cliente contenidos en este certificado de garantía solo tendrá validez si fuese debidamente completados y firmados los campos de la fecha de montaje y de reventa donde fue adquirido el producto, seguido de factura de compra.
. La atención de ítems fuera de línea cumple un plazo mayor de programación (consulte la reventa);
. Cualquier otra información puede ser encontrada en el sitio web: dellanno.com.br

Nº Pedido/NF: _____ Fecha de Finalizacíon de Montaje: _____

Firmas/Sello REVENTA: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono/Celular: _____ CPF: _____

Ciudad/UF: _____

Nº Pedido/NF: _____ Fecha de Compra: _____ Fecha de Finalización de Montaje: _____

Firmas CLIENTE: _____ Firmas/Sello REVENTA: _____

Dell Anno

dellanno.com