# Notas de Clase

- Temario 1er Parcial
- Temario 2do Parcial
  - o 18/05/2021
  - Clase sobre Norma RS 232-C
    - [Caracteristicas Electricas de las Señales:] (#caracteristicas-electricas
    - [Caracteristicas Electricas de las Señales:] (#caracteristicas-electricas
    - [Analaisis de las Señales que intervienen en los circuitos de intercar
    - Ejercicios Practicos:
  - o 19/05/2021

```
- [Norma IEEE 1284] (#norma-ieee-1284)
```

- o 26/05/2021
- o 31/05/2021
- 07/06/2021
- 09/06/2021
- o 14/06/2021
  - Atenuacion en la F.O
- o 16/06/2021
- o 28/06/2021
  - Cables Telefonicos
- o 30/06/2021
  - Pregunta de Examen: Cuando se usa un cable UTP cruzado y cuando uno directo

# Temario 1er Parcial

Fisica de las Comunicaciones

✓ Medios de Transmision
✓ Medios Guiados
✓ Medios No Guiados
Corriente Electrica
☑ Ley de Ohm
☑ Linea de Transmision
Circuito en Serie
✓ Inductancia
✓ Impedancia
▼ Señales
☑ Longitud de Onda
Amplitud
☑ Periodo
✓ Frecuencia
Deterministas / Aleatorias
Periodicas / Aperiodicas
Señales de Datos / Señales de Ruido
Señal de Energia / Señal de Potencia
☑ Continua o Analogica / Discreta o Digital
✓ Serie de Fourier

Armonicas
✓ Frecuencia Fundamental
✓ Proposito de la Serie
Espectro de Frecuencias
Forma Compleja y Trigonometrica
Transformada y Antitransformada de Fourier.
☑ Teoria de la Informacion
✓ Conceptos Generales
Ancho de Banda
Filtros
Funcion de Transferencia
✓ Velocidad de Transmision
Velocidad de Señalizacion
✓ Valor Eficaz
✓ Valor Pico
Muestreo [sinc(x)]
<b>☑</b> Entropia
☑ Informacion Mutua
☑ Informacion Promedio
☑ Modelo de Shannon - Hartley
Capacidad de Canal
Ley de Shannon - Hartley
☑ Teorema de Nyquist
✓ Modos de Transmision

Transmision en Banda Base
Codigos Unipolares
✓ Codigos Polares
Codigos Bipolares
Codigos Multinivel
✓ MLT-3
Redundancia
✓ Ultima Milla
Transmision Analogica Digital
✓ AM
✓ FM
✓ PM
<b>⊘</b> ASK
✓ PSK
✓ FSK
<b> ⊘ Q</b> AM
✓ NQAM
✓ QPSK
Digitalizacion de la Señal
Tramas T1 y E1
✓ Multiplexacion

✓ FDM
✓ TDM
∠ CDM
Nocion
✓ Sicnronismo por Hardware
☑ Transmision Asincropnica / Sincronica
☑ Transmision en Serie y Paralaelo
∇ RS232-C
Caracteristicas
☐ Circuitos de Conexion
▼ IEEE1284
SPP
SPP  [x] Teoria de la Informacion
[x] Teoria de la Informacion
[x] Teoria de la Informacion  EPP
[x] Teoria de la Informacion  EPP  ECP
<pre>[x] Teoria de la Informacion</pre> <pre>EPP</pre> ECP <pre>Caracteristicas</pre>
<ul> <li>[x] Teoria de la Informacion</li> <li>EPP</li> <li>ECP</li> <li>✓ Caracteristicas</li> <li>✓ Interfaz de Tiempo</li> </ul>
<ul> <li>[x] Teoria de la Informacion</li> <li>EPP</li> <li>ECP</li> <li>✓ Caracteristicas</li> <li>✓ Interfaz de Tiempo</li> <li>✓ USB</li> </ul>
<ul> <li>[x] Teoria de la Informacion</li> <li>EPP</li> <li>ECP</li> <li>✓ Caracteristicas</li> <li>✓ Interfaz de Tiempo</li> <li>✓ USB</li> <li>✓ 1.0</li> </ul>

✓ 3.1	
✓ USB Tipo C	
Reversivilidad	
Distribucion de Pines	
Retrocompatibilidad	
Universalidad	
■ Manejo de Puertos	
■ Manejo de Señales de Control	
✓ Simulacion	
Temario 2do Parcial	
☐ Fibras Opticas	
Caracteristicas Morfologicas del conductor	
Caracterisiticas de propagacion de Luz onda/particula	
Optica Geometrica	
RTI	
Apertura Numerica	
Angulo de Aceptacion F0	
Perfiles	
☐ Limite de Velocidad de Transmision	
☐ Modos de Propagacion	
■ Emisores de Luz Coherente	
Laser	
LED	

☐ Fotoconversores
☐ Tecnologias
Distribucion Espectral de Radiacion
☐ Ventanas para transmision de F0
☐ Ancho de Banda y Dispersion Cromatica
☐ Factores de Atenuacion en la F0
☐ Tipos de Conductores
Empalme
Tendido
Motodos do Exprisación

### 18/05/2021

### Clase sobre Norma RS 232-C

Esta interfaz nos permite comunicar un equipo *terminal* de datos (DTE) con un equipo *comunicador* de datos (DCE) mediante un intercambio de datos binarios y en serie (Transmision Asincrona de forma nativa, aunque puede reconvertirse en Sincrona).

El DTE va a realizar y controlar la transferencia de los datos.

La version *RS 232-C* tienen una velocidad de transmision de 20KB/s, mientras que la verison *RS 422* tienen una velocidad de transmision 2MB/s.

La pricipal **diferencia** entre ambas versiones es que RS 422 incorpora al hardware un buffer del tipo *FIFO* (lo primero en entrar es lo priomero en salir).

El modo null modem nos permite poder comunicar dos DTE entre si.

RS 232-C es un protocolo con *handshake*, que implica el estableciemiento de una comunicaion y el control de la transferencia de los datos. Este control se puede ejecutar desde el *hardware* con correlato en circuitos electricos, o bien por *software*, es decir mediante el envio de codigos en la linea de transmision de datos (particularmetne codigos ASCII).

#### Ventajas:

• Resistencia y robustez frente al ruido.

#### **Desventajas:**

• No es hot plug and play.

#### Caracteristicas Electricas de las Señales:

- La distancia alcanzable entre dos aparatos RS232 dendenpe del cable usado y la gama de baudios (como toda transmision en serie).
- RS232 define una longitud maxima de cable segun su capacidad, la cual no debe sobrepasar los 2500pF (picofaradio). Esto, a modo general, se traduce en cables de aproximadamente 15 metros sin consideración de la velocidad de transmision.
- Si se selecciona un cable de baja capacidad (unos 50pF/m), puede puntearse asi sin auxiliares adicionales una distancia de maximo 50m.
- En cuanto a niveles de tension, los *niveles logicos 1* van a tener una tension entre -3V y -25V, los *niveles logicos 0* van a tener una tension entre 3V y 25V, la *maxima corriente de salida* va a ser igual a 10 mA, y finalmente la *carga maxima de entrada* puede variar entre 3KOhm hasta 7KOhm.
- El rango entre -3V y 3V se define como el tercer estado y es una region util para determinar errores en la transmision de datos por hardware.

#### Caracteristicas Electricas de las Señales:

- La norma define el uso de conectores DB25.
- Estos conectores tienen formate trapezoidal permitiendo que solo pueda ser conectado de una unica manera.
- Se define tambien la sexualidad del conectar, siendo *hembra* aquellos conectores que poseen los alojameintos, y como *macho* a los que poseen pines.
- Por logica, los conectores hembras can en el DCE y los machos en el DTE.

Analaisis de las Señales que intervienen en los circuitos de intercambio:

#### • Señales de Datos:

PIN	DIRECCION	FUNCION
2	DTE -> DCE	Tx
14	DTE -> DCE	Tx
3	DCE -> DTE	Rx
16	DCE -> DTE	Rx

### • Señales de Masa:

PIN	DIRECCION	FUNCION
1	DTE<>DCE	SHIELD
7	DTE<>DCE	RETORNO/GND

El pin 7 es el de descarga a tierra. Si no esta certificada la toma a tierra, es preferible no conectar el pin 1.

#### • Señales de Control:

PIN	DIRECCION	FUNCION
4	DTE -> DCE	RTS
5	DCE -> DTE	CTS
6	DCE -> DTE	DSR
20	DTE -> DCE	DTR
8	DCE -> DTE	DCD
22	DCE -> DTE	RI
23	DTE -> DCE	DSRS

#### • Canal de Sincronismo:

- Pin 15: Transmit Clock (TSET). Sicnronismo enciado por el MODEM emisor.
- **Pin 17:** Receiver CLock (RC). Señal de reloj del emisor para ser regenerada por el ETD receptor.
- o Pin 24: External clock. Reloj de emision del terminal.

La *toma a tierra* sirve para poder evitar que las perdidas de corriente es los dispsoitivos se envien a traves de los usuarios presetnando riesgo tranto para su salud como para sus dispositivos. Para esto, cada dispositivo tienen una descarga a una jabalina que entra en contacto directo con tierra.

En invierno, al disminuir la humedad aumenta la chance de almacenar cargas estaticas en neustro cuerpo, lo cual podria destruir componenetes si la energia queda atrap[ada y esta no tiene descarga a tierra.

## **Ejercicios Practicos:**

1. Se necesita realizar una transferencia de datos dede un DTE hacia un DCE atraves del interface RS232. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

Rta: Se necesita el pin 2 para Tx (o el pin 14 que tiene el mismo proposito), el pin 7 para Retorno/GND, y opcionalemnte el pin1 para proteccion. 1-2-7

2. Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DCE hacia un DTE atraves del interface RS232. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

Rta: Se necesita el pin 3 o 16 para Rx, el pin 7 de Retorno o GND, y opcionalmente el pin 1 de proteccion. 1-3-7

3. Se necesita realizar una transferencia de datos entre un DTE y un DCE atraves del interface RS232. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Rta:** Al ser bidireccional, necesito los mismos pines que se obtendrian al combinar los de los ejercicos anteriores. **1-2-3-7** 

4. Se necesita una transferencia de datos desde un DTE1 hacie un DTE2 atraves del interface RS232. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Rta:** Se aplica el formato null modem, y conectamos la linea 2 del DTE1 con la linea 3 del DTE2 ya que al ser ambos maestros no pueden recibir por la linea dos que es para transmision y no recepcion. Se completa la conexion con la linea de retorno 7 y la linea 1 de proteccion.

5. Se nevesita realizar una transferencia de datos desde un DTE2 hacia un DTE1 atraves del interface RS232. Cual seria el conexionado minimo neesario que garantice dicha transferencia?

**Rta:** Se aplica el formato null modem, y conectamos la linea 3 del DTE1 con la linea 2 del DTE2. Se completa la conexion con la linea de retorno 7 y la linea 1 de proteccion.

6. Se necesita realizar una transferencia de datos entre un DTE1 y un DTE2 atraves del interface RS232. Cual seria la nocexion minima que garantice la transferencia?

**Rta:** Al ser bidireccional, vamos a conectar la linea 2 del DTE1 con la linea 3 del DTE2 y la linea 3 del DT1 con la linea 2 del DTE2. Ademas empleamos la linea 7 de retorno y la linea 1 de proteccion si es que esta certificada.

7. Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE hacia un DCE atraves del interface RS232. Se verifica previamente si el DCE se encuentra encandido. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Rta:** Primero debemos aplicar una señal de control para verificar que el DCE se encuentre encendido. Podemos usar la linea 4 de peticion de envio de datos, y cerramos el circuito en este caso con la linea 5. Luego usamos las lineas estandar para TX de DTE a DCE.**1-2-4-5-7** 

8. Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DCE hacia un DTE atraves del interface RS232. Se verifica previamente si el DTE se encuentra encandido. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Rta:** Primero debemos aplicar una señal de control para verificar que el DTE se encuentre encendido, por lo que usamos la linea 5 y luego cerramos el circuito con la linea 4. Luego usamos las lineas estandar para TX de DCE a DTE.**1-3-4-5-7** 

9. Se necesita realizar una transferencia de datos entre un DTE y un DCE atraves del interface RS232. Se verifica previamente si el DCE se encuentra encandido. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Rta:** Primero debemos aplicar una señal de control para verificar que el DCE se encuentre encendido, por lo que usamos la linea 4 de peticion de envio de datos, y cerramos el circuito la linea 5. Luego usamos las lineas para una comunicacion bidireccional entre DTE y DCE. **1-2-3-4-5-7** 

10. Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE1 hacia un DTE2 atraves del interface RS232. Se verifica previamente si el DTE2 se encuentra encandido. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Rta:** Al ser bidireccional, para verificar si esta despierto el DTE2, vamos a conectar la linea 4 del DTE1 con la linea 5 del DTE2 y se envia la señal. Se cierra el circuito al conectar la linea 4 del DTE2 con la linea 5 del DTE1. Luego vamos a conectar la linea 2 del DTE1 con la linea 3 del DTE2. Ademas empleamos la linea 7 de retorno y la linea 1 de proteccion si es que esta certificada. **1-2-3-4-5-7** 

11. Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE2 hacia un DTE1 atraves del interface RS232. Se verifica previamente si el DTE1 se encuentra encendido. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Rta:** Al ser bidireccional, para verificar si esta despierto el DTE1, vamos a conectar la linea 4 del DTE2 con la linea 5 del DTE1 y se envia la señal. Se cierra el circuito al conectar la linea 4 del DTE1 con la linea 5 del DTE2. Luego vamos a conectar la linea 2 del DTE2 con la linea 3 del DTE1. Ademas empleamos la linea 7 de retorno y la linea 1 de proteccion si es que esta certificada. **1-2-3-4-5-7** 

12. Se necesita realizar una transferencia de datos entre un DTE1 y un DTE2 atraves del interface RS232. Se verifica previamente si el DTE2 se encuentra encendido. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Rta:** Al ser bidireccional, para verificar si esta despierto el DTE2, vamos a conectar la linea 4 del DTE1 con la linea 5 del DTE2 y se envia la señal. Se cierra el circuito al conectar la linea 4 del DTE2 con la linea 5 del DTE1. Luego vamos a conectar la linea 2 del DTE1 con la linea 3 del DTE2 y la linea 2 del DTE2 con la linea 3 del DTE1. Ademas empleamos la linea 7 de retorno y la linea 1 de proteccion si es que esta certificada. **1-2-3-4-5-7** 

13. Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE hacia un DCE atraves del interface RS232. Se verifica previamente si el DCE se encuentra encandido y listo para recibir datos. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Rta:** Primero debemos aplicar una señal de control para verificar que el DCE se encuentre encendido, por lo que usamos la linea 4 de peticion de envio de datos, y cerramos el circuito la

linea 5. Para verificar si esta listo emplemaos la linea 20 y contesta por la 6. Luego usamos las lineas para una comunicación desde DTE hacia DCE. 1-2-3-4-5-6-7-20

14. Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DCE hacia un DTE atraves del interface RS232. Se verifica previamente si el DTE se encuentra encandido y listo para recibir datos. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Rta:** Primero debemos aplicar una señal de control para verificar que el DTE se encuentre encendido, por lo que usamos la linea 5, y cerramos el circuito la linea 4. Para verificar si esta listo emplemaos la linea 6 y contesta por la 20. Luego usamos las lineas para una comunicacion desde DCE hacia DTE. **1-2-3-4-5-6-7-20** 

15. Se necesita realizar una transferencia de datos entre un DTE y un DCE atraves del interface RS232. Se verifica previamente si el DCE se encuentra encandido y listo para recibir datos. Cual seria el conexionado minimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Rta:** Primero debemos aplicar una señal de control para verificar que el DCE se encuentre encendido, por lo que usamos la linea 4 de peticion de envio de datos, y cerramos el circuito la linea 5. Para verificar si esta listo emplemaos la linea 20 y contesta por la 6. Luego usamos las lineas para una comunicacion entre DTE y un DCE. **1-2-3-4-5-6-7-20** 

### 19/05/2021

Norma IEEE 1284

Estandariza normas, entre ellas existen:

- Unidireccionales:
  - SPP: 75KB/s
- Bidireccionales:
  - EPP: 2MB/s
  - ECP: 500KB/s


Emplean bus de datos de 8 bits.


Las señales de control definen el esatdo del funcionamiento del dispositivo. Van del DCE al DTE.

La **interfaz de tiempo** es una herramienta que nos permite programar los puertos de programacion y controlar el hardware. Es un grafico bidimensional de la *amplitud* en funcion del *tiempo*. Es un protocolo de transmision paralelo. Al ser paralelo sufre de *induccion mutua*. Las siguiente señales de control ocurren en el siguiente orden (por ej. en el caso de un impresora):

1. SELECT: Es una señal de seleccion y le indica a microprocesador con que dispositvo va a dialogar, atraves del bus de control. Va del DTE al DCE. Es activa por alto en pulsos (usa un flip-flop).

- 2. INIT: Inicializa el dispositivo, borrando el buffer de lectura del bus de datos (genera un RESET). Es activa por alto en pulsos (usa flip-flop). Junto con SELECT conforma el *1er Ciclo*. Todas las señales suibsigueintes van a actuar 75000 veces por segundo cada una en SPP (es decir unas 300000 veces por segundo).
- 3. DATA: Esta conformada con los datos que se le envia al dispositivo para que pueda trabajar. Son 8 lineas de transmision (16 cables conectados).
- 4. STROBE: Su funcion es la validación de los datos. Es activa por alto en periodos (usa comparador), por lo que la podemos negar para que sea activa por bajos en pulsos (con un flip flop).
- 5. BUSY: Va del DCE al DTE, y le indica al ordenador que esta trabajando y no se le deben enviar caracteres hasta que no se desocupe (en este caso imprimiendo). Es una señal activa por alto por pulsos. Al ser procesameinto mecanico, el tiempo de esta señal es *inamovible* y defina la velocidad de impresion.
- 6. ACK: Es una señal de reconocimiento que se activa con la caida de la señal busy. Va del DCE al DTE, y una vez la reciba, reien en ese momento modifica la señal en el bus de datos. Es una señal activa por bajo (es decir esta negada). El retardo o tioempo de respuesta hasta detectar la caida de BUSY se debe a las propiedades capacitivas e inductivas de las lineas de transmision. Es decir,, la tension caera del 100% al 36% de manera no abrupta, y en ese momento establecemos la tensiuon minima.





Si la señal se activa por pulsos, pasa por un *flip-flop*, y si esta activa por peridos entonces pasa por un *comparador*.

### 26/05/2021

**USB** es el acronimo de **Bus Universal Serial**. Es una conexion que soporta los sigueintes *modos de transmision*:

• Asincrona: NRZ1

Sincrona: NRZ1

• Isocronica: Tx peridica

• Bulk: Tx no peridoico

Control

Interrupcion

Deteccion de Errores CRC

Cuando hablamos de la *longitud* del enalce habalmos de uhna longitud maxima de 5 metros. Es *plug* and play (al conectar un dispositivo USB el ordenador busca el driver apropiado para marca y modelo, y si no lo reconoce instala un driver generico) y *hot plug and play* ().

#### Versiones de USB:

Un unico puerto USB nos permite conectar con 127 perifericos distintos.

Full Duplex implica una transmision bidireccional entre el dispositivo USB y un perferico conectado a el.

El USB es una interfaz intelgiente con controladores en cuanto al manejo de la tension disponible.

USB 3.1 Gen 2 en adelante permite la carga de dispositivos demandantes como una notebook (suelen baterias de 12V).

Todas las versiones de USB son *retrocompatibles*, ajustadnose a la velocidad y corriente establecida por el dispositivo.

### 31/05/2021

el controlador es un dispositvo de hardware que va a dminsitrar el BUS USB. En tre sus tareads encontgramos:

- Asignar direcciones a los perifericos
- controlar la comunicacion entre perifericos
- asgina recursos del sistema entre perfiericos
- infroma errores de conexion

## 07/06/2021

La **fibra optica** es un canal de comunicacion que permite transmitir luz atraves a partir de fotoconversores (conversores electro opticos) que transforman la señal electrica en una señal luminica y viceversa.

La fibra optica esta contituido por Dioxido de Cilicio de alta pureza y tiene estructura coaxial. El indice de reaccion del nucle debe ser mayor que el indice de reaccion del recubrimiento. Es decir que vamos a guiar un haz de luz por el nucleo de la fibra.

El grosor del nucleo de la fibra va a varias de acuerdo al modo (monomodo, multimodo, etc). Una fibra *monomodo* permite el envio de una unica onda luminica. En este sentido, en una fibra *multimodo* se pueden transmitir multiples pulsos de onda.

El fenomeno fisico que aprovechan las fibras opticas se denomina reflexion total interna.

Las fibras opticas trabajan en los infrarojos.

## 09/06/2021

La **interferencia** puede ser *destrucctiva* o *construcctiva*, dado que se suman las amplitudes de las ondas. Cuando estas se cancelas, decimos que la interferencia es destructiva y po lo tanto no se emite luz. Analogamente, si las amplitudes no se cancelan entonces obtenemos intererencias

construcctivas. Para esto es importante observar si las ondas se encuentran sincrnizadas (en fase) o en contrafase.

Las ondas capaces de propagar dentro de la fibra opcita (modos de propagacion) son aquellas ondas con la propiedad de interferencia constructiva. Para esto, las ondas deben tener la misma frecuencia.

Si el desfasaje entre ondas es de media longitud de onda, entonces la interferencia es destrucctiva (se cancelan).

Para poder lograr la dilatacion unifrome de la fibra optica, debemos doparla para asegurar que obtenga otras propiedades. Dopar implica generar una reaccion quimica en el compuesto.

Las fibras monomodo son de mayor ancho d ebanda, ya que el ensanchamiento del pulso es minimo.

Las ondas luminicas que botan tendran mayor longitud y tardaran mas en llegar al receptor que aquellos que van derecho del transmisor al receptor sin rebotar en la fibre (como las monomodo).

El numero de modo N depende de:

$$Npprox V^2/2$$
 .  $g/(g+2)$   $g=Parametro\ del\ perfil$ 

El parametro estructural V es igual a:

$$V=2\pi.(a/\lambda).AN=k.a.AN$$
  $\lambda=longitud\ de\ onda$   $a=radio\ del\ nucleo$   $AN=apertura\ numerica$   $k=indice\ de\ longitud\ de\ onda$ 

Para poder quitar un electron de la capad de valencia necesito un *enrgy gap*, es decir cierto nivel de energia.

Los emisores pueden ser:

- **LED**: Emision espontanea por recombinacion. Un electron se tranforma en un foton. Emite luz coherente (condas con igual fase, frecuencia, amplitud). Posee un lobulo de radiacion menos concentrado que el Laser, y por esto desperdicia l;uz que no cumple con el angulo de acetpacion.
- Laser: Emision estimulada (de otro laser o LED). Hay 2 espejos (relfexion maxima y coimador) donde se produce el fenomeno de interferencia constructiva, donde se potencia la luz para que sea emitida y reflejada por el espejo coimador a una determinada potencia. Un foton genera en avalncha una serie de fotones. Posee un lobulo de radiación mucho mas concentrado que el LED.

### 14/06/2021

#### Atenuacion en la F.O

La atenuación en fibra optica se da por factores intrincsecos (características fisicas de la fibra optica) y extrinsecos.

Dentro de los factores intrinsecos, encontramos las impurezas del medio (bandas de absorcion) y la dispersion cromatica. La dispersion cromatica implica la perdida de luz a traves del recubrimiento. Parte de esta se produce los CEO emisores, por otro lado por la falta de homogeneidad en la fibra optica por un estirameinto no lineal. Una medida del caracter dispersivo de la fibra optica es su ancho de banda.

El indice de refraccion es ogual a la velocidad de propagacion de la luz en el vacio sobre la velcoidad de propagacion de la luz en el medio designado (el nucleo de la fibra). Si vamos generando distintas longitudes de ondas, vemos como la velocidad de la luz varia y por lo tanto pierde certidumbre respecto al angulo de incidencia necesario (angulo critico) para poder transmitir la luz a traves de la fibra. INVESTIGAR SCATTERING

Los factores extrinsecos son aquellos que se producen por el contexto en el que se encuentra la fibra optica. Identificamos:

- Radiacion Nuclear: Para absorver esta energia de radiacion nuclear, se puede recubrir con plomo la fibra.
- Macro y Micro Deformaciones: Para evitar estar deformaciones se puede construir un conductor de fibra optica que protege a la fibra de las deformaciones mecanicas. Puede estar fabricado en vidrio o incluso metal. Al superar el radio de curvatura de una fibra en el tendido, encontramos macrocurvaturas.

Para poder mantener la estabilidad de la atenuacion, debemos atrapar las moleculas de H2O o Hidrogeno Monoatomico (es la sustancia/molecula mas pequeña encontrada en la naturaleza) antes de que ingresen a la fibra optica. La sustancia silica gel es especialemtne util para la absorcion de agua y humedad, volviendose mas densa y pesada y evitando que ingresen al nucleo.

La WDM o multiplexacion por division de onda permite la conbinacion de onda de luz en un ancho espectral, produciendo asi *ruido homovino*.

### 16/06/2021

Para establecer sincronismo por hardware, pero sin linea de transmision, se debe setear la velocidad de transmision en ek receptor para que este puede leer las señales.

## 28/06/2021

#### **Cables Telefonicos**

Cuando hablamos de *planta externa* estamos habalndo del par de cables que sale de la estacion y llega al hogar del consumidor. Al cable tambien se lo conoce como *acometida* o *fachada*, y esta formado por cables conductores de cobre solido aislados en polietileno y recubiertos en PVC. Son ignifugos.

Encontramos un par (blanco y rojo), que puede extenderse (azul y naranja).

Código	Nº de pares	Diámetro cond.	Espesor de aislación	Espesor de cubierta ext. nominal	Diámetro externo nominal	RCC Nominal máximo	Capacidad	Peso
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	$(\Omega / km)$	(pF/m)	(Kg/Km)
TF 01061	- 1	0,61	0,35	1,15	4,20	70	56	62

Los mejores conductores son de oro y cobre (el cobre es significativamente mas barato que el oro y por eso es mas utilizado, a pesar de ser peor conductor que el oro).

Los cables de cobres en paralelo generan capacitancia (ya que se comportan como un capacitor porque uno transmite carga negativa y el otro positiva), del mismo modo que si dichos cables se trenzan, se comportan como una bobina (es decir, hay inductancia).

Los pares de UTP se identifican por un cable piloto y un cable compañero, clasificados segun sus colores. A cada par se le asigna a su vez un numero, lo que facilita su identificacion. Usamos 4 pares en los sistemas de datos para la construccion de la red:

- El Par 1 (blanco azul) se usa para la telefonia en redes de 100Mb.
- El Par 2 (blanco naranja) se usa para la transmision de datos.
- El Par 3 (blanco verde) se usa para la recepcion de datos.
- El Par 4 (blanco marron) se usa para cualqueir otro servicio adicional en la red.

El cable UTP es full-duplex, y puede llegar a frecuencias de Gb dado el caso.

# 30/06/2021

El Ethernet surge con el cable coaxil RG-58 de  $50\Omega$ . Fue reemplazado por el par trenzado (2 hilos de cable aislados y trenzados entre si, VER CLASE ANTERIOR).

El *cableado estructurado* es un unico cableado de un edificio o serie de edificios que poermite interconectar equipos y dispositivos mediante la integracion de servicios. Busca cubrir las necesidades de los usuarios durante toda la vida util del edificio sin necesidad de hacer nuevos tendidos.

El cableado de campus une los distintos cableados de multiples edificios entre si.

Las Normas que rigen sobre los cableados estructurados son:

- ANSI
- EIA
- TIA
- ISO
- IEEE

Los componenetes (subsistemas) del cableado estructurado son:

- Area de trabajo
- Cableado Horizontal
- Armario de Comunicaciones
- Cableado Vertical
- Sala de Equipos
- Backbone de Campus

El cableado horizontal tiene las siguientes caracteristicas:

- No se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el trayecto del cableado.
- Se debe considerar su proximidad con el cableado electrico (por la generacion de interferencia electromagnetica).

Pregunta de Examen: Cuando se usa un cable UTP cruzado y cuando uno directo