
§ 3.4 通信链路损耗和噪声

一个简单通信信道:



 α 是信道传输损耗,n(t)是加性噪声。


一、传输链路损耗

 P_T 为发射功率, P_R 为接收机收到功率,则传输损耗:

$$L = \frac{P_{T}}{P_{R}} \quad , \qquad \qquad L_{\mathrm{dB}} = 10 \log L = 10 \log P_{T} - 10 \log P_{R} \label{eq:L_dB}$$

对于自由空间传输, $L = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$

对于一般移动通信, $L \propto \left(\frac{d}{\lambda}\right)^n, 2 \leq n \leq 4$



由量子力学可知,在电阻 R 所产生的随机电压的功率谱为,

$$S_R(f) = \frac{2R\hbar|f|}{(e^{\frac{\hbar f}{kT}} - 1)}$$
, (V^2/Hz)

 $\hbar = 6.6260755 \times 10^{-34} \, \text{J} \cdot \text{s}$ 为普朗克常数

 $k = 1.380658 \times 10^{-23} \,\mathrm{J \cdot K}^{-1}$ 为玻尔兹曼常数

T=273.15+t(°C) 为热力学温度

在频率低于 10¹² Hz范围内,


$$e^{\frac{\hbar f}{kT}} \approx 1 + \frac{\hbar |f|}{kT}$$

所以这时:

$$S_R(f) = 2RkT$$
, (V^2/Hz)

3/15

电阻的噪声模型



当匹配时,即 $R_L = R$ 时,负载上获得最大功率等于:

$$\left(\frac{\sqrt{S_R(f)}}{2R}\right)^2 \cdot R = \frac{kT}{2} , \quad (W/Hz)$$

所以负载上的热噪声功率谱为:

$$S_n(f) = \frac{N_0}{2} , \qquad (W/Hz)$$

其中 $N_0=kT$,(在常温下 $T=290~{
m K}$, $N_0=4{ imes}10^{-21}{
m W/Hz}$)


等效噪声带宽 ----from 2.3.5

放大器输出功率:
$$P_{no} = \int_{-\infty}^{\infty} S_n(f) |H(f)|^2 df = \frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df$$

等效噪声带宽为:
$$B_{neq} = \frac{1}{2A} \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df$$
, $A = \max_{f} \{ |H(f)|^2 \} = H_{\text{max}}^2$

无噪声理想放大器输出噪声功率:
$$P_{no} = A \cdot N_0 \cdot B_{neq}$$

考虑到放大器自身噪声,输出噪声功率:



有效噪声温度:
$$T_e = \frac{P_{ni}}{AkB_{neq}}$$
 , 于是 $P_{no} = AkB_{neq}(T + T_e)$

于是
$$P_{no} = AkB_{neq}(T+T_e)$$
 5/15

如果这个放大器输入载波信号功率为 P_{si} ,则输出信号功率为

$$P_{so} = A \cdot P_{si}$$

所以输出信噪比(SNR)为:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{0} = \frac{P_{s0}}{P_{n0}} = \frac{AP_{si}}{AkTB_{neq}\left(1 + \frac{T_{e}}{T}\right)} = \frac{P_{si}}{kTB_{neq}\left(1 + \frac{T_{e}}{T}\right)}$$
$$= \left(\frac{S}{N}\right)_{i} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{T_{e}}{T}\right)}$$


定义放大器的噪声系数为:

$$F = \left(1 + \frac{T_e}{T_0}\right), \quad T = T_0 = (290\text{K})$$

K节放大器级联,总的噪声系数为:

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{A_1} + \frac{F_3 - 1}{A_1 A_2} + \dots + \frac{F_{k-1}}{A_1 A_2 \dots A_{k-1}}$$
6/15

三、信号中继转发链路分析



设路径损耗L,放大器功率增益A,噪声系数 F_a ,则中继节点输出信噪比:


$$\begin{split} \left(\frac{S}{N}\right)_{1} &= \frac{1}{F_{a}} \left(\frac{S}{N}\right)_{i} = \frac{1}{F_{a}} \left(\frac{P_{R}}{N_{0}B_{neq}}\right) = \frac{1}{F_{a}} \left(\frac{P_{T}}{L \cdot N_{0} \cdot B_{neq}}\right) \\ &= \frac{1}{F_{a} \cdot L} \left(\frac{P_{T}}{N_{0} \cdot B_{neq}}\right) = \frac{1}{F} \left(\frac{P_{T}}{N_{0} \cdot B_{neq}}\right) \end{split}$$

路径损耗看成噪声系数为L,增益为1/L 的滤波器,放大器的增益为A,噪声系数为 F_a ,所以级联后的总噪声系数为:

$$F = L + \frac{F_a - 1}{1/L} = L \cdot F_a$$

7/15

K个中继放大器级联



K个中继放大链路级联所构成系统的总噪声系数为:

$$F = L_1 F_{a1} + \frac{L_2 F_{a2} - 1}{A_1 / L_1} + \frac{L_3 F_{a3} - 1}{(A_1 / L_1) \cdot (A_2 / L_2)} + \dots + \frac{L_K F_{aK}}{(A_1 / L_1)(A_2 / L_2) \cdot \dots (A_{K-1} / L_{K-1})}$$

当所有 L_i 都相等,所有 F_{ai} 都相同,放大器增益正好补偿链路损耗时:

$$L_i = L$$
 $F_{ai} = F_a$ $L_i = A_i$

$$F = K \cdot L \cdot F_a - (K-1) \approx KLF_a$$

输出信噪比:
$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\rm o} = \frac{1}{F} \left(\frac{S}{N}\right)_{\rm i} = \frac{1}{F} \left(\frac{P_T}{N_0 \cdot B_{neq}}\right)$$

§ 3.5 信道容量与信道编码定理

Shannon理论表明,对于每个信道都存在一个相应的称之为信道容量的 传输极限,只要传输码率低于信道容量就可以以任意小的误码率传输信 息,如果传输码率超过信道容量则不可能实现任意小误码率。

3.5.1 离散无记忆信道的容量


信道
$$\{P(y|x)\}$$
 Y
$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$$

$$= \sum_{x} \sum_{y} P_{X}(x) P_{Y|X}(y|x) \log \frac{P_{Y|X}(y|x)}{P_{Y}(y)}$$


接收到Y使X不确定性的减少量

$$C = \max_{\{P_X(x)\}} I(X;Y)$$

信道容量定义为当输入分布 $P_X(x)$ 变化时,互信息I(X;Y)的极大值



信道编码定理



- 1、M个消息相对应的消息集合 $\mathcal{M} = \left\{1, 2, 3, \cdots, M\right\}$;
- 2、编码函数 $X^n(\cdot)$;


表示每个消息需要的比特个数

当码率 R < C 时存在编码方式,使误码率 $\Pr\{\hat{W} \neq W\} \longrightarrow 0$;

当码率 R>C 时不可能存在编码方式,使误码率 $\Pr\{\hat{W}\neq W\}\longrightarrow 0$;

11/15

3.5.2 高斯信道的容量



$$Y = X + Z$$
$$Z \sim N(0, N)$$
$$E[X^{2}] \le P$$

$$C = \max_{p(x): E[X^2] \le P} I(X;Y)$$
$$= \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{P}{N} \right)$$

当输入X的分布也是高斯 分布时可以达到最大容量

3.5.3 带限信道的容量与通信的界限



$$C = W \log_2 \left\{ 1 + \frac{P}{N_0 W} \right\}$$
比特/秒, $\lim_{W \to \infty} C = \frac{P}{N_0} \log_2 e = 1.44 \frac{P}{N_0}$ 比特/秒

[例3.5.2] 电话线信道被认为是频限带于(0~3300Hz)。当输入信噪比 ${\rm SNR}=20{\rm dB}\;({\rm ll}\;P/N_0W=100)\;{\rm lt}\;\;{\rm fi}\;{\rm li}\;{\rm li$

Shannon信道编码定理:
$$R < C = W \log \left\{ 1 + \frac{P}{N_0 W} \right\}$$

频帯效率:
$$\eta = \frac{{\rm 每秒传输速率}(R)}{{\rm 传输带宽}(W)}$$
 (bits/s/Hz)

$$\eta < \eta_{\text{max}} = \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 W} \right), \quad \text{th} \quad P = E_b R = E_b \eta W \implies \eta \leq \log_2 \left(1 + \eta \cdot \frac{E_b}{N_0} \right)$$


在频带效率为 η 时每传1比特信息所需能量 $E_b(\eta)$ 必须满足

$$\frac{E_b(\eta)}{N_0} \ge \frac{2^{\eta} - 1}{\eta}$$

当 $\eta \to 0$ 时,达到最小值,

$$\frac{E_b(\eta)}{N_0} \to \ln 2 = 0.693147 = -1.592 \text{ dB}$$

为了可靠传输1比特信息所需要的能量至少为 $0.693N_0$ 。



> 3.13◆ 3.15