## 1. Перечислите основные виды и конструктивные системы производственного освещения.

Виды освещения: естественное и искусственное.

По типу источника света производственное освещение бывает естественное - за счет солнечного излучения (прямого и диффузно-рассеянного света небесного купола); искусственное - за счет источников искусственного света и совмещенное.

#### Конструктивные системы естественного освещения:

- **боковое** световые проемы расположены в стенах ;
- верхнее прозрачные перекрытия и световые фонари на крыше;
- комбинированное наличие световых проемов в стенах и перекрытиях одновременно.

Искусственное освещение выполняют электрическими источниками света.

#### Функциональные виды искусственного освещения:

- рабочее обязательное для всех производственных процессов;
- аварийное для продолжения работы при отключении рабочего освещения в случаях аварии и других опасностях; выполняют лампами накаливания с автономным питанием электроэнергией (включаются автоматически при аварийном отключении рабочего освещения или функционируют постоянно);
- эвакуационное для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения; освещенность основных проходов и запасных выходов должна быть не менее 0,5 лк на уровне пола и не менее 0,2 лк на открытых территориях;
- **охранное («темное освещение»)** выполняют вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом; минимальная освещенность в ночное время 0,5 лк;
- **сигнальное** для фиксации границ опасных зон; указывает на наличие опасностей и безопасный путь эвакуации.

#### Конструктивные системы искусственного освещения:

– **общее** – все места в помещении получают свет от общей осветительной установки; источники света распределены равномерно без учета расположения рабочих мест, поэтому такую систему освещения используют, в основном, на участках, где рабочие места не являются постоянными;

- **общее локализованное** предназначено для увеличения освещения посредством размещения ламп ближе к рабочим поверхностям;
- **местное** для освещения рабочего места (местный светильник настольная лампа); применение одного местного освещения внутри производственных зданий запрещено, т.к. образуются резкие тени, зрение утомляется, создается опасность травматизма;
- комбинированное включает общее и местное освещение, сосредотачивает световой поток непосредственно на рабочем месте; применяют при высоких требованиях к освещенности для выполнения зрительных работ высокой точности.

# 2. Почему естественное освещение является обязательным для помещений с постоянным пребыванием людей? В каких случаях это правило не выполняется?

естественное освещение имеет благоприятный спектральный состав (наличие ультрафиолетовых лучей), регулирует процессы метаболизма витамина Д, кальция, фосфора и некоторых гормонов. Наиболее полно воспринимаются органом зрения лучи с #650-558 им (от розово-желтых до желто-зеленых). Длинные лучи /760 нм (красные) оказывают возбуждающее действие на центральную нервную систему; более короткие лучи (зеленые и синие) действуют успокаивающе.

Высокая диффузность (рассеянность) света улучшает зрительные условия работы. В то же время при естественном освещении световая среда во времени и пространстве непостоянна\* зависит от погодных условий, возможно тенеобразование, ослепление при ярком свете. Не используется только в тех случаях, где это противопоказано технологическими требованиями (хранение светочувствительных химикатов, материалов и веществ и др).

#### 3. Какие количественные показатели качества световой «среды Вам известны?

*световой поток F-* мощность световой энергии, оцениваемой по зрительному восприятию человека, лм (люмен);

*сила света J* - пространственная объективная плотность светового потока в пределах телесного угла, кд (кандела);

освещенность Е г- плотность светового потока на освещаемой поверхности, лк (Люкс);

яркость поверхности В - отношение силы света к проекции светящейся поверхности на перпендикулярную к направлению излучения, кд/м2;.

коэффициент отражения р — характеристика отлаженности поверхности отражаемой падающий на нее снеговой Поток, %.

# 4. Назовите качественные светотехнические характеристики систем производственного освещения ?

качественные показатели систем производственного освещения, которые являются комплексными и определяют условия зрительной работы. К ним относятся следующие составляющие:

фон - поверхность, непосредственно прилегающая к объекту различения; при этом под объектом различения понимается минимальный элемент рассматриваемого предмета, который необходимо выделить для зрительной работы;

контраст объекта с фоном  $K \sim$  является соотношением яркостей рассматриваемого объекта и фока;

показатель ослабленности P - критерий оценки слепящего действия источников света, который зависит от отношения видимости объекта различения при экранировав ком источнике к видимости при разэкранировакном источнике света;

коэффициент пульсации освещенности Кп - критерий оценки изменения освещенности поверхности вследствие периодического изменения во времени светового потока источника света.

#### 5. От чего зависит интенсивность естественного освещения в помещениях?

**Интенсивность естественного освещения помещений** часто меняется, т.к. зависит от следующих причин:

- времени суток и года;
- атмосферных явлений;
- ориентировки зданий С − Ю, В − 3;
- высоты, расстояния и окраски соседних зданий;
- величины и формы окон;
- внутренней отделки (окраски) и глубины помещений и т.п.

## 6. Назовите основной показатель, характеризующий тип зрительной работы.

интенсивность освещения (или освещенность)

#### 7. Как оценивают и нормируют световую среду в помещениях?

Естественное освещение характеризуется чрезвычайно широким диапазоном изменения освещенности. Эти изменения связаны со временем суток, года и метеорологическими факторами f характером облачности и отражающими способностями земного покрова. Поэтому естественное освещение определяется не

величиной освещенности, а относительным показателем - коэффициентом естественной освещенности (*KEO*).

коэффициент естественной освещенности - отношение измеренной освещенности в данной точке рабочей поверхности (внутри помещения) E к значению освещенности, измеренной на горизонтальной площадке в точке, расположенной вне производственного помещения и освещенной рассеянным светом всего купола небосвода E ф

## 8. Объясните принцип действия люксметра.

люксметры, принцип действия которых основан на фотоэлектрическом эффекте - возникновении фототока при освещении селенового фотоэлемента, по спектральным характеристикам близкого к чувствительности глаза.

**Кратко**: Принцип действия люксметра основывается на преобразовании светового потока в электрический ток.

## 9. В каких случаях необходимо применять совмещенное освещение?

- д производственных помещениях для выполнения зрительных работ I III разрядов; -при недостаточном естественном освещении в светлое время суток,
- 10. Как нормируют КЕО при боковом, верхнем и комбинированном освещении?

Коэффициент естественной освещенности устанавливается строительными нормами и правилами (СИиП 23-05-95) и при *боковом* освещении, определяется как минимальный — е мин» а при *верхнем и комбинированном* как средний - еср.

При этом, в случае *бокового одностороннего* освещения нормируется та\* чение *КЕО* в точке, расположенной на расе юя и ни I м от стены, наиболее у далейной от световых проемов, при двустороннем - точке посередине помещения.

# <u>11. Назовите основные достоинства и недостатки. естественного и искусственного освещения.</u>

Рассеянные и равномерные световые лучи естественного происхождения наиболее комфортны для глаз человека и обеспечивают неискаженное восприятие цвета. В то же время прямые лучи солнца имеют слепящую яркость и недопустимы на рабочих местах и в быту. Снижение уровня освещенности в условиях пасмурного неба или в вечернее время, т.е. неравномерное его распределение, не дает возможности ограничиться только естественным источником света. В период, когда длительность светового дня достаточно долгая, достигается значительная экономия энергопотребления, но при этом происходит перегрев помещения.

Основной недостаток искусственного освещения связан с несколько искаженным цветовым восприятием и достаточно сильной нагрузкой на зрительную систему, возникающей вследствие микро пульсации потоков света. Используя в помещении точечное освещение, при котором мерцание ламп взаимно компенсируется и по своим характеристикам наиболее приближено к рассеянному солнечному свету, нагрузку на глаза можно минимизировать. Также точечный свет может осветить отдельную зону в пространстве и позволяет экономно относиться к энергоресурсам. Для искусственного освещения необходим источник энергии в отличие от естественного, но зато такое освещение имеет постоянное качество и силу светового потока, которые можно подобрать по своему усмотрению.

### 12. С какой целью применяют коэффициент светового климата?

Освещённость поверхности представляет отношение падающего светового потока к площади освещённой поверхности.

Свое дополнение: для каждого региона свой угол падения солнечных лучей, а так же в зависимости от времени года и климатических особенностей региона.