

E02 / карта внутренних интерфейсов

База А04: длина 1570 мм; внутренний Ø97 мм. X от вершины носа.

0–345: обтекатель и посадочный пояс; стык/отделение требуют проекта.

365–585: макет полезной нагрузки 1500 г; 1000 г — контроль расхождения ТЗ.

600–606: упор нагрузки; путь передачи усилий не подтверждён.

620–810: габарит системы спасения; укладка, фалы и точки крепления открыты.

819–1071: лоток электроники и два кольца; фиксация в корпусе открыта.

845,5–938,5: кассета самописца; полость 87×33×21 мм.

848–947: защищённый габарит основного борта на новом держателе.

944–1053: кассета М01, собственная батарея, контроллер и звуковой ключ.

965–1045: держатель основной батареи; тип батареи ещё не выбран.

1091–1179: держатель габарита блока спасения; закрепление в корпусе открыто.

1195–1570: трубка двигателя и кольца; двигатель/удержание/тепловой режим уточнить.

Полный реестр: internal_interfaces.csv. Это компоновка, не сборочный чертёж.

E02 / посадочные размеры и статус

Кассета M01: 106×44 мм, X944...1050; Z—36...—1,5 мм.

4 отверстия Ø3,4 мм: X952 / 1048; Y—29 / +29 мм. Крепёж M3 — условная геометрия.

Ложемент BT1: полость 65×36,3 мм; максимальная ячейка 62,3×35,3×5,3 мм.

Габарит U1: 51×23×7,5 мм. Реальные отверстия платы и удержание ещё уточнить.

BZ1: номинал Ø12×10 мм; проверен предельный габарит Ø12,6×10,7 мм.

Два внутренних звуковых окна: 22×12 мм. Сквозного тракта наружу ещё нет.

Основной борт поднят до Z8...20 мм; зазор до крепежа кассеты проверен.

Новый держатель блока спасения: 88×66 мм; корпусное крепление не назначено.

Проверены 55 валидных тел, STEP, замкнутые STL и повторное открытие FreeCAD.

Нет объёмных пересечений; максимальный самописец и радиальный габарит проходят.

Реальные допуски печати, мягкие прокладки, жгут и доступ из корпуса не проверены.

Не использовать этот лист как разрешение на изготовление лётной конструкции.