ניסוי מס' 6 – תיאום עכבות

יעד לימודי

- 1. הכרת תופעות חוסר תיאום וגלים עומדים במערכות מפולגות.
 - 2. הבנת הצורך בתיאום עכבות.
 - 3. התנסות בשיטות שונות לתיאום עכבות, ובפרט:
- א. תיאום בעזרת יתד אחת בעומק ומיקום הניתנים לכיוון (Slide-screw tuner).
- ב. תיאום בעזרת T-קסם עם שתי סיומות קצר (מראות) הניתנות לכיוון (E-H tuner).
 - 4. שימוש בדיאגרמת סמית.

מבוא

: הצורך בתיאום עכבות נובע בין השאר מהסיבות הבאות

- 1. העברת הספק מקסימאלי לעומס ומניעת איבוד הספק מוחזר.
- 2. מניעת החזרת אנרגיה לכיוון המקור שעלולה לגרום לפגיעה בו.
- 3. מניעת גלים עומדים במערך היכולים לגרום לשיבוש פעולת מערכת ועיוות האות.
 - 4. שימוש מיטבי בפס ספקטראלי רחב.
 - .5 בטיחות קרינה.

שיטה מוכרת לביצוע תיאום עכבות היא באמצעות יתדות (Stubs). מימוש היתד מותאם לסוג מוליך הגלים (גלבו, כבל קואקסיאלי, מיקרוסטריפ וכיו״ב) כמוראה באיור מסי 6.1, אך עקרון התיאום דומה. מספר היתדות במערך התיאום קובע את מספר דרגות החופש ומכאן את רוחב הסרט המתואם ואת ההחזרה בתחום המתואם. שנאים לתיאום עכבות ממומשים עם אלמנטים מקבילים או טוריים, וכן גם בשינוי רציף (Tapered transmission line).






איור מס' 6.1: דוגמאות להתקני תיאום של שתי יתדות בקו קואקסיאלי ושלוש יתדות בגלבו.


(6.2 (כמוראה באיור מסי) Slide screw tuner בניסוי האחד לתיאום עכבות, האחד לתיאום עכבות, האחד הוא הערכה באיור מסי $E ext{-}H$ tuner והשני הוא $T ext{-}$ קסם ביישום של

השימוש ב- Slide-screw tuner שקול לתיאום קו תמסורת על ידי יתד יחיד. גם כאן ננסה למצוא את המרחק מהעומס למיקום היתד ואת עומק היתד שיביאו לתאום מלא בתדר הרצוי.



איור מס' Slide-screw tuner :6.2 לתיאום עכבות בגלבו מלבני.


נשתמש ב-T הקסם כמוראה באיור מסי 6.3 כדי לממש מערך תיאום על ידי שני יתדות. לשם כך נתקין בהדקים 2 ו-3 סיומות קצר ניידות, ובהדקים 1 ו-4 יחוברו המקור והעומס בהתאמה.




איור מס' 6.3: סימוני ההדקים בהתקן T קסם לצורך תיאום עכבות.

שאלות הכנה

- בניסוי זה נשתמש בהתקן Slide-screw tuner כמוראה באיור מסי 6.2 לצורך תיאום עומס שיותקן ...
 בקצהו. התיאום מתבצע על ידי שינוי מיקום ועומק הבורג (היתד) בגלבו. בהתייחס לסכמה המוצגת באיור מסי 6.4:
 - א. יש לפתח ביטוי לעכבה המשוקפת לכניסה בתלות בעכבת העומס ובמיקום וריאקטנס הבורג, בהתאם לתרשים התמורה שבאיור מסי 6.5.
 - ב. האם ניתן לתאם כל עכבת עומס לגלבו באמצעות התקן זה !




איור מס' 6.4: מערך לתאום עכבות באמצעות יתד אחת הניתנת להזזה.



.Slide-screw tuner - איור מס' 6.5: מעגל תמורה ל

- 2. בשיטה אחרת לתיאום עכבות נעשה שימוש בשתי יתדות קבועות המרוחקות מרחק קבוע זו מזו
 (Double-stub tuner) כך שניתן לשלוט באורכן בלבד ולא במיקומן (להבדיל מהשימוש ביתד יחיד משתנה במיקום ובאורך). האם ניתן לתאם בשיטה זו כל עומס בתדר יחיד ? אם כן, באילו תנאים ?
 - מוצג (E-H tuner) מיתנות הניתנות (מראות) מיומות קצר (שתי סיומות להזזה (T קסם ושתי סיומות מערך לתיאום באמצעות באמצעות באיור מסי 6.6:
 - א. האם שיטה זו שקולה לתיאום באמצעות שני יתדות י
- ב. פתח ביטוי לעכבה המשוקפת לכניסה בהדק 1 בתלות בעכבת העומס בהדק 4 ובמיקומי המראות בתח ביטוי לעכבה המשוקפת לכניסה בהדק 1 ביחס להדקים 2 ו-3, כלומר האורכים l_2 ו- l_3 בסס את הפיתוח על מטריצת הפיזור (S-matrix) של l_3 -ו l_2 סם אידיאלי, שבו מותקנים קצרים בהדקים 2 ו-3 במרחקים שונים l_3 -ו l_3 מההדקים.
 - . מצא ערכי l_2 ו- l_3 הנדרשים לתיאום עומסים שונים לבחירתך על גבי דיאגרמת סמית.
 - ד. האם ניתן לתאם כל עומס באמצעות התקן זה ?
 - 4. (Triple-stub tuner) השווה את שיטות התיאום שלעיל לשיטת התיאום באמצעות שלוש יתדות



איור מס' 6.6: מערך לתאום עכבות באמצעות T-קסם ושתי מראות הניתנות להזזה (E-H tuner).

רשימת ציוד

- 1. מערך גלבו מחורץ.
 - .2 מד הספק.
 - .3 עומסים שונים.
- 4. נתח רשת ווקטורי.
- .Slide-screw tuner , יתדות לתיאום,
- 6. צומת T-קסם ושתי מראות מתכוונות.
 - .7 מחברים ומתאמים.
 - 8. כבלים קואקסיאליים.

תכולת הניסוי

- 1. תיאום עכבות של עומסים שונים.
- .(Slide-screw tuner) תיאום באמצעות יתד אחת.
- .(E-H tuner) תיאום באמצעות T קסם ושתי מראות הניתנות להזזה (3.

מהלך הניסוי

- .1 בניסוי זה נתאם את העומסים הבאים:
 - גלבו פתוח בקצה.
- צמצם השראי ולאחריו עומס מתואם.
- צמצם קיבולי ולאחריו עומס מתואם.

2. תאום עכבות בעזרת בורג מתכוונן:

א. יש לחבר את מערך הניסוי לפי איור מסי 6.4 עבור כל אחד מהעומסים, או לחלופין לחבר לנתח הרשת. עייי שינוי מיקום הבורג ועומקו יש להגיע למצב של תיאום. במקום מקור ה-RF הנפרד והסירקולטור

- ניתן להשתמש בנתח רשת ווקטורי. בתצוגת דיאגרמת סמית יש לקבוע span של 10 MHz סביב תדר ביתן להשתמש בנתח רשת ווקטורי. בתצוגת דיאגרמת סמית יש לקבוע Span של X-Band סביב תדר כלשהו ב- X-Band לבחירתכם.
 - ב. רשמו את מקדם ההחזרה כאשר הבורג מחוץ להתקן (ללא תיאום) וחלצו את עכבת העומס.
 - ג. עייי שינוי מיקום הבורג ועומקו נסו לתאם את העומס בתדר העבודה הרצוי.
 - ד. עייי שינוי תדר העבודה, מצאו את רוחב הסרט עבור מקדם החזרה קטן מ-1.0.
- ה. אחרי שהגעתם למצב של תיאום מיטבי, מדדו את מקדם ההחזרה (שמרו את התוצאות) כפונקציה של מיקום הבורג (לפחות 5 מדידות) ועומקו (לפחות 5 מדידות).
 - ו. מצאו נקודות תיאום נוספות בהן מתקבל מינימום הספק חוזר. האם ניתן להצביע על קשר בין המרחק ביניהן לבין פרמטרי הגלבו ?

:E-H tuner תאום עכבות בעזרת

- א. חברו את מערך הניסוי כמוראה באיור מסי 6.6. השתמשו במצמד ודיודת גילוי בין המקור לבין כניסת א. ${\rm T}$ קסם, או בנתח הרשת.
 - ב. נסו להשיג תיאום על ידי שינוי מיקומי המראות.
- ג. אחרי שהגעתם למצב של תיאום מיטבי, מדדו את מקדם ההחזרה (שמרו את התוצאות) כפונקציה של מיקום המראות (לפחות 5 מדידות).
 - ד. עייי שינוי תדר העבודה, מצאו את רוחב הסרט עבור מקדם החזרה קטן מ-1.0.
 - ה. מצאו נקודות תיאום נוספות בהן מתקבל מינימום הספק חוזר.

עיבוד וניתוח התוצאות

- 1. עבור כל ניסיון תיאום, יש להתוות גרף של מקדם ההחזרה בתלות במיקום האלמנטים המשמשים לתיאום (בורג, מראה וכיוייב) עבור שלושה מיקומים לבחירתך (שאחד מהם מיטבי).
 - .2. חשב את עכבת העומס לפני ואחרי התיאום.
- בכמה גדל ההספק הנמסר לעומס עם תיאום עכבות לעומת המצב ללא תיאום עבור כייא מהעומסים ?
- 4. במקרים בהם הצלחתם לתאם, מהו רוחב הסרט עבורו מתקבל תיאום סביר ? (לדוגמא, החזרה קטנה מ-10 dB). הסבירו כיצד חשבתם פרמטר זה מהמדידות, וציינו חריגות אם התקבלו במדידות.
 - 5. תאר את מהלך התאום בעזרת Slide-screw tuner במונחים של תאום בעזרת יתד אחת. על מה משפיע עומק הבורג ועל מה משפיע מיקומו!
 - 6. בניסויים בהם התקבלו כמה נקודות תיאום, כיצד קשורים המרחקים ביניהן לפרמטרי הגלבו ?
 - 7. הסבר את מהלך התיאום בעזרת E-H tuner בהסתמך על הביטוי למקדם ההחזרה שפתחת בדו״ח המכין, והשווה את תוצאות הניסוי לחישובים.
 - 8. השווה בין שיטות התיאום מבחינת טיב התיאום, מורכבותו ומגבלותיו.