剛塑性有限要素法解析のための変換プログラム 簡易マニュアル

■ プリ処理 (fem change_RPFEM.exe)

口 内容

MESH2 (地盤ソフト工房) を使用して作成した MSH ファイルを 剛塑性有限要素法解析の入力データである 2Dyoudo.dat に変換.

口 使用方法


MSH ファイルを選択し、解析内容に応じて、ダミーデータの出力項目を選択. その後、[変換] を選択.


□ 注意事項

- ◆ 負の座標値がないようにすること
- ◆ 正しくリナンバされていること(左下図)
- ◆ 要素を構成する節点が反時計回りになっていること(右下図)
- ◆ MSHファイル内の項目は、要素および節点のみであること

ロ バグ修正機能

- ◆ MSH ファイルが正しく選択されていない,ファイル内に要素, もしくは節点の項目がなければ,確認ウィンドウを表示
- ◆ MSH ファイル内に、要素もしくは節点の項目がなければ、確認ウィンドウを表示





■ ポスト処理 (analysis output RPFEM.exe)

口 内容

剛塑性有限要素法解析の実行後に出力される結果ファイル result.d を TmsPost (フリーソフト) で描写できるように Dat ファイル (result.dat) に変換. Dat ファイルに変換後は, TXTtoRTS.exe を実行して, RTS ファイルに変換.

口 使用方法

出力する結果を選択(変形解析 or 浸透流解析). 変形解析であれば, result.d を選択. 浸透流解析であれば, out_seepage_element.d も選択. その後, [変換] を選択.

□ 注意事項

特になし

ロ バグ修正機能

- ◆ ファイル (result.d, out_seepage_element.d) が正しく選択されていなければ、確認ウィンドウを表示
- ◆ result.d 内の後ろから 10 行以内に極限荷重値がなければ, 確認 ウィンドウを表示(変形解析を選択した場合のみ)

口 出力結果

[変形解析]

◆ 変位速度, x 方向の変位速度, y 方向の変位速度, 等価ひずみ速度, 応力の第一不変量, 偏差応力の第二不変量, 平均応力, 降伏関数, Drucker-Prager 降伏関数の係数

[浸透流解析]

◆ 有効飽和度, 圧力水頭, 位置水頭, 全水頭, 流速