

september 2025 github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT



Laboratórne zariadenie AeroShield: softwáre Matlab

CIEEOM textu je zoznámenie sa s obslužným Matlab softwárom pre prácu so zariadením AS, ktorý slúži na meranie a ovládanie spomínaného zariadenia.

1 Hlavný program

Výpis kódu 1: Zavolanie funkcie merania.

Zavolaním funckie runArduinoPlot() sa začne navrhnuté meranie, ktoré následne automaticky skončí, čí uz po vypršaní času merania alebo inou podmienkov, ktorú si vieme zadefinovať samostatne. Definícia ukončovacích podmienok bude spomenutá nižšie. Ako môžeme vidieť na výpise kódu 1, funkcia vracia dáta, ktoré následne možno použiť. Ktoré dáta vracia si vieme následne vo funkcii zadefinovať, poprípade si vieme dodať, daľšie pre nás dôležité veličiny.

2 Dátový priečinok

Výpis kódu 2: Vytvorenie dátového priečinku.

Kód, ktorý je ukázaný vo výpise 2, slúži na vytvorenie adresáru (priečinku) pre uloženie meraní. Do tohto priečinka sa bežne ukladajú merania av dvoch formátoch CSV a MAT. CSV súbor obsahuje merané veličiny dostatné po sériovej linke, MAT súbor obsahuje celý Matlab workspace - všetky definované premenné v Matlab-e. Je odporúčané si manuálne vytvoriť nový adresár, do ktorého si budeme kopírovať $(CTRL+C\ CTRL+V)$ merania, s ktorými chceme následne pracovať, aby sme vždy mali netknuté dáta z merania v zálohe.

3 Definícia premenných

Výpis kódu 3: Definícia všetkých potrebných premenných.

```
-----
   % Define all the parameters
2
3
   % -----
4
   \% Define time parameters
7
8
   T start = 0;
9
   T_sample = 3;
                   % [ms] <1, 255>
10
   % Define STOP TIME
11
12
   T_{stop} = 60.0;
                    % [sec]
13
14
   % Define control parameters
15
   U_MAX = 100.0;
16
   U_MIN = 0.0;
17
   Y_SAFETY = 190.0;
18
19
   % Define PID param
20
   P = 1.0:
21
   I = 0.30;
22
   D = 0.19;
23
24
25
   R_WANTED = 140;
26
   27
28
   alpha = 0.8;
   beta = 0.2;
29
30
   timer_t = [];
31
   timer_y = [];
32
   timer_yhat = [];
33
   timer_dyhat = [];
34
35
   timer_u = [];
36
   timer_potentiometer = [];
37
   % -----
```

Táto časť kódu (3) slúži na definíciu všetkých potrebných premenných pre dané meranie, v tomto prípade sme si zadefinovali premenné pre PID regulátor a $\alpha-\beta$ filter, aby sme ukázali možné riešenia implementácie riadenia a pozorovania. Následne v tab. 1 budú potrebné premenné pre priebeh merania popísané, ostatné premenné sú špecificky zvolené pre tento poskytnutý náhľadový kód - nebudú potrebne pre napr. meranie dynamických vlastností systému.

Tabuľka 1: Krátky popisok nevyhnutných premenných

Premenná	Jednotka	Popis
T_start	s	Čas začiatku merania.
${ t T}_{ t sample}$	ms	Perióda vzorkovania v rozsahu 1 až 255.
T_stop	S	Čas trvania merania.
U_MAX	%	Maximálny akčný zásah.
U_MIN	%	Minimálny akčný zásah.
Y_SAFETY	0	Maximálna hodnota výstupnej veličiny.
timer_t	S	Pole časov v ktorých prebehla komunikácia.
timer_y	0	Pole výstupov zo zariadenia AeroShield.
timer_u	%	Pole vstupov do zariadenia AeroShield.
timer_potentiometer	%	Pole hodnôt z potenciometra.

4 Vykreslenie dát v reálnom čase

Výpis kódu 4: Definícia časovača na vykreslenie meraných dát v reálnom čase.

```
% ------
    % Plot the measured data in real time
3
   function plotData()
4
        persistent hy hr hu;
 6
        try
            if isempty(hy) || isempty(hr) || isempty(hu)
7
8
                f = figure(9999); clf(f);
9
                ax = axes(f);
                hold on;
10
11
                hy = plot(ax, nan, nan, '.b');
                hr = plot(ax, nan, nan, '.r');
hu = plot(ax, nan, nan, '.k');
12
13
                grid minor;
14
                 title("Real-Time System Response");
15
                xlabel("t [s]");
16
                ylabel("$\varphi [^\circ]$", "Interpreter","latex");
17
                legend(ax, "y","ref", "yhat", 'Location', 'southeast');
18
19
            end
20
21
22
            % plot(plot_t, plot_sig_3,'.b', plot_t, plot_sig_2,'.r', plot_t,
            % plot_sig_1,'.k')
23
            % print(timer_t(1));
24
25
26
            set(hy, 'YData', timer_y, 'XData', timer_t);
            set(hr, 'YData', timer_potentiometer, 'XData', timer_t);
set(hu, 'YData', timer_yhat, 'XData', timer_t);
27
            drawnow limitrate nocallbacks;
29
        catch err
           fprintf(2, "Plot thread: " + err.message + "\n");
31
        end
32
    end
33
34
    tPlot = timer('ExecutionMode','fixedRate', 'Period', 0.5, 'TimerFcn', @
        (~, ~) plotData());
36
    start(tPlot);
    % -----
37
    % -----
```

Info.

5 Záznamové súbory merania

Výpis kódu 5: Inicializácia záznamových súborov.

```
1
2
   % Initialize File Streams
3
   DateString = convertCharsToStrings(datestr(datetime('now'), "
5
       yyyy_mm_dd_HH_MM_ss"));
6
   FILENAME = "dataFile";
7
8
   function fullpath = getfilename(dirpath, filename, datestr, ext)
10
            error("At least the first 3 parameters need to be provided.");
11
12
        and
13
        if nargin == 3
           ext = "csv";
14
15
16
        fullpath = "./" + dirpath + "/" + filename + "_" + datestr + "." +
17
```

```
18
   FILEPATH = getfilename(DDIR, FILENAME, DateString);
20
   FILEPATH_MAT = getfilename(DDIR, FILENAME, DateString, 'mat');
   if(exist("datafileID", "var"))
24
       fclose(datafileID);
       clear datafileID;
25
26
27
   datafileID = fopen(FILEPATH,'w');
28
   fprintf(datafileID, 't, tp, r, y, u, dtp, dt\n');
29
30
   % -----
```

6 Zapisovanie dát merania

Výpis kódu 6: Zapisovanie meraných dát do súboru a konzoly.

```
% -----
   % Write data into files
3
   function updateInfo(datafileID, dt, Ts, x)
      if ((dt) > (Ts*1.05))
          fprintf('%8.3f %8.3f %8.3f %8.3f %8.3f %8.3f --\n', x);
7
8
          fprintf('%8.3f %8.3f %8.3f %8.3f %8.3f %8.3f \n', x);
9
10
       fprintf(datafileID, '%8.3f, %8.3f, %8.3f, %8.3f, %8.3f, %8.3f, %8.3f,
         \n', x);
       timer_t = [timer_t x(1)];
12
       timer_y = [timer_y x(4)];
13
       timer_u = [timer_u x(5)];
14
       timer_potentiometer = [timer_potentiometer x(3)];
15
17
   doUpdate = @(x) updateInfo(datafileID, x(end), T_sample, x);
18
19
20
   % -----
```

Info.

7 Sériová komunikácia

Výpis kódu 7: Inicializácia sériovej komunikácie a konfigurácia.

```
18
   fprintf("Sending now\n");
19
   write(serPort, cast(T_sample, "uint8"), "uint8");
20
   % Read the first line from the serial port (MCU starting)
   while(~contains(serLine, "start"))
       disp(serLine);
24
25
        serLine = readline(serPort);
26
27
28
    disp(serLine);
   write(serPort, 0.0, 'single'); % Necessary to send this command for
29
       stable sampling period
30
   while(contains(serLine, "---"))
31
       disp(serLine);
32
        serLine = readline(serPort);
33
34
35
36
    % Read and parse the calibration data
   serLineList = str2num(serLine); %#ok<ST2NM>
37
39
```

8 Počiatočné hodnoty

Výpis kódu 8: Zaznamenanie počiatočných hodnôt.

```
% Extract the initial values from the received data
   plant_time_init = serLineList(1);
   plant_potentiometer_init = serLineList(2);
   plant_output_init = serLineList(3);
   plant_input_init = serLineList(4);
   plant_time = serLineList(1) - plant_time_init;
   plant_input = serLineList(2);
10
11
   plant_output = serLineList(3);
   plant_potentiometer = R_WANTED + serLineList(4)/100*20;
   plant_dt = serLineList(5);
13
   timer_yhat = [timer_yhat, plant_output];
15
   timer_dyhat = [timer_dyhat, 0];
16
18
   % Display the received data
   tmp_printlist = [0, plant_time, plant_potentiometer, plant_output,
19
      plant_input, plant_dt, T_sample];
20
   doUpdate(tmp_printlist);
21
   % -----
```

Info.

9 Definícia premenných hlavne slučky

Výpis kódu 9: Nastavenie premenných v hlavnej slučke.

10 Čítanie sériovej komunikácie

Výpis kódu 10: Definícia počúvateľa sériovej komunikácie.

Info.

11 Spracovanie sériovej komunikácie

Výpis kódu 11: Spracovanie a zaznamenie dát zo sériovej komunikácie.

```
% -----
   % Process the read data from the serial communication
   waitfor(serPort, "UserData");
   % Get current time
   time_curr = datetime('now');
   \% Calculate time elapsed since last iteration
   time_delta = milliseconds(time_curr - time_tick);
10
   % Read and parse the received data
   serLineList = str2num(serPort.UserData); %#ok<ST2NM>
14
   time_tick = time_curr;
15
16
   % Calculate total time elapsed
17
   time_elapsed = seconds(time_curr - time_start);
   \% Extract values from the received data
20
   plant_time = serLineList(1) - plant_time_init;
   plant_input = serLineList(2);
   plant_output = serLineList(3);
   plant_potentiometer = R_WANTED + serLineList(4)/100*20;
   plant_dt = serLineList(5);
   dx = plant_output - timer_yhat(end);
   cyhat = timer_yhat(end) + alpha*(dx);
   timer_yhat = [timer_yhat, cyhat];
   timer_dyhat = [timer_dyhat, timer_dyhat(end) + beta*(dx/time_delta)];
31
```

12 Vlastný program

Výpis kódu 12: Blok pre vlastný program

Info.

13 Saturácia akčného zásahu

Výpis kódu 13: Obmedzenie akčného zásahu na maximálne a minimálne hodnoty.

```
% -----
   \mbox{\ensuremath{\mbox{\%}}} Saturate the control output to the MAX and MIN values
3
4
   u_send = u;
   if u_send > U_MAX
7
      u_send = U_MAX;
9
   elseif u_send < U_MIN</pre>
      u_send = U_MIN;
10
11
12
13
   % -----
```

Info.

14 Posielanie sériovej komunikácie

Výpis kódu 14: Funkcia na posielanie žiadanej akčnej veličiny po sériovej linke.

15 Konečná podmienka merania

Výpis kódu 15: Podmienka na bezpečné ukončenie merania.

Info.

16 Ukončenie časovačov

Výpis kódu 16: Ukončenie a odstránenie všetkých aktívnych Matlab časovačov.

Info.

17 Ukončenie komunikácie

Výpis kódu 17: Ukončenie sériovej a súborovej komunikácie

Info.

18 Uloženie merania

Výpis kódu 18: Ukladanie meracích dát do csv a mat súborov.

Info.

19 Vykreslenie priebehu merania

Výpis kódu 19: Vykreslenie základných veličín procesu merania.

```
\% Quickly plot the measurement - reference, output, and control signal
3
    t = logsout.t;
   y = logsout.y;
    u = logsout.u;
   r = logsout.r;
    e = r - y;
10
    dt = logsout.dtp;
12
    figure (111);
13
   hold on;
   plot(t, y, '-k', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, r, '-r', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, u, '-b', 'LineWidth', 1.5);
17
    title('Control Response');
    subtitle("P = " + num2str(P) + ", I = " + num2str(I) + ", D = " +
       num2str(D));
   legend('y(t)', 'ref(t)', 'u(t)', "Location", "best");
    xlabel('t [s]');
    ylabel('y [deg]');
23
   grid on;
24
    hold off;
    % -----
```

Info.

20 Vykreslenie priebehu $\alpha-\beta$ filtru

Výpis kódu 20: Vykreslenie priebehu a porovnania odhadu stavu pomocou $\alpha - \beta$ filtra.

```
9 | legend('y','yhat','ref');
10 | xlabel('t [s]');
10
   ylabel('$\varphi [^\circ]$', 'Interpreter', 'latex');
11
12
    title('System response');
   subtitle("$\alpha - \beta$ filter", 'Interpreter', 'latex');
13
14
   subplot(3, 1, 2);
plot(t, dyhat, 'LineWidth', 1.5);
15
16
17
   grid minor;
   xlabel('t [s]');
ylabel('$\omega [^\circ/s]$', 'Interpreter', 'latex');
18
19
20
   title('System velocity response');
   subtitle("$\alpha - \beta$ filter", 'Interpreter', 'latex');
21
22
   subplot(3, 1, 3);
23
   plot(t, (y-yhat), 'LineWidth', 1.5);
24
25
   grid minor;
   xlabel('t [s]');
26
   ylabel('$\varphi [^\circ]$', 'Interpreter', 'latex');
27
28
    title('Observer error');
   subtitle("$\alpha - \beta$ filter", 'Interpreter', 'latex');
29
    % -----
31
   | ° -----
32
```