

september 2025 github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT



Laboratórne zariadenie AeroShield: softwáre Matlab

Cielom textu je zoznámenie sa s obslužným Matlab softwárom pre prácu so zariadením AS, ktorý slúži na meranie a ovládanie spomínaného zariadenia.

1 Hlavný program

Výpis kódu 1: Zavolanie funkcie merania.

Zavolaním funckie runArduinoPlot() sa začne navrhnuté meranie, ktoré následne automaticky skončí, čí uz po vypršaní času merania alebo inou podmienkov, ktorú si vieme zadefinovať samostatne. Definícia ukončovacích podmienok bude spomenutá nižšie. Ako môžeme vidieť na výpise kódu 1, funkcia vracia dáta, ktoré následne možno použiť. Ktoré dáta vracia si vieme následne vo funkcii zadefinovať, poprípade si vieme dodať, daľšie pre nás dôležité veličiny.

2 Dátový priečinok

Výpis kódu 2: Vytvorenie dátového priečinku.

Kód, ktorý je ukázaný vo výpise 2, slúži na vytvorenie adresáru (priečinku) pre uloženie meraní. Do tohto priečinka sa bežne ukladajú merania av dvoch formátoch CSV a MAT. CSV súbor obsahuje merané veličiny dostatné po sériovej linke, MAT súbor obsahuje celý Matlab workspace - všetky definované premenné v Matlab-e. Je odporúčané si manuálne vytvoriť nový adresár, do ktorého si budeme kopírovať $(CTRL+C\ CTRL+V)$ merania, s ktorými chceme následne pracovať, aby sme vždy mali netknuté dáta z merania v zálohe.

3 Definícia premenných

Výpis kódu 3: Definícia všetkých potrebných premenných.

```
-----
   % Define all the parameters
2
3
   % -----
4
   \% Define time parameters
7
8
   T start = 0;
9
   T_sample = 3;
                   % [ms] <1, 255>
10
   % Define STOP TIME
11
12
   T_{stop} = 60.0;
                    % [sec]
13
14
   % Define control parameters
15
   U_MAX = 100.0;
16
   U_MIN = 0.0;
17
   Y_SAFETY = 190.0;
18
19
   % Define PID param
20
   P = 1.0:
21
   I = 0.30;
22
   D = 0.19;
23
24
25
   R_WANTED = 140;
26
   27
28
   alpha = 0.8;
   beta = 0.2;
29
30
   timer_t = [];
31
   timer_y = [];
32
   timer_yhat = [];
33
   timer_dyhat = [];
34
35
   timer_u = [];
36
   timer_potentiometer = [];
37
   % -----
```

Táto časť kódu (3) slúži na definíciu všetkých potrebných premenných pre dané meranie, v tomto prípade sme si zadefinovali premenné pre PID regulátor a $\alpha-\beta$ filter, aby sme ukázali možné riešenia implementácie riadenia a pozorovania. Následne v tab. 1 budú potrebné premenné pre priebeh merania popísané, ostatné premenné sú špecificky zvolené pre tento poskytnutý náhľadový kód - nebudú potrebne pre napr. meranie dynamických vlastností systému.

Tabuľka 1: Krátky popisok nevyhnutných premenných

Premenná	Jednotka	Popis
T_start	s	Čas začiatku merania.
${ t T}_{ t sample}$	ms	Perióda vzorkovania v rozsahu 1 až 255.
T_stop	S	Čas trvania merania.
U_MAX	%	Maximálny akčný zásah.
U_MIN	%	Minimálny akčný zásah.
Y_SAFETY	0	Maximálna hodnota výstupnej veličiny.
timer_t	S	Pole časov v ktorých prebehla komunikácia.
timer_y	0	Pole výstupov zo zariadenia AeroShield.
timer_u	%	Pole vstupov do zariadenia AeroShield.
timer_potentiometer	%	Pole hodnôt z potenciometra.

4 Vykreslenie dát v reálnom čase

Výpis kódu 4: Definícia časovača na vykreslenie meraných dát v reálnom čase.

```
% -----
    % Plot the measured data in real time
2
3
   function plotData()
 4
        persistent hy hr hu;
 6
        % persistent example
 7
8
9
            if isempty(hy) || isempty(hr) || isempty(hu)
10
                f = figure(9999); clf(f);
11
                 ax = axes(f);
12
                hold on;
13
                hy = plot(ax, nan, nan, '.b');
14
                hr = plot(ax, nan, nan, '.r');
hu = plot(ax, nan, nan, '.k');
15
16
17
                % example = plot(ax, nan, nan, '.g');
18
19
20
                 grid minor;
                 title("Real-Time System Response");
21
22
                 xlabel("t [s]");
                 ylabel("$\varphi [^\circ]$", "Interpreter","latex");
23
                 legend(ax, "y", "ref", "yhat", 'Location', 'southeast');
24
25
26
            end
27
            set(hy, 'YData', timer_y, 'XData', timer_t);
set(hr, 'YData', timer_potentiometer, 'XData', timer_t);
28
29
            set(hu, 'YData', timer_yhat, 'XData', timer_t);
30
31
            % set(example, 'YData', example_y, 'XData', example_x);
32
33
            drawnow limitrate nocallbacks;
34
35
        catch err
           fprintf(2, "Plot thread: " + err.message + "\n");
36
37
38
    end
39
    tPlot = timer('ExecutionMode','fixedRate', 'Period', 0.5, 'TimerFcn', @
        (~, ~) plotData());
    start(tPlot);
41
42
    % ------
43
```

Obslužná funkcia plotData na vykreslovanie grafov v reálnom čase, ktorá je následne volaná časovačom tPlot v intervale 500 milisekúnd pokiaľ sa neukončí meranie. V prípade, že by sme chceli dodať daľší signál do grafu, môžeme postupovať podľa už predrobeného príkladu, kedy sme v bloku kódu 4 zakomentovali 3 riadky. Avšak, keď pridáme nový signál na vykreslovanie, tak je pre funkčnosť a plynulosť dôležité zvýšiť periódu vykreslovania. Nakoľko počet dát na vykreslenie sa zvýši a vykreslovanie v Matlab-e, nie je obzvlásť rýchle.

5 Záznamové súbory merania

Výpis kódu 5: Inicializácia záznamových súborov.

```
6
    FILENAME = "dataFile";
78
    function fullpath = getfilename(dirpath, filename, datestr, ext)
9
        if nargin < 3
10
            error("At least the first 3 parameters need to be provided.");
11
        elseif nargin == 3
12
            ext = "csv";
13
14
15
        fullpath = "./" + dirpath + "/" + filename + "_" + datestr + "." +
16
            ext;
    end
17
18
    FILEPATH = getfilename(DDIR, FILENAME, DateString);
19
    FILEPATH_MAT = getfilename(DDIR, FILENAME, DateString, 'mat');
20
    if(exist("datafileID", "var"))
22
23
        fclose(datafileID);
24
        clear datafileID;
25
26
    datafileID = fopen(FILEPATH,'w');
27
    fprintf(datafileID, 't, tp, r, y, u, dtp, dt\n');
28
29
30
```

Vytvorenie súboru na zapísanie merania a zapísanie názvov stĺpcov, ktoré sú do súboru zapisované. V prípade, že súbor už existuje alebo je aktívny v Matlab prostredí, tak sa zavrie, aby každé meranie bolo vložené do vlastného súboru. Ak chceme zmeniť cestu ukladania súborov merania, tak vo funkcii getfilename musíme zmeniť premennú fullpath. Keď pridáme nový signál do súboru, je nutné pridať aj meno stĺpca, aby nedošlo k nesprávnemu načítaniu, keď budeme dáta potrebovať načítať.

6 Zapisovanie dát merania

Výpis kódu 6: Zapisovanie meraných dát do súboru a konzoly.

```
1
   % Write data into files
3
4
   function updateInfo(datafileID, dt, Ts, x)
5
       if ((dt) > (Ts*1.05))
           fprintf('%8.3f %8.3f %8.3f %8.3f %8.3f %8.3f --\n', x); %
7
                write to console, measurement took too long
 8
       else
           fprintf('%8.3f %8.3f %8.3f %8.3f %8.3f %8.3f\n', x); %
9
               write to console
       end
10
       fprintf(datafileID, '%8.3f,%8.3f,%8.3f,%8.3f,%8.3f,%8.3f,%8.3f), x
11
           ); % write to file
       timer_t = [timer_t x(1)];
13
       timer_y = [timer_y x(4)];
14
       timer_u = [timer_u x(5)];
15
16
       timer_potentiometer = [timer_potentiometer x(3)];
17
18
   doUpdate = @(x) updateInfo(datafileID, x(end), T_sample, x);
19
20
21
     -----
22
```

Funkcia updateInfo vo výpise kódu 6 slúži na zapisovanie dát do súboru CSV a do konzoly.

Ak pridáme nový signál do zapisovania dát, musíme pridať ,%8.3f do riadku s

komentárom % write to file pred text n. Následne sa do súboru bude ukladať nový signál.

7 Sériová komunikácia

Výpis kódu 7: Inicializácia sériovej komunikácie a konfigurácia.

```
\% Define serial port parameters, open and configure comms
2
3
    if(exist("serPort", "var"))
 5
6
        serPort.flush("input");
        clear serPort;
 7
 8
    end
9
    serPort = serialport('COM3', 115200, 'Timeout', 5);
10
12
    serLine = readline(serPort);
13
14
    while (~contains (serLine, "config"))
        disp(serLine):
15
16
        serLine = readline(serPort);
17
18
    fprintf("Sending now\n");
19
    write(serPort, cast(T_sample, "uint8"), "uint8");
20
21
    % Read the first line from the serial port (MCU starting)
    while(~contains(serLine, "start"))
23
        disp(serLine);
25
        serLine = readline(serPort);
26
27
28
    disp(serLine);
    write(serPort, 0.0, 'single'); % Necessary to send this command for
29
        stable sampling period
30
    while(contains(serLine, "---"))
31
        disp(serLine);
32
        serLine = readline(serPort);
33
34
35
    % Read and parse the calibration data
36
    serLineList = str2num(serLine); %#ok<ST2NM>
37
38
39
```

V tejto sekcii kódu 7 popisujeme postup inicializácie sériovej komunikácie s Arduinom a zároveň nastavenie periódy vzorkovania. Je v záujme čitateľa predom porozumieť, fungovanie sériovej komunikácie a poskytnutého kódu pred snahou modifikácie tejto časti kódu. V skrate, otvárame sériovú komunikácie na porte COM3, v prípade, že dojde k situácii, kedy Matlab vypíše chybné hlásenie o nenajdení alebo nedostupnosti zariadenia na tomto porte, tak sú 3 možnosti, ktoré vieme aplikovať na vyriešenie tohto problému.

- 1. Vypojiť a následne zapojiť zariadenie z počítača pomocou USB káblu.
- 2. Pozrieť pripojené fyzické porty k počítaču v termináli pomocou príkazu mode na zariadení s operačným systémom Windows, sudo dmesg | grep -i tty na Linux/MacOS. Ak, nájdeme pripojené zariadenia, tak v prípade Windows-u zmeníme v kóde COM3 na iný COM, pri Linux-e/MacOS je názov portu v tvare /dev/ttyS, následne aplikujeme rovnaký postup ako pri Windows zariadení.
- 3. Nakoniec, môže dojsť ku chybe komunikácie a zariadenie nebude reagovať, tak do Matlab konzoly napíšeme save; clear a spustíme uložíme si týmto spôsobom

dáta a zaroveň vymažeme celé prostredie Matlab-u. Následne spustíme meranie, ktoré predčasne ukončíme, keď sa inicializuje komunikácia a vstup do systému bude o - predčasné ukočenie vieme dosiahnuť tak, že pri spúštaní podržíme vrtulku v nulovej pozícii (kyvadlo je vo zvyslej polohe, kde má uhoľ natočenia rovný o). Keď meranie začne, tak vrtulku manuálne vyvrhneme nad bezpečnostnú hranicu výstupu - nami definovaná hodnota je 190°. Ak to nepomôže, tak vtedy je potrebné zariadenie odpojiť od napájania (zásuvky) a následne pripojiť, aby sa resetovalo Arduino, podľa možností možeme natvrdo resetovať Arduino.

8 Počiatočné hodnoty

Výpis kódu 8: Zaznamenanie počiatočných hodnôt.

```
% -----
   % Extract the initial values from the received data
   plant_time_init = serLineList(1);
4
   plant_potentiometer_init = serLineList(2);
   plant_output_init = serLineList(3);
   plant_input_init = serLineList(4);
7
   plant_time = serLineList(1) - plant_time_init;
10
   plant_input = serLineList(2);
   plant_output = serLineList(3);
11
   {\tt plant\_potentiometer = R\_WANTED + serLineList(4)/100*20;}
   plant_dt = serLineList(5);
13
   timer_yhat = [timer_yhat, plant_output];
15
16
   timer_dyhat = [timer_dyhat, 0];
17
18
   % Display the received data
   tmp_printlist = [0, plant_time, plant_potentiometer, plant_output,
       plant_input, plant_dt, T_sample];
   doUpdate(tmp_printlist);
20
21
   % -----
22
```

Info.

9 Definícia premenných hlavne slučky

Výpis kódu 9: Nastavenie premenných v hlavnej slučke.

```
\% Set the main loop parameters
2
3
   \% Set initial control input value
   e_old = 0;
   e_int_old = 0;
7
8
   u = 0;
   u_send = u;
9
10
12
   % Get the initial time
   time_start = datetime('now');
   time_tick = time_start;
14
15
   9 -----
16
   % -----
17
```

Info.

10 Čítanie sériovej komunikácie

Výpis kódu 10: Definícia počúvateľa sériovej komunikácie.

Info.

11 Spracovanie sériovej komunikácie

Výpis kódu 11: Spracovanie a zaznamenie dát zo sériovej komunikácie.

```
% -----
   \ensuremath{\text{\%}} Process the read data from the serial communication
   waitfor(serPort, "UserData");
   % Get current time
   time_curr = datetime('now');
   % Calculate time elapsed since last iteration
9
   time_delta = milliseconds(time_curr - time_tick);
10
   % Read and parse the received data
12
   serLineList = str2num(serPort.UserData); %#ok<ST2NM>
13
   time_tick = time_curr;
15
16
   % Calculate total time elapsed
17
18
   time_elapsed = seconds(time_curr - time_start);
   % Extract values from the received data
20
   plant_time = serLineList(1) - plant_time_init;
   plant_input = serLineList(2);
   plant_output = serLineList(3);
   plant_potentiometer = R_WANTED + serLineList(4)/100*20;
   plant_dt = serLineList(5);
25
   dx = plant_output - timer_yhat(end);
   cyhat = timer_yhat(end) + alpha*(dx);
   timer_yhat = [timer_yhat, cyhat];
   timer_dyhat = [timer_dyhat, timer_dyhat(end) + beta*(dx/time_delta)];
30
31
   % Record the received data
   tmp_printlist = [time_elapsed, plant_time, plant_potentiometer,
       plant_output, plant_input, plant_dt, time_delta];
   doUpdate(tmp_printlist);
35
36
   | % -----
```

Info.

12 Vlastný program

Výpis kódu 12: Blok pre vlastný program

Info.

13 Saturácia akčného zásahu

Výpis kódu 13: Obmedzenie akčného zásahu na maximálne a minimálne hodnoty.

Info.

14 Posielanie sériovej komunikácie

Výpis kódu 14: Funkcia na posielanie žiadanej akčnej veličiny po sériovej linke.

Info.

15 Konečná podmienka merania

Výpis kódu 15: Podmienka na bezpečné ukončenie merania.

```
1 % ------2 % Check if the simulation should stop (safety precaution)
```

Info.

16 Ukončenie časovačov

Výpis kódu 16: Ukončenie a odstránenie všetkých aktívnych Matlab časovačov.

Info.

17 Ukončenie komunikácie

Výpis kódu 17: Ukončenie sériovej a súborovej komunikácie

Info.

18 Uloženie merania

Výpis kódu 18: Ukladanie meracích dát do csv a mat súborov.

19 Vykreslenie priebehu merania

Výpis kódu 19: Vykreslenie základných veličín procesu merania.

Info.

```
% Quickly plot the measurement - reference, output, and control signal
   3
4
   t = logsout.t;
   y = logsout.y;
   u = logsout.u;
   r = logsout.r;
    e = r - y;
9
   dt = logsout.dtp;
10
13
   figure (111);
   hold on;
   plot(t, y, '-k', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, r, '-r', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, u, '-b', 'LineWidth', 1.5);
15
16
17
   title('Control Response');
   subtitle("P = " + num2str(P) + ", I = " + num2str(I) + ", D = " +
        num2str(D));
   legend('y(t)', 'ref(t)', 'u(t)', "Location", "best");
xlabel('t [s]');
20
    ylabel('y [deg]');
22
23
    grid on;
24
25
   % -----
```

Info.

20 Vykreslenie priebehu $\alpha-\beta$ filtru

Výpis kódu 20: Vykreslenie priebehu a porovnania odhadu stavu pomocou $\alpha - \beta$ filtra.

```
% -----
   %% Plot the data
2
3
   figure (100);
   subplot(3, 1, 1);
   plot(t, y, t, yhat, t, potentiometer, 'LineWidth', 1.5);
   grid minor;
   legend('y','yhat','ref');
9
   xlabel('t [s]');
10
   ylabel('$\varphi [^\circ]$', 'Interpreter', 'latex');
   title('System response');
   subtitle("$\alpha - \beta$ filter", 'Interpreter', 'latex');
13
14
15
   subplot(3, 1, 2);
   plot(t, dyhat, 'LineWidth', 1.5);
16
17
   grid minor;
   xlabel('t [s]');
18
   ylabel('$\omega [^\circ/s]$', 'Interpreter', 'latex');
   title('System velocity response');
   subtitle("$\alpha - \beta$ filter", 'Interpreter', 'latex');
21
23 | subplot(3, 1, 3);
```

Info.